

# PATARIMAI, KAIP GREITAI SUFORMUOTI ŠUKUOSENĄ DŽIOVINTI, SUTEIKTI APIMTĮ, FORMUOTI IR TIESINTI.

))) **KAIP PASIRUOŠTI?**  
Prieš naudojimą plaukus iššukuokite ir padalykite į sruogas.

))) **NORITE DIDESNĖS APIMTIES?**  
Nulenkite galvą žemyn ir šukuokite iš apačios į viršų naudodami „WET HAIR“ REŽIMĄ.

))) **NORITE TIESESNIŲ PLAUKŲ?**  
Pasukite šepetį 360° „DRY HAIR“ REŽIME, kad plaukus susuktumėte abejomis šukomis. Norėdami gauti geresnius rezultatus, padalinkite plaukus į mažesnes sruogas.

))) **NORITE, KAD ILGIAU IŠSILAIKYTŲ ŠUKUOSENĄ?**  
Tomis dienomis, kai plaukų neplaukite, atgaivinkite juos naudodami „DRY HAIR“ REŽIMĄ.  
Po formavimo tvirtesnei fiksacijai naudokite plaukų laką.

))) **GARBANOTI ARBA RAITYTI PLAUKAI?**  
Padalykite plaukus į mažesnes sruogas, kad geriau pasiektumėte šaknis ir išlygintumėte. Naudokite priemonės išlyginimui, venkite garbanojimo kremo ar putų.

## „COOL-TOUCH“ SMAIGALIS

Prilaikykite, kad būtų patogiau valdyti šukuosenos formavimo metu.

# ***Shark*** BEAUTY™



HT200EU\_Series\_Quick\_Tips\_Insert\_MP\_230803\_MV2

2023 „SHARK FLEXSTYLE“ yra „SharkNinja Operating LLC“ prekės ženklas Europos Sąjungoje.  
Norėdami užsisakyti priedų ir atsarginių dalių, apsilankykite tinklalapyje [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)