



*LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI
LIETOŠANAI*

MODELLO

X-WIDE DIGITAL

MODELIS

www.gamaprofessional.com / info@gama.eu

KĻŪSTIET PAR DAĻU JAUNĀS GAMA KOPIENAS

Seko mums



Paldies, ka iegādājāties šo GAMA produktu. Mēs esam pārliecināti, ka jūs novērtēsiet visu rūpību, kas ieguldīta tā dizainā un ražošanā. GAMA veiktajā izpētē pastāvīgi tiek apvienotas inovācijas un tehnoloģijas, lai radītu augstākās kvalitātes produktus. Izcila veiktspēja ir garantēta, jo mēs izmantojam vismodernākās metodes un labākos materiālus. Tas garantē izcilu veiktspēju, kas izstrādāta visprasīgākajiem klientiem, kuri vēlas sasniegt izcilus rezultātus gan salonā, gan mājās. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiet tos turpmākai atsaucei.

BRĪDINĀJUMS: PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU. SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

- 1- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām, mitrā vidē vai uz mitras virsmas. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
- 2 - Neizmantojiet šo ierīci vannu vai citu ūdeni saturošu tvertņu tuvumā.
- 3 - Atvienojiet ierīci no tīkla, kad tā ir izslēgta, jo ūdens tuvums var radīt apdraudējumu; esiet īpaši uzmanīgi, ja lietojat ierīci vannas istabā.
- 4 - Nelietojiet šo elektroierīci, ja tā ir bijusi saskarē ar šķidrumiem, ja tās elektrības vads ir bojāts vai ja tā korpusam un/vai piederumiem ir skaidras bojājumu pazīmes.

Ja ierīce nedarbojas pareizi, nekavējoties atvienojiet to no strāvas un nogādājiet to apstiprinātā servisa centrā. 5 - Ja elektrības vads ir bojāts, tas nekavējoties jānomaina ražotājam, autorizētam servisa centram vai līdzīgi kvalificētām personām, lai novērstu apdraudējumu. 6 - Izvairieties no saskares ar ādu, kamēr matu taisnotājs joprojām darbojas: augstā temperatūra var izraisīt apdegumus. 7- Ierīci un tās elektrības vadu turiet tālāk no karstuma avotiem un no karstumjutīgām virsmām (plastmasas, vinila utt.). 8 - Neturiet ierīci aiz elektrības vada. Neaptiniet elektrības vadu ap ierīci, nelokiet to un nesavērpjiet to, lai nepasliktinātu tā pareizu darbību un tādējādi nesabojātu matu fēnu. Iepriekš minēto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt īssavienojumu un tādējādi neatgriezeniski sabojāt matu taisnotāju, kā arī apdraudēt lietotāja drošību.

9 - Ja elektrības vadam ir bojājumu vai nolietojuma pazīmes, tas jānomaina tikai specializētam personālam. Neizmantojiet savienotājelementus un/vai piederumus, kas ir pārveidoti vai nav ražotāja apstiprināti. 10 - Atslēdziet ierīci no tīkla, kad tā netiek lietota, un pirms uzglabāšanas drošā vietā ļaujiet tai atdzist. Lai atvienotu ierīci, atvienojiet elektrības vadu no sienas kontaktligzdas. 11- Lai iztīrītu ierīci, vienmēr vispirms atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas un ļaujiet tai pilnībā atdzist. Tīrīšanas laikā nelietojiet kodīgus līdzekļus, kas satur fenilfenolu. 12 - Šo ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim. 13 - Papildu aizsardzībai vannas istabas elektroapgādes ķēdē ieteicams uzstādīt atlikušās strāvas ierīci (RCD) ar nominālo atlikušo darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lūdziet padomu uzstādītājam.

Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām (tostarp bērni) vai cilvēki ar ierobežotām zināšanām par pašu ierīci, ja vien šādi cilvēki nav apmācīti tās lietošanai vai nav atbilstošā uzraudzībā, lai nodrošinātu viņu drošību. Bērni vienmēr ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.



Neizmantojiet šo ierīci vannu vai citu ūdeni saturošu tvertņu tuvumā.



Jūsu drošībai šī ierīce ir izstrādāta ar dubultu izolācijas sistēmu. **CE**



Simbols uz produkta vai uz iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav uzskatāms par parastiem sadzīves atkritumiem.



Lai atbrīvotos no tā, tas jānogādā atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā. Pareizi atbrīvojoties no šī izstrādājuma, jūs palīdzat novērst iespējamās negatīvās sekas videi un veselībai, kas varētu rasties nepareizas apstrādes rezultātā. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar pašvaldību, vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā tas tika iegādāts.

IEROBEŽOTS GARANTIJAS PERIODS:

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 1999/44/EK mūsu tirgto matu taisnotāju **standarta garantijas** termiņš ir 24 mēneši.

Profesionālās garantijas termiņš matu taisnotājiem, kurus izmanto skaistumkopšanas salonos un citiem profesionāliem mērķiem, ir 12 mēneši no iegādes datuma.

Abos gadījumos garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts pirkumu apliecinošs dokuments, kas sastāv no oriģināla rēķina vai pirkuma kvīts, kurā norādīts pirkuma datums un produkta veids. Šādam pierādījumam jābūt salasāmam, pilnīgam un nebojātam.

UZMANĪBU

Šī ierīce ir konstruēta ar aizsargpārklājumu ap sildīšanas spirālēm. Pirmo reizi pieslēdzot un darbinot ierīci, var būt jūtama īslaicīga deguma smaka. Tas notiek, kad pārklājums ap sildelementu tiek uzkaršēts pirmo reizi. Tas nav bīstami lietotājam un neliecina par ierīces defektu. Lietojot ierīci pirmo reizi, turpiniet to darbināt, līdz smaka izkļiedējas. Dūmi izkļiedējas apmēram pēc 30 sekundēm.

X-WIDE DIGITAL

LIETOŠANAS

INSTRUKCIJAS:

- Iespraudiet ierīci strāvas kontaktligzdā.
- Ieslēdziet matu taisnotāju, uz dažām sekundēm nospiežot pogu ψ .
- Matu taisnotājs tikai dažu sekunžu laikā sasniegs zemāko 190°C temperatūru.
- Izmantojiet pogas (+) un (-), lai izvēlētos vēlamo darba temperatūru no 150°C līdz 230°C: uz digitālā displeja parādīsies informācija par temperatūras progresu. Temperatūra paaugstinās par 20°C katru reizi, kad nospiežat pogu.
- Izslēdziet matu taisnotāju, nospiežot ψ pogu.
- Atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.
- Ļaujiet matu taisnotājam atdzist, pirms ievietojat to atpakaļ futrālī.

POGU BLOKĒŠANAS SISTĒMA (bloķē pogas)

Pogu bloķēšanas sistēma bloķē pogas pēc temperatūras izvēles. Tādējādi, nejauši nospiežot pogas, darba temperatūra nemainīsies, kamēr matu taisnotājs tiek lietots.

Pogu bloķēšanas sistēmas aktivizēšana:

- Kad ierīce ir ieslēgta, pogas ir atbloķētas, un ar tām var regulēt temperatūru.
- Kad ir izvēlēta vēlamā temperatūra, pagaidiet 2 sekundes un pēc tam nospiediet pogu (-); displejā parādīsies slēdzene, kas norāda, ka pogas ir bloķētas.
- Lai mainītu iestatīto temperatūru, atbloķējiet pogas, nospiežot pogu (-), līdz slēdzene pazūd.

AUTOMĀTISKĀ IZSLĒGŠANĀS:

Ja matu taisnotājs kļūdas dēļ paliek ieslēgts, pēc 60 minūtēm ieslēdzas automātiskās izslēgšanas funkcija; šī drošības sistēma bloķē strāvas padevi un izslēdz matu taisnotāju.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Uzturiet ierīci kārtībā, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju un pagarinātu tās kalpošanas laiku. Ja sildīšanas plāksnes tiek uzturētas tīras, tās arī turpmāk viegli slīdēs pa matiem. Karstums var izraisīt ķīmisko elementu (krāsvielu, ārstniecisko līdzekļu, putu, aerosolu, vasku u. c.) nokļūšanu no matiem uz sildelementiem. Pēc katras lietošanas reizes iesakām atvienot ierīci no elektriskās rozetes; ļaujiet tai atdzist un pēc tam ar mitru drānu notīriet jebkādas atliekas no sildvirsmas. Nelietojiet īpaši agresīvus līdzekļus uz matu taisnotāja sildīšanas plāksnēm.

Pirms ierīces lietošanas pārlicinieties, ka tā ir pilnīgi sausa .

GLABĀŠANA

Pēc lietošanas atvienojiet strāvas vadu no tīkla un pēc atdzesēšanas novietojiet to sausā vietā. Neapīniet elektrības vadu ap ierīci. Nekad nekariniet ierīci aiz vada; izmantojiet tam paredzēto cilpu.

Produkta rokasgrāmatas un brīdinājumus var atrast vietnē www.gamaprofessional.com.

Šā modeļa ražošanas datums, kas norādīts uz kastes etiķetes formātā: XXX - preču daļas numurs; XX - diena; XX - mēnesis; XX - gads