

SEVERIN



ART.-NO. **WK 3480**

Kasutusjuhend

Klaasist tee- ja veekeedukann Deluxe

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Olulised ohutusjuhised

Oht teatud kategooriate isikutele

- Lastele ja piiratud teovõimega isikutele seondub seadme kasutamisega suurem risk:
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.

Elektrilöögi oht!

Seade töötab elektriga, seega on alati elektrilöögi oht. Järgige järgmiseid ettevaatusabinõusid:

- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale

pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.

- Seadme tohib ühendada ainult nõuete kohaselt paigaldatud seinapistikupessa. Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühildub seadme etiketil toodud pingega.
- Suure kasutusvõimsuse tõttu ei tohi seadet kasutada pikendusjuhtmega.
- Tõmmake pistik pesast välja alati
 - pärast kasutamist,
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - enne seadme puhastamist.
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmet, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Alusel olevad elektrikontaktid ei tohi kunagi märjaks saada.
- Ärge puhastage veekannu ega selle alust vedelikuga ega voolava vee all ega pange neid vedeliku sisse.
- Seadet tohib kasutada ainult seadmega kaasasoleval alusel.
- Mitte kunagi ärge eemaldage veeanumat aluselt ega muutke selle asukohta, kui seade on sisse lülitatud.

Põletusohu!

- Seadme korpus muutub seadme töötamisel väga kuumaks ning püsib kuum ka mõnda aega pärast seda, kui seadme kasutamine on lõpetatud.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Kasutage ainult puhast vett. Veekannu täitmisel soovitud tasemeni järgige tähiseid **Min.** (0,5 l) ja **Max.** (1,5 l tee ja 1,7 l vesi). Veekannu ületäitmine võib põhjustada ohtu, sest keev vesi pritsib välja.
- Vee keetmiseks eemaldage teesõel.
- Tee soojendamisel ei tohi ületada

temperatuuri 70 °C.

Tähelepanu! Ärge laske keema minna, sest vedelik võib hakata vahutama.

- Olge ettevaatlikud ka seadmest väljuva kuumaga, mis võib põhjustada põletust. Seetõttu on soovitatav seadme töötamise ajal mitte puudutada muid selle osi peale käepideme.
- Vee keemise ja kuumaga vee välja kallamise ajal peab seadme kaas kogu aeg suletud olema.
- **Tähelepanu!** Klaasi purunemise vältimiseks ärge valage kuumaga kannu külma vetti.

Hooletu puhastamine

Hooletul puhastamisel võivad seadmesse tekkida pisikud.

- Puhastage seadet hoolikalt enne esimest kasutuskorda ja kohe pärast iga kasutussükli.
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Seadmest tuleb regulaarselt katlakivi eemaldada. Vajadusel puhastage veekannu niiske lapiga.
- Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta vt "*Puhastamine ja hooldustööd*".

Oht seadet kahjustada

Seadme valesti kasutamine võib põhjustada kahjustusi:

- Enne seadme täitmist puhta veega laske sel alati esmalt jahtuda.
- Asetage seade alati kuivale, ühetasasele, libisemis-, vee- ja kuumakindlale pinnale, millest kummijalad läbi ei tungi.
- Ärge kasutage veekeetjat seinakapi või sarnaste esemete all, sest keetjast eralduv

aur võib neid esemeid kahjustada.

- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.
- Ärge jätke toitejuhet millegi vahele lõksu ega painutage seda. Hoidke juhe ja seade eemal soojusallikatest (näiteks elektri- ja gaasipliit).

Kasutusotstarve

- Seadet tohib kasutada ainult puhta vee keetmiseks ja kuumade jookide valmistamiseks.
- Igasugune muu kasutusviis loetakse sobimatuks ning see võib põhjustada isikuvigastusi või varalist kahju.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - *bed-and-breakfast* tüüpi kodumajutused.
- Ärge jätke seadet töötamise ajal järelevalveta.
- **Tähelepanu!** Seadme väärkasutus võib põhjustada raskeid isikuvigastusi.

Kui seade on rikkis

Rikkis seade võib põhjustada varalist kahju ja vigastuse:

- Enne kasutamist kontrollige seadet kahjustuste suhtes. Ärge kasutage seadet, kui selle juhtmel või seadmel endal on kahjustuste märke.
- Kahjustuste tuvastamisel pöörduge meie klienditeenindusse, helistades või e-kirja kaudu (vt lisa).
- Seadet tohivad remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid.

Ülevaade ja seadme osad

1. Kaane vahetükk
2. Kaas
3. Veeanum
4. Käepide
5. Pistikuga toitejuhe
6. Alus
7. Teesõel

Juhtpaneel

8. Sisse-välja lülitamise nupp ON-OFF
9. + nupp
10. Ekraan
11. - nupp
12. PROGRAMMI nupp



Termokaitse

Temperatuuri regulaator kaitseb seadme kuumaelementi ülekuumenemise eest, kui seade lülitatakse juhuslikult ilma veeta sisse või kui seadme kuumaelement on katlakiviga kaetud. Kui termokaitse on aktiveerunud, ei saa seadet enam tagasi sisse lülitada. Sel juhul laske seadmel jahtuda või puhastage seade katlakivist, enne kui selle uuesti sisse lülitate.

Automaatne väljalülitus

- Seade lülitub 15 minuti pärast automaatselt välja (soojashoidmise režiimis 30 minuti pärast). Põleb ainult temperatuuriekraan.
- Seadme sisse lülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu.

Enne esimest kasutuskorda

- Võtke seade pakendist välja. Eemaldage kõik pakkematerjalid ja klepsud. Ärge eemaldage andmesilti.
- Seadme puhastamiseks keetke kaks kannutäit vett (teesõel peab olema oma kohal) ja valage see ära.

Kasutamine

Vaikse funktsiooniga

- Nuppude helitoonid saab vaigistada. Selleks hoidke all **programminuppu**, kuni ekraanile ilmub kiri **OFF**.
- Kui **vaikne funktsioon on aktiveeritud, ei tee seade töötamise lõppedes piisku!**
- Vaikse režiimi tühistamiseks hoidke 10 sekundit all nuppu (ilmub kiri **ON**) või tõmmake pistik seinapistikupesast välja.

Juhtpaneel

Nupp ON-OFF

Seda nuppu kasutatakse seadme ja tühistamisfunktsioonide käivitamiseks ja katkestamiseks. Nupud +/- Neid nuppe kasutatakse temperatuuri ja valmistusaja reguleerimiseks.

Programminupp

Seda nuppu kasutatakse programmide valimiseks, tee valmistamise üksikute seadistuste reguleerimiseks ning piiksude sisse-välja lülitamiseks (vaikne funktsioon).

Üldised märkused

- Ühendage seadme pistik pesa. Kõlab helisignaal ja ekraanile

kuvatase vee hetke temperatuur (20 °C). Seade on seisurežiimis ja kasutamiseks valmis.

- Kui kann ei ole alusele asetatud, kuvatakse veakood **E**.
- Temperatuuri valimisel alla 100 °C toimub soojenemine sammude kaupa, et tagada valitud temperatuuri mitteületamine.
- Kui kannus oleva vee temperatuur on kõrgem kui valitud temperatuur, ei hakka seade tööle. Sel juhul kõlab järjest kaks helisignaali.
- Temperatuure alla 40 °C ei saa valida.

Seadme töövalmis seadmine

- Võtke veekann aluselt ära. Keerake kaane vahetükki vastu **UNLOCK**) ja võtke kaas pealt.
- Täitke kann soovitud koguse veega, järgides märgistusi **Min** ja **Max**.
- Pange kaane vahetükk peale tagasi ja keerake seda päripäeva (**LOCK**), kuni kaas lukustub oma kohale.
- Asetage veekeetja alusele.
- Sisestage pistik pistikupessa. Kõlab helisignaali ning ekraanile kuvatakse kiri **C** ja kannus oleva vee temperatuur.

Vee keetmine

- Valige nuppudega +/- soovitud temperatuur ja vajutage alustamiseks nuppu **ON-OFF**. Võite vajutada ka ainult nuppu **ON-OFF**. Vesi kuumutatakse temperatuurini 100 °C.
- Temperatuuri saavutamisel kuulete piikse ja ekraanile ilmub vee hetketemperatuur.

Tee valmistamine programmiga

Teeprogrammi temperatuurid ja valmistusajad

Optimaalne tõmbamisaeg sõltub olulisel määral kasutatud tee tüübist ja isiklikust maitse-eelistusest.

Teeprogrammil on järgnevad eelseadistatud temperatuurid ja tõmbamisaajad:

1 HERBAL taimne tee	:	100 °C	6 min
2 BLACK must tee	:	100 °C	3 min
3 OOLONG oolong tee	:	90 °C	3 min
4 WHITE valge tee	:	80 °C	3 min
5 GREEN roheline tee	:	70 °C	3 min

- Hoidke all programminuppu, kuni soovitud programm hakkab põlema.
- Kinnitage tehtud valik nupuga **ON/ OFF**.
- Vesi soojeneb eelseadistatud temperatuurini.
- Eelseadistatud temperatuuri saavutamisel lülitub kuumutuselement välja, seade teeb piikse ja ekraanil kuvatakse valmistusaeg.
- Paigaldage teesõel veeanumasse, nagu on kirjeldatud peatükis *Teesõela paigaldamine ja eemaldamine*.
- Aktiveerige eelseadistatud tõmbamisaeg nupuga **ON/OFF**. Kui soovite teistsugust tõmbamisaega, saate selle valida nuppudega +/- ja aktiveerida nupuga **ON/OFF**. Tõmbamisprotsessi näitab valgustusega punkt ekraanil kirja **BREWING** kõrval. Nupp **ON-OFF** hakkab punasena põlema.
- Tõmbamise ajal soojendatakse vett vastavalt vajadusele, et temperatuuri ühtlasena hoida.
- Pärast tõmbamisaja möödumist kõlavad piiksed ja seade läheb automaatselt soojashoidmise režiimi.

Tee valmistamine käsitsi seadistusi kasutades

- Vajutage programminuppu ja hoidke seda 3 sekundit all. Ekraanile ilmub viimati eelseadistatud temperatuur ja süttib sinine LED-tuli.
- Reguleerige soovitud temperatuur nuppudest +/-.
- Kinnitage valik nupust **ON-OFF**.
- Vesi soojeneb valitud temperatuurini.

- Eelseadistatud temperatuuri saavutamisel lülitub kuumutuselement välja, seade teeb kolm piiksu ja läheb soojashoidmise režiimi Programminupp hakkab sinisena põlema.
- Paigaldage teesõel veeanumasse, nagu on kirjeldatud peatükis *Teesõela paigaldamine ja eemaldamine*.
- Valige soovitud tõmbamisaeg (kuni 15 minutit), kasutades nuppe +/-.
- Aktiveerige tõmbamisaeg, vajutades nuppu **ON-OFF**. Tõmbamisprotsessi näitab valgustusega punkt ekraanil kirja **BREWING** kõrval. Nupp **ON-OFF** hakkab punasena põlema. Tõmbamise ajal soojendatakse vett vastavalt vajadusele, et temperatuuri ühtlasena hoida.
- Pärast tõmbamisaja möödumist kõlab kolm helisignaali ja seade läheb automaatselt soojashoidmise režiimi.

Teesõela paigaldamine ja eemaldamine

- Kui vesi on kuum, avage kaane vahetükk, keerates seda vastupäeva ja eemaldades kaane küljest.
Olge ettevaatlik, sest seadmest võib tulla kuumat auru!
Vajadusel kasutage pajakindaid!
- Pange täidetud teesõel veekannu, jälgides selle kaanes asuvat õõnsust. Teesõela käepide tuleb panna kohakuti veekannu käepidemega.
- Pange kaane vahetükk oma kohale tagasi, lukustage see ja laske teel tõmmata, valides programmi või enda seadistuse.
- Kui tee on tõmmanud, võtke sõel välja ja pange see kuumakindlale pinnale.

Pärast valmistamist

- Tee välja kallamiseks võtke veekann aluselt.
- Vältimaks kuumat auru eraldumist kannust, kontrollige, et kannu kaas oleks tee välja kallamise ajal suletud.
- Pärast kasutamist tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
- Ärge jätke ülejäänud vett veekannu.

Soojashoidmise funktsioon

- Seadmel on soojashoidmise funktsioon.
- Pärast valmistusaja möödumist hoitakse vett automaatselt 30 minutit soojas. Programminupp hakkab sinisena põlema.
- See funktsioon tühistatakse automaatselt, kui veekann aluselt ära võetakse.
- Soojashoidmise funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu **ON-OFF**.

Kokkukeritud toitejuhtme hoiepaneel

Kokkukeritud toitejuhtme hoiekoht seadme aluse all võimaldab seadme kasutamise ajal toitejuhtme piikst kergesti reguleerida ja muudab seadme hooldamise kergeks.

Katlakivi eemaldamine

- Sõltuvalt teie piirkonna vee kvaliteedist võib kuumaelemendile koguneda katlakivi. Soovitatav on katlakivi korrapäraselt eemaldada.
- **Katlakivi mitte eemaldamisest tulenevad tõrked veekeetja töös ei anna õigust garantiinõude esitamiseks.**
- Segage 500 ml vett ja 40 ml äädikaessentsi.
 - Valage lahus kannu.
 - Lülitage seade sisse ja laske lahusel keemispunkti keeda.
 - Jätke lahus natukeseks ajaks kannu, et see toimida saaks.
 - Veekannu puhastamiseks pärast katlakivi eemaldamist loputage seda põhjalikult veega.
- Tagage katlakivi eemaldamise ajaks piisav ventilatsioon ja ärge hingake äädikaure sisse.
- Ärge kallake katlakivi eemaldamise vahendeid emailitud kraanikaussi.

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage kannu ega selle alust vedelikuga ega pange neid vette. Ärge puhastage seadet voolava veega.
- Võite seadet puhastada kergelt niisutatud ebemevaba lapiga.
- Kannu sisemuse hõlpsamaks puhastamiseks saab kaane pealt ära võtta.
- Teesõela võib puhastada sooja voolava vee all või jätta selle katlakivi eemaldamise ajaks kannu.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega kõvasid harju.
- Sõltuvalt kasutatud tee tüübist võib seadme või teesõela värv

veidi muutuda või iseloomulikult lõhnama hakata. Seda ei saa päris ära hoida, kuid regulaarsel puhastamisel on selline mõju väiksem.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimestervist. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

Veatsing

Probleem	Põhjus	Lahendus
Funktsioone ei saa aktiveerida.	Pistik ei ole seinapistikupeassa ühendatud.	Ühendage pistik seinapistikupeassa.
	Pistikupesa on defektne.	Kontrollige pistikupesa teise kodumasinaga.
	Seade ei ole korralikult alusele asetatud.	Asetage seade korralikult alusele.
	Termokaitse aktiveerus.	Seadet on vaja jahutada või sellest katlakivi eemaldada.
Vesi ei hakka keema ja kõlavad helisignaalid.	Kannus oleva vee temperatuur on valitud temperatuurist kõrgem.	Valige kõrgem temperatuur.
Seade ei tee töö lõppedes piiksu.	Piiksud on keelatud.	Aktiveerige piiksud (vt Vaikne funktsioon).
Vee keetmiseks kulub oodatust kauem aega.	Kannu on kogunenud katlakivi.	Puhastage seade katlakivist (vt <i>Katlakivi eemaldamine</i>).
Seade teeb vee keetmise ajal suuremat müra.	Kannu on kogunenud katlakivi.	Puhastage seade katlakivist (vt <i>Katlakivi eemaldamine</i>).
Ekraanile ilmub pidevalt veakood E....	Seadme elektrisüsteemis on rike.	Pöörduge klienditeenindusse.

Kui teil ei õnnestu probleemi tabeli abil lahendada, pöörduge meie klienditeenindusse. Kontaktandmed saate selle juhendi lisast.

Tehnilised andmed

Seadme kategooria, artikli number	Klaasist tee- ja veekeedukann Deluxe 3480
Pinge	220-240 V~, 50-60 Hz
Väljund	2520- 3000 W
Mõõtmed (laius x kõrgus x pikkus)	20 x 26 x 22 cm
Kaal	1,6 kg
Erimärgised	
	Ärge visake seadet olmeprügi hulka.
	Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.
UNLOCK	Kaane vahetüki lahti lukustamine
LOCK	Kaane vahetüki lukustamine