

SEVERIN

ART NR KA 4320 / KA 4323

Kasutusjuhend

Kohvimasin



Tehnilised andmed		
Mudeli number:	:	KA 4320 / KA 4323
Toide:	:	900 W
Pinge / sagedus	:	AC 220 – 240 V~ 50–60 Hz
Kaitseklass	:	1
Kaal	:	1,46 kg
Möötmad	:	253 x 196 x 327 mm
Max tassitäite arv	:	10

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupessa. Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühildub seadme etiketil toodud pingega. Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.

Tutvustus

1. Kaas
2. Veetaseme näidik (seadme paremal küljel)
3. Filtrihooldja
4. Kaanega klaaskann
5. Pistikuga toitejuhe
6. Sisse/välja lülitamise nupp koos märgutulega
7. Sõela vahetükk
8. Püsifilter
9. Andmeplaat (seadme allosas)
10. Vee anum



Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuetele vastamiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seade vajab remonti, helistage meie klienditeenindusse või saatke e-kiri (vaata meie klienditeeninduse aadressid eraldiolevas garantiibrošüüris või veebilehel www.severin.de).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Peske klaaskannu ja püsifiltrit voolava veega. Puhastage sõela vahetükki käsitsi või peske seda nõudepesumasinas.
- Kasutage välispinna pühkimiseks niisket lappi.
- Täpsemat teavet puhastamise kohta vt osast *Puhastamine ja hooldustööd*.

- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Seadet ei tohi kasutada köögikapi vms mööblieseme sees.
- **Hoiatus!** Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastusi.
- **Tähelepanu!** Kuupaplaat muutub seadme töötamise ajal väga kuumaks ning püsib kuum ka mõnda aega pärast seda, kui seadme kasutamisel on lõpetatud.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töökeskondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - *bed-and-breakfast* tüüpi kodumajutused.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.

- Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna. Lapsed võivad need suhu panna ja lämbuda,
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Enne kasutamist veenduge, et klaaskannu käepide on korralikult ja kindlalt paigaldatud.
- Kasutage kohvimasinat tasasel mittelibiseval pinnal, mis on pritsmete ja plekkide suhtes vastupidav.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses mis tahes soojusallikaga.
- Et vältida kuumas vee või auru väljumise ohtu, lülitage kohvimasin enne kaane avamist ja lisaseadmete eemaldamist välja ja laske sellel jahtuda.
- Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja:
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - puhastamise ajaks,
 - pärast kasutamist.
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmet, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda ning hoidke toitejuhe eemal seadme kuumadest osadest.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Automaatne väljalülitus

Energia säästmiseks lülitub seade 35 minutit pärast joogi valmistamise tsüklit välja.

Enne esimest kasutuskorda

Enne esmakordset kohvi valmistamist laske seadmel läbida kaks või kolm filtreerimistsükli, kasutades näidatud maksimaalset hulka külma vett, kuid kohvipulbrit lisamata. Sama tuleks teha ka siis, kui seadet ei ole pikemat aega kasutatud ning pärast katlakivi eemaldamist.

Üldine teave

- - Veemahutil ja klaaskannul olev mõõteskaala aitab lisada mahutisse õiget kogust puhast vett. Mõõteskaala tähistab tavasuurus (u 125 ml) tase.
- Jälgige, et te ei ületaks maksimaalset tassitäite arvu.
- Mitmel järjestikusel kohvivalmistamisel lülitage iga tsükli vahel masin välja ja laske sel umbes 5 minutit jahtuda.
- **Oluline märkus.** Täites masinat värsket veega vahetult pärast kohvivalmistamise lõppu, võite end vee väljalaskevast tuleva kuumaga vee või auruga ära kõrvetada.

Kohvi valmistamine

• **Veega täitmine:**

Avage veeanuma kaas ja valage sellesse soovitud kogus külma vett.

• **Sõela vahetüki paigaldamine:**

Paigaldage sõela vahetükk filtrihoijasse, nii et filtril asuv käepideme sakk läbe veeanumas asuvasse õõnsusesse.

• **Paberfiltrit sisestamine:**

Sisestage sõela vahetüki 1x4-suurusel paberfilter. Voltige filtrit aukudega küljelt alla.

• **Kohvipulbri lisamine:**

Iga tavamõõdus tassi (125 ml) kohta on vaja umbes 6 g (=114 –2 tl) keskmise või peene jahvatusena kohvipulbrit. Sulgege kaas.

• **Klaaskannu ettevalmistused:**

Sulgege kannu kaas ja asetage kann seadmesse. Joogi valmistamise aktiveerub kannu kaane pöördfiltris asuv tilgalukk.

• **Kohvi valmistamise alustamine:**

Sisestage pistik sobivasse pistikupessa ja lülitage kohvimasin sisse-välja lülitamise nupust sisse. Filtreerimistsüklit alustatakse ja vesi hakkab filtrit läbima.

• **Klaaskannu eemaldamine:**

Enne kannu eemaldamist seadmest veenduge, et vesi on täielikult filtrist läbi jooksunud.

• **Kohvi soojashoidmine:**

Kohvi soojana hoidmiseks võib selle kannuga kuumaplaadile seisma jätta. See plaat püsib kuum 35 minutit pärast kohvi valmistamise lõppemist.

• **Kohvi valmistamise / soojashoidmise katkestamine:**

Kohvi valmistamise katkestamiseks või juhul, kui kohvi pole vaja kauem soojas hoida, vajutage taas sisse-välja lülitamise nuppu, et seade välja lülitada.

• **Kohvimasina väljalülitamine:**

Kui kohvi valmistamine / soojashoidmine on lõppenud, tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.

Katlakivi eemaldamine

- Sõltuvalt piirkonna veekvaliteedist (lubjasaldusest) ja seadmete kasutusagedusest tuleb kõigi kuuma vett kasutavate kodumasinade korralikuks töötamiseks neist regulaarselt katlakivi eemaldada.
- **Katlakivi mitte eemaldamisest tulenevad tõrked veekeetja töös ei anna õigust garantiinõude esitamiseks.**
- Kohvi valmistamiseks kuluva aja pikenemine ja selle käigus tekkiva müra suurenemine näitab, et kohvimasinal on vaja katlakivi eemaldada.

- Ülemäärast kogust katlakivi on isegi tugevatoimeliste vahenditega väga raske eemaldada. Katlakivi võib põhjustada ka kohvimasina lekkimise. Seega soovitage masinast pärast iga kolme- kuni neljakümme kohvivalmistamise tsüklit katlakivi eemaldada. Katlakivi saab eemaldada äädikalahuse abil:
- Segage 80 ml äädikaessentsi näidatud maksimaalse hulga külma veega.
- Valage lahus veemahutisse, sisestage filtrihoijikusse paberfilter (**lisamata seejuures kohvipulbrit**, nagu kirjeldatud peatükis „Kohvi valmistamine” ja laske masinal läbida üks filtreerimistsüklit. Vajadusel korra. Tagage katlakivi eemaldamise ajaks piisav ventilatsioon ja ärge hingake äädikaure sisse.
- Puhastage seade pärast katlakivi eemaldamist, lastes sel ainult puhast vett kasutades läbida 2–3 filtreerimistsüklit.
- **Ärge kallake katlakivi eemaldamise vahendeid emailitud kraanikaussi.**

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet vedelikuga ega voolava vee all ega asetage seade vette. Võite seadet puhastada kergelt niisutatud lapi ja pehmetoimelise puhastusvahendiga. Pärast puhastamist pühkige seade kuivaks.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Kohvipaksu eemaldamiseks avage kaas, eemaldage sõela vahetükk koos paberist (püsi)filtriga ja visake kohvipaks ära. Kohvipaksu saab kompostida.
- Peske sõela vahetükki ja püsifiltrit voolava veega.
- Sõela vahetükki võib pesta nõudepesumasinas.
- Pärast kasutamist peske klaaskannu sooja veega. Pärast puhastamist pühkige seade kuivaks.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsa keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jäemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.