



PRECES NR. WK 3427 / WK 3489 / WK 9555

Elektriskā tējkanna

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

Savienojums ar elektrotīklu

Ierīci atļauts pieslēgt vienīgi sazēmētai ligzdai, kas ir uzstādīta saskaņā ar noteikumiem. Pārliedcinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Ūdens tvertnes vāks
2. Vāka atvēršanas svira
3. Rokturis
4. Ūdens līmeņa indikators
5. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis ar indikatora gaismīņu
6. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu
7. Pamatne
8. Vada spole (pamatnes apakšdaļā)
9. Ūdens tvertne
10. Liešanas tekne ar kaļķakmens filtru

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem un ievērotu drošības prasības, šīs elektroierīces vai tās barošanas vada remontdarbi ir jāveic mūsu klientu apkalpošanas centrā. Ja nepieciešams remonts, nosūtiet ierīci mūsu klientu apkalpošanas nodaļai (skatīt pielikumu).
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliedcinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet tējkannu un pamatni ar ūdeni un neiemērciet tos ūdenī. Netīriet zem tekoša ūdens.
- Ierīce ir regulāri jātīra no kaļķakmens.
Pēc nepieciešamības notīriet ūdens tvertni

ar mitru drānu.

- Sīkāka informācija par ierīces tīrīšanu ir sniegta šajā *Tīrīšana un kopšana*.
- Šo ierīci atļauts izmantot bērniem (kuri sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu) un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību un attiecīgos piesardzības pasākumus.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Bērniem nedrīkst atļaut veikt ierīces tīrīšanu vai apkopes

darbus, izņemot pieaugušo uzraudzībā un ja bērni sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu.

- Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nerasniedzamā vietā.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
 - lauksaimniecības darba vidē,
 - viesnīcu, motelu u.c. līdzīgu naktsmītņu klientiem,
 - pansijas tipa iestādēs.
- Lietošanas laikā ārējās virsmas kļūst karstas un pēc tam kādu laiku saglabājas karstas.
- Neatstājiet tējkannu bez uzraudzības, kamēr tā

- darbojas. Uzpildot tvertni līdz vajadzīgajam līmenim, izmantojiet tikai tīru ūdeni, ievērojot **Min.** (0,5 l) un **Maks.** (1,0 l) marķējumus uz ūdens līmeņa rādītāja. Pārpildot tvertni, var rasties apdraudējums, jo no tās var izplūst verdošs ūdens.
- Uzmanieties arī no karstu tvaiku izplūdes, kas var radīt apdegumus. Tāpēc ierīces lietošanas laikā nepieskarieties nevienai ierīces daļai, izņemot rokturi.
 - **Uzmanību!** Vārīšanas procesa laikā un karstā ūdens izliešanas laikā vāks visu laiku jātur aizvērts.
 - Tējkannu drīkst darbināt tikai ar ierīcei pievienoto pamatni.
 - Nekad nenoņemiet ūdens tvertni no pamatnes

- (vai nelieciet to atpakaļ), kamēr ierīce ir ieslēgta.
- Ja ūdens tvertne nav uz pamatnes, pārliecinieties, ka tā nevar aizslīdēt pa gludu virsmu.
 - Elektriskais savienojums pamatnē vienmēr jāaizsargā pret iespējamu saskari ar ūdeni.
 - **Uzmanību!** Jebkāda nepareiza ierīces lietošana var izraisīt nopietnus miesas bojājumus.
 - **Uzmanību:** Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā - tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks. Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu.
 - Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
 - Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas, kas ir izturīga pret karstumu un ūdeni.
 - Neizmantojiet ierīci zem skapīša vai līdzīga priekšmeta; pastāv risks, ka zem tā var iesprūst izplūstošie tvaiki.

- Neļaujiet ierīcei vai tās strāvas vadam saskarties ar atklātu liesmu vai karstām virsmām, piemēram, sildelementiem.
- Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties un turiet vadu pietiekami tālu no karstām korpusa daļām.
- Pārņēsājjiet trauku ar karstu ūdeni īpaši uzmanīgi.
- Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:
 - darbības traucējumu gadījumā,
 - pēc lietošanas,
 - tīrīšanas laikā.

Paredzētais pielietojums

- Šī ierīce ir paredzēta tikai tīra, svaiga ūdens sildīšanai. Jebkura cita veida lietošana jāuzskata par neatbilstošu un var izraisīt miesas bojājumus vai materiālus zaudējumus.
- Ierīce nav piemērota piena, tējas vai citu pārtikas produktu vai dzērienu sildīšanai.

Siltumdrošības izslēgšanās

Iepriekš iestatītais termiskais aizsargs pasargā sildelementu no pārkaršanas, ja ierīce tiek kļūdaini ieslēgta bez ūdens vai ja sildvirsmā ir pārkaļķojusies. Pēc tam, kad drošības slēdzis ir izslēdzis tējkannu, pirms tās atkārtotas ieslēgšanas tai jāļauj pietiekami atdzist vai arī no tās jānotīra kaļķakmens.

Pirms pirmās lietošanas

- Noņemiet visus iepakojuma materiālus un reklāmas uzlīmes un pārliecinieties, ka nav trūkstošu detaļu. Nekad nenovietojiet ierīci uz ierīces vai pamatnes marķējumu.
- Lai iztīrītu tējkannu, uzvāriet un izlejiet pirmo ūdens uzpildījumu.

Ūdens vārīšana

- Noņemiet ūdens tvertni no pamatnes.
- Nospiediet uz roktura esošo vāka atvēršanas mehānismu, lai atvērtu vāku, un piepildiet tvertni ar ūdeni līdz vajadzīgajam līmenim, ievērojot **Min** (0,5 l) un **Max** (1,0 l) marķējumu.
- Aizveriet vāku un novietojiet trauku atpakaļ uz pamatnes.
- Ievietojiet kontaktdakšu piemērotā sienas kontaktligzdā un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi; iedegas indikatora gaisma.
- Sākas vārīšanas process. Pēc vārīšanās punkta sasniegšanas ierīci automātiski izslēdz iebūvētā tvaika atslēgšanas ierīce; indikatora lampiņa nodziest.
- Lai pārtrauktu vārīšanas procesu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā Izslēgts.
- Lai izlietu karsto ūdeni, noņemiet trauku no pamatnes.
- Lai novērstu karstu tvaiku izdalīšanos, pārliecinieties, ka ūdens izliešanas laikā vāks ir aizvērts.
- Pēc lietošanas izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas (sarkanā indikatora lampiņa nodziest).
- Traukā nedrīkst atstāt ūdens atlikumus.

Strāvas vada uzglabāšana

Strāvas vada uzglabāšanas spole zem pamatnes atvieglo strāvas vada garuma ierobežošanu lietošanas laikā un atvieglo ierīces uzglabāšanu.

Atkalķošana

- Atkarībā no ūdens kvalitātes jūsu reģionā uz sildelementa var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Šādas nogulsnes ieteicams regulāri notīrīt.
- Jebkurš garantijas prasījums ir spēkā neesošs, ja ierīce nedarbojas pietiekami sliktas atkalķošanas dēļ.**
- Tam var izmantot 0,5 litru ūdens un 40 ml etiķa esences maisījumu.
 - Ielejiet atkalķotāju.
 - Ieslēdziet ierīci un ļaujiet šķīdumam sasniegt vārīšanās punktu.
 - Atstājiet to iedarboties uz neilgu laiku.
 - Lai iztīrītu trauku pēc kaļķakmens noņemšanas, rūpīgi izskalojiet to ar tīru ūdeni.
- Attīrīšanas no kaļķakmens laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju un neieelpojiet etiķa tvaikus.
- Neļaujiet atkalķošanas līdzekļus uz izlietnēm ar emaljas pārklājumu.

Tīrīšana un kopšana

- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet tējkannu un pamatni ar ūdeni un neiemērciet tos ūdenī. Netīriet zem tekoša ūdens.
- Tīrīšanai var izmantot nedaudz mitru drānu, kas neveido šķiedras.
- Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus un tīrīšanai neizmantojiet cietas birstes.

Kaļķu filtrs

- Ja ir izveidojušies lieli nosēdumi, kaļķu filtru var noņemt no teknes un notīrīt ar mīkstu birstīti.
- Pēc kaļķakmens nogulšņu filtra tīrīšanas ievietojiet to atpakaļ teknē un piespiediet augšējo daļu.

Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt.

Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.