

MODELIS / MODEĻI

**ARRICCIACAPELLI
ON-OFF
LOKŠĶĒRES**

KĻŪSTIET PAR DAĻU JAUNĀS GAMA KOPIENAS

Seko mums



Paldies, ka iegādājāties šo GA.MA produktu. Mēs esam pārliecināti, ka jūs novērtēsiet visu rūpību, kas ieguldīta tā dizainā un ražošanā. GAMA veiktajā izpētē pastāvīgi tiek apvienotas inovācijas un tehnoloģijas, lai radītu augstākās kvalitātes produktus. Izcila veiktspēja ir garantēta, jo mēs izmantojam vismodernākās metodes un labākos materiālus. Tas garantē izcilu GA.MA lokšķēru klāsta veiktspēju, kas izstrādāta visprasīgākajiem klientiem, kuri vēlas sasniegt izcilus rezultātus gan salonā, gan mājās. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiet tos turpmākai atsaucei.

SVARĪGI: PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU. SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

1- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām, mitrā vidē vai uz mitras virsmas. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. 2 - Neizmantojiet šo ierīci vannu vai citu ūdeni saturošu tvertņu tuvumā. 3 - Ja ierīci izmanto vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet to no tīkla, jo ūdens tuvums rada apdraudējumu pat tad, ja ierīce ir izslēgta. 4 - Nelietojiet šo elektroierīci, ja tā ir bijusi saskarē ar šķidrumiem, ja tās elektrības vads ir bojāts vai ja tās korpusam un/vai piederumiem ir acīmredzamas bojājumu pazīmes. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nekavējoties atvienojiet to no strāvas un nogādājiet to apstiprinātā servisa centrā. 5 - Ja elektrības

vads ir bojāts, tas nekavējoties jānomaina ražotājam, autorizētam servisa centram vai līdzīgi kvalificētām personām, lai novērstu apdraudējumu. 6 - Izvairieties no saskares ar ādu, kamēr lokšķēres joprojām darbojas: augstā temperatūra var izraisīt apdegumus. 7 - Ierīci un tās elektrības vadu turiet tālāk no karstuma avotiem un no karstumjutīgām virsmām (plastmasas, vinila utt.). 8 - Neturiet ierīci aiz elektrības vada. Neaptiniet elektrības vadu ap ierīci, nelokiet to un nesavērpjiet to, lai nepasliktinātu tā pareizu darbību un tādējādi nesabojātu matu fēnu. Iepriekš minēto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt īssavienojumu un tādējādi neatgriezeniski sabojāt ierīci, kā arī apdraudēt lietotāja drošību. 9 - Ja elektrības vadam ir bojājumu vai nolietojuma pazīmes, tas jānomaina tikai specializētam personālam. Neizmantojiet savienotājelementus un/vai piederumus, kas ir pārveidoti vai nav ražotāja apstiprināti. 10 - Atslēdziet ierīci no tīkla, kad tā netiek lietota, un pirms uzglabāšanas drošā vietā ļaujiet tai atdzist. Lai atvienotu ierīci, atvienojiet elektrības vadu no sienas kontaktligzdas. 11 - Lai iztīrītu ierīci, vienmēr vispirms atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas un ļaujiet tai pilnībā atdzist. Tīrīšanas laikā nelietojiet kodīgus līdzekļus, kas satur fenilfenolu. 12 - Šo ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim.

13 - Papildu aizsardzībai vannas istabas elektroapgādes ķēdē ieteicams uzstādīt atlikušās strāvas ierīci (RCD) ar nominālo atlikušo darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lūdziet padomu uzstādītājam.

Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām (tostarp bērni) vai cilvēki ar ierobežotām zināšanām par pašu ierīci, ja vien šādi cilvēki nav apmācīti tās lietošanai vai nav atbilstošā uzraudzībā, lai nodrošinātu viņu drošību. Bērni vienmēr ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.



Neizmantojiet šo ierīci vannu vai citu ūdeni saturošu tvertņu tuvumā.



Jūsu drošībai šī ierīce ir izstrādāta ar dubultu izolācijas sistēmu.





Simbols uz izstrādājuma vai uz iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav uzskatāms par parastiem sadzīves atkritumiem; kad nepieciešams to utilizēt, tas jānogādā atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes savākšanas punktā.

Pareizi atbrīvojoties no šī produkta, jūs palīdzat novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un veselību, ko varētu radīt nepareiza produkta pārstrādāšana. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar pašvaldību, vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā tas tika iegādāts.

IEROBEŽOTS GARANTIJAS PERIODS:

Garantijas perioda ilgums: 1 vai 2 gadi atkarībā no klienta kategorijas saskaņā ar Eiropas Direktīvu 1999/44/EK.

Lai saņemtu garantijas servisa pakalpojumus, lūdzu, nogādājat oriģinālo pirkuma kvīti/pārdošanas čeku veikalā, kurā iegādāts produkts. Produkts tiks bez maksas salabots vai nekavējoties aizvietots ar līdzīgu produktu ar tādu pašu vai lielāku vērtību.

UZMANĪBU

Šī ierīce ir konstruēta ar aizsargpārklājumu ap sildīšanas spirālēm. Pirmo reizi pieslēdzot un darbinot ierīci, var būt jūtama īslaicīga deguma smaka. Tas notiek, kad pārklājums ap sildelementu tiek uzkaršēts pirmo reizi. Tas nav bīstami lietotājam un neliecina par ierīces defektu. Lietojot ierīci pirmo reizi, turpiniet to darbināt, līdz dūmi izkļiedējas. Dūmi izkļiedējas apmēram pēc 30 sekundēm.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Iespraudiet ierīci strāvas kontaktligzdā.
- Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- Lokšķēres sasniegs darba temperatūru tikai dažu sekunžu laikā.
- Izslēdziet lokšķēres, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- 2- Atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.
- Pirms ievietošanas atpakaļ futrālī ļaujiet lokšķērēm atdzist.

TĪRĪŠANA UN APKOPE:

Uzturiet ierīci kārtībā, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju un pagarinātu tās kalpošanas laiku. Ja sildīšanas cilindri tiek uzturēti tīri, tie arī turpmāk viegli slīdēs pa matiem. Karstums var izraisīt ķīmisko elementu (krāsvielu, ārstniecisko līdzekļu, putu, aerosolu, vasku u. c.) nokļūšanu no matiem uz sildelementiem. Pēc katras lietošanas reizes iesakām atvienot ierīci no elektriskās rozetes; ļaujiet tai atdzist un pēc tam ar mitru drānu notīriet jebkādas atliekas no sildvirsmas. Nelietojiet īpaši kodīgus līdzekļus uz lokšķēru sildelementiem. Pirms ierīces lietošanas pārliedzieties, ka tā ir pilnīgi sausa .

Tīmekļa vietnē **www.gamaprofessional.com** var atrast visas izstrādājumu un lietošanas instrukcijas ar attiecīgajiem brīdinājumiem un informāciju.

Šā modeļa ražošanas datums, kas norādīts uz kastes etiķetes formātā: XXX - preču daļas numurs; XX - diena; XX - mēnesis; XX - gads