


G.A.M.A.[®]
ITALY | PROFESSIONAL

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
IZLASIET UN SAGLABĀJIET
TURPMĀKĀM UZZIŅĀM



OLD SCHOOL FOR MEN
BARBER
♦ **STYLE** ♦


BĀRDAS TAISNOTĀJS

www.gamaprofessional.com / info@gama.eu

LV

Paldies, ka iegādājāties šo GAMA ierīci. Mēs esam pārliecināti, ka jūs novērtēsiet rūpes, kas ieguldīta tās dizaina izstrādē un ražošanā. GAMA pētījumos pastāvīgi tiek apvienotas inovācijas un tehnoloģijas, lai radītu augstākās kvalitātes ierīces. Ņemot vērā, ka mēs izmantojam modernākās metodes un labākos materiālus, izcila veikspēja tiek garantēta. Tas garantē izcilu veikspēju, kas paredzēts visprasīgākajiem klientiem, kuri vēlas iegūt izcilu rezultātu gan salonā, gan mājās. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai atsaucei.

SVARĪGI!

RŪPĪGI IZLASIET PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

- 1- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām, mitrā vidē vai uz mitras virsmas. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
- 2- Nelietojiet šo ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni piepildītu tvertņu tuvumā.
- 3- Ja ierīce tiek izmantota vannas istabā vai ūdens tuvumā, pēc lietošanas izraujiet tās kontaktdakšu no kontaktlīgzdas, jo ūdens tuvums rada apdraudējumu pat tad, ja tā ir izslēgta.
- 4- Nelietojiet šo elektroierīci, ja tā ir nonākusi saskarē ar šķidrumiem, ja tās elektrības vads ir bojāts vai ja tās korpusam un/vai piederumiem ir acīmredzamas bojājumu pazīmes. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nekavējoties atvienojiet to no strāvas avota un nogādājiet to apstiprinātā servisa centrā.
- 5- Ja elektrības vads ir bojāts, lūdziet ražotāju, autorizēto servisa centru vai līdzīgi kvalificētas personas to nekavējoties nomainīt, lai novērstu apdraudējumu.
- 6- Ja matu taisnotājs darbojas, izvairieties no saskares ar ādu, jo tā augstā temperatūra var radīt apdegumus.
- 7- Neturiet ierīci un tās elektrības vadu karstuma avotu un viegli uzliesmojošu virsmu (plastmasas, vinila audumu u. c.) tuvumā.
- 8- Neturiet un nepārvietojiet ierīci, turot to aiz elektrības vada. Netiniet elektrības vadu ap ierīci, salokiet vai satiniet to tā, lai netraucētu tā pareizai darbībai un tādējādi nesabojātu matu taisnotāju. Iepriekš minēto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt īsslēgumu un tādējādi neatgriezeniski sabojāt matu taisnotāju, kā arī apdraudēt lietotāja drošību.
- 9- Ja elektrības vadam ir redzamas bojājumu vai nolietojuma pazīmes, tas ir jānomaina, un nomaiņu drīkst veikt tikai īpaši apmācīti darbinieki. Neizmantojiet pārveidotus vai ražotāja neapstiprinātus papildinājumus un piederumus.
- 10- Ja ierīce netiek lietota, izraujiet tās kontaktdakšu no kontaktlīgzdas un pirms uzglabāšanas drošā vietā ļaujiet tai atdzist. Lai atvienotu ierīci, izraujiet ierīces elektrības vada kontaktdakšu no sienas kontaktlīgzdas.
- 11- Lai iztīrītu ierīci, vispirms vienmēr atvienojiet to no strāvas avota kontaktlīgzdas un ļaujiet tai pilnībā atdzist. Tīrīšanas laikā nelietojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, kas satur fenilfenolu.
- 12- Šo ierīci drīkst izmantot tikai tai paredzētajam mērķim.
- 13- Lai nodrošinātu papildu aizsardzību, elektriskajā ķēdē, kas apgādā vannas istabu, ir ieteicams uzstādīt noplūdes strāvas automātslēdzi (RCD), kura nominālā noplūdes darba strāva nepārsniedz 30 mA. Lūdziet padomu savam montierim.

Šo ierīci nedrīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām (tostarp bērni) vai personas ar ierobežotām zināšanām par pašu ierīci, ja vien šīs personas netiek apmācītas lietot šo ierīci, vai tām tiek nodrošināta atbilstoša uzraudzība, lai parūpētos par šo personu drošību. Bērniem jānodrošina nepārtraukta uzraudzība, lai parūpētos, ka viņi nerotaļājas ar šo ierīci.



Nelietojiet šo ierīci vannu vai citu ar ūdeni piepildītu tvertņu tuvumā.



Lai parūpētos par jūsu drošību, šai ierīcei ir divkāršas izolācijas sistēma.



Šis uz ierīces vai uz iepakojuma redzamais simbols norāda, ka ierīce nav uzskatāma par parastiem sadzīves atkritumiem; ja esat nolēmis to utilizēt, tā ir jānogādā atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei. Utilizējot šo ierīci pareizi, jūs palīdzat novērst iespējamās negatīvās sekas, ko videi un veselībai var radīt nepareiza apiešanās ar ierīci. Lai iegūtu plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi, sazinieties ar pašvaldību, vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā to iegādājāties.

IEROBEŽOTA GARANTIJA

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 1999/44/EK standarta garantija matu taisnotājiem, ko mēs laižam tirgū, ir 24 mēneši. Matu taisnotājiem, kuri tiek izmantoti skaistumkopšanas salonos un citiem profesionāliem mērķiem, profesionālās garantijas termiņš ir 12 mēneši no iegādes datuma. Abos gadījumos garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts pirkumu apliecinošs dokuments, ko veido rēķina oriģināls vai iegādes kvīts, kurā norādīts iegādes datums un ierīces veids. Šim dokumentam jābūt salasāmam, pilnīgam un nebojātam. Lai saskaņā ar garantiju saņemtu servisa pakalpojumus, lūdzu, nogādājat oriģinālo iegādes kvīti/čeku veikalā, kurā ierīce tika nopirkta. Ierīce tiks bez maksas salabota vai nekavējoties nomainīta pret līdzīgu ierīci ar tādu pašu vai lielāku vērtību.

BĀRDAS TAISNOTĀJS

SVARĪGI!

Lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību, matiem pirms lietošanas jābūt tīriem, pilnīgi sausiem un izķemmētiem. Lai gala rezultāts netiktu sabojāts, mēs iesakām laiku pa laikam izķemmēt un nogludināt matus. Lietojot ierīci sejas tuvumā, rīkojieties īpaši uzmanīgi, jo augstā temperatūra var izraisīt apdegumus.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Pievienojiet ierīci strāvas kontaktligzdai.
2. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet slēdzi — uz roktura sāks spīdēt LED indikators sarkanā krāsā.
3. Pēc mirkļa ierīce būs sasniegusi maksimālo 165 °C temperatūru.
4. Satveriet nelielu bārdas šķipsnu un viegli pārvelciet tai ar taisnotāju.
5. Tādā veidā izsukājiet visu bārdu.
6. Pēc lietošanas izslēdziet slēdzi un atvienojiet ierīci no barošanas avota.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pareizas un efektīvas apkopes veikšana nodrošina augstu veiktspēju un paildina ierīces kalpošanas laiku.

- Pēc katras lietošanas ieteicams atvienot ierīci no sienas kontaktligzdas un pagaidīt, līdz tā atdziest, pēc tam notīriet uz ierīces sildvirsmas esošos atlikumus, izmantojot mitru drānu. Netīriet sildplāksnes, izmantojot īpaši agresīvus tīrīšanas līdzekļus.

- Nemazgājiet ierīci zem tekoša ūdens.
- Lai kārtīgi notīrītu sildvirsmu, noņemiet uzlikto ķemmi.
- Ja sildplāksnes tiks kārtīgi notīrītas, tās viegli slīdēs pa bārdas matiem. Ķīmiskas vielas, piemēram, krāsas, bārdas kopšanas līdzekļi, putas, lakas, lakas, bārdas vasks, siltuma ietekmē var pielipt pie sildplāksnēm.
- Pirms ierīces lietošanas pārlicinieties, vai tā ir pilnībā sausa.

Ierīču rokasgrāmatas un brīdinājumi ir pieejami vietnē www.gamaprofessional.com.

Šī modeļa ražošanas datums ir norādīts uz iepakojuma kastes šādā formātā:
XXX — preces sērijas numurs; XX — diena; XX — mēnesis; XX — gads



GA.MA S.R.L.

Via Sant'Alberto, 1714 / 40018 San Pietro in Casalle (BO) Italy (Itālija)

Tālrunis: +39 051 6668811 / Fakss: +39 051 6668822

www.gamaprofessional.com

PIEVIENOJIETIES JAUNAJAI GAMA KOPIENAI

Seko jiet mums

