



PRECES NR. CM 2198

LV Lietošanas norādījumi

Pankūku cepšanas ierīce

3



Pankūku cepšanas ierīce

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

Savienojums ar elektrotīklu

Ierīci atļauts pieslēgt vienīgi sazemētai līgzdai, kas ir uzstādīta saskaņā ar noteikumiem.

Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Pankūku paplāte
2. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži
4. Temperatūras kontrole
5. Nogludināšanas rīks
6. Apgriešanas rīks
7. Nominālo parametru etiķete (apakšā)
8. Strāvas vada uzglabāšanas vieta (apakšpusē)
9. Gatavības indikators, zaļš
10. Galvenais indikators, sarkans
11. Korpuss

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai ievērotu drošības noteikumus un izvairītos no apdraudējumiem, elektroierīču remonts, tostarp strāvas vada nomaiņa, jāveic kvalificētam personālam. Ja nepieciešams remonts, nosūtiet ierīci mūsu klientu apkalpošanas nodaļai. Adrese ir atrodama šīs rokasgrāmatas pielikumā.
- Ierīci nav paredzēts izmantot ar ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgajām spējām vai personas, kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja

viņi ir saņēmuši uzraudzību vai instrukcijas par ierīces lietošanu un pilnībā izprot visas ar to saistītās briesmas un drošības pasākumus.

- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Bērniem nedrīkst ļaut veikt ierīces tīrīšanas vai apkopes darbus, ja vien viņi netiek uzraudzīti un ir vismaz 8 gadus veci.
- Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nerasniedzamā vietā.
- **Uzmanību:** Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nerasniedzamā vietā - tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks. Pirms ierīces lietošanas rūpīgi jāpārbauda, vai nav galvenā korpusa, kā arī visu uzstādīto piederumu defektu. Ja ierīce, piemēram, ir nokritusi uz cietas virsmas, to vairs nedrīkst lietot:

pat nemanāmi bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces darbības drošību.

- Strāvas vads regulāri jāpārbauda, vai tam nav bojājumu pazīmju. Ja tiek konstatēts šāds bojājums, ierīci vairs nedrīkst lietot.
- **Uzmanību:** pieejamās korpusa virsmas darbības laikā kļūst ļoti karstas. Pieskaršanās karstajām daļām var radīt apdegumus. Vienmēr novietojiet ierīci tā, lai apkārt būtu pietiekami daudz brīvas vietas. Nenovietojiet to tieši pie sienas vai stūrī, kā arī aizkaru vai līdzīgu priekšmetu tuvumā. Lietošanas laikā turiet degspējīgus priekšmetus pietiekamā attālumā un neaizsedziet ierīci.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas, karstumizturīgas darba virsmas, ko nevar sabojāt šļakatas un traipi.
- Lai novērstu korpusa un barošanas vada bojājumus, novietojiet un nelietojiet ierīci uz vai tuvu karstām virsmām vai atklātai liesmai, piemēram, uz elektriskās vai gāzes plīts virsmas.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības tās lietošanas laikā.
- Nekad nemēģiniet griezt pankūkas uz pankūku paplātes. Lai nepieļautu paplātes pretpielipšanas pārklājuma bojājumus, drīkst izmantot tikai karstumizturīgus plastmasas vai koka instrumentus.
- **Vienmēr izslēdziet un izņemiet kontaktdakšu no sienas rozetes:**
 - pēc lietošanas,
 - darbības kļūdu gadījumā,
 - tīrīšanas laikā.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.

- Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties.
- Nepieļaujiet, ka strāvas vads pieskaras kādām karstām ierīces daļām.
- Neizmantojiet pankūku cepšanas ierīci citiem mērķiem, izņemot pankūku gatavošanu. Tā nav piemērota ēdiena cepšanai.
- Ierīci nelietojiet ārpus telpām vai mitrā vidē vai telpās, piemēram, pagrabā vai garāžā.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
 - lauksaimniecības darba vidē,
 - viesnīcu, moteļu u.c. līdzīgu naktsmītņu klientiem,
 - pansionāta tipa iestādēs.

Pirms pirmās lietošanas

- Izņemiet ierīci un visus piederumus no iepakojuma. Noņemiet un izmetiet visus iepakojuma materiālus.
- Pilnībā atīniet strāvas vadu.
- Ļaujiet ierīcei uzkarst 4 minūtes ar maksimālo jaudu. Sākotnējā sildīšanas periodā var izdalīties neliela smaka; nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.
- Pēc tam ļaujiet ierīcei atdzist un notīriet to, kā aprakstīts sadaļā Vispārējā kopšana un tīrīšana.

Ekspluatācija

- Pilnībā atīniet strāvas vadu.
- Ievietojiet kontaktdakšu piemērotā sienas kontaktlīdždā.
- Pagrieziet temperatūras regulatoru maksimālajā pozīcijā.
- Lai ieslēgtu ierīci, izmantojiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Ieslēdzas sarkanā galvenā indikatora lampiņa. Ierīce tiek uzsildīta.
- Kad ir sasniegta iepriekš iestatītā darba temperatūra, iedegas zaļā gatavības indikatora gaisma.
- Ielieciet nelielu daudzumu pankūku mīklas vienā no pieciem plāksnes padziļinājumiem un pēc tam ar izlīdzināšanas rīku vienmērīgi izlīdziniet maisījumu, apļveida kustībām to apmaisot.
- Lai uzturētu nemainīgu gatavošanas temperatūru, ierīce periodiski izslēdzas un atkal ieslēdzas, kā to norāda zaļā gatavības indikatora gaisma.
- Ļaujiet pankūkām cepties līdz to virsma vairs nav šķidra un tās var viegli pārvietot.
- Paslidiniet apgriešanas rīku zem pankūkas, paceliet to un apgrieziet.
- Īsu brīdi apcepjiet otru pankūkas pusi līdz tā ir gatava. Lai pārbaudītu gatavību, nedaudz paceliet pankūku ar apgriešanas rīku. Pankūkai jābūt pilnīgi gatavai, bet tai nevajadzētu būt brūnai, tad to būs vienkārši salocīt vai sarullēt.
- Noņemiet pankūku no paplātes.
- Uzlieciet vai uzsmērējiet pildījumu uz pankūkas un salokiet vai rullējiet to.
- Ja pankūka ir pārāk brūna, izmantojiet temperatūras slēdzi, lai samazinātu temperatūru, pirms gatavot nākamo pankūku.

- Ja vairs nav paredzēts gatavot pankūkas, izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.

Noderīgi padomi

- Izlīdzināšanas rīku nedaudz samitriniet, lai novērstu pankūku mīklas pielipšanu pie tā.
- Mēģinot pagatavot pirmās pankūkas, ieteicams izmantot nedaudz vairāk mīklas, jo biezākas pankūkas ir vieglāk apgriezt.
- Kad pankūku mīkla tiek ielietā pannā, temperatūras un sprieguma atšķirības var radīt viegli sprakšķošu skaņu. Tas ir normāli un nerada iemeslu bažām.

Receptes

Sastāvs:

250 g miltu

4 olas

50 g kausēta sviesta

500 ml piena

½ tējkarotes sāls

ruma esence

1 ēdk. vaniļas cukura

Sagatavošana:

Ar rokas blenderi samaisiet miltus, olas, vaniļas cukuru, pienu un sāli. Pievienojiet ruma esenci un izkausētu sviestu un saputojiet, līdz iegūstiet vijīgu, vienmērīgu mīklu. Pirms lietošanas ļaujiet tam aptuveni 1 stundu atpūsties.

Vispārīga kopšana un tīrīšana

- Pirms ierīces tīrīšanas pārlicinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet ierīci ar ūdeni un neiemērciet tos ūdenī.
- Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus.
- Korpuss un pankūku paplāte jānoslauka ar mitru drānu, kas nesatur šķiedras.
- Pirms ierīces uzglabāšanas pārlicinieties, ka tā ir rūpīgi nosusināta.

Satīta vada glabāšanas nodalījums

Zem ierīces ir atrodas strāvas vada spole. Pirms lietošanas pilnībā izvelciet strāvas vadu. Pēc rūpīgas tīrīšanas pārlicinieties, ka ierīce ir pilnībā atdzisusi, pirms satinat vadu.

Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt. Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.