



PRECES NR. EK 3166

LV Lietošanas norādījumi

Olu vāritājs

4



Tehniskie dati	
Preces Nr.	EK 3166
Enerģijas patēriņš	380-420 W
Spriegums/frekvence:	220-240 V 50-60 Hz
Aizsardzības klase	I
Olu skaits	6
Ierīces izmēri (P x D x A)	19 x 15 x 14,5 cm
Ierīces svars:	735 g

## Olu vārītājs

### Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

### Savienojums ar elektrotīklu

Ierīci atļauts pieslēgt vienīgi sazemētai līgzdai, kas ir uzstādīta saskaņā ar noteikumiem.

Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē.

Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

### Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Vāks
2. Ūdens trauks
3. Pamata ierīce
4. Rotējošais regulators ar indikatora gaismu gatavības pakāpes regulēšanai un ieslēgšanai/izslēgšanai
5. Olu turētājs
6. Trauciņš ar olu caurdūrēju
7. Nominālo parametru etiķete (apakšā)
8. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu
9. Vāka rokturis
10. Tvaika atvere

### Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem, šīs elektroierīces vai tās strāvas vada remonts jāveic mūsu klientu apkalpošanas dienestā. Ja nepieciešams remonts, nosūtiet ierīci mūsu klientu apkalpošanas nodaļai (skatīt pielikumu).
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Noslaukiet atsevišķas detaļas ar mitru drānu. Turētājus var mazgāt, noskalojot ūdenī vai mazgājot trauku mazgājamajā mašīnā. Pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
- Sīkāku informāciju par to, kā tīrīt ierīci, lūdzu skatiet sadaļā *Kopšana un tīrīšana*.


- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet olu vāriņtāju ar ūdeni un neiemērciet to ūdenī.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
  - personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
  - lauksaimniecības darba vidē,
  - viesnīcu, moteļu u.c. līdzīgu naktsmītņu klientiem,
  - pansijas tipa iestādēs.
- **Uzmanību!** Esiet uzmanīgi, rīkojoties ar olu caurdūrēju.
- **Uzmanību!** Lietošanas laikā ārējās virsmas un ūdens trauks kļūst karsts un pēc tam kādu laiku saglabājas karsts. Karsto ierīci satveriet tikai aiz tās roktura.
- **Uzmanību!** No vāka var izplūst karsti tvaiki.
- **Uzmanību!** Jebkura nepareiza lietošana var izraisīt smagus miesas bojājumus.
- Šo ierīci atļauts izmantot bērniem, kuri ir vecāki par 8 gadiem, un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Bērniem nedrīkst ļaut veikt ierīces tīrīšanas vai apkopes darbus, ja vien viņi netiek uzraudzīti

un ir vismaz 8 gadus veci.

- Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
- **Uzmanību:** Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā - tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks.
- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu. Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību. Šādā gadījumā sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības tās lietošanas laikā.
- Uzglabājiet strāvas vadu tālāk no jebkuras karstas ierīces daļas. Netiniet vadu ap ierīci, kamēr tā nav pilnībā atdzisusi.
- **Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktlīdzes:**
  - darbības traucējumu gadījumā,
  - pēc lietošanas, un
  - pirms ierīces tīrīšanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktlīdzes, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.

- Ekspluatācijas laikā ierīce jānovieto uz līdzenas virsmas, kas ir izturīga pret karstumu un ūdens iedarbību.
- Nenovietojiet ierīci uz vai tuvu karstām virsmām vai atklātai liesmai, piemēram, uz elektriskās vai gāzes plīts virsmas. Ierīci nelietojiet zem priekšmetiem vai mēbelēm, piemēram, sienas skapīšiem, jo lietošanas laikā no vāka izdalās karsti tvaiki.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

### **Pirms pirmās lietošanas**

- Izsaiņojiet ierīci un noņemiet no tās visus iepakojuma materiālus un reklāmas uzlīmes. Nosaukuma plāksnīti nedrīkst noņemt.
- Ierīci darbiniet vienu reizi ar olu turētāju, bet bez olām, ar  /vidējo iestatījumu kā aprakstīts sadaļā "Ekspluatācija".

## Olu vārīšana

- Pilnībā piepildiet trauku ar aukstu ūdeni un ielejiet izmērīto daudzumu ūdens tvertnē.
- Ar caurdūrēju caurduriet katras olas strupu galu; tas samazinās risku, ka olas vārīšanas laikā saplaisās.
- Ievietojiet olas turētājā, uzlieciet turētāju uz ūdens trauka un uzlieciet vāku.
- Pieslēdziet strāvas kabeli.
- Ar rotējošo regulatoru iestatiet vēlamo gatavības pakāpi:
  - – mīksti vārīta
  - ◐ – vidēji vārīta
  - – cieti vārīta
- Marķējums attiecas uz ledusskapi atdzesētām M izmēra olām.
- Atkarībā no olu skaita un lieluma ir iespējams individuāls bezpakāpju iestatījums: Mazāku olu un istabas temperatūras olu gadījumā pagrieziet regulatoru nedaudz vairāk pa kreisi. Lielāku olu gadījumā pagrieziet regulatoru nedaudz vairāk pa labi.
- Kad ir beidzies iestatītās gatavības pakāpes gatavošanas laiks, atskan skaņas signāls un mirgo indikatora lampiņa.
- Pagrieziet rotējošo regulatoru uz ①.
- Atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- Noņemiet vāku.  
**Uzmanību:** Atverot vāku, izplūst karsti tvaiki. Vāku turiet tikai aiz rokturiem un izmantojiet piemērotus virtuves cimdus vai tamlīdzīgus piederumus.
- Izņemiet olu turētāju ar olām no bļodas un nekavējoties novietojiet to zem auksta tekoša ūdens. Piezīme:

ja olas nekavējoties neizņem no katla, tās turpinās vārīties.

## Tīrīšana un kopšana

- Pirms tīrīšanas vienmēr izņemiet kontaktdakšu no sienas rozetes, ļaujiet ierīcei atdzist un izlejiet ūdeni, kas tajā palicis.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet ierīci ar ūdeni un neiemērciet tos ūdenī.
- Lai nepieļautu pulēto virsmu bojāšanu vai saskrāpēšanu, nelietojiet abrazīvus līdzekļus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus.
- Noslaukiet ūdens bļodu tikai ar mitru drānu.
- Kalķakmens paliekas, kas parādās ūdens bļodā, var noņemt ar vieglu ūdens un etiķa šķīdumu. Vāriet ar ○ iestatījumu ar tīru ūdeni.
- Noskalojiet olu turētāju un pēc tam nosusiniet to vai nomazgājiet to trauku mazgājamajā mašīnā.
- Noskalojiet vāku un pēc tam nosusiniet to. Nemazgājiet vāku trauku mazgājamajā mašīnā.

## Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt.

Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.