



**PRECES NR. CP 3544**

**LV** Lietošanas norādījumi

Citrusaugļu sulu spiede

3



## Citrusaugļu sulu spiede

### Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošana, lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

### Savienojums ar elektrotīklu

Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē.

Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

### Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Lielā kupola piederums
2. Mazā kupola piederums
3. Samontēts biezumam siets
4. Sulas trauks
5. Izliešanas tekne
6. Biezumu sieta montāža  
Montāžas tapa  
Biezumu siets, augšējā daļa  
Biezumu siets, apakšējā daļa  
Montāžas gredzens
7. Ierīces datu plāksnīte (ierīces apakšējā daļa)
8. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu
9. Galvenā vienība
10. Piedziņas vārpsta
11. Noņemams augļu turētājs
12. Svira

### Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem un ievērotu drošības prasības, šīs elektroierīces vai tās barošanas vada remontdarbi ir jāveic mūsu klientu apkalpošanas centrā. Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai e-pastu (skatīt pielikumu).
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet ierīci ar šķidrumiem un nemērciet to ūdenī.
- Mazgājiet visas noņemamās daļas ar karstu ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli.
- Sīkāku informāciju par to, kā tīrīt ierīci, lūdzu, skatiet sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.

- Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:
  - pirms ierīces montāžas vai demontāžas,
  - darbības traucējumu gadījumā,
  - ja tā netiek uzraudzīta,
  - pēc katra lietošanas cikla,
  - pirms ierīces tīrīšanas.
- **Uzmanību!** Jebkura nepareiza lietošana var izraisīt smagus miesas bojājumus.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
  - personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
  - lauksaimniecības darba vidē,
  - klientu lietošanai viesnīcās, moteļos u. c. un līdzīgās izmitināšanas vietās,
  - pansijas tipa iestādēs.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni (vismaz 8 gadus veci), ja viņi ir uzraudzīti vai instruēti par ierīces lietošanu un pilnībā izprot visas ar to saistītās briesmas un drošības pasākumus.
- Bērniem nedrīkst ļaut veikt ierīces tīrīšanas vai apkopes darbus, ja vien viņi netiek uzraudzīti un ir vismaz 8 gadus veci.
- Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
- Ierīci drīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, maņu, sensoriskajām un garīgās attīstības spējām, ja

viņi ir saņēmuši uzraudzību vai instrukcijas par ierīces lietošanu un pilnībā izprot visas ar to saistītās briesmas un drošības pasākumus.

- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- **Uzmanību:** Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nerasniedzamā vietā - tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks.
- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpus, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu. Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Neļaujiet ierīcei vai tās barošanas vadam pieskarties karstām virsmām vai nonākt saskarē ar karstuma avotiem.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu. Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties.

- Neizmantojiet ierīci kopā ar citiem piederumiem, izņemot tos, ko nodrošina ražotājs.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

## **Pirms pirmās lietošanas**

- Izsaiņojiet ierīci un noņemiet no tās visus iepakojuma materiālus un reklāmas uzlīmes. Nosaukuma plāksnīti nedrīkst noņemt.
- Pirms pirmās lietošanas reizes iztīriet ierīci (skatīt sadaļu "*Tīrīšana un kopšana*").

## **Ierīces montāža**

- Vispirms salieciet biezumu sietu. Uzlieciet sieta augšējo daļu uz apakšējās daļas. Apakšējās daļas tapa jāievieto augšējās daļas rievā. Ievietojiet montāžas tapu caururumu sietu vidū. **Pārliecinieties, ka sieta fiksācijas aķīši atrodas montāžas tapas mazajos atvērumos!** Apgrieziet sietu un uzlieciet montāžas gredzenu uz montāžas tapas apakšējās daļas. Nofiksējiet to pulksteņrādītāja virzienā.
- Pievienojiet piedziņas vārpstu galvenajam blokam.
- Novietojiet sulas tvertni uz galvenā bloka virs piedziņas vārpstas.
- Uz sulas trauka novietojiet salikto biezumā sietu.
- Ievietojiet mazo kupolveida piederumu biezumā sietā.
- Spiežot sulu no lieliem citrusaugļiem, piemēram, apelsīniem, lielo kupolu var uzlikt uz mazā kupola

piederuma. Pārliecinieties, ka lielā kupola stiprinājuma padziļinājumi aizķeras virs mazā kupola stiprinājuma spāriem.

### Ekspluatācija

- Salieciet ierīci, kā aprakstīts iepriekš.
- Novietojiet piemērotu trauku zem iztekas. Nospiediet izteku uz leju.


#### Padoms!

Sulu var izliet tikai pēc sulu spiešanas procesa. Lai to izdarītu, salokiet izteku uz augšu. Sulas spiešanas laikā vērojiet sulas daudzumu sulas traukā un nepārsniedziet maksimālo atzīmi.

- Ievietojiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
- Pārgrieziet citrusaugļus uz pusēm un piespiediet vienu pusi ar griezto virsmu uz leju pie kupola piederuma.
- Nospiediet sviru.
- Nospiežot citrusaugļu presi uz leju, tā ieslēdzas, bet, atlaižot spiedienu, tā atkal ieslēdzas.

#### Padoms!

Biezumu daudzumu sulā var noteikt ar biezum regulatoru:

 = atvērts siets → lielāks

biezumu saturs

 = aizvērts siets → mazāks

biezumu saturs

- Apstrādājot lielāku augļu daudzumu, pēc vajadzības laiku pa laikam iztukšo biezumu sietu.
- Pēc lietošanas salokiet sulas izteku uz augšu un izslēdziet ierīci.
- Atvienojiet kontaktdakšu un iztīriet ierīci.

### Tīrīšana un kopšana

- Pirms ierīces tīrīšanas izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, neīrīet ierīci ar šķidrumiem un nemērciet to šķīdumā.
- Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus un tīrīšanai neizmantojiet cietas birstes.
- Ierīces pamatni var noslaucīt ar nedaudz mitru drānu, kas nesatur šķiedras.
- Augļu turētāju var atvienot, nospiežot melno apli uz sviras roktura. Pēc tīrīšanas ar stingru spiedienu ievietojiet augļu turētāju atpakaļ sviras rokturī.
- Lai atvieglotu tīrīšanu, biezumu sietu var izjaukt. Lai to izdarītu, atskrūvējiet montāžas tapu pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Pēc tīrīšanas salieciet sietu, kā aprakstīts sadaļā "Ierīces montāža".
- Notīriet noņemamos piederumus siltā ūdenī, pievienojot tipisku trauku mazgāšanas līdzekli, un pēc tam rūpīgi nosusiniet.
- Noņemamos piederumus var mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā.

### Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt.

Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.