

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE ATEIČIAI



ABSOLUTE TOUCH

ABSOLUTE TOUCH

100-240 V ~ 50/60 Hz 20-20 W

MADE IN P.R.C

www.gamaprofessional.com / info@gama.eu

PRISIJUNGTI PRIE NAUJOS GAMA BENDRUOMENĖS

Sekite mus



Dėkojame, kad įsigijote šį GA.MA BARBER SERIJOS gaminį. Esame tikri, kad įvertinsite visas pastangas, įdėtas kuriant ir gaminant šį produktą. GAMA tyrimų metu nuolat derinamos naujovės ir technologijos, kad būtų sukurti aukščiausios kokybės produktus. Garantuojamos puikios eksploatacinės savybės, nes taikome pažangiausias technologijas ir naudojame geriausias medžiagas. Tai užtikrina puikų rezultatą išrankiausiems klientams, norintiems pasiekti puikių rezultatų tiek salone, tiek namuose. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.

SVARBU:

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

1 - Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis, drėgnoje aplinkoje arba ant šlapių paviršių. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. **2** - Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, kuriuose yra vanduo. **3** - Kai gaminys naudojamas vonioje arba šalia vandens, po naudojimo atjunkite jį nuo elektros lizdo, nes jo laikymas arti vandens gali būti pavojingas net tada, kai prietaisas išjungtas. **4** - Nenaudokite šio prietaiso, jei buvo susilietęs su skysčiais, pažeistas jo maitinimo laidas arba jo korpusas ir (arba) priedai turi akivaizdžių pažeidimo požymių. Jei prietaisas veikia netinkamai, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo ir nuneškite į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. **5** - Jei elektros laidas pažeistas, gamintojas, įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmuo turi nedelsdami jį pakeisti, kad būtų išvengta pavojaus. **6** - Venkiant plaukų tiesintuvui, venkite sąlyčio su oda: aukšta temperatūra gali nudeginti. **7** - Prietaisą ir jo elektros laidą laikykite toliau nuo šilumos šaltinių ir karščiui jautrių paviršių (plastikų, vinilo audinių ir kt.). **8** - Nelaikykite ir neimkite prietaiso už elektros laido. Nevyniokite elektros laido aplink prietaisą, nelenkite ir nesukite jo, kad nepakenktumėte jo tinkamam veikimui ir nesugadintumėte prietaiso. Jei nesilaikysite aukščiau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali įvykti trumpasis jungimas ir nepataisomai sugadinti plaukų priežiūros įrenginį, taip pat gali kilti pavojus naudotojo saugumui. **9** - Jei elektros laidas turi pažeidimo ar susidėvėjimo požymių, jį gali pakeisti tik kvalifikuotas personalas. Nenaudokite jungiamųjų detalių ir (arba) priedų, kurie buvo modifikuoti arba kurių nepatvirtino gamintojas. **10** - Atjunkite prietaisą, kai nenaudojate, ir leiskite jam atvėsti prieš padėdami jį į saugią vietą. Norėdami išjungti prietaisą, ištraukite maitinimo laidą iš sieninio maitinimo lizdo. **11** - Norėdami išvalyti prietaisą, visada pirmiausia išjunkite jį iš maitinimo lizdo ir leiskite jam visiškai atvėsti. Valydami nenaudokite agresyvių produktų, kurių sudėtyje yra fenilfenolio. **12** - Šis prietaisas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį. **13** - Papildomai apsaugai vonios kambarį maitinančioje elektros grandinėje patartina įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė diferencinė išjungimo srovė yra ne didesnė kaip 30 ma. Pasi-konsultuokite su montuotoju.

Šio prietaiso negali naudoti asmenys su ribotomis fizinėmis, motorinėmis ar protinėmis galimybėmis (įskaitant vaikus) arba ribotai išmanantys apie patį prietaisą, nebent tokie asmenys būtų išmokyti juo naudotis arba yra tinkamai prižiūrimi, siekiant užtikrinti jų saugumą. Būtina visada prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.



Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušų, kriauklių ar kitų indų su vandeniu.



Jūsų saugumui šis prietaisas sukurtas su dviguba izoliacijos sistema. **CE**



Simbolis ant gaminio arba pakuotės rodo, kad gaminys neturėtų būti laikomas įprastomis buitinėmis atliekomis; nusprendę jį išmesti, nuneškite jį į atitinkamą elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir sveikatai, kurios gali kilti dėl netinkamo elgesio su produktu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į savivaldybės įstaigą, vietinę atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje jį įsigijote.

RIBOTA GARANTIJA:

Pagal Europos 1999/44/EB direktyvą, standartinis mūsų parduodamų plaukų tiesinimo žnyplių **standartinės garantijos laikotarpis** yra 24 mėnesiai. Grožio salonuose ir kitais profesionaliais tikslais naudojamų plaukų tiesinimo žnyplių **profesionalus garantinis laikotarpis** yra 12 mėnesių nuo įsigijimo datos.

Abiem atvejais garantija galioja pateikus pirkimo patvirtinimą, kurį sudaro originali sąskaita faktūra arba pirkimo kvitas, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekės tipas. Tokie patvirtinimo dokumentai turi būti įskaitomi, išsamūs ir nepažeisti. Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, originalią pirkimo sąskaitą / pardavimo kvitą pristatykite į parduotuvę, kurioje pirkote gaminį. Prekė bus pataisyta nemokamai arba nedelsiant pakeista panašia, tokios pat ar didesnės vertės preke.

ĮSPĖJIMAS

Šis prietaisas turi apsauginę dangą aplink šildymo elementą. Įjungus prietaisą pirmą kartą, iš jo trumpam gali skliti nedidelis kiekis dūmų. Tai atsitinka, kai dangą aplink kaitinimo elementą yra kaitinama pirmą kartą. Tai ne pavojinga vartotojui ir tai nėra įrenginio gedimas. Naudodami prietaisą pirmą kartą, palaikykite jį įjungtą kol dūmai nebesklis. Dūmai išsisklaido apytikriai per 30 sekundžių.

ABSOLUTE TOUCH NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Įjunkite prietaiso kanelio kištuką į elektros tinklo lizdą.
- Įjunkite plaukų tiesintuvą paspausdami ON/OFF mygtuką.
- Vos per kelias sekundes plaukų tiesinimo žnyplės įkais iki 210°C laipsnių temperatūros.

- Išjunkite plaukų tiesintuvą paspausdami ON/OFF mygtuką.
- Ištraukite prietaiso kabelio kištuką iš elektros lizdo.
- Prieš įdėdami plaukų tiesinimo žnyples atgal į dėklą, leiskite joms atvėsti.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA:

Tinkamai prižiūrėkite savo prietaisą, kad užtikrintumėte geriausią našumą ir pailgintumėte gaminio tarnavimo laiką.

Jei jis bus švarus, kaitinimo plokštės ir toliau lengvai slys jūsų plaukais. Dėl šilumos, ant plaukų esantys cheminiai elementai (dažymo, procedūrų, putų, purškalo, vaško ir kt.) gali patekti ant kaitinimo plokščių. Po kiekvieno naudojimo rekomenduojame ištraukti prietaiso kabelio kištuką iš elektros lizdo; leiskite prietaisui atvėsti ir po to, drėgna šluoste pašalinti medžiagų likučius nuo kaitinimo plokščių. Nenaudokite ypač agresyvių valymo priemonių ant plaukų tiesintuvų šildymo plokščių.

Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad jis visiškai sausas.

Svetainėje www.gamaprofessional.com galite rasti visas mūsų gaminius ir jų naudojimosi instrukcijas su atitinkamais įspėjimais ir informacija.

Šio modelio pagaminimo data nurodyta dėžutės etiketėje tokiu formatu:

XXX - prekių partijos numeris; XX - diena; XX – mėnuo; XX – metai



GA.MA S.R.L.

Via Sant'Alberto, 1714140018 San Pietro in Casale (BO) Italia

Tel. +39 051 6668811 | Faks. +39 051 6668822

www.gamaprofessional.com