

SEVERIN



GAMINIO NR. CP 3544

Naudojimo instrukcija



Citrusinių vaisių sulčiaspaudė

Gerbiamas pirkėjau,

prieš naudodamas prietaisą, atidžiai perskaitykite toliau pateiktus nurodymus ir išsaugokite šią instrukciją, kad ja galėtumėte pasinaudoti vėliau. Prietaisą turi naudoti tik su šia instrukcija susipažinę asmenys.

Prijungimas prie elektros tinklo

Įsitinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka vardinių duomenų plokštelėje nurodytą įtampą. Šis gaminytis atitinka visas privalomas direktyvas dėl CE ženklavimo.

Prietaiso dalys

1. Didysis kupolas
2. Mažasis kupolas
3. Surinktas minkštimo sietelis
4. Sulčių indas
5. Išpylimo snapelis
6. Surinktas minkštimo sietelis:
Surinkimo rankenėlė
Minkštimo sietelis, viršutinė dalis
Minkštimo sietelis, apatinė dalis
Surinkimo žiedas
7. Fabriko plokštelė (po prietaisu)
8. Maitinimo laidas su kištuku
9. Pagrindinis blokas
10. Pavaros velenas
11. Nuimamas vaisių laikiklis
12. Svirties rankena

Svarbūs saugos nurodymai

- Kad būtų išvengta pavojų ir būtų laikomasi saugos reikalavimų, šio prietaiso ar jo maitinimo laido remonto darbus turi atlikti mūsų klientų aptarnavimo padalinys. Prireikus remonto, su mūsų klientų aptarnavimo padaliniu susisiekiite telefonu arba el. paštu (žr. priedą).
- Prieš valydami prietaisą, įsitinkite, kad jis atjungtas nuo elektros tinklo ir visiškai atvėsus.
- Kad išvengtumėte nutrenkimo elektra, pagrindinio bloko nevalykite skysčiais ir nenardinkite į juos.
- Visas nuimamas dalis plaukite karštu vandeniu su švelnia plovimo priemone.
- Išsamesnė informacija apie prietaiso valymą yra

pateikta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

- Visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo:
 - prieš surinkdami ar ardydami prietaisą;
 - atsiradus bet kokiam sutrikimui;
 - paliekant be priežiūros;
 - po kiekvieno naudojimo ciklo;
 - prieš valydami prietaisą.
- **Dėmesio!** Prietaisu naudojantis neteisingai, galima susižeisti.
- Šis prietaisas yra skirtas buitiniam ar panašiam naudojimui, pavyzdžiui:
 - parduotuvių, biurų ir kitos panašios darbinės aplinkos personalo virtuvėse;
 - žemės ūkio darbininkų aplinkoje;
 - pas viešbučių motelių ir kitų panašių apgyvendinimo įstaigų klientus,

- apgyvendinimo su pusryčiais įstaigose.

- Vaikai (ne mažesnio kaip 8 metų amžiaus) šį prietaisą gali naudoti, jeigu yra prižiūrimi arba yra apmokyti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir gerai supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus bei kokių atsargumo priemonių reikia imtis.
- Neleiskite vaikams dirbti valymo ir priežiūros darbų, nebent jie yra prižiūrimi ir yra bent 8 metų amžiaus.
- Prietaisą ir jo maitinimo laidą visą laiką gerai saugokite nuo jaunesnių kaip 8 metų vaikų.
- Asmenys su nepakankamais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gebėjimais arba patirties ir žinių per mažai

turintys asmenys šį prietaisą gali naudoti, jeigu yra prižiūrimi arba yra apmokyti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir gerai supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus bei kokių atsargumo priemonių reikia imtis.

- **Vaikams negalima leisti žaisti su prietaisu.**
- **Atsargiai!** Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų, nes jos yra potencialus pavojus, pvz., uždegimo, šaltinis.
- Prieš kiekvieną prietaiso naudojimą reikia atidžiai patikrinti, ar pagrindinis korpusas ir maitinimo laidas bei visi uždėti priedai neturi jokių gedimų ar defektų. Jeigu, pavyzdžiui, prietaisas buvo numestas ant kieto paviršiaus arba per didelę jėgą buvo truktelėtas maitinimo laidas, prietaiso naudoti nebegalima: net ir nematomi pažeidimai gali turėti neigiamą įtaką saugiai prietaiso eksploatacijai.
- Neleiskite, kad prietaisas ar jo maitinimo laidas paliestų karštus paviršius ar turėtų sąlytį su bet kokiais karščio šaltiniais.
- Ištraukdami kištuką iš elektros tinklo lizdo, netraukite už maitinimo laido. Neleiskite maitinimo laidui laisvai karoti.

- Prietaiso nenaudokite su jokiais priedais, išskyrus tuos, kuriuos pateikė gamintojas.
- Jeigu gedimai atsiranda dėl neteisingo naudojimo arba šių nurodymų nesilaikymo, mes už juos neatsakome.

Prieš pirmąjį naudojimą

- Išpakuokite prietaisą ir nuo jo nuimkite visas pakuotės medžiagas bei reklaminius lipdukus. Fabriko plokštelės nuimti negalima.
- Prieš pirmąjį prietaiso naudojimą, jį išvalykite (žr. skyrelį „*Valymas ir priežiūra*“).

Prietaiso surinkimas

- Pirmiausiai surinkite minkštimo sietelį:
 - viršutinę sietelio dalį uždėkite ant apatinės dalies: apatinės dalies kaištis turi įeiti į viršutinės dalies išdrožą;
 - per sietelių viduryje esančią angą perkiškite surinkimo rankenėlę;
 - **Žiūrėkite, kad sietelio fiksavimo kabliukai įeitų į surinkimo rankenėlėje esančias mažas angas!**
 - apverskite sietelį ir ant surinkimo rankenėlės apatinės dalies uždėkite surinkimo žiedą;
 - užfiksukite, pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi.
- Prie pagrindinio bloko prijunkite pavaros veleną.
- Ant pagrindinio bloko su pavaros velenu uždėkite sulčių indą.
- Ant sulčių indo uždėkite surinktą minkštimo sietelį.
- Į minkštimo sietelį įdėkite mažąjį kupolą.
- Didelių citrusinių vaisių, pavyzdžiui, apelsinų, atveju ant mažojo kupolo galima uždėti didįjį kupolą.

Žiūrėkite, kad didžiojo kupolo išdrožos užeitų ant mažojo kupolo sparnelių.

Naudojimas

- Anksčiau aprašytu būdu surinkite prietaisą.
- Po snapeliu padėkite tinkamą indą. Snapelį nuspauskite žemyn.


Patarimas


Sultis taip pat galima išpilti po spaudimo proceso. Tokiu atveju snapelis turi būti užlenktas į viršų. Sulčių spaudimo proceso metu stebėkite sulčių inde esančių sulčių kiekį ir neviršykite žymės „Max“.

- Į elektros tinklo lizdą įstatykite maitinimo laido kištuką.
- Citrusinį vaisių perpjaukite pusiau ir vieną pusę pjovimo paviršiumi į apačią užspauskite ant kupolo.
- Nuspauskite svirtelės rankenėlę.
- Spaudžiant citrusinių vaisių presą, prietaisas įsijungs, o atleidus – išsijungs.

Patarimas

Minkštimo regulatoriumi galima keisti sultyse esančio minkštimo kiekį:

 = sietelis atvertas → didesnis minkštimo kiekis

 = sietelis užvertas → mažesnis minkštimo kiekis

- Apdorodami didesnius vaisių kiekius, kai prireikia, ištuštinkite sietelį.
- Baigę naudotis, užlenkite į viršų sulčių snapelį ir išjunkite prietaisą.
- Atjunkite kištuką ir išvalykite prietaisą.

Valymas ir priežiūra

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš sieninio elektros tinklo lizdo.
- Kad išvengtumėte nutrenkimo elektra, prietaiso nevalykite skysčiais ir nenardinkite į skysčius.
- Valymui nenaudokite šveitimo priemonių, aktyvių valymo tirpalų ar kietų šepečiu.
- Pagrindinį bloką galima valyti truputį sudrėkintu nesipašančiu skudurėliu.
- Paspaudžiant ant svirtelės rankenos esantį juodą apskritimą, galima atpalaiduoti vaisių laikiklį. Išvalę vaisių laikiklį, jį atgal į svirtelės rankeną įstatykite jį stipriai įspausdami.
- Kad būtų lengviau valyti minkštimo sietelį, jį galima išardyti. Norėdami tai padaryti, prieš laikrodžio rodyklę atsukite surinkimo rankenėlę. Po valymo sietelį surinkite taip, kaip aprašyta skyrelyje „*Prietaiso surinkimas*“.
- Nuimamus priedus išplaukite šiltame vandenyje su įprastine indų plovimo priemone ir gerai išdžiovinkite.
- Nuimamus priedus taip pat galima plauti indaplovėje.

Pašalinimas



Šiuo simboliu paženklintus prietaisus reikia pašalinti atskirai nuo buitinių atliekų, nes juose yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti. Tinkamai pašalinant yra saugoma supanti aplinka ir žmonių sveikata. Su šiuo klausimu susijusią informaciją gali suteikti vietinės valdžios institucijos arba mažmenininkas.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel. +49 2933 982-0

Faks. +49 2933 982-1333

information@severin.de

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS"

Laki poik 6, 12919 Talinas, Estija

www.sandman.ee

Modelio specifikacijos gali būti pakeistos.
I/M Nr.: 10499.0000 04/23

