

GAMA PROFESSIONAL



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA -
IZLASIET UN SAGLABĀJIET
TURPMĀKAI LIETOŠANAI

www.gamaprofessional.com / info@gama.eu

Modelis: GT ROCKET - SJ

 **GAMA**[®] | PROFESSIONAL

SATURS

LV / LATVIEŠU:

4

Paldies, ka iegādājāties šo GAMA produktu. Mēs esam pārliecināti, ka jūs novērtēsiet visu rūpību, kas ieguldīta tā dizainā un ražošanā. GAMA veiktajā izpētē pastāvīgi tiek apvienotas inovācijas un tehnoloģijas, lai radītu augstākās kvalitātes produktus. Mēs izmantojam vismodernākās metodes un labākos materiālus, lai garantētu izcilu sniegumu klientiem, kuri vēlas sasniegt izcilus rezultātus gan salonā, gan mājās. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiet tos turpmākai atsaucei.

BRĪDINĀJUMS:

PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU. SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

1. Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām, mitrā vidē vai uz mitras virsmas. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. 2. Neizmantojiet šo ierīci vannu vai citu ūdeni saturošu tvertņu tuvumā. 3. Atvienojiet ierīci no tīkla, kad tā ir izslēgta, jo ūdens tuvums var radīt apdraudējumu; esiet īpaši uzmanīgi, ja lietojat ierīci vannas istabā. 4. Nelietojiet

šo elektroierīci, ja tā ir bijusi saskarē ar šķidrumiem, ja tās elektrības vads ir bojāts vai ja tās korpusam un/vai piederumiem ir acīmredzamas bojājumu pazīmes. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nekavējoties atvienojiet to no strāvas un nogādājiet to apstiprinātā servisa centrā. **5.** Lai izvairītos no jebkāda riska USB barošanas kabeļa bojājuma gadījumā, nekavējoties pieprasiet no ražotāja rezerves kabeli vai konsultējieties ar autorizētu remonta centru vai kvalificētu personālu. **6.** Ierīci un tās elektrības vadu turiet tālāk no karstuma avotiem un no karstumjutīgām virsmām (plastmasas, vinila utt.). **7.** Neturiet ierīci aiz elektrības vada. Neaptiniet elektrības vadu ap ierīci, nelokiet to un nesavērpjiet to, lai nepasliktinātu tā pareizu darbību un tādējādi nesabojātu matu fēnu. Iepriekš minēto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt īssavienojumu un tādējādi neatgriezeniski sabojāt ierīci, kā arī apdraudēt lietotāja drošību. **8.** Atslēdziet ierīci no tīkla, kad tā netiek lietota, un pirms uzglabāšanas drošā vietā ļaujiet tai atdzist. Lai atvienotu ierīci, atvienojiet elektrības vadu no sienas kontaktligzdas. **9.** Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no USB pieslēgvietas un ļaujiet tai pilnībā atdzist. Ierīces tīrīšanai nedrīkst

izmantot kodīgus līdzekļus, kas satur fenilfenolu. 10. Šo ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim. 11. Šai ierīcei ir īpaši asi profesionāli asmeņi, tāpēc lietojiet to uzmanīgi, lai izvairītos no traumām. 12. Ja vēlaties nomainīt kādu no ierīces piederumiem, pirms jebkādas darbības veikšanas atcerieties to izslēgt un sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, lai vienotos par tikšanos. 13. Papildu aizsardzībai ieteicams vannas istabas elektroapgādes ķēdē uzstādīt atlikušās strāvas ierīci (RCD) ar nominālo atlikušo darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lūdziet padomu uzstādītājam. 14. Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un vecāki bērni, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai personas, kas nekad nav lietojušas vai nav iepazinušās ar šo ierīci, tikai tad, ja šādas personas tiek uzraudzītas vai ir instruētas par ierīces drošu lietošanu un ja tās saprot ar to saistītos riskus. Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci. Bērniem ir atļauts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā. 15. Izmantojiet ierīci tikai šajā rokasgrāmatā norādītajiem mērķiem. Neizmantojiet piederumus, kurus nav apstiprinājis ražotājs.



Neizmantojiet šo ierīci vannu vai citu ūdeni saturošu tvertņu tuvumā.



CE



Simbols uz izstrādājuma vai uz iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav uzskatāms par parastiem sadzīves atkritumiem; kad nepieciešams to utilizēt, tas jānogādā atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes savākšanas punktā.

Pareizi atbrīvojoties no šī produkta, jūs palīdzat novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un veselību, ko varētu radīt nepareiza produkta pārstrādāšana. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar pašvaldību, vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā tas tika iegādāts.

IEROBEŽOTS GARANTIJAS PERIODS:

Garantijas perioda ilgums: 1 vai 2 gadi atkarībā no klienta kategorijas saskaņā ar Eiropas Direktīvu 1999/44/EK.

Lai saņemtu garantijas servisa pakalpojumus, lūdzu, nogādājiet oriģinālo pirkuma kvīti/pārdošanas čeku veikalā, kurā iegādāts produkts. Produkts tiks bez maksas salabots vai nekavējoties aizvietots ar līdzīgu produktu ar tādu pašu vai lielāku vērtību.

IETEIKUMI LIETOŠANAI:

Pirms bārdas griešanas ierīces lietošanas bārdai jābūt tīrai un sausai. Mēs iesakām nogriezt nelielu daudzumu matiņu, pakāpeniski pielāgojot garumu, līdz atrodat vēlamo. Asmeņi var iestrēgt, ja kustības ir pārāk ātras vai ja vienlaikus tiek griezts liels matiņu daudzums.



UZLĀDES PROCESS:

Pirms bārdas griešanas ierīces pirmās uzlādes mēs iesakām pilnībā izlādēt akumulatoru un pēc tam to pilnībā uzlādēt.

1. Pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta.
2. Piegādāto lādēšanas kabeli pievienojiet tikai akumulatoru lādētājiem ar standarta **5V --- 1000mA** USB pieslēgvietām, pretējā gadījumā tas var radīt neatgriezeniskus ierīces bojājumus un/vai pagarināt uzlādes laiku.
3. Lai uzlādētu ierīci, ievietojiet barošanas kabeļa galu bārdas griešanas ierīces uzlādes pieslēgvietā un otru galu pievienojiet USB pieslēgvietai. LED uzlādes indikators iedegsies un sāks mirgot.

4. Kad uzlāde būs pabeigta, diode beigs mirgot.
5. Pirmā uzlāde ilgst 12 stundas. Turpmāka uzlāde ilgst aptuveni 90 minūtes. Pilnībā uzlādēts akumulators darbojas aptuveni 120 minūtes.
6. Pēc uzlādes pabeigšanas atvienojiet akumulatora lādētāju no USB pieslēgvietas. Ierīci var izmantot.
7. Kad akumulatora uzlādes līmenis kļūst zems, LED indikators sāks mirgot. Tas norāda, ka ierīce ir jāuzlādē vēlreiz.


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:

- Ievietojiet komplektā iekļauto piederumu. Šī darbība vienmēr jāveic, kad bārdas griešanas ierīce ir izslēgta.
- Ieslēdziet bārdas apgriešanas ierīci, nospiežot  pogu.
- Izslēdziet bārdas apgriešanas ierīci, nospiežot  pogu.

APGRIEZIENU SKAITA (APGRIEZIENU MINŪTĒ - RPM) PALIELINĀŠANA VAI SAMAZINĀŠANA:

Kad ierīce ir ieslēgta, motora ātrums ir iepriekš iestatīts uz minimālo, kas ir 5800 apgr./min.

Lai palielinātu motora ātrumu, divreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  (1. attēls) Tas palielinās apgriezienu skaitu līdz 6300 apgriezieniem minūtē.

Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, atjaunojot ātrumu 5800 apgriezieni minūtē, vienkārši atkārtojiet to pašu darbību, divreiz nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Tas liks ierīcei samazināt motora rotācijas ātrumu līdz iepriekš iestatītai konfigurācijai 5800 apgr./min.

ĶEMMES IEVIETOŠANA:

Komplektā iekļautajām ķemmēm ir divi stiprinājuma punkti. Komplektā iekļautajām ķemmēm ir divi stiprinājuma punkti. Viens atrodas pie katras ķemmes zobiem, otrs pie katras ķemmes pamatnes.

Lai ievietojiet ķemmes bārdas apgriešanas ierīcē, uzlieciet fiksatoru, kas atrodas pie ķemmes zobiem, uz bārdas apgriešanas ierīces asmeņiem (2. attēls) un pēc tam piespiediet ķemmes pamatni pie asmeņu galviņas pamatnes (3. attēls) līdz atskanēs viegls klikšķis - tagad ķemme ir nofiksēta savā vietā.

Izņemiet ķemmes, izmantojot uz ķemmes pamatnes esošo mēlīti un pavelkot to uz āru.

GRIEŠANAS GARUMA REGULĒŠANA: Izmantojot komplektā iekļauto ķemmes piederumu, ar bārdas griešanas ierīci var nogriezt bārdu 1mm, 2mm un 3mm garumā.

Minimālais griešanas garums bez ķemmes piederuma ir 0,2 mm.

BEZVADU FUNKCIJA: Šī funkcija ļauj izmantot bārdas griešanas ierīci ar un bez vada.

Ja ierīces uzlāde nav pietiekama, lai to izmantotu, to var pieslēgt tieši strāvas padevei, nepārtraucot griešanu.

Tīra un pareizi ieeļļota bārdas griešanas ierīce ievērojami uzlabo veikspēju un griešanas precizitāti.

Tīra un pareizi ieeļļota bārdas griešanas ierīce ievērojami uzlabo veikspēju un griešanas precizitāti.

NETĪRIET NEVIENU IERĪCES DAĻU ZEM TEKOŠA ŪDENS.

1. Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi izslēgta un atvienota no strāvas kontaktligzdas.
2. Noņemiet piederumu, ja tas ir piestiprināts.
3. Noņemiet piederumu, ja tas ir piestiprināts.
4. Ar komplektā iekļauto speciālo birstīti noņemiet visus starp asmeņiem un galvas aizmugurē esošos matiņus. Notīriet korpusu ar mitru drānu.
5. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.


Ir svarīgi bieži eļļot asmeņus.

Pirms pirmās lietošanas reizes mēs iesakām ieļļot asmeni ar dažiem pilieniem (2 vai 3) iepakojumā esošās eļļas vai ar jebkuru citu eļļošanas līdzekli (pārlicinieties, ka tas nav pārāk viskozs).

Pirms pirmās lietošanas reizes mēs iesakām ieļļot asmeni ar dažiem pilieniem (2 vai 3) iepakojumā esošās eļļas vai ar jebkuru citu eļļošanas līdzekli (pārlicinieties, ka tas nav pārāk viskozs). Pagrieziet bārdas griešanas ierīci otrādi, lai eļļa neieplūstu ierīcē.

Ieļļojiet asmeni ar dažiem pilieniem eļļas (4. attēls). Uz dažām sekundēm ieslēdziet ierīci, lai eļļa vienmērīgi sadalītos pa visu asmeni. Pēc tam ar sausu drānu notīriet eļļas pārpalikumus.

LAI NOŅEMTU ASMEŅUS, IZPILDIET TĀLĀK SNIEGTOS NORĀDĪJUMUS:

1. Izslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas  pogu.
2. Atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.
3. Atskrūvējiet abas galvas skrūves un noņemiet asmeņus (5. attēls).
4. Ievietojiet asmeņus. Tie jāsavieto šādi: (5. attēls).
5. Attālumam starp asmeņu priekšējām malām jābūt 0,2 mm.
6. Ierīces asmeņiem jābūt savstarpēji paralēliem.

Produkta rokasgrāmatas un brīdinājumus varat atrast vietnē:
www.gamaprofessional.com.

Importētājs: Sandmani Grupi AS, Laki pōik 6, Tallinn 12918