

SEVERIN



ART NR WA 2125 / WA 2130

Kasutusjuhend

Vahvliküpsetaja



Tehnilised andmed		
Mudeli number:	WA 2125	WA 2130
Elektrikulu	1600 W	
Pinge	220 – 240 V~ 50-60 Hz	
Kaitseklass	I	
Seadme mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus)	20 x 25,5 x 11,5 cm	
Kaal	1,7 kg	

Vahvliküpsetaja

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupessa. Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühildub seadme etiketil toodud pingega. Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.

Tutvustus

1. Põhiseade
2. Pistikuga toitejuhe
3. Märgutuli, roheline
4. Küpsetuspinnad
5. Toitejuhtme hoiukoht (seadme all)
6. Andmeplaat (seadme allosas)
7. Temperatuuri reguleerimise nupp
8. Tööks valmisoleku märgutuli, punane
9. Käepide

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seade

vajab remonti, pöörduge meie klienditeenindusse, helistades või e-kirja kaudu (vt eraldi garantiideklaratsioon).

- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või juhtpuldi abil.
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Nakkumatuid küpsetusplaate võib puhastada pehme niiske lapi, pehme harja või käsna. Seadme väliskülge võib puhastada ainult pehme niiske lapiga.
- Täpsemat teavet seadme puhastamise kohta vt osast *Puhastamine ja hooldustööd*.
- **Hoiatus!** Seadme välispind muutub

seadme kasutamisel väga kuumaks.

Põletuste vältimiseks olge väga ettevaatlik. Ärge puudutage ühtegi seadme osa peale käepideme.

- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
 - põllumajandusasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - *bed-and-breakfast* tüüpi kodumajutused.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, meelelised või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järele-valve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme

kasutamise seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.

- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
 - **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada lämbumist.
 - Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
 - Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.
 - **Tõmmake pistik**

seinapistikupesast välja alati

- **pärast kasutamist,**
- **kui seadme töös esineb häireid,**
- **enne seadme puhastamist.**
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmest, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Asetage seade alati puhtale kuumakindlale pinnale. Ärge asetage seadet seinakapi lähedale ega alla ega kasutage seadet sellises kohas. Samuti ei tohi seadet asetada ega kasutada rippuvate esemete nagu kardinad jms tuleohtlikud esemed lähedale ega alla. Seadet ei tohi kasutada välitingimustes.
- Ärge jätke sisselülitatud ega veel kuuma seadet järelevalveta.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- Korpuse kahjustamise vältimiseks ärge asetage seadet lahtisele tulele ega kuumadele pindadele (nagu pliidiplaadid) või nende lähedusse.
- Seadme toitejuhe ei tohi seadme kuumade osadega kokku puutuda.
- Ärge laske toitejuhtmel allapoole rippuda.
- Ärge kandke seadet käepidemest.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb

selle volest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Kasutusotstarve

- Seade on mõeldud ainult vahvlite tegemiseks.
- Igasugune muu kasutusviis loetakse sobimatuks ning see võib põhjustada isikuvigastusi või varalist kahju.

Enne esimest kasutuskorda

Eelsoojendage seadet kümme minutit suletud kaanega. (Kui seadmel on reguleeritav termostaat, keerake see kõige kõrgema seadistuse peale). See eemaldab lõhna, mis tavaliselt tekib, kui seade esmakordselt sisse lülitada.

Seetõttu tuleb tagada piisav ventilatsioon, avades aknad või rõduuksed.

Puhastage seade peatükis „Puhastamine ja hooldamine“ kirjeldatud viisil. Hügieeni tagamiseks visake seadme esimesel kasutuskorral valmistatud vahvel ära.

Seadme kasutamine

- Sulgege kaas.
- Ühendage seadme pistik pessa. Temperatuuri reguleerimise nupu märgutuli põleb punasena.
- Keerake temperatuurinupp maksimaalasendisse.
- Soojendage vahvliküpsetajat umbes kaheksa minutit. Seejärel on seade kasutusvalmis.
- Valige temperatuuri

reguleerimise nupuga soovitud temperatuur:

heledad vahvlid = **LOW**
Keskmine pruunistusaste = **MID**
Tumedad vahvlid = **MAX**
Roheline märgutuli süttib.

- Kui seade on saavutanud eelseadistatud temperatuuri, siis roheline märgutuli kustub.
- Avage kaaned.
- Enne küpsetamist määrige keraamilise kattega küpsetuspindu kuumakindla õli või rasvaga.
- Pange vahvlitainas alumise plaadi keskele.
- Sulgege ülemine plaat ja suruge see kergelt alla. See aitab tainast ühtlaselt plaadile jaotada.
- Pärast taina valamist küpsetuspinnale läheb märgutuli roheliseks. Oodake, kuni märgutuli on kustunud ja võtke siis vahvel välja.
- Küpsetusaeg on tavaliselt kaks kuni kolm minutit, kuid see sõltub taigna konsistentsist ja temperatuurist.

Nõuanne Ärge avage töötavat seadet. Vahvel võib rebeneda või jääda küpsetuspinna külge kinni.

- Ärge kasutage vahvlite eemaldamiseks teravaid esemeid. See võib keraamilist katet kahjustada.
- Kontrollige, kas vahvel on piisavalt pruun. Kui vahvel on liiga hele või liiga pruun,

reguleerige temperatuuri või küpsetusaega.

- Järgmise vahvli küpsetamiseks pange uus tainas seadme plaadile kohe pärast vahvli eemaldamist.
- Pärast kasutamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske avatud küpsetusplaatidega seadmel jahtuda.

Praktilisi näpunäiteid

- Et vahvlid jääksid krõbedad, asetage need üksteise kõrvale restile jahtuma. Üksteise peale asetatud vahvlid ei jää krõbedad.
- Pehmemate ja tumedamate vahvlite saamiseks kasutage vee asemel piima.
- Veenduge, et kõik koostisosad on sama temperatuuriga. Nii küpseb vahvel ühtlaselt.

Üldine hooldus ja puhastamine

- Enne puhastamist võtke seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske avatud küpsetusplaatidega seadmel jahtuda. Laske seadmel jahtuda lastele kättesaamatus kohas.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Seadme korpuse puhastamiseks võib kasutada pehmet, veidi niisket lappi.

- Nakkumatuid küpsetusplaate võib puhastada pehme niiske lapi, pehme harja või käsnaga.

Retsept

Brüsseli vahvlid

Koostisosad:

200 g võid, 120 g suhkrut, ½ kotikest vanillisuhkrut, 2 muna, näpuotsatäis soola, 350 g jahu, ½ tl küpsetuspulbrit, 150 ml piima, 300 ml sooja vett, 1 tl riivitud sidrunikoort.

Ettevalmistused:

Vahustage rasvaine, suhkur ja vanillisuhkur kreemjaks. Lisage segamist jätkates munad ja sool. Segage hulka küpsetuspulbriga segatud jahu, piim ja vesi. Viimasena lisage riivitud sidrunikoort.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga.

Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Faks +49 2933 982-1333

information@severin.de

KASUTUSJUHEND WA 2125 / WA 2130 12/24

Jätame endale õiguse toodet tehniliselt muuta. Mudeli tehnilisi andmed võivad muutuda.

www.severin.com

