

SEVERIN

Kasutusjuhend

HA2082

Vahvliküpsetaja

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevat juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrguga ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult maandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesaga.

Kontrollige, et vooluvõrgu pingeline ühildub seadme etiketil näidatud pingega.

Toode vastab kõikidele CE markeerimisnõuetele.

Olulised ohutusjuhised



Hoiatus! Seadme välispind muutub seadme kasutamisel väga kuumaks. Põletuste vältimiseks olge väga ettevaatlik.

Ärge puudutage ühtegi seadme osa peale käepideme.

- Võtke seade pakendist välja ja eemaldage kõik kaitsekiled.
- Kontrollige enne seadme kasutamist hoolikalt, et seadmel ja selle lisadetailidel ei oleks defekte. Kui seade on juhuseks kukkunud kõvale pinnale, ei tohi seda enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad oluliselt vähendada seadme tööohutust.
- Asetage seade alati puhtale kuumakindlale pinnale. Ärge paigutage ega kasutage seadet kappide ega rippuvate esemete, nagu kardinad või muud tuleohtlikud materjalid, läheduses ega all. Ärge kasutage seadet välistingimustes.
- Ärge jätke sisselülitatud ega veel kuuma seadet järelevalveta.
- Korpuse kahjustamise vältimiseks ärge asetage seadet lahtisele tulele ega kuumadele pindadele (nagu pliidiplaadid) või nende lähedusse.
- Seadme toitejuhe ei tohi seadme kuumade osadega kokku puutuda.
- Toitejuhet tuleb regulaarselt kontrollida, et sellel ei oleks mingeid kahjustuse märke. Selliste kahjustuste leidmisel ei tohi seadet enam kasutada.
- Eemaldage alati pistik pistikupesast pärast kasutamist, häirete korral seadme töös ja enne seadme puhastamist.
- Pistiku eemaldamisel seinapistikupesast ärge tõmmake juhtmet, vaid võtke alati kinni pistikust endast. Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.
- Toitejuhtme kahjustamise vältimiseks ärge painutage, sõlmige ega sikutage seda seadme kasutamisel ja hoiundamisel.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või kaugjuhtimispuldiga.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, meelelised või vaimsed võimed

või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju. Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.

- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkimismaterjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle vales kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - külalistemajad.
- Ohutusnõuete täitmiseks ja kahjustuste vältimiseks peavad elektriliste seadmete parandustöid, sh toitejuhtme vahetamine, tegema selleks väljaõppe saanud isikud. Kui seadet on vaja parandada, toimetage see ühte meie klienditeenindusosakondadest. Aadressi leiate käesoleva juhendi lisast.

Toitejuhtme hoidik

Vahvliküpsetajal on sõltuvalt mudelist kokkukeritud toitejuhtme hoiundamise sahtel või toitejuhtme hoidik. Võtke toitejuhe enne kasutamist hoidikust täielikult välja ja kerige see enne kasutamist täiesti lahti.

Ärge kerige toitejuhet kokku ega pange seda hoidikusse enne, kui seade on täielikult jahtunud.

Torbikute valmistamise tarvik

Torbikute valmistamise tarvik võimaldab anda vahvlitele torbiku kuju (näiteks jäätisetorbikud). Paigaldage enne kasutamist tarviku külge käepide.

Enne esimest kasutuskorda

Eelsoojendage seadet kümme minutit suletud kaanega. See eemaldab lõhna, mis selliste seadmete esmakordsel sisselülitamisel tavaliselt tekib. (Keerake temperatuurinupp maksimaalasendisse). Tagage piisav ventilatsioon. Puhastage seade peatükis „Puhastamine ja hooldus“ kirjeldatud viisil.

Kasutamine

- Sulgege kaas.
- Ühendage seade vooluvõrku. Süttib punane märgutuli.
- Keerake temperatuurinupp maksimaalasendisse.

- Soojendage vahvliküpsetajat umbes kolm minutit. Seejärel on seade kasutusvalmis.
- Kui soovitud temperatuur on saavutatud, sütib roheline tuli. Seadme kasutamise ajal see roheline tuli sütib ja kustub, vastavalt seadme temperatuurile.
- Avage seadme plaadid, tõmmates kaht lukustusklambrit ülespoole.
- Määrige seadme mittenaakuva kattega küpsetusplaate kergelt väikese koguse küpsetamiseks sobiva õliga.
- Pange vahvlitainas alumise plaadi keskele.
- Sulgege ülemine plaat ja lukustage see, lükates kaks lukustusklambrit alla. See aitab tainast ühtlaselt plaadile jaotada.
- Püsiva temperatuuri hoidmiseks lülitub seade kasutamisel sisse ja välja. Seadme roheline tuli sütib ja kustub.
- Küpsetus aeg on tavaliselt umbes kaks minutit, kuid see sõltub taigna konsistentsist ja temperatuurist. Küpsetusaja lõppedes kontrollige, kas vahvel on piisavalt pruun, ja võtke see vahvliküpsetajast välja.
- Kui soovite torbikut, siis keerake vahvel kohe torbikute valmistamise tarviku abil torbikukujuliseks. Küpsetusplaatide mittenaakuva katte kahjustamiseks ärge kasutage vahvli eemaldamiseks teravaid ega teravaotsalisi esemeid.
- Kontrollige, kas vahvel on piisavalt kuum. Kui vahvel on liiga hele või liiga pruun, reguleerige temperatuuri või küpsetusaega.
- Järgmise vahvli küpsetamiseks pange uus tainas seadme plaadile kohe pärast vahvli eemaldamist.
- Pärast kasutamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske avatud küpsetusplaatidega seadmel jahtuda.

Puhastamine ja hooldus

- Enne puhastamist võtke seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske avatud küpsetusplaatidega seadmel jahtuda.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
- Ärge kasutage kriimustavaid ega tugevatoimelisi puhastus-vahendeid.
- Pühkige seadme korpust ainult pehme, veidi niiske lapiga.
- Mittenakkuvaid küpsetusplaate võib puhastada pehme niiske lapi, pehme harja või nuustikuga.
- Torbikute valmistamise tarvikut võib puhastada sooja seebiveega.

Retseptid

NB! Veenduge, et kõik koostisained on sama temperatuuriga. Nii küpseb vahvel ühtlaselt.

Kaneelivahvli

Koostisosad:

50 g margariini või võid, 75 g suhkrut, 1 muna, 175 g jahu, 250 ml köesooja vett, ½ spl, kaneeli

Täidiseks: vahukoort või jäätist

Valmistamine:

Sulatage või, lisage veidi suhkrut ja muna. Sõeluge hulka jahu ja köesoe vesi, milles on lahustatud ülejäänud suhkur. Lõpuks lisage kaneel. Segage tainas hoolikalt ja laske toatemperatuuril vähemalt 30 minutit kerkida.

Keerake küpsed vahvli torbikusse või rulli.

Sidrunivahvli

Koostisosad:

100 g margariini või võid, 100 g suhkrut, 2 muna, riivitud sidrunikoort, 200 g jahu, 1 spl küpsetuspulbrit, 125 ml köesooja vett, 1-2 tl sidrunimahla

Täidiseks: vahukoort või jäätist

Valmistamine:

Vahustage või, suhkur ja sidrunikoor kreemjaks vahuks.

Lisage ükshaaval munad. Lisage küpsetuspulbriga segatud jahu ja köesoe vesi. Lõpuks lisage sidrunimahl. Küpsetage kohe. Keerake küpsed vahvli torbikusse või rulli.

Šokolaadivahvli

Koostisosad:

3 muna, 50 g tuhksuhkrut, 100 g jahu, 30 g jahvatatud mandleid, 2 spl riivitud šokolaadi

Täidiseks: vahukoort või jäätist

Valmistamine:

Kloppige munad ja tuhksuhkur tihkeks vahuks. Õige konsistents on saavutatud siis, kui noateraga mööda vahu pinda tõmmates jääb sellele nähtav noajoon. Lisage lusikakaupa küpsetuspulbriga segatud jahu, mandlid ja riivitud šokolaad. Keerake küpsed vahvli torbikusse või rulli.

Vaniljevahvli

Koostisosad:

250 g jahu, 250 g suhkrut, 125 g sulatatud võid, 250 ml vett, 1 muna, 1 pakk vaniljekastme pulbrit

Täidiseks: vahukoort või jäätist

Valmistamine:

Laske vaniljekastme pulber, vesi ja suhkur keema. Segage saadud segu mikseri kõige suuremal kiirusel jahuga. Lisage munad ja segage hulka sulavõi. Tainas peab olema viskoosne. Vastasel juhul lisage pidevalt segades 50-100 ml köesooja vett. Keerake küpsed vahvli torbikusse või rulli.

Kasutusest kõrvaldamine



Ärge visake vanu või katkiseid seadmeid olmeprügi hulka. Viige need vastavasse avalikku kogumispunkti.

Garantii

Tootel on alates ostukuupäevast kaheaastane tehasegarantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantii ajal on tootja kohustatud parandama või vahetama kõik seadme defektsed osad, tingimusel, et toode tagastatakse volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult siis, kui seadet on kasutatud vastavalt juhiste ja tingimusel, et seadet ei ole muutnud ega parandanud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu.

Garantii ei kata seadme kulumist ning klaasist ega keraamiliste osade, hõõgpirnide jm purunemist. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui toote töös esineb häireid ja todet on vaja parandada, pakkige see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantiiajal, lisage palun garantiitalong ja ostutšekk.

Hooldustöökoda: Renerki Teenindus, Tammsaare tee 134B (Euronicsi kaupluses), Tel. 60 50 319, klienditeenindus@renerk.ee, Tööajad E-R 10:00-17:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 12918.