

beurer

Manikööri-pediküürikomplekt
MP 40 (572.10,572.11)



Manikööri-pediküürikomplekt Kasutusjuhend



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)

Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255

www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



Hea klient!

Meil on väga hea meel, et langetasite otsuse meie tootevalikus oleva toote kasuks. Meie kaubamärgi alla kuuluvad kvaliteetsed ja põhjalikult testitud tooted, mis soojendavad, mõödavad kehakaalu, vererõhku, kehatemperatuuri ja pulssi, samuti seadmed kehahoolduseks, massaažiks ning õhuniiskuse reguleerimiseks ja mõõtmiseks. Lugege käesolev juhend hoolikalt läbi ja järgige antud juhiseid.

Lugupidamisega Teie Beureri meeskond

1. Olulised märkused

- ! Lugege käesolev juhend enne esmakordset kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke seda edasiseks kasutamiseks käepärast ja võimaldage sellega tutvumist ka teistele seadme kasutajatele.

OLULINE!

Seadme kasutamisel võib nahk või küüs tugevalt kuumeneda.

- Kontrollige tulemusi regulaarselt kogu protseduuri käigus. Eriti soovitatav on see suhkruhaiguse korral, kuna sellisel juhul on inimene valu suhtes vähem tundlik ja võib saada kergemini vigastada. Seadmega kaasas olevad tarvikud 1, 2, 3, 4 ja 5 sobivad suhkruhaigetele, kuna neid kasutatakse piirkondade, mitte konkreetsete punktide töötlemiseks. Tarvikud 6 ja 7 aga diabeetikutele nii hästi ei sobi. Kasutage seadet alati äärmise ettevaatusega. Kahtluste korral konsulteerige arstiga.
- Seadet tohib kasutada vaid ettenähtud eesmärgil ning käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Seadme väärkasutus võib olla ohtlik!
- Pikaajalise intensiivse kasutuse korral (nt surnud naharakkude eemaldamisel jalgadelt) võib sede muutuda väga tuliseks. Nahapõletuste vältimiseks tuleks seadme kasutamisel tegema pikemaid pause. Jälgige pidevalt seadme kuumusastet. Eriti oluline on see inimeste puhul, kes ei ole kuumuse suhtes tundlikud.
- Seade on mõeldud koduseks kasutamiseks ja seda ei tohi kasutada haiglates ega äriilistel eesmärkidel.
- Hügieenilistel kaalutlustel peaks seadet kasutama vaid üks inimene.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud seadme ebakorrektses või mittesihipärasest kasutamisest.
- Enne seadme kasutamist veenduge, et seadmel ega selle lisatarvikutel ei ole nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge kasutage seadet ning võtke ühendust allpooltoodud klienditeeninduskeskusega.
- Hoidke seadme pakendit lastele kättesaamatus kohas. Lämpumisoht.
- Seadet tuleb regulaarselt kontrollida kulumise ja kahjustuste suhtes. Kui esineb kulumise märke või kahjustusi või kui seadet on kasutatud mittesihipäraselt, tuleb seadet enne uuesti kasutamist tootja või maaletooja juures kontrollida.
- Vigade või tõrgete korral lülitage seade viivitamatult välja.
- Seadet tohib remontida ainult klienditeeninduses või volitatud edasimüüjate juures.
- Ärge üritage seadet ise remontida.
- Kasutage seadet vaid sellega kaasas olevate lisatarvikutega.
- Ärge jätke seadet järelvalveta, eriti juhul, kui läheduses on väikesed lapsed.
- Ärge kasutage seadet loomade peal.
- Vältige seadme kontakti veega (v.a puhastamisel – selleks võib kasutada kergelt niisutatud lappi). Vesi ei tohi seadme sisse pääseda. Seadet ei tohi vette kasta! Seadet ei tohi kasutada vannis, duši all, basseinis ega täidetud veenõu kohal. Kui peaks juhtuma, et vesi satub seadme korpusesse, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust ja võtke ühendust elektriseadmete edasimüüja või klienditeenindusega.
- Ärge asetage seadet kuumusallikate lähedale.
- Ärge kasutage seadet tekkida, patjade jmt all.
- Ärge kasutage seadet rohkem kui 20 minutit järjest. Seejärel laske maniküüri-pediküüri-aparaadil ülekuumenemise vältimiseks vähemalt 15 minutit jahtuda.
- Seadet ja pistikut tohib puudutada ainult kuivade kätega.
- Ärge hoidke pistiku eemaldamisel pistikupesast juhtmest ega seadmest.
- Toiteseadet tohib kasutada vaid sellel märgitud toiteallikast.
- Seadet tohib kasutada ainult kaasas oleva toiteseadmega.
- Pärast seadme kasutamist, enne puhastamist ja tarvikute vahetamist tuleb toiteseadet vooluvõrgust eemaldada.
- Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud (sh lapsed) ja/või isikud, kes ei tea, kuidas seadet kasutada, v.a juhul, kui neid juhendab inimene, kes vastutab nende ohutuse eest, või kui neile antakse juhiseid seadme kasutamiseks.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.

2. Ettevalmistamine

Maniküüri- ja pediküüri-seadmel on kvaliteetsed lisatarvikud. Seadme baasversioonil on seitse tarvikut, mis on kaetud kauakestva safiirkatte või poleerimisvildiga.

Koos kaheastmelise kiirusjuhtimise ning päri- ja vastupäeva töötamise funktsiooniga tagab seade professionaalse pediküüri ja maniküüri, mis oleks tavaliselt võimalik vaid salongis.

3. Kasutamine

3.1 Üldine teave

- Seade on mõeldud vaid käte (maniküür) ja jalgade (pediküür) hooldamiseks.
- Valige lisatarvik ning lükake see kergelt surudes seadme võllile. Eemaldamiseks: tõmmake tarvikut ja seadet teineteisest otse eemale.
- Lülitage seade lülitit allapoole lükates sisse (vastupäeva, LED punane) või üles (päripäeva, LED roheline).
- Viil ja lõiketarvikud on kaetud safiirtolmuga. See tagab toore äärmiselt pika eluea ja peaaegu täieliku kulumiskindluse.
- Saate valida ühe kahest kiirusastmest (Hi - kõrge ja Lo - madal). Vajutage seadmel olevat nuppu.
- Ärge kasutage liigset jõudu ning suunake lisatarvikud alati ettevaatlikult üle hooldatava ala.
- Liigutage seadet kerge survega ringjate liigutustega aeglaselt üle hooldatava ala.
- Pidage meeles, et lõiketarvikud töötavad halvemini, kui nahk on tavalisest pehmem või niiske. Sellel põhjusel ärge töödelge nahka eelnevalt ega käige vannis.
- Ärge eemaldage kogu nahapaksendit, et nahka kaitsta.
- Veenduge alati, et võll saab vabalt liikuda. See ei tohi kinni jääda – vastasel korral muutub seade liiga kuumaks ja saab kahjustada.
- Pärast iga kasutuskorda kandke hooldatud pinnale niisutavat kreemi.



Oluline!

Kontrollige tulemusi regulaarselt kogu protseduuri käigus. Eriti oluline on see diabeetikute puhul, kuna nende käed ja jalad on vähem tundlikud.

3.2 Lisatarvikud

Kuna seadmega kaasas olevad tarvikud on mõeldud kasutamiseks professionaalidele, käige nendega ettevaatlikult ümber, kuna vääril kasutamisel võivad need põhjustada vigastusi. Eriti ettevaatlik tuleb olla suuremal kiirusel.

Seadmega on kaasas järgmised tarvikud.

1 Safiirketas, peen



Küünte viilimiseks ja lihvimiseks, peenetriline safiirketas. Selle safiirketta juures on oluline, et ainult selle sisemine ketas keerleb, samas kui väline püsib omal kohal. See võimaldab küüsi täpselt viilida, kartmata nahka kiiresti pöörleva kettaga vigastada.

2 Safiirketas, jäme



Küünte viilimiseks ja lihvimiseks, jämedatraline safiirketas. See tarvik võimaldab ühtlasi pakse küüsi viilides lühendada. Kuna see eemaldab kiiresti suured küünepinnad, tuleb ka selle tarvikuga olla ettevaatlik.



3 Safiirkoonus

Kuiva naha või paksendite eemaldamiseks jalataldadelt ja kandadelt ning küünte manüküürimiseks.



4 - Viltkoonus

Küüneserva silendamiseks ja lihvimiseks pärast viilimist ning küünepinna puhastamiseks. Lihvige alati ringjate liigutustega ning ärge laske viltkoonisel ühte kohta seisma jääda, kuna hõõrdumine toob kaasa kuumuse kasvu.



5 Nahapaksendite raspel, safiirpuruga

Kangekaelsete nahapaksendite ja kõva naha kiireks eemaldamiseks kandadelt ja jalataldadelt. Seda tarvikut on võimalik kasutada suurtel aladel.



6 Silindriline lihviija

Puitunud varbaküünte lihvimiseks ja silumiseks. Hoidke lihvijat küüne pinnaga horisontaalselt ja eemaldage aeglaste ringliigutustega soovimatu küünepind.



7 Lõikur

Sissekasvanud küünte eemaldamiseks. Viige lõikur ettevaatlikult hooldatava kohani ning eemaldage vastavalt vajadusele küüneosad.

Viilimisel liikuge alati küüne välisservast otsa poole! Kontrollige tulemusi regulaarselt kogu protseduuri käigus. Kohe, kui hoolitsus muutub ebameeldivaks, lõpetage see.

4. Puhastamine ja hooldamine

Enne toiteseadme puhastamise katkestage alati vooluühendus.

- Puhastage seadet kergelt niiske lapiga. Võite seda kangekaelsema mustuse eemaldamiseks niisutada ka seebivahuga.
- Vajadusel võib hügieenilistel kaalutlustel tarvikuid puhastada ka alkoholisisaldusega niisutatud lapi või harjaga.
- Pühkige tarvikud pärast puhastamist kuivaks.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda.
- Jälgige, et seadme sisse ei satuks vett. Kui see peaks siiski juhtuma, ärge kasutage seadet uuesti seni, kuni see on täielikult kuiv.
- Ärge kasutage puhastamisel keemilisi puhastusaineid ega rasvavastaseid vahendeid.
- Ärge kastke seadet ega toiteseadet vette ega teistesse vedelikesse.

5. Utiliseerimine

Viige seade vastavalt direktiiv 2002/96/EG – WEEE (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) spetsiaalsesse kogumispunkti. Küsimuste tekkimise korral konsulteerige kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eest vastutava institutsiooniga.

