

Remingtoni KF40E

Täname Teid uue Remington® toote soetamise eest!
Enne toote kasutamist lugege kasutusõpetus hoolikalt läbi ning hoidke seda kindlas kohas, et see oleks vajaduse korral käepärast võtta.

TOOTE OMADUSED

- 20 sametpehmet kergelt paigaldatavat juukserulli - 6 suurt, 10 keskmist, 4 väikest
- Kiire kuumenemine
- loonhooldus genereerib negatiivseid ioone, vähendades tervete ja säravate juuste elektrostaatilist laengut ning kräsulisust
- Spetsiaalne vahasüdamik, mis hoiab kuumust, aitab lokke kiiremini teha ja lokid püsivad kauem
- Klambrid kiirema soengutegemise jaoks: püsiklamber hoiab juukseid lokikeeramise ajal koos, muutes protsessi kiireks ja hõlpsaks.
- Seadme töötamise märgutuli
- Mugavad klambrid
- Jahedad rullitsad
- Töövalmisoleku märgutuli
- 1,8m pikkune võrgujuhe
- 3 –aastane tootegarantii

KASUTUSÕPETUS

- Enne rullide keeramist peavad juuksed olema kuivad või sutsu niisked, kui mitte mingil juhul märjad.
- Eralage juuksesalk ja kammige ära.
- Pange juhe pistikupesasse.
- Rullid lähevad 5-8 minutiga kuumaks, saavutades optimaalse lokikeeramistemperatuuri 12-14 minuti pärast.
- Kui Teile tundub, et rullid on juba valmis, siis avage 1 minutiks kaas ja hakake pihta.
- Suruge klamber lahti ja pange sinna juuksesalk.
- Keerake vajalik juuksekogus ning fikseerige lokirull klambriga.
- Kui kõik juuksed on mähitud, siis oodake, et lokirullid jahtuksid ja mähkige lokirullid lahti. Alustage neist lokirullidest, millega juuksed esimesena mähiti.
- Võtke seade vooluvõrgust välja. Lokirullid jätkavad funktsioneerimist veel 10 minutit.
- Fikseeritud lokirulli vabastamiseks tehke klamber lahti ja eemaldage lokirull.
- Kerige lahti, ärge kunagi tõmmake lahti.
- Laske igal uuel lokil oma kohale fikseeruda ja maha jahtuda.
- Lisafikseeringuks pihustage juukseid soovitava soengufikseerimisvahendiga.

TÄHTIS

- Lokirullidele ei tohi mitte kunagi valada losjoone või konditsioneerijaid.
- Lokirullide kuumutamisel peab kaas olema avatud.
- Veenduge, et igas avas on üks lokirull (seni, kuni seade kuumeneb) ning samuti, et iga rull on õigesti oma avasse pandud.
- Lokirulli kuuma pinnaga ei tohi puutuda vastu õrna näo-ega kaelanahka.
- ÄRGE KASUTAGE KUNSTJUUKSEID VÕI PARUKAID

KÄITLEMINE JA GARANTII

Antud toode on testitud ning sellel pole defekte. Me anname antud tootele garantii ükskõik milliste defektide suhtes, mis on seotud mittevastavate materjalidega või mittevastava tööga – garantii aeg kehtib alates ostukuupäevast. Kui toode on rikki läinud garantiiaja jooksul, parandame me ükskõik millise tekkinud defekti, ostu tõendava dokumendi esitamisel vahetame rikkis toote või ükskõik millise selle osa tasuta uue vastu välja. See ei tähenda garantiiaja pikendamist. Garantii rakendamise korral võtke ühendust oma elukohajärgse Remington® teeninduskeskusega- SIA „BALTIJAS TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMS”, Rīa, Dārzaugļu 1-201, LV-1012, tālr.: 67790720, 67790174. Antud garantii kehtib lisaks tavapärastele seadusest tulenevatele õigustele. Antud tootegarantii ei laiene neile tootekahjustustele, mis on tekkinud õnnetusjuhtumite või ebaõige käsitlemise või seadme ümbertegemise tagajärjel, samuti neile juhtudele, kui seadet on kasutatud vastupidiselt tehniliste ja/või turvanõuetega sätestatule. Antud tootegarantii ei kehti, kui toode on lahti võetud või toodet on parandanud meie poolt volitamata isiku poolt.

Toote ümbertöötlemist puudutava lisainformatsiooni saamiseks minge koduleheküljele www.ee.remington-europe.com või www.btu.lv