

# SEVERIN

welcome home

## Mahediku valmistamise seade Mix & Go

### Kasutusjuhend (SM3735)



### Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Kontrollige, et vooluvõrgu pingele ühilduks seadme etiketil näidatud pingega. Toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.

### Tutvustus

1. Turvakaas
2. Kann
3. Mootoriosa
4. Pistikuga toitejuhe
5. Etikett (seadme all)
6. Lõiketerade osa
7. Kummisulgur

### Olulised ohutusjuhised

- Ohutude vältimiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seadet on vaja parandada, siis toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda (aadressid leiate lisast).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.

- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
- Seadet tuleb puhastada pärast igit kasutuskorda.
- Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta vt „Puhastamine ja hooldamine“.
- Tähelepanu! Lõiketera on väga terav. Vigastuste vältimiseks olge kannu tühjendamisel ja seadme puhastamisel ülimalt ettevaatlik.
- **Tähelepanu!** Ärge pange kannu kuumi koostisosi.
- **Tähelepanu!** Seadme vale kasutamine võib põhjustada **raskeid isikuvigastusi**.
- Tõmmake alati pistik pistikupesast
  - kui seadme töös esineb häireid,
  - kui seade jääb järelevalveta,
  - enne seadme puhastamist,
  - pärast kasutamist.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
  - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
  - maaeluasutused,
  - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
  - külalistemajad.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuset tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamiseta teha ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada. Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad vähendada seadme tööohutust.
- Seadet tohib kasutada ja hoida ainult stabiilsel pinnal. Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses lahtise tule või mis tahes soojusallikatega nagu pliidiplaadid.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.
- **Tähelepanu!** Ärge kinnitage lõiketerade osa mootoriosale ilma kannuta.
- Ärge puudutage seadme töötamise ajal ühtegi liikuvat osa – **see võib olla äärmiselt ohtlik**.
- Pistiku eemaldamisel seinapistikupesast ärge tõmmake juhtmet, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

### Kannud

- Seadmega on kaasas kaks kannu ja kaks kaant. Hoiulepaneku ajaks saab kaaned kannude aluste külge kinnitada. Kannu sulgemiseks pange kaas oma kohale ja kruvige see tugevalt kinni. Nii saab mahedikku mugavalt säilitada või kaasa võtta. Hoidke kannu käepidemest.
- Kui eemaldate kummist sulguri, saab mahediku otse kannust välja valada.

### Enne esimest kasutuskorda

Enne seadme esimest kasutuskorda tuleb kannud ja lõiketerade osa põhjalikult puhastada (vt „Hooldamine ja puhastamine“).

### Lühiajaline kasutamine

Seade on mõeldud tavaliste kodumajapidamistes

kasutatavate toidukoguste töötlemiseks ning seda tohib järjest kasutada kuni kolm minutit, pärast mida tuleb seadmel lasta toatemperatuurini jahtuda.

## Ohutuslüliti

Mootoriosas asuv spetsiaalne ohutuslüliti tagab, et seadet saab kasutada ainult juhul, kui selle kann on korralikult oma kohal. Vastasel juhul mootor ei käivitu.

## Kasutamine

- Lõigake koostisosad ligikaudu 15 cm kuubikuteks ja pange need kannu.
- Parimate tulemuste saavutamiseks lisage koostisosad kannu järgmises järjekorras:
  1. vedelikud
  2. värsked koostisosad
  3. külmutatud koostisosad
  4. jogurt / jäätis
- Kannu maksimaalne mahtuvus on 600 ml.
- Kruvige lõiketerade osa päripäeva kannule.
- Ühendage seade vooluvõrku.
- Keerake kann tagurpidi ja kinnitage see mootoriosale nii, et lõiketerade osal olev kolmnurgasümbol on kohakuti mootoriosal oleva keskse noolemärgiga.
- Kannule vajutamisel käivitub pulseerimisfunktsioon. Mootor töötab kuni kannu lahtilaskmiseni.
- Mootori pidevaks töötamiseks tuleb kann alla vajutada ja seda lukustamiseks päripäeva keerata. Seadme väljalülitamiseks keerake kannu vastupäeva, et see lahti lukustada, ja eemaldage kann.
- Tähelepanu! Ärge pange seadet tööle, kui kann on tühi. Ärge täitke kannu ainult kuivade koostisosadega (pähklid, mandlid jne).
- Kui koostisosad kogunevad kannu seintele, eemaldage kann, raputage seda ja käivitage pärast kannu mootoriosale tagasipanekut veel üks pulseerimistsükkel.
- Pärast kasutamist tõmmake seadme pistik pistikupesast. Oodake enne kannu eemaldamist ja lõiketerade osa lahtikeeramist, kuni mootor on täielikult seiskunud.
- Pange kannule kaas peale.

## Puhastamine ja hooldamine

- Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pistikupesast.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage mootoriosa ega toitejuhet veega ega ärge kastke neid vette. Mootoriosa võib puhastada veidi niiske, ebemevaba lapiga.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega karedaid harju. Ärge peske seadme osi nõudepesumasinas.
- Kanne ja lõiketerade osa võib pesta sooja seebivahuse veega.
- Kannu võib puhastamiseks täita ka umbes 400 ml sooja vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga. Laske seadmel lühikest aega töötada (vt „Kasutamine“). Vajadusel võtke kann mootoriosalt ära ja raputage seda. Seejärel loputage kannu ja lõiketerade osa puhta veega. Kõik seadme osad tuleb korralikult kuivatada.
- Kaasi võib pesta sooja, seebivahuse veega.
- Ühtegi seadme osa ei tohi pesta nõudepesumasinas.

## Retseptid

### Maasikamahedik

200 g maasikaid  
300 g jogurtit  
1/2 tl vanillisuhkrut  
Pange kõik koostisosad kannu ja käivitage seade.

### Maasika-banaanimahedik

175 g maasikaid  
1/2 banaani  
250 ml apelsinimahla  
1/2 spl mett  
Lõigake banaan väikesteks tükkideks, pange kõik koostisosad kannu ja käivitage seade.

### Banaani-kiivimahedik

1 banaan  
1 kiivi  
400 ml apelsinimahla  
1/2 spl mett  
Lõigake banaan ja kiivi väikesteks tükkideks, pange kõik koostisosad kannu ja käivitage seade.

### Köögiviljamahedik

65 g sellerit  
65 g kurki  
25 g rukolat  
35 g tomatit  
100 g banaani  
55 g ananassi  
40 g jogurtit  
1 spl oliiviõli  
10 g linaseemneid  
1 spl mett  
80 ml vett  
Lõigake köögi- ja puuviljad väikesteks tükkideks, pange kõik koostisosad kannu ja käivitage seade.

## Kasutuselt kõrvaldamine

Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutusest kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende kasutusea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida on võimalik ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutusest vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.



## Garantii

Tootel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantii ajal on tootja kohustatud parandama või vahetama kõik seadme defektseid osad, tingimusel, et toode on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhistele ja tingimusel, et seadet ei ole muutnud ega parandanud selleks volitatud isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu. Garantii ei kata seadme kulumist ning klaasist ega keraamiliste osade, hõõgpirnide jm purunemist. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui toote töös esineb häireid ja toodet on vaja parandada, pakkige see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantiiajal, lisage palun garantiitalong ja ostutšekk.