

Tvaika gludeklis Severin BA3234

Cienītais pircēj!

Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un glabājiet instrukciju tuvumā, jo tā jums vēl noderēt. Lietot šo ierīci drīkst tikai personas, kuras iepazinušās ar šeit sniegtajām pamācībām.

Gludekļa pieslēgums elektrotīklam

Pieslēdziet gludekli tikai kontaktligzdai ar zemējumu, kas ierīkots atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.

Gludeklim ir 2 pozīciju sprieguma pārslēgs. Elektrotīkla spriegumam ir jāatbilst tam, kas uzrādīts ražotājrūpnīcas plāksnītē. Šī ierīce atbilst CE marķējuma izmantošanas tiesību saņemšanai obligāto direktīvu prasībām.

Gludekļa uzbūve

1. Elektriskais vads
2. Rokturis ar ūdens rezervuāru
3. Pamatne ar roktura fiksatoru
4. Divu pozīciju sprieguma pārslēgs
5. Rūpnīcas plāksnīte
6. Pamatne
7. Tvaika padeves poga
8. Temperatūras regulators
9. Indikators
10. Ūdens līmeņrādītājs
11. Tvaika strūkles poga
12. Atvere ūdens ieliešanai
13. Mērtrauciņš

Drošības pasākumi

- _ Pilnībā atbrīvojiet ierīci no iepakojuma, neņemiet nost visas uzlīmes un aizsargmateriālus, ja tādi ir.
- _ Pirms elektroierīces ieslēgšanas ir jāpārlicinās par to, ka nedz pamatierīce, nedz kādi citi tās elementi nav bojāti un nav vērojama ūdens sūce. Gadījumā, ja ierīce nokrīt uz cietas virsmas, lūdzu, vairs nelietojiet to, jo pat nemanāms defekts var negatīvi iespaidot ierīces ekspluatācijas drošību.
- _ Izmantojot jebkādu elektrisko ierīci, nepieciešams stingri ievērot drošības noteikumus, it īpaši bērnu klātbūtnē. Neatstājiet tvaika gludekli bez uzraudzības, kad tas ir ieslēgts tīklā vai atrodas uz gludināšanas dēļa. Vienmēr izvelciet elektrodakšu no elektroligzdas un lieciet gludekli uz pamatnes.
- _ Izmantošanas un glabāšanas laikā gludeklim vienmēr jāatrodas uz stabilas un drošas virsmas.
- _ Ja jūs liekat gludekli pamatnes, pārliecinieties, ka arī tā atrodas uz stabilas un drošas virsmas.
- _ Darba laikā tvaika gludeklis ļoti sakarst. Jūs varat iegūt nopietnu apdeguma brūci, pieskaroties gludekļa korpusam vai pēdai, vai saskaroties ar karsto ūdeni vai tvaiku. Lietošanas laikā turiet tvaika gludekli tikai aiz roktura. Sekojiet, lai tvaika strūkļa vienmēr būtu vērsta blakus esošiem cilvēkiem pretējā pusē.
- _ Necenšaties izgludināt krokas apģērbam, kurā esat ģērbusies, izmantojot tvaicēšanas funkciju.
- _ Sekojiet, lai barojošais vads nesaskaras ar karstām virsmām. Neuztīniet vadu uz karsta gludekļa.
- _ Neizvietojiet ierīci virs vai tuvu karstiem priekšmetiem, vai atklātās liesmas avotu tuvumā, piemēram, uz elektriskās vai gāzes plīts riņķiem vai blakus tiem.
- _ **Vienmēr izvelciet elektrodakšu no elektroligzdas pēc ierīces:**
 - **izmantošanas,**
 - **jebkura bojājuma gadījumā un**
 - **pirms tīrīšanas.**
- _ Lai izvilktu elektrodakšu no elektroligzdas, nekad nevelciet aiz vada, bet tikai aiz pašas dakšas.
- _ Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to lieto personas ar ierobežotām fiziskām, taustes vai intelektuālām spējām vai personas bez pietiekošas pieredzes vai prasmēm (arī bērni), kamēr par to drošību atbildīgā persona neiemāca viņus rīkoties ar šo ierīci.
- _ Neatstājiet bērnus bez uzraudzības, lai tie nesāk spēlēt ar ierīci.
- _ **Brīdinājums.** Glabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā. Bērns var uzmaukt paketi uz galvas un nosmakt!
- _ Bojājumu ne vienmēr var pamanīt vizuālas apskates laikā, tāpēc, ja ir bijis kāds atgadījums, pirms ierīces ieslēgšanas nākas griezties pie kvalificēta speciālista ierīces pilnīgai pārbaudei.
- _ Pirms ūdens trauka uzpildīšanas vai iztukšošanas izvelciet elektrodakšu no elektroligzdas.
- _ Nelejiet ūdens traukā nekādus citus šķidrumus, kā tikai ūdeni.
- _ Ceļojuma gludeklis nav paredzēts regulārai lietošanai mājās.
- _ Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies sakarā ar ierīces nepareizu lietošanu vai šīs instrukcijas norādījumu pārkāpšanu.

_ Šī ierīce ir paredzēta tikai un vienīgi lietošanai mājas apstākļos un to nedrīkst izmantot komercdarbībā.

_ Saskaņā ar drošības tehnikas prasībām un, lai novērstu iespējamo traumatismu, elektrisko ierīču remontu, tai skaitā arī barojošā vada nomainīšanu, drīkst veikt tikai kvalificēts personāls. Remonta nepieciešamības gadījumā, lūdzu, nogādājat ierīci vienā no mūsu servisa dienestiem. Adreses uzrādītas šīs instrukcijas pielikumā.

Saliekams rokturis

Pirms ierīces lietošanas, nospiediet roktura fiksatoru un paceliet to uz augšu, lai tās droši nofiksēts darbības pozīcijā.

Pēc lietošanas, rokturi var nolaist uz leju, nospiežot fiksatora pogu, lai gludeklis aizņem mazāk vietas uzglabāšanas laikā.

Tvaika poga

Aktivizējot tvaika funkciju no gludināšanas virsmas iziet papildu tvaika strūkļa.

Lai izmantot tvaika funkciju, uzstādiet temperatūras regulatoru "tvaika" pozīcijā.

Ūdens ieliešana

Vēloties veļas gludināšanai izmantot tvaiku vai smidzinātāju, ielejiet traukā ūdeni. Pirms trauka uzpildīšanas izvelciet elektrodakšu no elektrolizdas.

- Mēs iesakām izmantot destilētu, atsāļotu vai atkalļotu ūdeni. Ja jūs neesat pārliecināti par jūsu mājās esošā ūdens kvalitāti, noskaidrojiet to pie attiecīgām oficiālajām personām.

- Nospiediet roktura fiksatoru un paceliet to uz augšu, lai tās droši nofiksēts darbības pozīcijā.

- Pārbaudiet, lai tvaika regulators būtu noslēgts.

- Atveriet ūdens ieliešanas atveres vāciņu.

- Uzpildiet trauku ar ūdeni, izmantojot tam paredzēto mērglāzi. Lejiet ūdeni traukā tikai līdz maksimālā līmeņa atzīmei „**Max**”.

- Aizveriet ūdens ieliešanas atveri ar vāciņu un pārbaudiet, lai tas aizcērtas.

Vispārīga informācija par veļas gludināšanu

Pirms gludināšanas iepazīstieties ar norādījumiem gludināšanai uz izstrādājuma etiķetes, kuru jūs paredzējuši gludināt.

- Gludināšanai lietojamie apzīmējumi:

● sintētika (zema temperatūra)

●● zīds un vilna (vidēja temperatūra)

●●● kokvilna un līni (augsta temperatūra)

- Tāds pats marķējums atrodas uz tvaika gludekļa temperatūras regulēšanas kloķa.

_ Pirms gludināšanas šķīrojiet veļu atbilstoši to gludināšanai ieteiktai temperatūrai. Sekojiet norādījumiem gludināšanai un sāciet ar zemu temperatūru.

_ Gludinot plānus audumus vai nezinot, kāds šis audums īsti ir, mēģiniet gludināt izstrādājuma nemanāmā vietā, piemēram, uz iekšējām vīlēm. Sāciet ar zemu temperatūru.

Pirmā ieslēgšana

Pirms tvaika gludekļa izmantošanas pirmoreiz nofīrēt to atbilstoši sadaļas „**Vispārēja kopšana un tīrīšanas**” norādījumiem. Tas ļaus noņemt no gludekļa pēdas ziedi un samazinās smaku, kas rodas pirmoreiz ieslēdzot gludekli.

Nodrošiniet nepieciešamo ventilāciju.

Gludināšana

_ Gludināšanai nepieciešama augsta temperatūra. Tvaika gludekļa darba temperatūras līmenis uzrādīts uz temperatūras regulēšanas kloķa.

- Kad ūdens trauciņš ir uzpildīts, lieciet gludekli vertikālā stāvoklī uz balsta un iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

- Uzstādiet kloķi uz gludināšanai nepieciešamo temperatūru saskaņā ar apzīmējumiem.

- Gludekļa uzsilšanas laikā gaismos indikatora. Kad ir sasniegta noteiktā gludināšanas temperatūra, indikatora nodziest.

_ Pirms jebkāda auduma gludināšanas gludekļa pēdu ir jātīra, vairākas reizes velkot pēdu pāri tīrai kokvilnas drānai. Tvaika strūkļa padeves funkcija palīdz iztīrīt spraugas gludekļa pēdā no iesprūdušām šķiedrām un katlakmens.

_ Tvaika padevi var regulēt ar regulatora palīdzību, bet sausai gludināšanai regulatoru vispār var atslēgt.

_ Sausai gludināšanai ūdens trauciņš var būt tukšs. Ja trauciņā ir ūdens, pie augstas temperatūras tvaika padeves režīmu var izmantot arī sausai gludināšanai.

_ Pēc izmantošanas lieciet gludekli vertikālā stāvoklī uz balsta un izvelciet kontaktdakšu no kontaktlīdzdas.

Tvaika strūklas padeves poga

Nospiežot tvaika strūklas padeves pogu, no gludekļa pamatnes izplūst papildus tvaika strūkla. Šī funkcija ir ļoti noderīga, kad izplūstošā tvaika apjoma nepietiek, lai izgludinātu dziļas krokas, kad izstrādājums ir grūti gludināms vai kad audums ir ļoti biezs. Tvaicēšanas funkciju var izmantot vertikāli piekārtu mantu tvaicēšanai.

Vispārēja kopšana un tīrīšana

- _ Pirms ierīces tīrīšanas atslēdziet to no elektrotīkla un ļaujiet pilnīgi atdzist.
- _ Izvairieties no elektriskās strāvas trieciena, nemazgājiet gludekli ar ūdeni un neiegremdējiet to ūdenī.
- Vajadzības gadījumā gludekli var noslaucīt ar neplūksnainu audeklu.
- Cieti, taukus un citus neīrūmus no gludekļa pēdas var noņemt ar vilnas drāniņu, samitrinātu etiķa šķīdumā.
- Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus šķīdinātājus.
- Nelejiet etiķi vai citus atkaļķotājus ūdens trauciņā.

Glabāšana

- Izslēdziet gludekli, izvelciet kontaktdakšu no kontaktlīdzdas, ļaujiet gludeklim pilnīgi atdzist.
- Izlejiet ārā pilnīgi visu ūdeni caur trauciņa atveri.
- Lai nebojātu pēdu, glabājiet gludekli vertikālā stāvoklī uz balsta.

Utilizācija

Nemetiet ārā vecās un bojātās elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet tās speciālu atkritumu savākšanas punktā.

Garantija

Garantijas laiks firmas „Severin” ražotām ierīcēm ir 2 gadi no to pārdošanas dienas. Šajā laikā mēs bez maksas novērsīsim visus defektus, kas saistīti ar ražošanas trūkumiem vai nekvalitatīvu materiālu izmantošanu. Garantija neattiecas uz tiem defektiem, kas radušies sakarā ar lietošanas instrukcijas neievērošanu, ierīces neuzmanīgu lietošanu, kā arī garantijas neattiecas uz plīstošām (stikla vai keramikajām) daļām. Šī garantija neaizskar jūsu likumīgās tiesības, tāpat kā jebkādas citas nacionālajā likumdošanā noteiktās patērētāja tiesības, kas regulē attiecības starp patērētājiem un pārdevējiem, kuras veidojas pie preču pārdošanas. Garantija nav spēkā gadījumā, ja ierīces remonts tika veikts mūsu neuzrādītajos servisa centros. Jūs varat nosūtīt ierīci pa pastu mūsu tuvākajā servisa centrā, pievienojot tai klāt defektu sarakstu un kases čeku. Nekādas pārdevēja sniegtās papildu garantijas rūpnīca-ražotājs neatzīst.