

Kontaktgrill

KG2394
Kasutusjuhend

SEVERIN
TASTEFUL TECHNOLOGY



Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevat juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.


Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesaga. Kontrollige, et vooluvõrgu pinge ühilduks seadme etiketil näidatud pingega. Toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.

Tutvustus

1. Indikaatortuli
2. Käepide
3. Rasvakogumiskandik
4. Ülemine grillplaat
5. Toitejuhe ja pistik
6. Alumine grillplaat
7. Etikett (seadme all)

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seadet on vaja parandada, toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda (aadressid leiata lisast).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta saate peatükist „Üldine hooldus ja puhastamine“. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või juhtpuldil abil.
- **Ettevaatust!**  See sümbol näitab, et käegakatsutavad korpuse pinnad

võivad seadme töötamise ajal muutuda väga kuumaks. Ärge puudutage seadme töötamise ajal muid selle osi peale käepideme. Vajadusel kasutage ahjukindaid.

- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töokeskkondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - külalistemajad.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Tähelepanu! Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Ärge laske seadme korpusel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu (nt pliidiplaate) või olla ühenduses mis tahes muu kuumusallikaga.

- Töötamise ajal peab grill asuma kuumakindlal pinnal, mis on pritsme- ja plekikindel.
- Kõrge rasva- või niiskusesisaldusega toidu grillimisel ei ole alati võimalik pritsmeid vältida.
- **Lülitage seade alati välja ja tõmmake pistik pistikupesast alati**
 - **pärast kasutamist,**
 - **tõrgete korral ja**
 - **puhastamise ajaks.**
- Pistiku eemaldamisel seinapistikupesast ärge tõmmake juhtmest, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Enne seadme kohalt liigutamist või hoiulepanekut veenduge, et see on täielikult jahtunud.
- Ärge kandke seadet käepidemest.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Indikaator tuli

Indikaator tuli jääb põlema, kuni seade soojeneb.

Enne esimest kasutuskorda

- Puhastage grilliplaadid niiske ebemevaba lapiga ja kuivatage.
- Sulgege seade.
- Sisestage pistik sobivasse pistikupesasse
- Laske grillil umbes 15 minutit ilma toiduta soojeneda. See eemaldab lõhna, mis tavaliselt grilli esmakordsel sisselülitamisel tekib. (Eralduda võib pisut suitsu; see on täiesti tavapärane, kuid jälgige, et ventilatsioon oleks piisav.)
- Laske seadmel jahtuda.
- Puhastage grilliplaadid taas niiske ebemevaba lapiga ja kuivatage.

Kasutamine

- Sulgege grill
- Astetage rasvakogumiskandik oma kohale.
- Sisetage pistik sobivasse pistikupesasse.
- Oodake, kuni eelsoojendamine on lõppenud ja indikaator tuli lülitub välja
- Avage grill
- Nakkumatuid küpsetusplaate tuleb ainult esmakordsel kasutamisel veidi rasvainega määrada.
- Grill on nüüd kasutamiseks valmis.

- Asetage küpsetatavad ained seadmesse. Küpsetus- või grillimisaeag sõltub olulisel määral toidust.
- Et vältida nakkumatute grilliplaatide kahjustamist, ärge kasutage toidu seadmesse asetamiseks või sealt eemaldamiseks teravaid või teravatipulisi esemeid.
- Kui küpsetamine on lõpetatud, eemaldage pistik pistikupesast ja laske enne küpsetusplaatide avamist seadmel piisavalt jahtuda.

Üldine hooldus ja puhastamine

- Enne seadme puhastamist eemaldage pistik pistikupesast ja veenduge, et grill on täiesti maha jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Grilli väliskülge võib puhastada ainult pehme niiske lapiga. Kuivatage kuiva lapiga.
- Grillimispinna jäänud rasva saab puhastada paberrätikutega.
- Puhastage grillimispiind niiske lapi ning vähese puhastusvahendiga, kuivatades pärast põhjalikult .
- Rasvakogumiskandikut võib samuti puhastada sooja seebiveega.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimestervist.

Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

Garantii

Seadmel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantii ajal on tootja kohustatud parandama või vahetama kõik seadme defektsed osad, tingimusel, et seade on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhistele ja tingimusel, et seadet ei ole muutnud ega parandanud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu. Garantii ei kata seadme kulumist ning klaasist ega keraamiliste osade, hõõgpirnide jm purunemist. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui seadme töös esineb häireid ja seadet on vaja parandada, pakkige see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Garantii ajal tagastamisel lisage ka garantiitalong ja ostutšekk.