

## OLULISED OHUTUSJUHISED

---

**Lugege kasutusjuhend läbi ning pidage sellest kinni. Hoidke see kindlas kohas alles.**

- Seadet ei ole võimalik juhtida väliselt taimerilt või eraldi kaugjuhtimispuuldiga.\*
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet kasutada.\*
- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed järelevalve all või kui nad on saanud piisavalt juhiseid seoses seadme turvalise kasutamisega ning nad mõistavad kaasnevaid riske. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, kui nad ei ole üle 8-aastased ja järelevalve all. Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastaste laste käeulatusest väljas.
- Seda seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või väheste kogemuste ja teadmistega isikud, kui neid juhendatakse ja õpetatakse seadet ohutult kasutama ning nad saavad seadme kasutamisega seotud ohtudest aru.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Antud seade ei ole mõeldud pärsitud või väiksema füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või ilma vajalike kogemuste ja teadmisteta isikute (sh. ka laste) poolt kasutamiseks välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on juhendanud neid seadme kasutamise osas või jälgib nende tegevust.
- Lastel tuleb silm peal hoida, et nad seadmega ei mängiks.

- Antud seade on mõeldud ainult koduses majapidamises kasutamiseks.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks järgmistes rakendustes ning garantii ei rakendu järgmistel asjaoludel:
  - kaupluste, kontorite ja teiste tööruumide köögipiirkonnad;
  - talumajad;
  - hotellide, motellide ja teiste eluruumide tüüpi keskkondade klientidele;
  - ööbimise-ja-hommikusöögi tüüpi keskkonnad.
- **Kui teie seade on varustatud teisaldatava toitejuhtmega:** kui toitejuhe on vigastada saanud peab selle asendama spetsiaalse toitejuhtmega, millise te saate Tefali ametlikult teeninduskeskuselt.
- **Kui teie seade on varustatud fikseeritud toitejuhtmega:** kui seadme toitejuhe on kahjustunud peab selle võimalike ohtude vältimiseks vahetama välja Tefali ametlik teeninduskeskus või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.
- Seadet ei tohi vette kasta.
- Kasutage tarvikute ja toiduga kokkupuutuvate osade puhastamiseks niisket lappi või käsna ja nõudepesuvahendit. Loputage niiske lapi või käsna. Kuivatage tarvikuid või toiduga kokkupuutuvaid osi kuiva lapiga.
- Kui seadmele on märgitud  sümbol, tähendab see „Hoiatus: pinnad võivad kasutamise käigus kuumeneda“.
- Hoiatus: soojenduselemendi pind võib pärast kasutamist kuum olla.
- Hoiatus: vigastuste risk seadme vale kasutamise tõttu.
- Hoiatus: kui teie seadmel on eemaldatav toitejuhe, ärge

- valage konnektori peale vedelikke.
- Eraldage seade alati vooluvõrgust:
    - kohe peale kasutamist,
    - seadme teiseldamisel,
    - enne iga puhastamist või hooldamist,
    - kui see ei tööta korralikult.
  - Kuumutava elektriseadme kasutamisega kaasneb seadme kõrge temperatuur, mis võib põhjustada põletusi. Ärge puudutage seadme katmata metalloosi.
  - Kuuma vedeliku mahaloksumise vältimiseks tuleb toiduvalmistamiseseadmed käepidemete abil (kui on olemas) tasasele pinnale asetada.\*
  - Töörežiimil eraldub seadmest kuumust ja auru. Ärge asetage kätt või pead seadme vahetusse lähedusse. Ärge asetage kaanele niiskeid lappe.
  - Ärge asetage kätt või pead seadme vahetusse lähedusse. Ärge asetage kaanele niiskeid lappe.
  - Mingeid probleeme või küsimusi, palun võtke ühendust meie Kliendisuhete Team või konsulteeri meie veebilehel.
  - Seadet saab kasutada kuni 4000 m kõrgusel.
- 
- Teie ohutuse huvides vastab käesolev seade tootmise hetkel jõus olevatele eeskirjadele ja direktiividele (madalpinge direktiiv, elektromagnetiline sobivus, toiduga kokku puutuvate materjalide eeskirjad, keskkond...).
  - Jälgige, et vooluvarustuse pinge vastaks seadmepäidetule (vahelduvvool).
  - Arvestades väga laia hulka erinevaid kehtivaid reegleid, tuleb lasta seade ametlikus teeninduspunktis üle kontrollida, juhul kui seadet kasutatakse selle osturiigist erinevas riigis.

## Seadme sisselülitamine

---

- Ärge tõmmake toitepistikut pesast välja toitejuhtmest tõmmates.  
Ärge kasutage seadet juhul kui:
  - seadme toitejuhe on vigastatud;
  - seade on kukkunud või sellel on nähtavad kahjustused või kui seade ei tööta korralikult.
  - Ohu tekke vältimiseks tuleb seade sellistel juhtudel toimetada lähimasse ametlikku teeninduskeskusesse. Ärge võtke seadet iseseisvalt lahti.
- Ärge jätke juheta rippuma.
- Ühendage seadme toitepistik alati maandatud pistikupesasse.
- Ärge kasutage pikendusjuheta. Kui te võtate nii tehete endale vastutuse, siis kasutage ainult pikendusjuheta, mis on heas seisukorras, omab maandatud pistikut ning on sobiv seadme võimsust arvestades.

## Seadmega töötamine

---

- Kasutage seadet tasasel, stabiilsel ja kuumuskindlal tööpinnal eemal võimalikest veepritsmetest.
- Ärge lülitage seadet kunagi sisse tühja katlaga või ilma katlata.
- Kuumutusfunktsiooni lüliti peab saama vabalt liikuda. Lüliti ei ole lubatud jõuga sees hoida ega ükskõik millisel viisil väljastpoolt takistada.
- Katelt ei ole lubatud seadme töötamise ajal seadmest eemaldada.
- Ärge asetage kunagi katelt otse tulele ega ühelegi kuumutusseadmele.
- Katelt peab asetsema kuumutusraual. Katkise katla, samuti ükskõik millise eseme või toiduaine kasutamine nende detailide vahel võib põhjustada seadme töös rikke.
- Ärge asetage seadet kuumusallika lähedusse või kuumu ahju, kuna seade võib oluliselt kahjustada saada.
- Mis tahes vedelikke või toiduaineid on seadmesse lubatud asetada vaid koos katlaga.
- Järgige retseptides märgitud koguseid.
- Leegi süttimisel ärge püüdke kustutada seda veega. Leegid tuleb summutada niiske lapiga.
- Seadme remont tuleb lasta teostada ametlikus teeninduskeskuses, kus remontivajavad osad asendatakse originaalosaadega.
- Seadme kasutamisel ärilistel eesmärkidel, mittesihipärasel kasutamisel või juhustest kinni mitte pidamisel ei aktsepteeri tootja mingit vastutust ning garantiit kaotab kehtivuse.

## Kaitske keskkonda

---

- Teie seade on loodud töötama paljudeks aastateks. Kui te aga otsustate selle välja vahetada, siis ärge unustage mõtlemast, kuidas ka teie saate keskkonna kaitsmisele kaasa aidata.
- Enne oma seadmest vabanemist tuleb taimerist patareid välja võtta ning see kohalikku olmejäätmete kogumispunkti toimetada (vastavalt mudelile).



### ■ Keskkonnakaitse esimeses järjekorras!

- ① Teie seade sisaldab palju väärtuslikke materjale, mida on võimalik taaskasutada või ümber töödelda.
- ➔ Jätke seade kohalikku olmejäätmete ümbertöötlemispunkti.