

SEVERIN

Automaatne röster AT2287, AT2288 Kasutusjuhend



Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu tuleks hoolikalt läbi lugeda alljärgnevad juhised.

Tutvustus

- | | |
|--|---|
| 1. Viiluvahe | 6. Etikett (seadme all) |
| 2. Töötamise hoob | 7. Toitejuhtme hoidik (seadme all) |
| 3. Reguleeritav pruunistamise kontrollnupp | 8. Purukandik |
| 4. Pistikuga toitejuhe | 9. Töötamise hoob ülaosa soojendamiseks |
| 5. Katkestamise nupp | 10. Terviklik soojendatav ülaosa |

Vooluvõrguga ühendamine

Seadet tohib ühendada ainult maandatud pistikupessa, mis on paigaldatud vastavalt juhistele.

Veenduge, et toitepinge vastab seadme etiketil märgitud pingele.

Käesolev toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.

Tähtsad ohutusjuhised

- **Alati jääb oht, et leib/sai võib põlema minna, nt kui seda röstitakse rohkem kui üks kord või kui see satub kontakti kuumaelementidega. Seetõttu tuleb tagada, et seade ei oleks asetatud ega töötaks kardinate või muude süttivate materjalide vahetus läheduses. Ärge jätke seadet selle toimimise ajal valveta.**
- Seadmele tekitatava kahju vältimiseks ärge asetage seadet kuumadele pindadele või avatud tulele ja nende lähedale, nagu kuumad pliidiplaadid või gaasipliit.
- Ettevaatust! Seadme välispind muutub seadme töötamise ajal väga kuumaks. **Seadme kuumade osade puutumine võib tuua kaasa põletushaavu.**
- Asetage seade alati tasasele kuumakindlale pinnale.
- Enne seadme kasutuselevõttu tuleb kontrollida, et seadme põhiosal ja selle lisadetailidel ei oleks mingeid defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale, ei tohi seda enam kasutada: isegi nähtamatu vigastus võib seadme tööohutust vähendada.
- Ärge katke kasutamise ajal viiluvahet.
- Ärge proovige eemaldada leiba rösterist sõrmedega ega pange kuumaelementide toimimise ajal viiluvahesse mingeid muid objekte (nt nuge, kahvleid).
- Toitejuhet tuleb regulaarselt kontrollida, et sellel ei oleks mingeid kahjustuse märke. Selliste kahjustuste leidmisel ei tohi seadet enam kasutada.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.
- **Lülitage alati seade pärast kasutamist välja ja eemaldage pistik pistikupesast, samuti ka**
 - **tõrgete korral ja**
 - **soojendusosa paigaldamisel või eemaldamisel ja**
 - **seadme puhastamisel.**
- Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake juhtmest; haarake alati kinni pistikust endast.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või puldi abil
- See seade ei ole mõeldud piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutele (sealhulgas lapsed) või väheste kogemuste ja teadmistega isikutele, välja arvatud juhul, kui nende turvalisuse eest vastutav isik on neile seadme kasutamist õpetanud või nad kasutavad seadet järelevalve all.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.

- **Ettevaatust!** Hoidke pakend lastele kättesaamatus kohas, sest see võib põhjustada lämbumisohtu.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või ei ole järgitud käesolevaid juhiseid.
- Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks ega ole ette nähtud äriotstarbeliseks rakendamiseks.
- Täitmaks ohutusnõudeid ja vältimaks kahjustusi, peavad elektriliste seadmete parandustöid, sh toitejuhtme vahetamine, tegema selleks väljaõppe saanud isikud. Kui vajalikuks osutuvad parandustööd, saatke seade mõnda meie klienditeenindusosakonda. Aadressi leiate käesoleva juhendi lisast.

Üldine teave

- Ühe päeva seisnud kuiv leib pruunistub paremini kui värske leib. Leiva röstimisel reguleerige pruunistamise kontrollnupp kõrgemale astmele kui saia röstimisel.
- Ärge kasutage liiga pakse ega liiga suure viile, sest need võivad rösterisse kinni jääda. Röstitavad viilud ei tohi olla paksemad kui 14 mm
- **Eemaldage alati pistik pistikupesast, kui seadme kasutamise ajal ilmnevad tõrked seadme töös või kui hakkate seadet puhastama.**
- Viiluvahesse kinni jäänud leivaviilu eemaldamiseks kasutage nüri puust vahendit (näiteks pintslivars). Mitte kunagi ärge puudutage metallist kuumaelemente.
- Erinevate leivaliikide, nende niiskuse-sisalduse ja viilude paksuse tõttu on tulemus erinev pruunistatuse aste. Seetõttu tuleks leiba hoida kilekotis.

Enne esmakordset kasutamist

- Puhastage röster täielikult (vt **Üldhooldus ja puhastus**).
- Lülitage röster tühjalt sisse ja läbige vähemalt viis röstimistsüklit maksimumtemperatuuril.
- Laske rösteril tsüklite vaheajal jahtuda.
- **Märkus: rösteri töötamise hoob sulgub üksnes siis, kui pistik on pistikupessa sisestatud.**
- Esimest korda sisselülitamisel võib röster eraldada vähesel määral lõhna ja suitsu, kuid see möödub mõne aja pärast. Tagage piisav ventilatsioon.

Automaatne väljalülitus

Sellel rösteril on lisaks automaatse välja lülitamise funktsioon.

Kui leivaviil peaks kinni kiiluma või ei saa seade muul põhjusel leivaviilu röstimise lõppedes viilu välja tõsta, lülitab seade automaatselt ennast välja.

Sellisel juhul eemalda seade vooluvõrgust ja eemalda leivaviil vastavalt juhisele lõigus Üldine teave.

Pruunistamise määra seadistamine

Soovitud pruunistamise määra võib seadistada, pöörates pruunistamise kontrollnuppu.

Hele: pöörake nuppu vastupäeva.

Tume: pöörake nuppu kellaosuti liikumise suunas. Spetsiaalselt röstimiseks mõeldud leiva või saia puhul soovitage pruunistamise kontrolli seadistust 3-4.

Kasutamine

- Seadistage pruunistumismäär, asetage leivaviil röstimise viiluvahesse ja suruge töötamise hoob alla.
- Kui soovitud pruunistamise määr on saavutatud, lülitub röster automaatselt välja,

leivaviilud väljutatakse rösterist ja need võib eemaldada kohe pärast signaallambi kustumist.

- Et saavutada ühtset pruunistumist mitme järgneva röstimise puhul, laske enne iga tsükli röstiril 60-90 sekundit jahtuda.
- Kui röstimistsükkel on lõppenud ja seade välja lülitunud, keerake kukkel või saiake ümber ja korrake tsükli.
- Röstimisaeg võib lüheneda elektrivoolu kõikumise tõttu.
- Ärge katke kasutamise ajal viiluvahet.

Röstimistsükli katkestamine

Kui te soovite röstimistsükli katkestada, vajutage väljastusnupule. Röster lülitub välja ja leivaviilud väljastatakse.

Saiakeste, kuklite jm soojendamine

- Saiakeste, kuklite või muude pagaritoodete soojendamiseks lükake liuglülitit viiluvahe suunas, et saiakese raam üles tõsta.
- Asetage soojendatavad pagaritooted selle peale, reguleerige pruunistamise kontrollnupp keskmisele astmele ja vajutage seejärel rösteri töötamise hoob rösteri sisselülitamiseks alla
- ja korrake tsükli.
- Pärast kasutamist lükake saiakeste raam puhkeasendisse tagasi, lükates liuglülitit tagasi.
- **Ärge asetage soojendatavaid pagaritooted viiluvahesse ilma saiakeste raamita.**

Üldhooldus ja puhastamine

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust eemaldatud ja täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Seadme välisosa võib pühkida kuiva või kergelt niiske lapiga, mis ei sisalda puuvilla.

Purukandik

Kõik kasutamisel eralduvad purud kogutakse purukandikule. Kandiku tühjendamiseks tõmmake see külje pealt välja.

Toitejuhtme hoidmine

Keerake toitejuhe enne kasutamist täielikult lahti ja veenduge, et see oleks seadmest ohutus kauguses. Võimaldage toitejuhtmel pärast kasutamist piisavalt maha jahtuda, enne kui ta kokku kerite.

Utiliseerimine



Ärge visake vanu või katkiseid seadmeid olmeprügi hulka; seda võib teha vaid vastavate avalike kogumispunktide kaudu.