

seadmeid nagu Blu-ray mängijad, mängukonsoolid, DVR-id või nutitelerid.



Android seadmelt

0

Seadistamine

×.

Lülitage LED-id sisse/välja

Sätete muutmine

Blokeerige seadmeid



VALIK KAKS Veebilehitseja kasutamine

Lülitage sisse	2 Ühendage võimendiga	
Asetage võimendi vooluallikasse,	Windowsi kasutajatele	Mac OS X kasutajatele
mis on rutten lanedal.	Uhendused saadaval 47 Juhtmevaba võrguühendus • TP-LINK_Extender_XXXXX • IIII • IIII • IIII • Uhenda sutematal •	WiFi: On Lülitage WiFi välja
		TP-LINK_Extender_XXXXXX MyHome
	MyHome III	Join Other Network Create Network Open Network Preferences
	 Eemalda Ethernet kaabel on arvutist (kui see on järel). Vajuta WiFi ikoonile taskbaril ja ühendage laiendatud võrku TP-LINK_Extender_XXXXXX. 	 Eemalda Ethernet kaabel on MACist (kui see on järel). Vajuta WiFi ikoonile ekraani ülemises paremas servas ja ühendage laiendatud võrku TP-LINK_Extender_XXXXXX.
3 Kohandamine		
1 Käivitage veebilehitseja ja sisestage http://tp aadressiribale. Sisestage admin (väikeste kasutajanimeks kui parooliks ja vajutage Log	blinkrepeater.net 2 Loo kasutaja turvaliseks tähtedega) nii vajuta Confirm. gin.	s võrguhalduseks ja
← http://tplinkrepeater.net →	B Kui Login pole võimalik New Username: vaadake KKK K1-te. New Password: Confirm Password: Low	Salasõna.
3 Vali oma ruuteri 2.4 GHz võrk ja sisesta sell salasõna (<i>MITTE JUST LOODUD KASUTA</i> SALASÕNA!). Vajuta Next.	e 4 Säilita kas hosti SSID või kohanda seda JA laiendatud 2.4 GHz võrgu jaoks ning vajuta Next.	5 Kinnita oma seadistused ja vajuta Save . Kontrolli RE LED-tulukesi.
Wireless Settings 2.4.GHz Host Network Summary Please select 2.4.GHz host network. ID SSID Signal MAC Address Security II MyHome all 00:0ALEE:13:09:19 Im Host 2.4.GHz password: 12345678 Next IO 3 TP-LINK_1 all 00:4A:00:D1:0F:22 Im	Wreless Sattings 2.4GHz Host Network Summary Extended 2.4GHz SSID: MyHome Copy Host SSID Hold SSID broadcast Note: The extended 2.4GHz password is the same as your Host password.	(•) RE LED peaks süttima ning jääma põlema. Kui ei, vaata KKK K3-e.
Eat Other Rescan	Back	
Paiguta soovitud kohta	© Naudi!	
Vaata juhendi VALIK ÜHE punkt nr 3.	Laiendatud võrk kasutab sama salasõna nagu sellest, mille kohandamise ajal määrasite võrgu	u <i>host</i> võrk, kuid <mark>nimi</mark> võib erineda sõltuvalt u nimeks.

KKK (Korduma Kippuvad Küsimused)

K1. Miks ma ei saa juurdepääsu Login lehele kui olen sisenenud http://tplinkrepeater.net oma veebilehitsejast?

V1: Veendu et su arvuti on ühendatud laiendatud võrki.

V2: Veendu, et su arvuti on automaatselt valinud IP aadressi ja DNS serveri aadressi.
V3: Kasuta IP aadressi, et pääseda ligi võimendile. IP on vaikimisi 192.168.0.254. Kui Laiendi on ruuteriga ühendatud, tuleks minna ruuteri DHCP client listi ja saada sealt ruuteri hetkeline IP aadress.

V4: Lähtestage võimendi ja ühendage see juhtmevabasse võrku. Sisestage veebilehitsejasse http://tplinkrepeater.net või 192.168.0.254 ja vajutage Enter.

K2. Kuidas lähtestada võimendit?

V: Kui võimendi on sisse lülitatud, vajutage RESET nuppu kuni kõik LED-tuled lähevad samaaegselt põlema. Siis laske nupp lahti.

K3. Miks RE LED-tuluke ei sütti pärast VALIK KAHE sooritamist?

- V1: Võisite sisestada host võrgu WiFi parooli seadistamise ajal valesti. Logige võimendi veebi halduslehele ja kontrollige salasõna õigsust.
- V2: Võimendi võib olla levialast väljas. Paigutage see ruuterile lähemale.

©2016 TP-LINK

V3: Lähtestage võimendi ja seadistage see uuesti.