

Täname, et valisite kleebiseprinteri P-Touch H100
Vigastuste ning seadme kahjustamise vältimiseks lugege hoolikalt
kässolevat kasutusjuhendit.

OHUTUSEESKIRJAD

⚠ HOIATUS

- Kasuta alati P-Touch printeri jaoks mõeldud adapterit AD-24ES
- Ära kasuta printerit ning võta vooluvõrgust välja äikesetormi ajal.
- Ära kasuta adapterit kõrge niiskusega kohas nagu vannitoas.
- Ära ülekorma voolujuhet.
- Ära paiguta raskeid esemeid pistikule ega voolujuhtmele. Ära painuta jõuga ega venita voolujuhet, pistikupesast välja tõmmates hoia pistikust mitte juhtmest.
- Elektrilöögi saamise vältimiseks veendu selles, et pistik on täielikult sisestatud pistikupessa.
- Ära puuduta printerit, adapterit või pistikut märgade kätega.
- Ära monteeri printerit ega vooluadapterit lahti.
- Ära kasuta metallist abivahendeid patareide vahetamiseks.
- Ära viska patareisid tulle ega kuumuta neid.
- Ühenda adapter vooluvõrgust lahti ja eemalda patareid kohe ja lõpeta töö, kui märkad ebaharilikku lõhna, kuumust, deformeerumist või muud imelikku kasutamise või hoidmise ajal.

⚠ ETTEVAATUST

- Et vältida vigastusi ära puuduta lõiketera ega metallosasid printimispea lähedal.
- Ära rakenda lisasurvet lõikurile.
- Eemalda patareid või ühenda adapter vooluvõrgust lahti, kui printerit ei kasutata pikemat aega.
- Ära kasuta uusi ja vanu patareisid üheaegselt ning teist tüüpi patareisid koos leelispatareidega. Jälgi positiivsete ja negatiivsete klemmide juhiseid.
- Kahjustuste vältimiseks ära lase printerit ja adapterit kukkuda ning hoia võimalike löökide eest
- Kasuta USB kaablit mis on seadmega komplektis.

Üldised Ettevaatusabinõud

Sõltuvalt asukohast , materjalist ja keskkonna tingimustest võib kleebis lahti kooruda või muuta värvi. Enne kleebise kasutamist kontrolli keskkonnatingimusi ja pinda millel kleebist kasutatakse. Ära kasuta P-touch printerit nendel viisidel või muudel eesmärkidel, mida ei ole kirjeldatud käesolevas juhendis. See võib kahjustada masinat. Kasuta selles masinas ainult Brother TZ linte. Ära kasuta ilma TZ märgistusega linte. Ära puhasta P-touch printerit alkoholi ega orgaaniliste lahustitega. Kasuta pehmet kuiva lappi. Ära puuduta printimispead sõrmedega, võid ennast põletada. Kasuta selle puhastamiseks pehmet riiet (nt. vatipulka). Ära aseta võõrkehi lindi avasse ega AC adapteri pessa. Ära paiguta seadet otse päikesekiirguse, soojendusseadmete või muude kuumade esemete, mistahes eriti kõrge või madala temperatuuriga, kõrge niiskusega või tolmustesse kohtadesse. Ära ürita printida kleebiseid tühja kassetiga või ilma kassetita masinas. See võib kahjustada printimispead. Ära tõmba linti printimise ajal, see võib vigastada printerit ja linti.

Vooluallikas ja lindikassett

1

2

3

4

Ava kassetikaas vajutades P-Touch'i eesosas olevale märgistatud kohale.

Kui kasseti on juba paigaldatud eemalda see tõstes otse välja. Samuti eemalda patareid, kui need on juba paigaldatud.

- MVeendu, et seade on välja lülitatud, kui vahetad kassetti või patareisid.

Paigalda kuus uut AAA alkaline tüüpi patareisid (LR03) või laetud Ni-MH akud (HR03), veendudes et nende poolused on õiges suunas.

Kui kasutad patareisid: Vaheta alati kõik kuus üheaegselt uute vastu.

Kui kasutad Ni-MH akusid: Vaheta alati kõik kuus samaaegselt uute vastu.

● MÄRKUS

Külasta meie kodulehte <http://solutions.brother.com/> kõige uuema informatsiooni saamiseks.

Paigalda kasseti veendudes, et kuuled klõpsatust .

- Make sure that the end of the tape feeds under the tape guides.
- Kasuta ainult Brother TZe linte P-touch printeris.

Sulge korralikult kasseti kaas, veendudes et kuuled sulgemisel klõpsatust.

● MÄRKUS

- Kui kasutad lisana olevat AC adapterit (AD-24ES)
1. Ühenda AC adapter into AC adapter pistikupessa P-touchi alumises osas.
 2. Ühenda adapter lähima standardse pistikupesaaga vooluvõrku. Mälus oleva info salvestamiseks soovitame kasutada AAA alkaline patareisid (LR03) või Ni-MH akusid (HR03) samaaegselt koos AC adapteriga.

LCD Ekraan ja klaviatuur

● MÄRKUS

- LCD ekraanile kuvatakse ühes reas kuni 12 märki , kuid sisestatav tekst võib olla kuni 80 tähmärki pikk.

- Printimise eelvaade on digitaalselt genereeritud ning võib erineda välja printitud kleebisest.
- Kleebise pikkus LCD ekraanil võib olla natuke erinev printitud kleebise pikkusest.

Spetsifikatsioon

Möödud: (L x S x K)	Ligikaudu 110(L) × 208(S) × 59(K)mm
Kaal:	Ligikaudu 390 g (ilma kassetita ja patareideta)
Toiteallikas:	6 AAA alkaline patareid (LR03) 6 AAA Ni-MH akud (HR03)* ¹ Lisana AC adapter (AD-24ES)
Lindikassetid:	Brother TZe lint (laiusega) 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm
^{*1}	Külasta meie kodulehte http://solutions.brother.com/ kõige uuema informatsiooni saamiseks.

Esmased seadistused

1 Käivita oma P-touch.


Paigalda kuus AAA patareid ning seejärel vajuta

2 Vali töökeel.



3 Vali mõõtühik.

Tehaseseadistus on [mm].



● MÄRKUS

- P-touch lülitub automaatselt välja kui ei ole viie minuti jooksul kasutatud.
- Töö katkestamiseks vajuta

Veatsing

► Veateated

Teade	Tekkepõhjus/Abinõu
Low Battery!	Patareid on tühjenemas. Kui kasutad AAA alkaline patareisid: vaheta need uute vastu. Ni-MH akusid: Akud tuleb täis laadida.
Battery Dead	Patareid on tühjad.
Invalid!	Vale number on valitud kleebise pikkuseks. (Auto Designs režiimis ei kuvata).
No Text!	• Üritad printida teksti mälust, kuid seda ei ole mälu salvestatud. • on vajutatud, kuid teksti ei ole sisestatud. • Üritad valida eelvaadet või kaabli printimise režiimi, kuid teksti ei ole sisestatud. • on vajutatud, kuid teksti ei ole sisestatud kasutates režiimi DECO MODE või Auto Designs.
Line Limit!	• Üritad lisada kolmandat rida vajutades • Üritad eelvaadata või printida 2 realist kleebist kasutades 3.5mm või 6 mm linti. Vaheta lint laiema vastu.
No Cassette!	Üritad printida kleebist, kuid printeris ei ole kassetti.
Cutter Error	Lõikurit kasutati printimise protsessi ajal.

Teade	Tekkepõhjus/abinõu
Text Full!	Maksimaalne märkide arv on sisestatud (80 märki tavateksti, 50 märki režiimis Auto Designs ja DECO MODE).
Text Limit!	DECO MODE režiimis: Kuna sisestatud märkide arv ületab valitud kleebise pikkuse, siis vähenda teksti Teistes žiimides: Kuna sisestatud märkide arv ületab valitud kleebise pikkuse, siis vähenda teksti või vali [Auto] pikkuseks.
No Frame OK?	Printides 3.5mm lindile seadistusega Frame ON. (Vajuta raamita printimiseks katkestamiseks).
OK to Feed?	Lindi ettesöötmine peale printimist [Chain Print] režiimis. Tutvu "Marginaalide seadistamine"
Insert 12mm	Ainult 12 mm laiusega linte saab kasutada DECO MODE režiimis.
Wrong Tape!	Kasuta kassette millel on sümbol.

PÕHIOMADUSTE KASUTAMINE

Teksti sisestamine

►Trükitähtede/kirjatähtede vahetamine

Aa

Trükitähed (Aa) SEES

Kirjatähed (Aa) VÄLJAS)

W A A
ABCDE_

78mm

W A A
abcde_

73mm

► Kirjutamine kahele reale

Kahele reale kirjutamiseks tee ühte alljärgnevast:

- Sisesta esimese rea tekst ja vajuta 
- Liiguta kursor teise rea alguse tekstini ja vajuta 

UKahele reale kirjutamiseks kasuta 9 mm või 12 mm linti.

LCD ekraan

Kleebis

W A A
ABCDEF_

60mm

ABC
DEF

● MÄRKUS

Ära vajuta  peale teist rida. Kuvatakse ekraanile "Line Limit" veateade.

► Kustutamiseks

Vajutades , tähtmärgid kustutakse ükshaaval.

Teksti ja seadistuste kustutamiseks:

 →  /  [Text&Format] 

Ainult teksti kustutamiseks:

 →  /  [Text Only] 

► Rõhu-,Erimärkidega tähtede sisestamine

A - Z →  →  /  /  → 

A	A A A A	Æ A A A A	a	a a a a	æ a a a
C	Ç Ç Ç	Ð Ð Ð	c	ç ç ç	ð ð ð
E	É É É É	Ê Ê Ê	e	ë ë ë ë	ê ê ê ê
G	Ğ Ğ	İ İ İ İ İ İ	g	ğ ğ	ı
K	Ɔ	Ł Ł Ł Ł	k	Ɔ	ł ł ł ł
N	Ń Ń Ń Ń	Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ	n	ń ń ń ń	ŕ ŕ ŕ ŕ
O	Ó Ó Ó	Œ Œ Œ	o	ó ó ó	œ œ œ
S	Š Š Š Š	Ţ Ţ Ţ	s	š š š š	ţ ţ ţ ţ
U	Ů Ů Ů Ů	Ű Ű Ű Ű	u	ů ů ů ů	ű ű ű ű
Y	Ÿ Ÿ	Ž Ž Ž Ž	y	ÿ ŷ	ž ž ž ž

- Valikust väljumiseks vajuta 
- Rõhumärkidega tähete järjekord sõltub LCD ekraani keelevalikust.

► Kleebise pikkuse muutmine

Menu →  /  [Label Length]  →

 /  [Auto/30-300 mm] 

● MÄRKUS

- Peale kleebise printimist, lõika kääridega kleebisel olevate (:) märkide juurest, et saada kleebisele määratud pikkus.
- Kui on valitud spetsiaalne kleebise pikkus  sümbol kuvatakse LCD ekraanile.

ŠABLOONIDE KASUTAMINE

Autom. kujundus

P-touch'is on kujundatud kleebise põhjad. Saad neid lihtsalt kleebiste tegemisel kasutada.

Näidis:   Rusty's food 

 → [★Category★] →  /  [Pets] →  →

[★Input text★] Rusty's Food →  → [Print] → 

Congrats    	Sports  
People   	Fashion    
Pets   	Flower   
Kitchen    	Space   
Business  	Surprise!  

.

● MÄRKUS

- Sõltuvalt valitud formaadist ei pruugi kogu tekst kleebisele mahtuda. Näiteks fikseeritud kleebise pikkuse korral. Sellisel juhul lekraanile veateade "Text Limit" . (Ainult DECO MODE režiimis)
- Mälus oleviäbloone ei saa muuta.
- Ainult esiletoodud sümboleid saab kasutada DECO MODE režiimis.
- Vajuta kustutamiseks  kuvatakse "Clear?". Vajuta  kustutamiseks  katkestamiseks.
- Kui sisened DECO MODE või Auto Designs režiimi, kuvatakse viimati DECO MODE või Auto Designs printitud kleebised.
- Vajuta  naasmiseks eelmisele tasandile.

Raami klahv

Vajuta  et valida raami disain.

 →  /  Select a frame 

	12345	4		7	
2		5		8	
3		6		9	

● MÄRKUS

Raami ei saa printida 3,5 mm laiusega lindile.

KASULIKUD FUNKTSIOONID

Tekst

Vajuta  või  või  +  et valida sisestatava teksti seadistusi.

 or  or  +  →  /  Select an item 

2 Vajuta et valida seadistus:

Suurus 	Large	
	Medium	
	Small	
Stiil 	Normal	
	Bold	
	Outline	
	Shadow	
	Italic	
	I+Bold	
	I+Outline	
	I+Shadow	
	Vertical	
Laius  + 	Normal	
	× 2	
	× 1/2	

Otseteede klahvid

Laius	 →  1	
Kleebise pikkus	 →  2	
Marginaal	 →  3	
File	 →  4	
Kaabel	 →  5	
Deco režiim	 →  6	
Eelvaade	 →  7	
Söötmine	 →  8	
Möödühik	 →  9	
Keel	 → 	

DECO MODE REŽIIM

Šabloonide kasutamise funktsioon võimaldab teha unikaalseid kleebiseid.

Näidis:  ABCDEF 

Menu →  /  [Deco mode] →  →

[Design X] (X:1-12)  → [Input Text] ABCDEF →  →

[Label Length] →  /  [Auto/30-200mm]  → [Print] 

1	BROTHER BROTHER	7	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER
2		8	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER
3	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER	9	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER
4	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER	10	BROTHER BROTH BROTHER BROTHER
5	BROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER BROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER	11	BROTHERBROTHERBROTHERBROTHER BROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
6	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER	12	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER

- DECO MODE või Auto Designs režiimist väljumiseks vajuta  /  et valida [Cancel], ja vajuta  kui kuvatakse [Print] .
- DECO MODE võimalusi saab kasutada ainult 12 mm lindiga.
- Maksimaalne kleebise pikkus on 200 mm DECO MODE režiimis.
- Kui [Surprise!] on valitud Auto Designs režiimis, kleebise pikkust ei kuvata teksti sisestamise ekraanil.
- Kui on valitud [Auto] kleebise pikkuse seadistuses "Label Length" Printitakse automaatselt kleebis vastavalt teksti pikkusele.
- Vajuta  naasmiseks valikule [Auto] kleebise pikkuse "Label Length" valikus.

Kleebised kaablitele

See funktsioon võimaldab teha 2 realisi kleebiseid mida saab mähkida ümber kaablite. Kasuta alati Brother elastset ID linti selliste kleebiste printimiseks. Tutvu elastse ID lindiga komplektis oleva soovituslike kasutustingimustega.

ABC
159

ABC
159

[Input text] ABC  159 →  Menu →  /  [Cable] →  →

[Print OK?] →  → [Copies: 1]  /  1 - 9 → 

●MÄRKUS

Cable Label funktsiooniga, [Auto] valitakse automaatselt kleebise pikkuseks ning marginaaliks määratakse [Full].

Sümbolid

Vajuta  et valida erinevaid sümboleid.

Põhisümbolite sisestamiseks:

 →  /  [Basic]  →  /  Choose a symbol 

1	.	,	:	;	"	'	•
2	@	–	&	~	_	\	/
3	#	%	?	!	¿	¡	*
4	+	–	×	÷	±	=	✓
5	(	)	[	]	<	>	§
6	→	←	↑	↓	®	©	™
7	\$	¢	€	£	¥	°	♪
8	α	β	γ	δ			
9	⊥	~	==	≠	⏻	μ	Ω
10	0	1	2	3	4	5	6
11	7	8	9	0	1	2	3
12	4	5	6	7	8	9	
13	●	○	■	□	★	☆	♠
14	♠	♥	♡	♦	◇	♣	♣

Ainult esiletooduid saab kasutada DECO REŽIIMIS. Ikoonide sisestamiseks:

 →  /  [Pictograph]  →  /  Select category 

 /  Choose a symbol 

Valitud sümbol kuvatakse teksti sisestamise alal kujul "A1".

Näiteks ikoon auto  kuvatakse  ekraanile.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									