SEVERIN



ART NR **SM3577 / 3599**

Kasutusjuhend

Induktsioontüüpi piimavahustaja


1
2
3
4
5
6
7
8
9
XAM
SEVERIN

SEVERIN

Tehnilised andmed	
Mudeli number:	SM 003577 SM 003599
Elektrikulu	500 W
Pinge, sagedus	220–240 V 50-60 Hz
Helitugevus	220 / 400 ml
Kaal	1,17 kg
Tehnilist teavet seadme tööolekus vastavalt ökodisaini nõutele (ELi määrus 2023/826) leiate, kui skannite QR-koodi või klõpsate lingil 'https://severin.com/de-de/ oekodesign-richtlinie'.	

Induktsioontüüpi piimavahustaja

Hea klient!
Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine
Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupessa. Kontrollige, et vooluvõrgu pinge ühilduks seadme etiketil näidatud pingega. Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.

Tutvustus
1. Segamistarviku kate
2. Segamistarvik
3. Kaas
4. Piimaanum ja käepide
5. Alus
6. Pistikuga toitejuhe
7. Andmeplaat (seadme allosas)
8. Sisse-välja lülitamise ja funktsiooni valimise nupp
9. Valitud funktsiooni märgutuli

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seade vajab remonti, pöörduge meie klienditeenindusse, helistades või e-kirja kaudu (vt lisa).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Pärast igat kasutuskorda puhastage piimakann ja selle kate ning visplitarvik ja selle kate sooja seebivahuse veega.
- Ärge asetage seadet vette ega loputage seda voolava vee all.
- Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta vt *"Puhastamine ja hooldustööd".*
- HOIATUS! Hoidke seadme ühenduskoht kuiv.
- Seadet tohib kasutada ainult selle komplekti kuuluval alusel.
- HOIATUS! Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastusi.
- TÄHELEPANU! Kasutage alati piimaanuma käepidet, sest seadme pind võib minna kasutamise ajal kuumaks ja

püsida kuum ka mõnda aega pärast kasutamist.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või juhtpuldi abil.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja sarnastes kohtades nagu::
  - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
  - põllumajandusettevõtted,
  - hotellid, motellid jm majutusasutused,
  - *bed-and-breakfast* tüüpi kodumajutused.
- 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet kasutada juhul, kui neile on tagatud järelevalve või neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad sellega kaasneda võivaid ohtusid.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha vaid juhul, kui nad on vähemalt 8-aastased ja neile on tagatud järelevalve.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatult.

- **Ettevaatust!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Ärge kasutage piimakannu, kui sellel on pragusid või märke muudest kahjustusest.
- Seade on mõeldud piima, kuuma šokolaadi ja kakao kuumutamiseks ja vahustamiseks. Ärge pange anumasse ühtegi teist tüüpi tahket toitu ega vedelikku.
- Ärge jätke töötavat vahustajat järelevalveta.
- Järgige alati piimaanumal olevaid tähiseid **min** ja **max**.
- Anuma põhjal olev väljaulatuv osa (**miinimumkoguse** tähis) peab olema piimaga kaetud. Kui piima ei ole piisavalt, võib seade üle kuumeneda.
- Anuma ületäitmine võib põhjustada ohtu, kui vahustatav piim välja pressib.
- **Ettevaatust!** Seadme kasutamise ajal peab kaas olema oma kohal.
- Ärge kunagi katke seadme taga olevaid ventilatsiooniavasid.
- Seadet tohib kasutada ainult seadme tootja originaal-tarvikutega.
- Asetage seade tasasele kindlale pinnale.
- Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses lahtise tule või mis tahes soojusallikatega nagu pliidiplaadid.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda ning hoidke toitejuhe eemal seadme kuumadest osadest.
- **Tõmmake pistik seinapistikupesast välja alati**
  - **kui seadme töös esineb häireid,**
  - **pärast kasutamist,**
  - **enne seadme puhastamist.**
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmest, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Enne esimest kasutuskorda
- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kontrollige, et kõik seadme osad oleksid olemas.
- Seadme andmeplaati ei tohi eemaldada
- *Enne seadme esmakordset kasutamist või pärast pikemat pausi seadme töös tuleb seadet põhjalikult puhastada osas* „Puhastamine ja hooldustööd“ toodud viisil.

Kasutamine

Kate
- Seadme kasutamise ajal peab kaas olema oma kohal.
- Töötava seadme kaant saab eemaldada, et toiduaineid lisada.

Segamistarviku valimine

Kasutada saab järgmiseid valikuid:

 ➔ Segamistarvik

 ➔ Segamistarvik + kate

Jook	Funktsioon	Segamistarvik
Piima vahustamine	Vahustamine	
Kuum piim	Kuumutamine	
Kuum šokolaad / kakao	Kuumutamine	

Täitmiskogused

- **MIN**
  minimaalne kogus 120 ml – etteulatuv osa peab olema kaetud
- **MAX ☼ Vahustamine**
  piima maksimaalne kogus 220 ml (alumine tähis **max**)
- **MAX ◎ Segamine ja kuumutamine**
  maksimaalne kogus 400 ml (ülemine tähis **max**)

Seadme ettevalmistamine

- Eemaldage piimaanumalt kaas.
- Paigaldage piimaanumale segamistarvik (koos kaanega või ilma). Suruge tarvikut alla ja veenduge, et see on oma kohal etteulatuva osa alumisel poolel.
- Pange vajalik kogus piima anumasse.
- Asetage kaas anumale.
- Sisestage pistik pistikupessa.
- Asetage piimaanum alusele.

Valmistamine

- Ühendage pistik seinapistikupessa. Seade on nüüd ooterežiimis ja kolm funktsioonide ikooni vilguvad aeglaselt.
- Soovitud funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt sisse-välja lülitamise ja funktsiooni valimise nuppu ○ .

  ➔ külm vahustamine ☼
  ➔ soe vahustamine ☼
  Või piima kuumutamine ⎓+☼
  ➔ kuum šokolaad / kakao ⎓+ ☼

  - Kui vastava funktsiooni märgutuli süttib, oodake hetk. Toiming algab automaatselt umbes 2 sekundi pärast Kakao ja kuuma šokolaadi tegemiseks pange seadmesse soovitud kogus kakaopulbrit või šokolaadi (vt „Juhised ettevalmistamiseks“).
  - Kui seade lõpetab töötamise, kostub piiks ning kuumutamine ja segamine lõppevad automaatselt.
  - Nüüd võite anuma aluselt eemaldada.
  - Valage jook välja või kasutage piimavahu eemaldamiseks anumast sobivat lusikat. Ärge jätke jooki anumasse.
  - Tõmmake pistik pärast kasutamist alati seinapistikupesast välja.
  - Enne seadme uuesti kasutamist laske sel alati täielikult jahtuda ja puhastage seade.

Juhised ettevalmistamiseks

Vahustatud piim:

- Soovitame kasutada suure valgusisaldusega piima. Parimate tulemuste saavutamiseks tuleks piim külmikust välja võtta vahetult enne vahustamist.
- Paksema vahu saamiseks läbige esmalt külmvahustamistsükkel ning seejärel kuumvahustamine.

Kuum šokolaad / kakao:

- Šokolaadijoogi tegemiseks piimaks ja šokolaadist või kakaost.
- Riivige šokolaad peeneks.
- Pange šokolaad / kakao seadmesse **alles** pärast programmi käivitumist, kui piim on juba segatud. Vastasel juhul võib segamistarvik ummistuda.
- Soovitame kasutada alljärgnevas koguses šokolaadi:
  200 ml piima ➔ u. 15-20 g
  350 ml piima ➔ u. 30-35 g

Tsükli katkestamine

- Kuumutamise ja segamise saab sisse-välja nuppu vajutades igal ajal katkestada.

Automaatne väljalülitus

- Kui seadet kahe minuti jooksul ei kasutata, lülitub see automaatselt välja.

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage alust ega toitejuhet veega ega ärge kastke neid vette.
- Puhastage seadme alust pehme, niiske lapiga ja vähese pesuvahendiga.
- Pärast igat kasutuskorda puhastage kohe piimaanum, segamistarvik, kate ja kaas. Peske neid hoolikalt sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga või nõudepesumasinas. Vajadusel puhastage segamistarvikut pintsliga.
- Pühkige kõik tarvikud hoolikalt kuivaks.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimtervist. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

Veaotsing

Probleem	Põhjus	Lahendus
Piim ei lähe vahule / Sümbol vilgub kiiresti.	Segamistarvik ei ole oma kohal või on valesti paigaldatud.	Paigaldage segamistarvik õigesti ja taaskäivitage seade.
	Segamistarvik on blokeeritud.	Võtke piimaanum osadeks lahti, eemaldage blokeering ja taaskäivitage seade.
Sümbol vilgub kiiresti	Seade on üle kuumenenud.	Laske seadmel jahtuda ja taaskäivitage seade.
Kõik kolm sümbolit vilguvad kiiresti.	Piimaanum ei ole seadmes.	Paigaldage piimaanum ja taaskäivitage seade.
Sümbolid ja vilguvad kiiresti	Piimaanumas on liiga vähe piima.	Täitke anum üle Min-tähise piimaga ja taaskäivitage seade.

Kui teil ei õnnestu probleemi tabeli abil lahendada, pöörduge meie klienditeenindusse. Kontaktandmed saate selle juhendi lisast.

SEVERIN

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00
Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

SEVERIN Elektrogeräte GmbH
Röhre 27
D-59846 Sundern Tel +49
2933 982-0
Faks +49 2933 982-1333
information@severin.com

KASUTUSJUHEND SM 003577 / 003599 **07/26**
Jätame endale õiguse toodet tehniliselt muuta. Mudeli tehnilisi andmed võivad muutuda.









www.severin.com