SEVERIN



Preces nr. **SM 003577 / 003599**

LV Lietošanas instrukcija Indukcijas tipa piena putotājs 5


1
2
3
XAM
4
SEVERIN
5
9
8
6
7

Tehniskie dati	
Preces nr.	SM 003577 SM 003599
Enerģijas patēriņš	500 W
Spriegums, frekvence	220–240 V~ 50–60 Hz
Tilpums	220 / 400 ml
Svars	1,17 kg

Tehnisko informāciju par darbības režīmiem saskaņā ar ekodizaina prasībām (ES Regula 2023/826) var atrast, izmantojot QR kodu vai saiti „https://severin.com/de-de/ oekodesign-richtlinie”.	

Indukcijas tipa piena putotājs

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kas ir iepazinušās ar šiem norādījumiem.

Pieslēgšana elektrotīklam

Ierīci drīkst pieslēgt tikai zemējumam, kas uzstādīts saskaņā ar noteikumiem. Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz ierīces tehniskās informācijas plāksnītes. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās

1. Maisīšanas rīka vāciņš
2. Maisīšanas rīks
3. Vāks
4. Piena trauks ar rokturi
5. Pamatne
6. Barošanas vads ar spraudni
7. Identifikācijas plāksnīte (ierīces apakšā)
8. Ieslēgšanas/izslēgšanas un funkciju izvēles poga
9. Izvēlētās funkcijas indikators

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no briesmām, šīs elektriskās ierīces vai tās barošanas vadu remontu drīkst veikt tikai mūsu klientu apkalpošanas dienests. Ja ir nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni vai e-pastu (skatīt pielikumu).
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no strāvas padeves un ir pilnībā atdzisusi.
- Pēc katras lietošanas reizes nomazgājiet piena krūzi ar vāku, maisītāja uzgali un tā vāciņu siltā ziepju ūdenī.
- Nekad iegremdējiet pamatni ūdenī un nemazgājiet to zem tekoša ūdens.
- Sīkāka informācija par tīrīšanu ir atrodama sadaļā *„Tīrīšana un kopšana*”.
- BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst pieļaut, ka uz ierīces savienojuma tiek izliets kāds šķidrums.
- Piena putotāju drīkst lietot tikai uz tam paredzētās pamatnes.
- BRĪDINĀJUMS! Ierīces nepareiza lietošana var izraisīt traumas.
- UZMANĪBU! Vienmēr izmantojiet piena trauka rokturi, jo virsma var būt karsta gan darbības laikā, gan pēc tās.
- Ierīce nav paredzēta darbībai ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un līdzīgām vajadzībām, piemēram:
  - darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās komerciālās vidēs;
  - lauksaimniecības darba vidē;
  - viesiem viesnīcās, moteļos un citās līdzīgās dzīvojamās vidēs;
  - naktsmītnēs ar brokastīm.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, ja viņus uzrauga vai ja viņi ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un saprot ar to saistītos riskus.
- Bērniem nedrīkst atļaut spēlēties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem veikt tīrīšanu vai lietotāja apkopi, izņemot, ja viņi ir vismaz 8 gadus veci un atrodas pieaugušo uzraudzībā.
- Ierīce un tās barošanas vads jātur bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.

- **Uzmanību:** glabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā – šādi materiāli ir potenciāls briesmu avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks.
- Katru reizi, kad ierīce tiek lietota, tās korpuss, ieskaitot barošanas vadu, kā arī visi uzstādītie piederumi ir rūpīgi jāpārbauda, lai konstatētu iespējamos defektus. Ja ierīce, piemēram, ir nokritusi uz cietas virsmas vai ja barošanas vads ir ticis vilkts ar pārmērīgu spēku, to vairs nedrīkst lietot: pat neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Nelietojiet piena kannu, ja uz tās redzamas plaisas vai citi bojājumi.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai piena, karstās šokolādes un kakao uzsildīšanai un putošanai. Tvertnē nelejiet nekādu citu šķidrumu vai cietus produktus.
- Lietošanas laikā neatstājiet piena putotāju bez uzraudzības.
- Katru reizi ievērojiet **minimālā** un **maksimālā** līmeņa atzīmes piena traukā.
- Trauka apakšā esošajam izvirzījumam (**minimālā** līmeņa atzīmei) jābūt pilnībā pārklātam ar pienu. Ja piena nav pietiekami, ierīce var pārkarst.
- Tvertnes pārpildīšana var radīt risku, ka putojošais piens var izplūst no tās.
- **Uzmanību:** Darbības laikā vākam vienmēr jābūt uzliktam.
- Neaizklājiet ventilācijas atveres ierīces aizmugurē.
- Ierīci drīkst lietot tikai ar ražotāja piegādātajiem oriģinālajiem piederumiem.
- Ierīce vienmēr jānovieto uz stabilas, līdzenas virsmas.
- Aizliegts pieļaut ierīces vai tās barošanas vada saskari ar atklātu liesmu vai karstām virsmām, piemēram, plītīm.
- Neļaujiet barošanas vadam brīvi karāties; vadam jāatrodas pietiekamā attālumā no ierīces karstajām daļām.
- **Vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes**
  - **jebkuras darbības traucējumu gadījumā,**
  - **pēc lietošanas,**
  - **pirms ierīces tīrīšanas.**
- Izvelkot spraudni no rozetes, nekad nevelciet aiz barošanas vada; vienmēr turiet pašu spraudni.
- Mēs neuzņemamies atbildību, ja bojājumi radušies nepareizas lietošanas dēļ vai ja šīs instrukcijas nav ievērotas.

Pirms pirmās lietošanas
- Noņemiet visus atlikušos iepakojuma materiālus un reklāmas uzlīmes, kā arī pārbaudiet, vai komplektācijā ir visas sastāvdaļas.
- Nenoņemiet informācijas plāksnīti.
- Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vai pēc ilgstošas nelietošanas to rūpīgi jānotīra, kā aprakstīts sadaļā „*Tīrīšana un kopšana*".

Darbība

Vāks
- Darbības laikā vākam vienmēr jābūt uzliktam.
- Kad ierīce darbojas, vāku var uz brīdi noņemt, lai pievienotu sastāvdaļas.

Maisīšanas rīka izvēle

Ir pieejamas šādas iespējas:

➔ Maisīšanas rīks

+ ➔ Maisīšanas rīks + vāks

Dzēriens	Funkcija	Maisīšanas rīks
Piena putas	Putošana	
Karsts piens	Sildīšana	+
Karstā šokolāde /kakao	Sildīšana	+

Tilpums
- **MIN**
  minimālais daudzums 120 ml – šķidruma līmenim jābūt zem minimālās atzīmes
- **MAX Piena putošana**
  maksimālais piena daudzums 220 ml (apakšējā **maksimālā** atzīme)
- **MAX Maisīšana un sildīšana –** maksimālais daudzums 400 ml (augšējā **maksimālā** atzīme)

Ierīces sagatavošana
- Noņemiet vāku no piena tvertnes.
- Ievietojiet maisīšanas rīku ar vai bez vāciņa piena traukā, nospiediet to uz leju un pārliecinieties, ka tas ir novietots uz izvirzījuma apakšējās daļas.
- Ielejiet traukā nepieciešamo piena daudzumu.
- Uzlieciet vāku uz trauka.
- Iestipriniet kontaktdakšu sienas rozetē.
- Novietojiet piena trauku uz pamatnes.

Sagatavošana
- Iespraudiet strāvas spraudni rozetē. Ierīce tagad atrodas gaidstāves režīmā, un trīs funkciju ikonas lēni mirgo.
- Nospiediet pogu „ ‘‘ *ieslēgšanai/izslēgšanai un funkciju izvēlei* **vairākas reizes,** lai izvēlētos vēlamo funkciju.
  - ➔aukstā putošana
  - ➔siltas putas
    vai piena sildīšana +
  - ➔ karstā šokolāde / kakao +
- Kad iedegsies attiecīgās funkcijas indikators, pagaidiet brīdi. Apstrāde sāksies automātiski apmēram pēc 2 sekundēm.

- Lai pagatavotu kakao un karsto šokolādi, ielieciet traukā vēlamo daudzumu kakao pulvera vai šokolādes (skatīt *pagatavošanas instrukcijas*).
- Kad apstrāde ir pabeigta, ierīce izdod skaņas signālus, un sildīšanas un maisīšanas process automātiski apstājas.
- Tagad varat noņemt piena trauku no pamatnes.
- Ielejiet pagatavoto dzērienu vai ar piemērotu karoti noņemiet piena putas. Traukā nedrīkst palikt nekādi atlikumi.
- Pēc lietošanas atvienojiet barošanas vadu no rozetes.
- Pirms sākat jaunu ciklu, vienmēr ļaujiet ierīcei vispirms atdzist un tikai tad to notīriet.

Pagatavošanas norādījumi

Piena putas:
- Ieteicams izmantot pienu ar augstu olbaltumvielu saturu. Lai iegūtu vislabāko rezultātu, pienu no ledusskapja jāizņem tieši pirms putošanas.
- Lai iegūtu biezāku putu slāni, vispirms veiciet aukstās putošanas ciklu, pēc tam — karstās putošanas ciklu.

Karstā šokolāde / kakao:
- Pagatavojiet dzērienu no piena un šokolādes vai kakao.
- Pirms pagatavošanas šokolādi smalki sarīvējiet.
- Šokolādi/kakao ielieciet tikai **pēc** programmas sākšanas, kad piens jau tiek maisīts. Pretējā gadījumā maisīšanas rīks var aizķerties.
- Ieteicamās šokolādes devas:
  200 ml piena➔ apm. 15–20 g
  350 ml piena➔ apm. 30–35 g

Cikla pārtraukšana
- Jūs varat jebkurā brīdī pārtraukt sildīšanas un maisīšanas procesu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Automātiska izslēgšanās
- Ierīce automātiski izslēdzas pēc divu minūšu dīkstāves.

Tīrīšana un kopšana
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no strāvas padeves un ir pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, nepārklājiet pamatni vai barošanas vadu ar ūdeni un nemērcējiet tos ūdenī.
- Pamatni var tīrīt ar mīkstu, mitru drānu un nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
- Pēc katras lietošanas reizes nekavējoties rūpīgi iztīriet piena trauku, maisīšanas rīku, vāku un vāciņu siltā ūdenī ar nedaudz mazgāšanas līdzekļa vai trauku mazgājamā mašīnā. Ja nepieciešams, izmantojiet suku, lai iztīrītu maisīšanas rīku.
- Visas detaļas rūpīgi nosusiniet.
- Nelietojiet abrazīvus līdzekļus vai agresīvus tīrīšanas šķīdumus.

Utilizācija



Ierīces, kas ir marķētas ar šo simbolu, jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt. Pareiza utilizācija aizsargā vidi un cilvēku veselību. Informāciju par šo jautājumu var sniegt vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Piens netiek putots / Ātri mirgo simbols „ “	Trūkst maisīšanas rīka vai tas ir ievietots nepareizi	Ievietojiet maisīšanas rīku pareizi un atkārtoti iedarbiniet ierīci
	Maisīšanas rīks ir aizsērējis	Atvienojiet piena tvertni, likvidējiet aizsērējumu un atkārtoti iedarbiniet ierīci
simbols ātri mirgo	Ierīce ir pārkarsusi.	Ļaujiet ierīcei atdzist un restartējiet to
Visi 3 simboli ātri mirgo	Trūkst piena tvertnes.	Ievietojiet piena tvertni un atkārtoti iedarbiniet ierīci
Simboli „ ” un „ ” ātri mirgo	Piena tvertnē ir pārāk maz piena.	Ielejiet pietiekamu daudzumu piena virs „Min.” atzīmes un atkārtoti iedarbiniet ierīci

Ja, izmantojot tabulu, neizdodas atrisināt problēmu, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Kontakti ir norādīti šīs lietošanas instrukcijas pielikumā.

Izplatītājs:
Sandmani Grupi AS,
Laki põik 6,
12919 Tallina, Igaunija
www.sandman.ee