GA.MA®

ITALY | PROFESSIONAL

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

OLD SCHOOL FOR MEN

BARBER STYLE

PIASTRA DA BARBA / *BEARD STRAIGHTENER*

www.gamaprofessional.com/info@gama.eu

PRISIJUNGTI PRIE NAUJOS GAMA BENDRUOMENĖS

Sekite mus

Dėkojame, kad įsigijote šį GA.MA gaminį. Esame tikri, kad įvertinsite mūsų pastangas, kuriant ir gaminant šį gaminį. GA.MA kurdama aukščiausios kokybės gaminius, nuolat pasitelkia naujas technologijas ir inovacijos, naudoja geriausias medžiagas. Mūsų gaminys patenkins net ir išrankiausių klientų lūkesčius, užtikrins nepriekaištingą naudojimą ir puikius rezultatus tiek salone, tiek namuose. Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

SVARBU:
PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ.

1 - Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis, drėgnoje patalpoje arba ant šlapių paviršių. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. **2 -** Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, praustuvo ar kitų talpyklų su vandeniu. **3 -** Jei prietaisą naudojate vonios kambaryje arba šalia vandens, pasinaudoję prietaisu būtinai atjunkite jį nuo elektros lizdo, nes net ir išjungtas prietaisas, esantis šalia vandens, kelia pavojų. **4 -** Nenaudokite šio prietaiso, jei jis turėjo sąlytį su skysčiais, jei pastebėjote pažeistą maitinimo laidą arba prietaiso korpusą ir (arba) priedus. Jei prietaisas veikia netinkamai, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo ir nuneškite į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. **5 -** Jei elektros laidas pažeistas, gamintojas, įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kvalifikuotas asmuo turi nedelsdami jį pakeisti, kad būtų išvengta pavojaus. **6 -** Naudodamiesi barzdos tiesinimo žnyplėms, venkite sąlyčio su oda: aukšta temperatūra gali nudeginti**. 7 -** Prietaisą ir jo elektros laidą laikykite toliau nuo šilumos šaltinių ir karščiui neatsparių paviršių (plastikų, vinilo medžiagų ir kt.). **8 -** Nelaikykite ir neneškite prietaiso už elektros laido. Nelankstykite ir nevyniokite elektros laido aplink prietaisą, kad nepažeistumėte jo ir nesugadintumėte prietaiso. Jei nesilaikysite aukščiau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali įvykti trumpasis jungimas, sukeliatis pavojų naudotojui ir nepataisomai sugadinantis prietaisą. **9 -** Jei elektros laidas turi kokių nors pažeidimo ar susidėvėjimo požymių, jį pakeisti turėtų tik kvalifikuotas personalas. Nenaudokite modifikuotų jungiamųjų detalių ir (arba) priedų, kurių nepatvirtino gamintojas. **10 -** Nenaudojamą prietaisą ištraukite elektros lizdo ir leiskite jam atvėsti. **11** - Norėdami išvalyti prietaisą, pirmiausia išjunkite jį iš elektros lizdo ir leiskite jam atvėsti. Valydami prietaisą nenaudokite agresyvių produktų, kurių sudėtyje yra fenilfenolio. **12 -** Šį prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. **13 -** Norint užtikrinti papildomą apsaugą, vonios kambarį maitinančioje elektros grandinėje patartina įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė diferencinė išjungimo srovė yra ne didesnė kaip 30 ma. Pasikonsultuokite su montuotoju.

Šio prietaiso negali naudoti asmenys su ribotomis fizinėmis, motorinėmis ar protinėmis galimybėmis (įskaitant vaikus) arba ribotai išmanantys apie patį prietaisą, nebent tokie asmenys būtų išmokyti juo naudotis arba yra tinkamai prižiūrimi, siekiant užtikrinti jų saugumą. Būtina visada prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušų, praustuvų ar kitų talpyklų su vandeniu.

Jūsų saugumui šis prietaisas sukurtas su dviguba izoliacijos sistema.

Simbolis ant gaminio arba pakuotės rodo, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis; nusprendę jį išmesti, nuneškite jį į atitinkamą elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir sveikatai, kurios gali kilti dėl netinkamo prietaiso utilizavimo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į savivaldybės įstaigą, vietinę atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje jį įsigijote.

RIBOTA GARANTIJA:

Pagal Europos 1999/44/EB direktyvą, standartinis mūsų prietaisų garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai. Komercijos tikslais naudojamų prietaisų garantinis laikotarpis yra 12 mėnesių nuo įsigijimo datos. Abiem atvejais garantija galioja pateikus pirkimo faktą patvirtinančius dokumentus: originalią sąskaita faktūrą arba pirkimo kvitą, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekės tipas. Tokie patvirtinimo dokumentai turi būti įskaitomi, išsamūs ir nepažeisti. Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, originalią pirkimo sąskaitą / pardavimo kvitą pristatykite į parduotuvę, kurioje pirkote gaminį. Prekė bus pataisyta nemokamai arba nedelsiant pakeista panašia, tokios pat ar didesnės vertės preke.

BARZDOS LYGINIMO ŠEPETYS

SVARBU:

Kad prietaisas veiktų nepriekaištingai, plaukai prieš naudojimą turi būti švarūs, visiškai sausi ir gerai iššukuoti. Rekomenduojame retkarčiais iššukuoti ir išlyginti nedidelį plaukų kiekį, kad nepakenktumėte galutiniam rezultatui. **Būkite ypač atsargūs, kai naudojate prietaisą arti veido, nes įkaitęs prietaisas gali nudeginti.**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Įjunkite prietaiso laido kištuką į elektros tinklo lizdą.
2. Patumkite slankiklį ir įjunkite prietaisą: ant jo rankenos įsižiebs raudonas LED šviesos indikatorius.
3. Plaukų tiesintuvas vos per kelias sekundes pasieks maksimalią 165°C temperatūrą.

4. Paimkite nedidelį barzdos kuokštą ir švelniai perbraukite jį šepečiu.
5. Tokiu būdu sušukuokite ir išlyginkite visą barzdą.
6. Pasinaudoję prietaisu, vėl pastumkite slankiklį ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA:

Tinkamai prižiūrėkite savo prietaisą, kad užtikrintumėte nepriekaištingą veikimą ir pailgintumėte prietaiso tarnavimo laiką.

- Kiekvieną kartą, pasinaudojus prietaisu, rekomenduojama ištraukti prietaiso laido kištuką iš sieninio elektros lizdo ir palaukti, kol jis atvės. Tada drėgna šluoste nuvalykite priežiūros priemonių likučius nuo kaitinimo plokštės. Nenaudokite agresyvių valymo priemonių.
- Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu.
- Norėdami tinkamai nuvalyti kaitinimo plokštę, nuimkite slankiojančias šukas.
- Gerai nuvalyta kaitinimo plokštė lengvai slysta per plaukus. Ant barzdos plaukų likę priežiūros priemonių, plaukų dažų, putų, lako ar vaško likučiai, gali patekti kaitinimo plokštes.
- Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad jis yra visiškai sausas.

Svetainėje **www.gamaprofessional.com** galite rasti visas mūsų gaminių naudojimosi instrukcijas su atitinkamais įspėjimais ir papildoma informacija.

Šio modelio pagaminimo data nurodyta dėžutės etiketėje tokiu formatu:
XXX - prekių partijos numeris; XX - diena; XX – mėnuo; XX – metai

MPAKM0000003715-REV00

GA.MA S.R.L.
Via Sant'Alberto, 1714I40018 San Pietro in Casale (BO) Italija
Tel. +39 051 6668811 I Faks. +39 051 6668822
www.gamaprofessional.com

Platintojas: "Sandmani Grupi AS", Laki põik 6, 12919 Tallinn, Estija; www.sandman.ee