



Prime3 **AirLock** uksetihendi kasutusjuhend

Kõigepealt avage aken ja valige aknapinnad, kuhu kleepida.
Puhastage raam ja tiivad, et need oleksid tolmu- ja rasvavabad.
Velcro: avage aknaraami juures olev kinnitus ja takjapael (A-pool).

Ärge kleepige aknatihendi kontaktpinnale (Aken peab siiski olema suletud!)



Kinnitage takjateip (külj B) aknatiiva välisküljele a) või b) siseküljele (akna käepideme külge).

Veenduge, et akent saab endiselt sulgeda.
Enne liimimist kontrolli, et kleeplint ei kahjustaks aknaraame!



Kui aken on avatud, kinnita esmalt lai serv A (tõmblukk jääb suletuks) keskelt vasakule ja paremale või üles-alla aknaraami külge.



Sulgege aken ja veenduge, et AirLock poleks kinni jäänud.



Kinnitage kitsas külj B (suletud tõmblukuga) keskelt vasakule ja paremale või üles-alla täielikult aknaraami külge.



Avage aken veidi ja suruge tõmblukuga AirLocki õhuvoolik sisse.



AirLock on nüüd kasutamiseks valmis.

"MOBILUX" SIA
Reg.nr. 40003759704
Stirnu tänav 35a-9, Riiu, LV-1084, Läti
info@mobilux.lv