



Prime3 AirLock lietošanas instrukcija

Vispirms atveriet logu un izvēlieties loga virsmas, kur līmēt.
Notīriet rāmi un spārniņus, lai tie būtu brīvi no putekļiem un taukiem.
Velcro: Atveriet aizdaru un Velcro lentu (A pusē) pie loga rāmja.

Nelīmēt pie loga blīvējuma kontaktvirsmas (Logam joprojām jābūt aizvērtam!)



Pielīmējiet Velcro lenti (B pusē) loga vērtnes a) ārpusē vai b) iekšpusē (loga roktura pusē).

Pārliecinieties, vai logu joprojām var aizvērt.
Pirms līmēšanas pārbaudiet, vai līmēlente nebojā logu rāmjus!



Kad logs ir atvērts, vispirms piestipriniet platu malu A (rāvējslēdzējs paliek aizvērts) no vidus uz kreiso un labo pusi vai uz augšu un uz leju, līdz pat loga rāmim.



Aizveriet logu un pārliecinieties, vai AirLock nav ietrēdzis.



Piestipriniet šauro pusi B (kad rāvējslēdzējs ir aizvērts) no vidus uz kreiso un labo pusi vai uz augšu un uz leju pilnībā pie loga vērtnes.



Nedaudz atveriet logu un izmantojiet rāvējslēdzēju, lai iespiestu gaisa šļūteni AirLock.



AirLock tagad ir gatavs lietošanai.

"MOBILUX" SIA
Reg.nr. 40003759704
Stirnu iela 35a-9, Rīga, LV-1084, Latvia
info@mobilux.lv