

Brother

Dekoratiivkivikestega kaunistamise komplekt (CARSKIT1)

Tähtsad ohutusjuhised

TÄHELEPANU!


- Lämpumisoht. Käesolev komplekt sisaldab rohkelt väikesi detaile ja seetõttu pole mõeldud lastele kasutamiseks. Pange komplekt lastele kättesaamatusse kohta.
- Ärge puudutage ülekandmislehte ega kivikesi vahetult peale triikimist, vastasel juhul võite viga saada.

Ettevaatusabinõud

- Üksikasju lõikamismasina kasutamise kohta vaadake masina kasutusjuhendist.
- Ärge murdke ega painutage šabloonilehte, ülekandmislehte ega alustahvli.
- Kivikestega kaunistatud rõivaeseme pesemiseks pöörake see enne pahupidi. Soovitame pesta rõivaeset käsitsi ja panna rippuvasse asendisse kuivama. Pesumasinas pesemiseks pange rõivaese pesukotti. Ärge kasutage kuivatit.
- Sõltuvalt materjalist, liimi omadustest ja samuti kasutustingimustest võivad kivikesed kangalt ära tulla.
- Ärge hoiustage kohas, kus on otsene päikesevalgus, kõrge temperatuur või suur õhuniiskus.
- Dokumendi sisu võidakse eelhoiatusega muuta.
- Selles juhendis näidatud ekraanid on illustratiivsed ja võivad tegelikkusest erineda.

Tarvikud

Peale käesoleva komplekti soetamist kontrollige selle sisu. Hoiustage tarvikuid karbis.



Nimetus	
A	Šabloonileht *1 (must) 305 x 305 mm
B	Ülekandmisleht *1 305 x 305 mm
C	Alustahvel (korduvkasutatav) (valge) 305 x 305 mm
D	Harjake
E	Kivikeste kohendamise tööriist
F	Triikraua abil kinnitatavad dekoratiivkivikesed *2, SS20 (4,6 - 4,8 mm): läbipaistvad u. 50 tk.
G	Triikraua abil kinnitatavad dekoratiivkivikesed *2, SS10 (2,8 – 2,9 mm): läbipaistvad u. 800 tk., roosad u. 300 tk., kollased u. 300 tk.
H	Aktiveerimiskood dekoratiivkivikestega kaunistamise funktsiooni aktiveerimiseks veebirakenduses CanvasWorkspace.
I	Juhend

*1 Need tarvikud on kulumaterjalid. Kui olete need ära kasutanud, siis soetage CARSSH1 (komplekt sisaldab šabloonilehti ja ülekandmislehti) või CARSTS1 (ülekandmislehed). Ostmiseks pöörduge ettevõtte poole, kust käesoleva komplekti soetasite.

*2 Võite kasutada kaubanduses saadaval olevaid dekoratiivkivikesi. Valige triikraua abil kinnitatavad kivikesed. Teistsuguseid kivikesi pole võimalik kasutada. Mõningaid triikraua abil kinnitatavaid kivikesi ei saa kasutada.

Dekoratiivkivikestega kaunistamise funktsiooni aktiveerimine veebirakenduses CanvasWorkspace

Kasutage veebirakendust CanvasWorkspace kujundi ettevalmistamiseks.

CanvasWorkspace pakub laia valiku dekoratiivkivikestega kaunistamise kujundeid, mida võite kohe kasutada.

1 Arvutis logige veebirakendusse CanvasWorkspace.


(<http://CanvasWorkspace.Brother.com>)

- Uutel kasutajatel tuleb end kasutajaks registreerida.


2 Klõpsake  veebilehe ülaserval.



3 Klõpsake <Premium Function Activation> (Lisafunktsiooni aktiveerimine).



4 Sisestage aktiveerimiskood, mille leiate käesolevast komplektist ja klõpsake <Activate> (Aktiveeri).



- Koodi vaatamiseks kraapige kaardilt hõbedane osa ära.

- Aktiveerimiskoodis pole kasutatud suurtähti „I“ ja „O“.
- Aktiveerimiskood on kehtiv ainult ühele kasutajale. Sama aktiveerimiskoodi ei ole võimalik rohkem kasutada.

5 Kontrollige infot aktiveerimise kinnitamise ekraanil ja kui seal pole probleeme, siis klõpsake <Activate> (Aktiveeri).




► Klõpsake <OK>, aktiveerimine on lõpetatud.



Dekoratiivkivikestega kaunistamise funktsiooni kasutamine

Peale dekoratiivkivikestega kaunistamise funktsiooni aktiveerimist klõpsake veebilehe ülaservas olevale  ja seejärel valige „Help for the Rhinestone function“ (Abi), et kuvada funktsiooni kasutamise üksikasjad. Laadige alla kivikestega kaunistamise kujund veebirakendusest CanvasWorkspace, tooge see masinasse ja seejärel lõigake välja.


1 Kinnitage šabloonileht, tugileht allpool, standardsele matile ja sisestage masinasse.





2 Laadige alla kivikestega kaunistamise kujund veebirakendusest CanvasWorkspace.



3 Tooge kujund masinasse.




4 Valige ekraanil „Cut“ (Lõika).





5 Puudutage  kujundi kohandamise ekraanil ja lülitage sisse „Half Cut: ON“ (Ülemise kihi lõikamine).


• Ülemise kihi lõikamine on võimalik, kui masinale on paigaldatud automaatse lõiketera hoidik.



6 Puudutage „Test“ ja lõigake proovimotiiv automaatse lõiketeraga (must hoidik).





7 Kui šabloonilehe tugileht on läbi lõigatud, siis vähendage „Cut Pressure“ (Half Cut) (Lõikamissurve (Ülemise kihi lõikamine)).




8 Kui proovimotiiv lõigati korralikult, siis puudutage „Start“ ja lõigake kujund.

- Rullikud võivad jätta jälje šabloonilehele, kuid see ei halvenda kvaliteeti.




9 Peale kujundi välja lõikamist võtke matt masinast ja eemaldage šabloon.

- Lõigake kääridega kujundi servadest veidi kaugemalt šabloon välja.




10 Asetage šabloon, tugileht allpool, ühetasasele pinnale ja seejärel tõmmake šabloon tugilehelt ära.


- Lõigatud osakesed jäävad tugilehele.
- Kui kõik lõigatud osakesed ei jää tugilehele, siis kasutage terava otsaga eset, näiteks naasklit, osakeste eemaldamiseks šablooni aukudest tagaküljelt esikülje poole.
- Ärge puhastage auke šablooni paremalt poolt, vastasel juhul liimiga pool võib iseenesest liimuda.



11 Asetage alustahvel, läikiv pool üleval, käesoleva komplekti karpi.




12 Asetage šabloon alustahvlile.



13 Kallake vajalikust veidi rohkem kivikesi šabloonile ja paigutage need harjakese abil aukudesse.


- Õrnalt liigutage harja ringjate liigutustega.

- Kui harjaga on keeruline neid paigutada, siis kasutage kivikeste paigutamise tööriista. Suruge tööriista ots kivikesele, tõstke see üles ja paigutage auku. Libistage tööriista küljele kivikese vabastamiseks.
- Enne tööriista kasutamist kontrollige, et silikoonist ots oleks tööriistale kinnitatud. Kivikeste paigutamine võib olla keeruline, kui silikoon on määrdunud. Puhastage kuiva lapiga.
- Suuremate kui SS10 kivikeste paigutamisel, tehke seda ükshaaval. Kui kasutate kujundis SS10 ja SS20 kivikesi, siis paigutage SS10 kivikesed esimesena.



14 Kui kõik augukesed on täidetud, siis lõigake kujundist veidi suurem ülekandmisleht, eemaldage tugileht ja asetage kivikestele.

- Suruge käega ülekandmislehele nii, et see kinnituks kõikidele kivikestele.



15 Kontrollides, et kõik kivikesed on kinnitunud, eemaldage ülekandmisleht tasakesi šabloonilt. Asetage kivikestega ülekandmisleht kaunistatavale kangale.




Märkus

- Augukestega šablooni hoiustamiseks katke selle pahupool varem eemaldatud tugilehega. Enne seda puhastage spaatli abil tugilehe pind väljalõigatud osakestest.

16 Pange kanga alla ja peale tükk kangast ja seejärel kasutage keskmise temperatuuriseadistusega (140 -160°C) triikrauda, et pressida 45 – 60 sekundit kangale.

- Kasutage tavalise pinnaga triikimislauda.
- Hõlpsam on kivikesi kinnitada, kui panna kanga alla pehme kangas.



17 Peale triikimist eemaldage kangatükid ning kontrollides, et kivikesed on kinnitunud kangale, eemaldage tasakesi ülekandmisleht.

- Enne ülekandmislehe ära tõmbamist laske sel jahtuda.
- Kui kivikesed pole korralikult kinnitunud peale ülekandmislehe eemaldamist, siis asetage uuesti kangatükid nii kanga alla kui peale ja pressige veelkord.

