



Brother Teppimistald (F005N)

Teppimistalda kasutatakse nõelumiseks ja vabakäejuhtimisega teppimiseks ja õmblemiseks.



■ Ettevalmistused õmblemiseks




1. Paigaldage teppimistald õmblusmasinale.




2. Valige joonõmblus nõel keskmises asendis.



3. Ühendage pedaal masina külge, nii et käed jääksid vabaks kanga juhtimiseks.




4. Sõltuvalt õmblusmasina mudelist, langetage hammastik või katke see nõelumisplaadiga.





5. Õmblusmasina puhul, mille pooli paigaldamise lõpus niit läbi lõigatakse, ärge seda tehke, vaid tõmmake niiti pikemalt välja.

■ Õmblemine




1. Asetage kangas presstalla alla. (Tõstke vajadusel presstalda hoovast.)




2. Õmblemise algpunktis vajutage kaks korda nõela asendi muutmise nupule ja tõmmake pooliniit läbi kanga üles. Mudeli puhul,

millel pole nõela asendi nuppu, keerake hooratast enda poole nõela langetamiseks ja tõstmiseks ning tõmmake pooliniit läbi kanga üles.



3. Õrnalt pooliniidist hoides, tehke neli kinnituspistet õmbluse algusesse. Nõelumise puhul lõigake niidiotsad ära.

Vabakäejuhtimisega teppimisel tõmmake niidiotsad enne nõela abil õmblustöö sisse ning seejärel lõigake ära.



4. Õmblemisel juhtige kangast mõlema käega ning hoidke seda kummaltki poolt nõela pingul.

5. Õmbluse lõpus tehke umbes neli kinnituspistet ja toimige niidiotsatega nii nagu õmbluse algul.