





Beurer GmbH
Söflinger Str. 218
89077 Ulma, Vācija,
Tālr.: +49 (0) 731/3989-144,
Fakss -255; www.beurer.com,
kd@beurer.de


1. LV
Svēršana




LV Aktivizējiet bez akumulatora bagāžas svarus, nospiežot uz krāsainā dinamo barošanas vāciņa.




LV Ja nepieciešams, mainiet mērvienību.



LV Izvelciet bagāžas svaru siksnu caur bagāžas rokturi. Nofiksējiet sprādzi.



LV Ar siksnu, kas piestiprināta pie mērierīces, turiet svarus horizontāli un paceliet uz augšu. Svars tiek parādīts uz LCD displeja. Tiklīdz svars ir stabils, tas tiek fiksēts uz ekrāna un tiek parādīts "HOLD".



LV Svars tiek rādīts aptuveni 1 minūti, pēc tam svāri automātiski izslēdzas.

2.

LV Kļūdu paziņojumi

LV Ja, sākot svēršanu, LCD displejā nav redzams 0,00 kg, īsi nospiediet mērvienības/ taras pogu, lai mērījums būtu pareizs.



LV Pārniegta maksimālā svēršanas jauda (50 kg; 110 lb).

LV Svarīgi norādījumi

- Maksimālā jauda 50 kg (110 lb), gradācija 10 g (0,02 lb).
- Pasargājiet personīgos svarus no triecieniem ar cietiem priekšmetiem, mitruma, putekļiem, ķīmiskām vielām, tualetes piederumiem, šķidras kosmētikas, lielām temperatūras svārstībām un karstuma avotiem (atklāta uguns, radiatori).
- Tīrīšana: Vajadzības gadījumā svarus var notīrīt ar mitru drānu un mazliet mazgāšanas līdzekļa. Nekad neiegremdējiet svarus ūdenī vai neskalojiet tos zem tekoša ūdens.
- Spēcīgi elektromagnētiskie lauki (piemēram, mobilie tālruņi) var mazināt svaru precizitāti.
- Svāri nav paredzēti izmantošanai komerciālos nolūkos.
- Remontu drīkst veikt tikai klientu apkalpošanas dienests vai akreditēti mazumtirgotāji.

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Utilizējiet ierīci atbilstošā atkritumu savākšanas vai otrreizējās pārstrādes punktā. Izmetiet ierīci saskaņā ar EK direktīvu - WEEE (Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi). Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm, kas atbild par atkritumu iznīcināšanu. Iznīciniet iepakojumu videi draudzīgā veidā



Garantijas serviss

Garantijas pretenziju gadījumā, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai vietējo pārstāvniecību, kas minēta sarakstā "Starptautiskais serviss".

Atgriežot ierīci, pievienojiet čeka kopiju un īsu ziņojumu par defektu.

Tiek piemēroti šādi garantijas noteikumi:

1. BEURER izstrādājumu garantijas termiņš ir 5 gadi vai - ja tas ir ilgāks - konkrētajai valstij noteiktais garantijas termiņš, skaitot no Pirkuma datuma. Garantijas pretenzijas gadījumā pirkuma datums ir jāpierāda ar pirkuma čeku vai rēķinu.
2. Garantijas termiņš netiek pagarināts, ja tiek veikts remonts (visa ierīce vai tās daļas).
3. Garantija nav spēkā attiecībā uz zaudējumiem, kas radušies šādu iemeslu dēļ:
 - a. nepareiza lietošana, piemēram, lietošanas instrukciju neievērošana.
 - b. klienta vai nepiederošu trešo personu veikts remonts vai ievaukšanās.
 - c. transportēšanas laikā no ražotāja līdz patērētājam vai transportēšanas laikā uz servisa centru.
 - d. Garantija neattiecas uz piederumiem, kas ir pakļauti parastam nolietojumam (aproces, baterijas utt.).
4. Atbildība par tiešiem vai netiešiem izrietošiem zaudējumiem, ko radījusi ierīce, ir izslēgta pat tad, ja ierīces bojājumi tiek atzīti kā garantijas prasība.

Iespējamās kļūdas un izmaiņas