

# beurer

## LA 06




**LT** BAGAŽO SVARSTYKLĖS  
Naudojimo instrukcija




# 1. Eksploatacijos pradžia


## Pradėkite



Įdėkite baterijas arba nuimkite izoliacinę juostelę.




Pasirinkite matavimo vienetą




Ištraukite šone esančią matavimo juostelę.

## 2. Svėrimas




Prakiškite bagažo svarstyklų dirželį pro jūsų bagažo rankena. Užsekite dirželio užsegimą.




Paspauskite , ekrane pamatysite „0,00 kg“. Įsitikinkite, kad svarstyklės nėra apkrautos.  
(Jei ekrane nerodomas 0,00 kg, paspauskite  mygtuką dar kartą, kad iš naujo nustatytumėte svarstykles į nulinę padėtį).



Prisegę dirželį prie bagažo, laikykite svarstyklės horizontaliai ir kelkite į viršų. Svoris bus rodomas LCD ekranėlyje. Svorius stabilizavus, ekranėlyje bus rodoma "HOLD".



Svoris bus rodomas apie 2 minutę, po to svarstyklės automatiškai išsijungs.



Jei reikia, pasirinkite svėrimo vienetą.

### 3. Klaidų pranešimai



Baterija išsikrovusi



Dydžiausias leistinas svoris  
40 kg.

### Svarbūs nurodymai

- Didžiausia apkrova 40 kg (110 svarų), gradavimas 10 kg (0.02 svarų).
- Saugokite jūsų asmenines svarstyklės nuo smūgių kietais daiktais, drėgmės, dulkių, cheminių medžiagų, tualetinių reikmenų, skystų kosmetinių priemonių, didelių temperatūros svyravimų ir karščio šaltinių (atviros ugnies, šildytuvų).
- **Valymas:** Valykite svarstyklės drėgna šluoste ir, jei reikia, nedideliu plovimo skysčio kiekiu. Niekada nemerkite svarstyklių į vandenį ir neplaukite po tekančiu vandeniu.
- Stiprūs elektromagnetiniai laukai (pvz. išmaniųjų telefonų) gali paveikti svarstyklių tikslumą.
- Svarstyklės nėra skirtos naudoti komerciniais tikslais.
- Remonto darbus gali atlikti tik Klientų aptarnavimo tarnyba arba įgaliotas mažmenininkas.

Panaudotas, visiškai išsikrovusias baterijas reikia išmesti į specialiai pažymėtus kontenerius, perduoti į specializuotus surinkimo punktus arba į elektros prietaisų parduotuvę. Teisės aktuose gamintojams ir vartotojams yra numatyta pareiga baterijas utilizuoti aplinkai nekenksmingu būdu.

- Atkeipkite dėmesį į baterijos ženklimą, įspėjantį apie kenksmingas medžiagas:  
Pb = baterijoje yra švino,  
Cd = baterijoje yra kadmio, Hg = baterijoje yra gyvsidabrio.
- Dėl aplinkosaugos priežasčių šio prietaiso eksploatavimo periodo pabaigoje neišmeskite jo kartu su buitinėmis atliekomis. Priduokite prietaisą šalinimui į tinkamą vietos surinkimo ar perdirbimo punktą. Prietaisą šalinkite kaip nurodo ES direktyva EEJA (Elektros ir elektroninės įrangos atliekos). Jei jums kyla klausimų, kreipkitės į atsakingas už atliekų šalinimą vietos valdžios institucija.
- Pakuotę šalinkite aplinkai saugiu būdu.



## Garantija/aparnavimas

Pretenzijos pagal garantiją atveju kreipkitės į jūsų vietinį pardavėją arba vietinę atstovybę, kuri paminėta sąrašė "tarptautinis aptarnavimas".

Jei prietaisą grąžinate, pridėkite jūsų pirkimo kvito kopiją ir trumpą trukumo aprašymą.

Taikomos šios garantinės sąlygos:

1. Garantinis laikotarpis "BEURER" gaminiams yra 5 metai arba ilgiau. Jei taip, taikoma atitinkamos šalies garantinis laikotarpis, pradedant nuo pirkimo datos.  
Garantinės pretenzijos atveju pirkimo data turi būti patvirtinta pirkimo kvitu arba išrašyta sąskaita.
2. Remonto darbai (viso prietaiso ar jo dalių) nepratęsia garantinio laikotarpio.
3. Garantija netaikoma apgadinimų atveju, kurie atsirado dėl
  - a) netinkamo naudojimo, pvz., naudotojo instrukcijų nesilaikymo,
  - b) kliento arba trečiųjų šalių atlikto remonto darbų ar prietaiso atidarymo,
  - c) transportavimo nuo gamintojo pas klientą arba transportavimo į aptarnavimo centrą metu,
  - d) Garantija netaikoma priedams, kurie įprastai nusidėvi (movos, baterijos, kt.).
4. Atsakomybė nepriimama už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusius su prietaiso naudojimu, net jei prietaiso gedimas priimamas kaip garantinė pretenzija.

Gali būti klaidų ir pakeitimų.



"Beurer GmbH"  
Soflinger g. 218

89077 Ulmas, Vokietija

Tel.: +49 (0) 731/3989-144, Faksas -255

www.beurer.com, kd@beurer.de