



Reģistrējiet savu jauno Bosch ierīci:
www.bosch-home.lv



MUZ5ZP1



BOSCH

lv Lietošanas instrukcija

Jūsu drošībai

Šis piederums piemērots lietošanai ar virtuves kombainu MUM5... . Ievērojiet virtuves kombaina MUM5... lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Šis piederums ir piemērots sulas izspiešanai no citrusaugļiem, piem., apelsīniem, greipfrūtiem, citroniem. Piederumu nedrīkst izmantot citu lietu vai vielu smalcināšanai.

Drošības instrukcija šai ierīcei

Citrusaugļu sulas spiedi lietojiet tikai norādītajā darbināšanas stāvoklī. Citrusaugļu sulas spidei pirms lietošanas jābūt pilnīgi saliktai. Neņemiet nost/neuzlieciet citrusaugļu sulas spiedi, pirms piedziņa ir pilnīgi apstājiesies.

Pārskats

Lūdzu, atlociet ilustrētās lapas.

→ **A attēls**

- 1 **Sietiņš ar spiešanas konusu**
- 2 **Trauks**
- 3 **Maksimālās piepildīšanas daudzuma atzīme**

→ **B attēls**

Novietojums darbināšanai

Ņemiet vērā maksimālo trauka piepildīšanas daudzumu – atzīme uz trauka (A att.)!

Pēc ierīces lietošanas

- Izslēdziet ierīci ar grozāmo slēdzi.
- Griežiet citrusaugļu sulas spiedi pretēji pulksteņrādītāju griešanās virzienam, un ņņemiet nost.
- Nomazgājiet citrusaugļu sulas spiedi.

Ierīces darbināšana

- Rūpīgi nomazgājiet citrusaugļu sulas spiedi, pirms to lietojat pirmo reizi. → „*Tīrīšana un kopšana*”

Svarīga informācija

Šajā lietošanas instrukcijā ieteiktās bāzes vērtības darbināšanas ātrumam attiecas uz ierīcēm ar 7 iestatījumu grozāmo slēdzi. Ierīcēm ar 4 iestatījumu grozāmo slēdzi vērtības norādītas iekavās pēc vērtībām ierīcēm ar 7 iestatījumu grozāmo slēdzi.

Citrusaugļu sulas spiede darbojas tikai tad, ja ir ievietots sajaukšanas trauks.

→ **C attēls**

- Piespiediet atlaišanas pogu, un sviru pabīdiet 3. pozīcijā.
- Ņņemiet no citrusaugļu sulas spiedes piedziņas pārsegu (5.a att.).
- Ievietojiet sietiņu traukā.
- Uzlieciet citrusaugļu sulas spiedi uz pamatnes, un pagrieziet līdz galam pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- Pievienojiet kontaktdakšīņu strāvai.
- Grozāmo slēdzi pagrieziet pret iestatījumu 3–5.
- Spiediet augli uz spiešanas konusa.




Tīrīšana un kopšana



Uzmanību!

Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Tā var sabojāt virsmas. Visas daļas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Neiespīlējiet plastmasas daļas trauku mazgājamā mašīnā, jo tās var savērtties.

Iespējamās izmaiņas.

A**B****C**