

Näopuhastusseade

AQUA.FACIAL



AQUA-STREAM FACE CLEANSER | 8 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



Air Pulse Suction
Deep Pore Cleansing



Hydrating Ultra
Deep Aqua Cleansing



Impurities Prevention
Technology



Superior Blackhead
Extraction Technology



Exfoliating Aqua-
Stream Technology



Energizing Hydra
Refreshing Technology



Redness and
Dry Skin Reducer

Komplektis olevad
otsikud

Nägu Loputus
Nina



**Koosta oma isikupärane
nahahooldusrutiin**

ja lae alla GESKE äpp



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com

Kaks paaki

1. Värske lahuse
2. Kasutatud lahuse



KASULIK TEADA

NÕUANNE NR 1

Täida paak üksnes veega või GESKE Aqua-Stream lahusega. Hoia seadet kasutamise ajal alati vertikaalselt, muidu lülitub see välja. Eelnevat teavitab sind piiksuga.

NÕUANNE NR 2

Sinu seadmega on kaasas kolm otsikut: väikseim on mõeldud nina puhastamiseks ja suurem otsik keha suuremate alade nagu põskede ja lõua jaoks. Kolmas otsik on mõeldud seadme loputamiseks.

NÕUANNE NR 3

Ühenda seadmega loputusotsik ja käivita Aqua-Stream tehnoloogia, et loputada seadmest välja kõik jääkained. Puhasta seadet meie Orgaanilise seadmete puhastusvahendiga.



Vaakumimine

3 tugevusastet



Sisse/välja lülitamine


Vajuta 1-2 sekundit



Veepaak

Kergesti täidetav

2 tunni laadimisaeg



Nina



Nägu



Loputus



Erinevad otsikud

Kergesti vahetatavad

SELGEKS ESIMESED SAMMUD

Meie SmartAppGuided™ Aqua-Stream Face Cleanser | 8 in 1 eemaldab tuhmuse, mida põhjustavad nahal ebapuhtused, kasutades õrnalt poore avavat Exfoliating Aqua-Stream tehnoloogiat.



TÄIELIK NÄOPUHAUSTUS

ETTEVALMISTUS

Võta seadmelt ära väline kate ning täida paak 12 milliliitri Aqua-Stream lahuse või veega. Aseta paak tagasi seadmele ja pane peale kate.

LÜLITA SISSE

Vajuta toitenuppu 2 sekundi jooksul, et aktiveerida Exfoliating Aqua-Stream tehnoloogia. Vajuta toitenuppu, et vahetada tugevusastmeid ning vali endale sobiv.

PUHASTA

Hoides seadet püstises asendis, libista see üle oma lõua, põskede ja otsaesise, tagades, et seade ei jääks kunagi seisma. Käi samamoodi läbi ka näo teine pool. Kasuta seejärel seadme väiksema otsa, et puhastada nina ja selle ümbruse nahk.

LÕPP

Seadme väljalülitamiseks hoi toitenuppu all kaks sekundit ja tühjenda veepaak. Loputa kork ja paak puhta veega ja jätta kuivama. Kanna GESKE niisutajat oma näole ja puhasta seadet pärast iga kasutuskorda meie Orgaanilise seadmete puhastusvahendiga.



FOOKUSALAD

LÕUG

Aseta seade lõua alaossa ning libista see välis- ja ülessuunas mööda lõua joont kuni kõrvani. Korda protseduuri.

LÕUAJOON

Aseta seade lõua alla ning tee libistades väljapoole liikuv tõmme mööda lõualuu. Naase lõua juurde ja tee järgmine tõmme eelmisest veidi allpool.

NINA

Libista seadet mööda nina alajoont ja nina ümber olevates raskemini ligipääsetavates kohtades, tagades, et ei jäta ühtegi mustpead puutumata.

OTSMIK

Aseta seade kulmude sisemise nurga kohale. Liigu väljapoole mööda kulmujoont ja seejärel üles templiteni. Korda seda liikumist.

Koosta oma isikupärane nahahooldusrutiin

ja lae alla GESKE äpp



Täiustatud
äpp



Video
juhistega



AI toega
nahaskaneering



Ekspertide
soovitused



Isiklik
juhendamine



Äpis saadavad
preemiad



OLULINE OHUTUSINFORMATSIOON. ENNE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI.

Tutvu ohutusnõuetega enne toote esmakordset kasutamist. Säilita kasutusjuhend tuleviku tarbeks.

Sinu toote tutvustus

Sinu toode on multifunktsionaalne seade sügavpuhastuseks ja näo niisutamiseks. Ohutu kasutada kuni kolm korda nädalas. Maksimaalne ohutuse ja parimate tulemuste tagamiseks järgi alati oma isikupärase Nahahooldus Rutini, mis on loodud GESKE rakenduse abil.

Märkused kasutamise kohta

Enne seadme esmakordset kasutust tuleb põhjalikult tutvuda ohutusnõuete ja tootejuhendiga. Oluline on säilitada mälema dokumendi koopia, kuna need sisaldavad vajalikku teavet ohutu kasutamise ning tehnilise ja seadusliku informatsiooni kohta. Seade on mõeldud täiskasvanute nahahoolduseks, mitte meditsiini- ega ravivahendiks. Seadme kasutamise eeldab GESKE llurakendusest saadud isiklikult kohandatud kasutussoovituste järgimist. Seade on taastlaetav, võimaldades mugavat kasutust ilma juhtmeteta. Enne esimest kasutuskorda peab see olema täielikult laetud. Selleks kasutada kaasasolevat USB laadimiskaablit. Esimene laadimine võib aega võtta kuni kaheksa tundi. Kaabel ühendub seadme metallist magnetkontaktipunktidega. Kui laadimiskaabel ei haaku automaatselt, ühendage see vooluallikasse, et magnetefekt aktiveeruks ja kontaktipunktid ühineksid iseenesest. Olge tähelepanelik, et magnetkontaktid ühenduksid ainult seadme kontaktipunktidega, välistades muud metallpinnad.

Spetsifikatsioonid

Materjalid: ABS, silikoon, PC | Säilitamistemperatuur: -5 kuni +60°C| Aku: Li-ion 3.7V | Aku maht: 220 mAh | Maksimaalne laadimisvool: 220 mA | Laadimispinge: 5V | Laadimisae: u. 2 tundi | Tööaeg erineb, olenevalt aktiveeritud tehnoloogiatest ja tugevusest. | Liides: USB | Programmid: Vakuum imemine: 3 taset, Seadme puhastus

Toodet ei soovitata kasutada järgmistel tingimustel:

Pärast laserprotseduure või keemilist koormist ning pärast esteetilisi või meditsiinilisi näooperatsioone.

Kui teil on järgmised tingimused, konsulteerige kasutamise osas kindlasti arstiga:

Kui teil esineb südamehaigus, kui te olete saanud dermaalseid täitesüste või süste ning raseduse ajal. Selle kasutamise ohutus raseduse ajal ei ole tõestatud.

Rohkem teavet kasutuse kohta:

Vältige immisfunktsiooni pikaajalist kasutamist ühes kohas, et hoida ära nahaärritusi, turset või verevalumeid. Alustage minimaalse intensiivsusega ja suurendage järk-järgult vastavalt vajadusele. See toode pole loodud meditsiiniliste naha seisukordade või haiguste raviks. Kui teil on dermatoloogilisi probleeme, pidage enne selle toote kasutamist nõu oma nahaspetsialistiga. Ärge kasutage toodet ärritatud, vigastatud nahal või avatud haavade korral (sõltumata vigastuse tüübist), samuti nahal esinevate bakteriaalsete või viiruslike infektsioonide puhul (nii kasutataval alal kui ka mujal). Jätke toode kasutamata, kui see on 1) ebatavaliselt soe, 2) mehaaniliselt vigastatud või moonutatud, 3) muutnud värvi. Kui kasutamise ajal kogete valu või ebamugavustunnet, lõpetage viivitamatult toote kasutamine ja pöörduge meditsiinilise nõu saamiseks arsti poole. Silmaümbrus on äärmiselt tundlik: olge selles piirkonnas eriti ettevaatlik ja vältige igasugust toote kokkupuudet silmalauade või silmadega. Kasutage toodet üksnes teile isikupärastatud rutiini raames soovitatud viisil. Hügieenilistel kaalutlustel soovime teil oma toodet mitte kellegagi jagada. Toode on ette nähtud kasutamiseks näonahal, kaelal ja dekolteel kosmeetilistel eesmärkidel. GESKE ei võta endale vastutust kõrvalmõjude eest, mis võivad tekkida toote kasutamisel teistel kehapiirkondadel või muul ebaotstarbelisel viisil, ühendamisel sobimatute elektrialikatega, kasutades saastunud juhtivedelikku või täiteaineid. Enne seadme laadimise asetamist veenduge alati, et nii pistik kui ka pistikupesa oleksid täielikult kuivad. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi oht, lühis või tulekahju. Seadet ei tohi kasutada vooluvõrguga ühendatult. Seadet tuleb kasutamise ajal hoida vertikaalselt, vastasel korral liitub see välja. Täitke seade ainult (destilleeritud) veeaga või õrna toonikuga. Ärge kasutage seadme täitmiseks muid vedelikke nagu vedelad näopuhastajad, desinfektsioonivahendid, alkohol või muud karmid keemilised ained. Ärge täitke veepaaki kuuma või keeva veeaga. Veenduge veepaagi sulgemises pärast täitmist, et vältida lekkide. Ärge laadige seadet, kui veepaak on täidetud.

Hoiatusteave

Vale kasutamise korral vigastuste oht!
Kasutage toodet üksnes Kirj juhendis ja videoõpetustes kirjeldatud viisil. Kui teil on lisaküsimusi, võtke palun ühendust meie klienditoe meeskonnaga aadressil support@geske.com.

Tulekahju või süttimise korral on vigastuste oht!
Ärge kustutage toodet veeaga. Ärge visake toodet tulle.
Defektsetest patareidest tulenev vigastuste oht!
Patareide sobimatu käsitsemine võib esile kutsuda kontrollimatut soojuseralduse. Sellisel juhul viige toode kohe nõuetekohaselt utiliseerimisele.
Lastega seotud vigastuste oht!
Hoidke toode laste käeulatuses väljas.

Elektrilöögi tõttu vigastuste oht!
Vedelik võib kahjustada laadimisahelat ning ohustada teie tervist. Eemaldage seade laadimiskaablist/-ahelast puhastamise ajaks.
Magnetväljade tekitatud kahjustuste oht!
Magnetväljad võivad häirida mehaanilisi ja elektroonilisi seadmed, näiteks südamestimulaatoreid. Ärge kasutage seadet südamestimulaatori läheduses. Täiendava info saamiseks konsulteerige oma raviarstiga. Hoidke magnetribaga kaarte (nt krediitkaarte) seadmest eemal, sest seadme magnetid võivad neid kahjustada. Muutuvatest ümbritseva keskkonna temperatuuridest tingitud kahjustuste oht!
Temperatuuri muutused (näiteks pärast transporti) võivad põhjustada kondenseerumise teket. Sellises olukorras ärge seadet kasutage, enne kui see on uue ümbritseva temperatuuriga kohanenud. Ärge kunagi jätke seadet otsese päikesevalguse kätte, ekstreemse kuumusele või keevasse vette.
Ohutu kasutamine on tagatud kuni ümbritseva temperatuurini 50 °C/122 °F. Laadimisest tingitud kahjustuste oht liiga pika ühendatud oleku korral!
Eemaldage laadimiskaabel peale iga laadimist võrgust.
Ohutuks laadimiseks on ümbritseva temperatuuri maksimum 45 °C/113 °F.



Teave seadme utiliseerimise ja WEEE direktiivi kohta. See elektriseade toodi esmakordselt turule pärast 13. augustit 2005. Euroopa Liidu WEEE direktiivi ja Eesti õigusaktide kohaselt ei tohi käesoleva tarnega kaasnevaid elektriseadmeid ja elektroonikaseadmeid ära visata olmejäätmete hulka. Toote eluea lõpus tuleb need viia kohaliku jäätmejaama, et tagada nende keskkonnasäästlik kõrvaldamine.

Teave patareide ja taastlaetavate akude kohta

Patareide ja taastlaetavate akude levitamisel on meil Euroopa seadusandluse alusel kohustus teavitada teid, tarbijat, järgmisest: Te peate patareid ja akud pärast kasutamist tagastama. Saate need meile tagastada, viia kohaliku jäätmejaama või anda üle kohalikele edasimüüjale tasuta. Patareid ja akud on tähistatud järgmiste sümbolitega:



Need märgid näitavad, et patareisid ja akusid ei tohi teie, lõppkasutaja, ära visata olmeprügi hulka. Ohutlikke aineid sisaldavad patareid ja akud on tähistatud ühe järgneva sümboliga: ristiga tähistatud prügikast ja peamist saastet põhjustava raskmetalli keemiline tähis. Täpsemalt öeldes tähendab see:

Pb = patarei sisaldab pliid, Cd = patarei sisaldab kaadiumit, Hg = patarei sisaldab elavhõbedat

Nõuanded liitiumpatareide ja -akude kohta

Liitumaku ja laetavad liitiumakud on äratuntavad keemilise sümboli Li* järgi. Lisaks ülaltoodule soovime rõhutada, et liitiumakude või laetavate akude utiliseerimisel, olgu see tagastus meile, viimine kohaliku kogumispunkti või üleandmine kohalikele kaupmeestele või jäätmeajamadele, palume tagada, et akud on täiesti tühjaks kasutatud. Samuti soovime teil akude kontaktipinnad, mis on märgistatud „+“ ja „-“, kleepindiga katta, et vähendada tuleohu riski.



GESKE Beauty Tech GmbH, asukohaga Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, deklareerib käesolevaga, et kõik elektroonilised seadmed on kooskõlas asjakohaste Euroopa direktiivide 2014/30/EL ja 2011/65/EL nõuetega.

Vastutuse välistamine

GESKE Beauty Tech GmbH ja/või nende edasimüüjad vastutavad GESKE Beauty Tech GmbH, selle esindaja või abistava isiku tahtliku või raske hooletuse tõttu põhjustatud kahjude eest vastavalt õiguslikele juhistele. Välja arvatud juhul, kui on tegemist elu, kehalise terviklikkuse või tervise kahjustamise ning olulise lepingulise kohustuse (kardinaalsete kohustuste) rikkumisega, on GESKE Beauty Tech GmbH ja/või nende edasimüüjad vastutavad ainult selliste kahjude eest, mis on omistatavad tahtlikule või raskele hooletusele. See kehtib ka kaudsete kahjude kohta, eriti saamata jäänud tulu puhul. Lisaks on tarbijatele suunatud vastutus eeldatava garantii korral, välja arvatud juhul, kui on tegemist tahtliku või raske hooletusega, või kui on kahjustatud elu, kehaline terviklikkus või tervis ning rikutud olulisi lepingulisi kohustusi (kardinaalsete kohustuste), piiratud lepingu sõlmimisel tüüpiliselt ettenähtud kahjudega ning samuti selle lepingu jaoks tüüpilise keskmise kahju tasemega. See kehtib ka kaudsete kahjude kohta, eriti saamata jäänud tulu puhul. Äriühingute puhul, välja arvatud juhul, kui on tegemist elu, kehalise terviklikkuse ja tervise kahjustamise või GESKE Beauty Tech GmbH ja/või selle edasimüüjate tahtliku või raske hooletusega, on vastutus piiratud lepingu sõlmimisel tüüpiliselt ettenähtud kahjudega ning samuti selle lepingu jaoks tüüpilise keskmise kahju tasemega. See kehtib ka kaudsete kahjude kohta, eriti saamata jäänud tulu puhul. Äriühingute puhul, välja arvatud juhul, kui on tegemist elu, kehalise terviklikkuse ja tervise kahjustamise või GESKE Beauty Tech GmbH ja/või selle edasimüüjate tahtliku või raske hooletusega, on vastutus piiratud lepingu sõlmimisel tüüpiliselt ettenähtud kahjudega ning samuti selle lepingu jaoks tüüpilise keskmise kahju tasemega. See kehtib ka kaudsete kahjude kohta, eriti saamata jäänud tulu puhul. Kahjud, mis tulenevad: selle juhendi mittetäitmisest / sobimatu kasutamisest / voltimata muudatustest / tehniliste modifikatsioonide / heakskiitmata varuosade kasutamisest / heakskiitmata lisaseadmete kasutamisest tõttu, ei kuulu hüvitamisele. Saksamaa tootevastutusseaduse alusel esitatavad vastutusnõuded jäävad mõjutamata.