



SONIC FACIAL BRUSH | 5 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



Ultra Hygienic
Deep Cleansing



Eye-Nose Area
Targeted Design



Youthful Glow
Massage Technology

Taip
šviežia,
taip švaru



**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



GERAI ŽINOTI

PATARIMAS 01

Pulsacija kas 15 sekundžių rodo, kad laikas pereiti į kitą sritį

PATARIMAS 02

Jautrias sritis apie akis reikia šveisti labai atsargiai.

PATARIMAS 03

Po kiekvieno naudojimo nuvalyk įrenginį GESKE prietaiso valikliu.



Valymas

Higieniškas ir gilus



Minkšti patarimai

Švelni priežiūra



Ij./Išj.


Paspausk 1–2 sekundes



Garso pulsacija

14 intensyvumo lygių

2,5 val. įkrovimo laikas



Tikslinis dizainas

Pasiek visas sritis



Masažas

Jaunatviškas švytėjimas

ĮVALDYK PIRMUOSIUS ŽINGSNIUS

„SmartAppGuided™“ garsinis veido šepetėlis | 5 viename siūlo kelis privalumus vienu metu:
Giluminio valymo, odą stangrinantys ir atpalaiduojantys, senėjimą stabdantys masažai.



PILNAS VEIDO VALYMAS

PASIRUOŠIMAS

Užpurkš ant veido vandens ir tepk veidą arba šepetį GESKE prausikliu. GESKE valikliai švelniai pašalina bet kokius nešvarumus iš gilių porų.

ĮJUNGIMAS

Įjunk „SmartSonic“ pulsavimo technologijos prietaisą 2 sekundes spausdamas (-a) maitinimo mygtuką. Pliuso ir minuso mygtukais pasirink norimą intensyvumą.

VALYMAS

Švelniais sukamaisiais judesiais brauk šepetėliu per skruostus, nosį ir paakių sritis, kaktą ir smakrą po 15 sekundžių kiekvienai vietai išvalyti. Atkreipk dėmesį į plaukų liniją, kad gerai išvalytum visus nešvarumus ir prakaitą.

UŽBAIGIMAS

Nuplauk veidą ir nuvalyk vandeniu, kad pašalintum prausiklio likučius ir nusausk veidą. Po kiekvieno naudojimo išvalyk įrenginį GESKE prietaisų valikliu.



PILNAS VEIDO MASAŽAS

PASIRUOŠIMAS

Užpurkšk vandens ant veido ir patepk veidą arba šepetį GESKE serumu. GESKE serumai skirti odai drėkinti ir maitinti.

ĮJUNGIMAS

2 sekundes spausdami maitinimo mygtuką, įjungsite jaunatvišką odos švytėjimo suteikiančią technologijos prietaisą. Pasirinkite norimą intensyvumą naudodami pliuso ir minuso mygtukus.

MASAŽAS

Masažuojamomis prietaiso briaunėlėmis brauk aplink akis, smilkinius, kaktą, smakrą ir žandikaulio liniją, kiekvieną judesį pakartok kelis kartus abiejose veido pusėse.

UŽBAIGIMAS

Išjunk įrenginį 2 sekundes spausdamas (-a) maitinimo mygtuką. Po kiekvieno naudojimo išvalyk įrenginį GESKE prietaisų valikliu.

**Sukurk savo asmeninę
odos priežiūros rutiną**
ir atsisiųsk mūsų GESKE programėlę



Išplėstinė
Programėlė



Vaizdo įrašas
Vadovaujama



DI pagrindu
Odos skenavimas



Ekspertas
Patarimai



Asmeninis
Vadovas



Programėlėje
Apsidovanojimai



SVARBI SAUGOS INFORMACIJA. PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDOJANT.

Prieš naudojant pirmą kartą perskaityk saugos informaciją. Išsaugok abi naudojimo instrukcijas.

Trumpas tavo produkto pristatymas

Tavo produktas yra daugiavfunkcis veido valymo šepetėlis. Jį saugiai naudoti galima iki 3 kartų per dieną, dažnesnis naudojimas nerekomenduojamas. Siekiant maksimalios saugos ir idealių rezultatų, visada laikykis savo suasmenintos odos priežiūros rutinos, sukurtos naudojant „GESKE“ programėlę.

Pastabos dėl naudojimo

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, būtina perskaityti visą šią saugos informaciją ir produkto vadovą. Būtinai išsaugok abiejų kopijas, nes jose yra svarbios informacijos apie saugų naudojimą, taip pat apie techninės ir teisinės informacijos reikalavimus. Prietaisais yra odos priežiūros produktas suaugusiems, o ne medicinos prietaisais arba produktas, turintis medicininių ar kitų gydymųjų savybių. Naudojant prietaisą visada reikia laikytis asmeninių „GESKE Beauty“ programėlės rekomendacijų.

Specifikacijos

Medžiagos: ABS, silikonas | **Laikymo temperatūra:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Baterija:** ličio jonų 3,7 V | **Baterijos talpa:** 380 mAh | **Maksimali įkrovimo srovė:** 350 mA | **Įkrovimo įtampa:** 5V | **Įkrovimo laikas:** apytiksl. 2,5 valandos | **Veikimo laikas:** skiriasi priklausomai nuo aktyvuotų technologijų ir intensyvumo. | **Sąsaja:** USB | **Programos:** Vibracija: 14 intensyvumo lygių

Produktas netinka naudoti tokiomis sąlygomis:

nenaudok, jei yra padidėjęs jautrumas karščiui (pvz., karščio dilgėlinė). Jei naudojimo metu jaučiamas (per daug) didelis karštis, naudojimą nedelsiant nutraukti.

Daugiau informacijos apie naudojimą:

Nenaudok produkto ant sudirgusios ar sužeistos odos ar atvirų žaizdų (po bet kokio sužalojimo), esant bakterinėms ar virusinėms odos infekcijoms (naudojimo vietoje ir kitur). Šis produktas nėra skirtas odos ligoms ar kitoms susirgimams gydyti. Jei sergi odos ligomis ar turi kitų medicininių nusiskundimų, prieš naudojanti šį produktą pasitark su savo dermatologu. Nenaudok gaminio, jei jis 1) neįprastai šiltas, 2) mechanškai pažeistas arba deformuotas, 3) pakitusios spalvos. Jei naudojimo metu atsiranda skausmas ir (arba) diskomfortas, nutrauk naudojimą ir kreipkis į gydytoją. Akių sritys yra labai jautri; būk ypač atsargus (-i) šioje srityje ir venk produkto sąlyčio su akių vokais ar akimis. Naudok gaminį tik taip, kaip rekomenduojama pagal asmeninę rutiną. Higienos sumetimais rekomenduojame nesidalinti savo produktu su niekuo kitu. Produktas skirtas kosmetiniam naudojimui ant veido. GESKE nepriima atsakomybės už žalingas pasekmes, kilusias naudojant kitose kūno vietose ar kitaip netinkamai naudojant, prijungus prie netinkamų įtampų šaltinių, užteršus laidųjį skystį ar kamoliukus. Prieš įkraunant visada įsitikink, kad kištukas ir lizdas yra visiškai sausi. Priešingu atveju gali kilti elektros smūgis, trumpasis jungimas arba gaisras. Gaminio negalima naudoti, kai jis prijungtas prie maitinimo lizdo.

Įspėjimai

Risk of injury if used incorrectly!

Only use the product as described in the Quick Start Guide and video instructions. If you still have questions, please contact our customer support at support@geske.com.

Risk of injury due to fire/ignition!

Do not extinguish the product with water. Do not throw the product into fire.

Risk of injury due to defective batteries!

Improper handling of batteries can cause an uncontrolled exothermic reaction. In such a case, dispose of the entire product immediately and properly.

Risk of injury to children!

Keep the product out of the reach of children.

Risk of injury from electric shock!

Liquid can damage the charging circuit and endanger your health. Disconnect the product from the charging cable/circuit while cleaning.

Risk of damage from magnetic fields!

Magnetic fields can affect the mechanical and electronic components such as pacemakers, for example. Do not use the product directly over a pacemaker. Contact your treating physician for more information. Do not place cards with magnetic strips (e.g. credit cards) near the product, as the product's magnets may damage these.

Sugadinimo pavojus dėl besikeičiančios aplinkos temperatūros!

Keičiantis aplinkos temperatūrai (pvz., po transportavimo), gali susidaryti kondensatas. Tokiu atveju nenaudok produkto, kol jis neprisitaiko prie naujos aplinkos temperatūros. Niekada nelaikyk produkto tiesioginiuose saulės spinduliuose, dideliame karštyje ar verdančiame vandenyje.

Saugu naudoti iki 50 °C/122 °F aplinkos temperatūros.

Pavojus sugadinti dėl per ilgo įkrovimo!

Po kiekvieno įkrovimo atjunk įkrovimo laidą nuo grandinės.

Saugus įkrovimas iki 45 °C/113 °F aplinkos temperatūros.



Informacija apie įrenginio šalinimą ir EEE atliekas. Šis elektros prietaisas pirmą kartą buvo išleistas po 2005 m. rugpjūčio 13 d. Vadovaujantis Europos EEE atliekų direktyva ir nacionaliniais teisės aktais, šiame pristatyme esančių elektros prietaisų ir elektroninių dalių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Pasibaigus produkto eksploatavimo laikui, jį reikia išmesti į komunalinį surinkimo punktą, kad būtų užtikrintas nekenksmingas aplinkai išmetimas.

Pastabos dėl baterijų ir (arba) įkraunamų baterijų

Platindami baterijas ir įkraunamas baterijas, pagal Europos reglamentus, privalome tave kaip vartotoją, informuoti apie tai: esi teisiškai įpareigotas (-a) grąžinti baterijas ir įkraunamas baterijas. Po naudojimo gali grąžinti mums, nunešti į komunalinį surinkimo punktą arba nemokamai pristatyti vietiniam pardavėjui. Baterijos ir įkraunamos baterijos yra paženklintos taip:



Šie simboliai reiškia, kad tu kaip vartotojas, negali išmesti baterijų ir įkraunamų baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Baterijos ir įkraunamos baterijos, kuriose yra kenksmingų medžiagų, yra paženklintos vienu iš šių simbolių. Simbolis susideda iš perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais ir cheminio sunkiojo metalo, kuris yra pagrindinis teršalas, simbolio. Išsamiau minėti simboliai reiškia:

Pb = baterijoje yra švino, Cd = baterijoje yra kadmio, Hg = baterijoje yra gyvsidabrio

Pastabos dėl ličio baterijų ir (arba) įkraunamų baterijų

Ličio baterijas ir įkraunamas ličio baterijas gali atpažinti pagal cheminį simbolį Li*. Be pateiktos informacijos, taip pat norėtume atkreipti dėmesį į šiuos dalykus: išmetant ličio baterijas arba įkraunamas baterijas, grąžinant jas mums, pristatant į komunalinį surinkimo punktą arba atiduodant vietiniams mažmenininkams arba viešosioms atliekų šalinimo įmonėms, įsitikink, kad jie visiškai išsikrovę. Taip pat prašome, kad baterijos kontaktinius paviršius, pažymėtus „+“ ir „-“, uždengtum lipnia juosta, kad išvengtum gaisro pavojaus.



„GESKE Beauty Tech GmbH“, Leipziger Platz 18, 10117 Berlynas šiuo pareiškia, kad visi elektroniniai prietaisai atitinka atitinkamas galiojančią Europos direktyvų 2014/30/ES ir 2011/65/ES sąlygas.

Atsakomybės apribojimas

„GESKE Beauty Tech GmbH“ ir (arba) jų mažmenininkai yra atsakingi už žalą, atsiradusią dėl tyčinio arba labai neatsargaus „GESKE Beauty Tech GmbH“, atstovo arba įgaliotinio atstovo elgesio pagal teisinius nurodymus. Išskyrus gyvybės, galūnių ar sveikatos sužalojimą ir esminių sutartinių įsipareigojimų (pagrindinių įsipareigojimų) pažeidimą, „GESKE Beauty Tech GmbH“ ir (arba) jų pardavėjai atsako tik už žalą, kuri gali būti siejama dėl tyčinio ar labai neatsargaus elgesio. Tai taip pat taikoma netiesioginei žalai, ypač prarastam pelnui. Be to, atsakomybė vartotojui dėl priimtų garantijos, išskyrus tyčinio ar labai neatsargaus elgesio arba mirties atvejus, kai padaroma žala sveikatai ir pažeidžiami esminiai sutartiniai įsipareigojimai (pagrindiniai įsipareigojimai), apsiriboja tipiniais, numatoma nuostoliais sudarant sutartį, taip pat vidutinių nuostolių, būdingų šiai sutarčiai, dydžiu. Tai taip pat taikoma netiesioginei žalai, ypač prarastam pelnui. Kalbant apie įmones, išskyrus mirties atvejus, galūnių ir sveikatos sužalojimų arba tyčinio ar didelio aplaidumo „GESKE Beauty Tech GmbH“ ir (arba) jos mažmenininkų atsakomybės atvejus, atsakomybė apsiriboja tipine, taip pat vidutinių nuostolių, būdingų šiai sutarčiai, dydžiu. Tai taip pat taikoma netiesioginei žalai, ypač prarastam pelnui. Neatsakome už žalą, atsiradusią dėl: šio vadovo nesilaikymo ir (arba) netinkamo naudojimo, ir (arba) neleistinų pakeitimų ir (arba) techninių pakeitimų ir (arba) nepatvirtintų atsarginių dalių naudojimo ir (arba) nepatvirtintų priedų naudojimo. Reikalavimai dėl atsakomybės pagal Vokietijos teisės aktus dėl atsakomybės už produktą lieka nepakitę.