


beurer

HC 25



LT Kelioninis plaukų džiovintuvas
Naudojimo instrukcija





LT Prieš pradėdami skaityti naudojimo instrukcijas, atverskite 3 puslapį.



A





Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Atkreipkite dėmesį į įspėjimus ir laikykitės saugos nurodymų. Išsaugokite šią naudojimo instrukciją, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Užtikrinkite, kad naudojimo instrukcija būtų prieinama kitiems naudotojams. Perduodami prietaisą kitiems naudotojams kartu perduokite ir naudojimo instrukciją.

1. PAKUOTĖS TURINYS

Patikrinkite, ar nebuvo pažeista prietaiso pakuotė ar nieko netrūksta. Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad nėra matomų prietaiso ar jo priedų pažeidimų, pašalinkite visas pakavimo medžiagas. Jei turite kokių nors abejonių, nesinaudokite prietaisu ir susisiekitė su pardavėju arba nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba.

- 1 kelioninis plaukų džiovintuvas
- 1 profesionalus antgalis
- 1 naudojimo instrukcija

TURINYS

1. Pakuotės turinys.....	4
2. Įspėjimai ir saugos pastabos.....	4
3. Simbolių paaiškinimas	5
4. Prietaiso apžvalga.....	6
5. Naudojimas.....	6
6. Valymas ir priežiūra.....	6
7. Utilizacija.....	6
8. Techniniai duomenys.....	6
9. Garantija.....	7

2. ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS PASTABOS

- Gaminy s skirtas tik buitini am/ asmenini am naudojimui, o ne komercini am naudojimui.
- Šiuo gaminiu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su ribotais fiziniais, jutim iniais ar protiniais gebėj imais arba asmenys, neturintys patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai juo naudotis ir supranta galimą naudojimo riziką.
- Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
- Uždusimo pavojus! Laikykite pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Vaikai negali atlikti valymo ir aptarnavimo darbų be priežiūros.
-  Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušo padėklų ar kitų talpyklų su vandeniu.
- Elektros smūgio pavojus! Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Jei prietaisas įkrenta į vandenį, nebandykite jo ištraukti! Pirmiausia išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje, o tada ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
- Jei prietaisą naudojate vonios kambaryje, po naudojimo atjunkite jį nuo elektros tinklo – net ir buvimas šalia vandens kelia pavojų net, kai plaukų džiovintuvas išjungtas.
- Kaip papildomą saugumo priemonę rekomenduojame vonios kambario elektros grandinėje įrengti liekamosios srovės įtaisą (FI/RCD), kurio vardinė darbinė srovė neviršija 30 mA. Jūsų elektros specialistas gali suteikti jums reikiamos informacijos.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti komercinėse patalpose.
- Jei prietaisas, maitinimo laidas, maitinimo kištukas ar kiti priedai yra akivaizdžiai pažeisti, prietaiso nenaudokite. Jei kyla abejonių dėl prietaiso saugumo, kreipkitės į pardavėją arba į vartotojo vadove nurodytą klientų aptarnavimo tarnybą.
- Netempkite, nesukite ir nelankstykite maitinimo laido **5**. Nevyniokite maitinimo laido **5** aplink plaukų džiovintuvą!
- Gaisro pavojus! Įsitinkinkite, kad oro išleidimo anga **9** ir nuimamos apsauginės grotelės **8** nėra uždengtos.

3. SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

Šioje naudojimo instrukcijoje, ant pakuotės ar tipinėje prietaiso (bei jo priedų) lentelėje naudojami šie simboliai:

	Šio prietaiso nenaudokite šalia vandens arba būdami vandenyje (pvz., šalia praustuvės, duše ar vonioje) – elektros smūgio pavojus!
	Įspėja apie galimą pavojų patirti traumą ar pakenkti sveikatai.
	Pakavimo medžiagų ženklinimas. A = medžiagos sutrumpinimas, B = medžiagos numeris: 1-7 = plastikas, 20-22 = popierius ir kartonas
	Surūšiukite gaminio pakuotės medžiagas ir šalinkite jas pagal vietos taisykles
	Perskaitykite instrukcijas

	II apsaugos klasės įrenginys Įrenginys turi dvigubą izoliaciją, todėl priklauso 2 apsaugos klasei
	CE ženklavimas Šis gaminys atitinka Europos ir nacionalinių taisyklių taikomus reikalavimus
	Gamintojas
	Produktai atitinka techninius reglamentus, galiojančius Eurazijos ekonominėje sąjungoje
	Šio gaminio negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis
	Jungtinės Karalystės atitikties vertinimo ženklas
	Nevyniokite maitinimo laido aplink įrenginį!
	Importuotojo simbolis

4. PRIETAISO APŽVALGA

Prietaiso iliustracija pateikta 3 puslapyje.

1	Nuimamas, pasukamas profesionalus antgalis
2	Sulankstoma rankena
3	Įtampos jungiklis
4	Apsauga nuo lenkimo su pakabinimo kilpa
5	Maitinimo laidas
6	Šalto oro mygtukas ❄️
7	Slankus jungiklis su trimis nustatymais: 0 Išjungta 1 Silpnas oro srautas, šiltas oras 2 Stiprus oro srautas, karštas oras
8	Nuimamos apsauginės grotelės su filtru
9	Oro išleidimo anga

5. NAUDOJIMAS

- Įjunkite kelioninį plaukų džiovintuvą slankiuoju jungikliu **7**:
 - 0 Išjungta
 - 1 Silpnas oro srautas, šiltas oras
 - 2 Stiprus oro srautas, karštas oras
- Norėdami reguliuoti karšto oro kryptį galite naudoti pasukamą profesionalų antgalį **1**.
- Išdžiovinkite ir (arba) formuokite plaukus.
- Šaltas oro srautas padeda tobulai suformuoti šukuoseną. Vėsina ir fiksuoja plaukus, kad būtų pasiekti geresni rezultatai. Šalto oro funkciją galima įjungti bet kuriuo metu laikant nuspaustą mygtuką. Atleidus mygtuką, džiovintuvas grįžta į anksčiau pasirinktą šilumos lygį.
- Po kiekvieno naudojimo / kiekvienos pertraukos visada išjunkite kelioninį plaukų džiovintuvą slankiuoju jungikliu **7** (išjungti, 0 nustatymas).
- Pasinaudoję prietaisu visada ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo.
- Leiskite prietaisui atvėsti.

- Nevenyinkite maitinimo laido aplink prietaisą! Prietaisą laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prietaisą galima pakabinti ant kabliuko naudojant pakabinimo kilpelę **4**.

6. Valymas ir priežiūra

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir palaukite, kol jis atvės.
- Nuimkite ir nuvalykite apsaugines grotėles, kaip parodyta **A** paveikslėlyje. Reguliariai valykite apsaugines grotėles, kad užtikrintumėte ilgą prietaiso tarnavimo laiką.

7. Utilizacija

Pasibaigus prietaiso eksploatacijos laikui jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, o būtina perduoti į specializuotus surinkimo punktus. Prietaisas turi būti utilizuotas pagal ES Elektros ir elektronikos įrangos atliekų direktyvą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Jei turite klausimų, susisiekite su vietine atliekų tvarkymo tarnyba.



8. Techniniai duomenys

Svoris	apie 426 g
Maitinimas	AC 100-120/220–240 V, 50–60 Hz
Energijos sąnaudos	800-1200 / 1350-1600 W
Apsaugos klasė	II
Aplinkos sąlygos	Tinka naudoti tik vidaus patalpose
Leistinas temperatūros diapazonas	nuo -10 iki +40 °C

Galimi techniniai pakeitimai.

CE ženklėjimas atitinka šias Europos direktyvas:
EMC 2014/30/ES

LVD 2014/35/ES

Šio gaminio CE atitikties deklaraciją galite rasti adresu: <https://www.beurer.com/conformity>

9. Garantija/ aptarnavimas

Daugiau informacijos apie garantiją ir garantijos sąlygas žr. pridedamame garantijos talone.

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6, 12919 Talinas, Estija ; www.sandman.ee



Importuotojas JK:
BEURER UK Ltd., Suite 16,
Stonecross Place, Yew Tree Way
WA32SH Golborne, United Kingdom



„Beurer GmbH“ – Söflinger g. 218 - 89077 Ulmas, Vokietija, www.beurer.com,
www.beurer-healthguide.com, www.beurer-gesundheitsratgeber.com



591.13_HC25_2024-10-31_06_IM1_BEU