











Zo
ne



Keramikinis
šildytuvas

trumpas naudojimo
vadovas |





Piktogr

8 Skonis, skirtas šildymo lygiui nustatyti

9 Šildymo lygio indikatorius

Q Aušinimo rodklis

W Aušinimo mygtukas

E Įjungimo/išjungimo mygtukas

R Termostato mygtukas

T Termostato lygio rodklis

Y Horizontalios rotacijos rodklis

U Taste horizontalios rotacijos

I Šildymo rodymas

Piktog ramos

8 Šildymo lygio mygtukas

9 Šildymo lygio indikatoriai

Q Aušinimo indikatorius

W Aušinimo mygtukas

E Maitinimo mygtukas

R Termostato mygtukas

T Termostato lygio indikatoriai

Y Horizontalios svyravimo indikatorius

U Horizontalios svyravimo mygtukas

I Šildymo indikatorius

Piktogr

8 Šildymo lygio mygtukas

9 Šildymo lygio indikatoriai

Piktogra

Q Kontrolinė lemputė aušinimo padėties

W Aušinimo mygtukas

E Įjungimo/išjungimo mygtukas

R Termostato mygtukas

T Termostato lygio kontrolinės lemputės

Y Horizontalios svyravimo kontrolinė lemputė

U Horizontalios svyravimo mygtukas

I Šildymo kontrolinė lemputė

Piktogr

8 Botón de nivel de calefacción

9 Šildymo lygio indikatoriai

Q Aušinimo indikatorius

W Aušinimo mygtukas

E Įjungimo mygtukas

R Termostato mygtukas

T Termostato lygio indikatoriai

Y Horizontalios svyravimo indikatorius

U Horizontalios svyravimo mygtukas

I Šildymo indikatorius

Piktogra

Q Aušinimo indikatorius

W Aušinimo mygtukas

E Maitinimo mygtukas

R Termostato mygtukas

T Termostato lygio indikatoriai

Y Horizontalios svyravimo indikatorius

U Horizontalios svyravimo mygtukas

I Šildymo indikatorius

EN

Pagrindinės dalys

Žr. paveikslėlį A.

- Oro išėjimas
- Šildymo elementas
- Ekranas
- Oro įėjimas
- Oro įleidimo angos dangtelis
- Ventiliatorius
- Maitinimo laidas

Produkto montavimas

Žr. paveikslėlį B.

Produkto naudojimas

Žr. paveikslėlį C.

Šilumos galios nustatymas

Žr. paveikslėlį D.

Šildymo lygis	Aprašymas
☐ ☐ ☒	Maža šilumos galia (700 vatų)
☐ ☒ ☒	Standartinis šilumos kiekis galingumas (1050 vatų)
☒ ☒ ☒	Didelė šiluminė galia (1500 vatų)

Termostato nustatymas

Žr. paveikslėlį E.

Termostato lygis	Aprašymas
☐ ☐ ☐ ☐	Nuolatinis šildymas galingumas
☒ ☐ ☐ ☐	ECO Miegamasis temperatūra
☒ ☒ ☐ ☐	ECO Svetainės temperatūra
☒ ☒ ☒ ☐	Aukšta temperatūra
☒ ☒ ☒ ☒	Maksimali temperatūra

Aušinimo režimo įjungimas

Žr. paveikslėlį F.

Horizontalios svyravimo funkcijos įjungimas

Žr. paveikslėlį G.

Valymas

Žr. paveikslėlius H ir I.

Valykite produktą kas savaitę.

Energijos suvartojimas budėjimo režimu

Energijos suvartojimas budėjimo režimu yra: 0,298 Wh

Pilnas vadovas



Norėdami gauti visą instrukciją, nuskaitykite QR kodą arba apsilankykite svetainėje: manuals.duux.com/Zone



duux

Sukurta Nyderlanduose, Duux BV.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Nyderlandai, www.duux.com
© 2025 Duux. Visos teisės saugomos.
DUUX yra „Duux BV“ prekės ženklas, registruotas ES ir kitose šalyse.
Minėtas prekės ženklas priklauso išimtinai atitinkamiems savininkams.
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

