












Zo
ne



Keramiskais
sildītājs

ātrā uzsākšanas
rokasgrāmata |





EN

Galvenās daļas

Skatīt attēlu A.

- 1 Gaisa izplūde
- 2 Sildelements
- 3 Displejs
- 4 Gaisa ieplūde
- 5 Gaisa ieplūdes vāks
- 6 Ventilators
- 7 Barošanas vads

Produkta uzstādīšana

Skatīt attēlu B.

Produkta lietošana

Skatīt attēlu C.

Siltuma jaudas iestatīšana

Skatīt attēlu D.

Sildīšanas līmenis	Apraksts
	Zems siltuma izvades līmenis (700 vati)
	Standarta siltums jauda (1050 vati)
	Augsta siltuma jauda (1500 vati)

Termostata iestatīšana

Skatīt attēlu E.

Termostata līmenis	Apraksts
	Nepārtraukta siltuma režīms jauda
	ECO Gulamistaba temperatūra
	ECO Dzīvojamā istaba temperatūra
	Augsta temperatūra
	Maksimālā temperatūra

Dzesēšanas režīma aktivizēšana

Skatīt attēlu F.

Horizontālās svārstības aktivizēšana

Skatīt attēlu G.

Tīrīšana


Skatīt attēlus H un I.

Tīriet produktu katru nedēļu.

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā ir: 0,298 Wh

Pilna rokasgrāmata



Lai iegūtu pilnu rokasgrāmatu, nolasiet QR kodu vai apmeklējiet tīmekļa vietni: manuals.duux.com/Zone

duux
Izstrādāts Nīderlandē, Duux BV.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Nīderlande, www.duux.com
© 2025 Duux. Visas tiesības aizsargātas.
Duux ir Duux BV preču zīme, kas reģistrēta ES un citās valstīs.
Minētā zīmola īpašnieki ir attiecīgie īpašnieki.
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

