



Sirgendaja PI0320, PI0321

KASUTUSJUHEND
- LUGEGE LÄBI JA HOIDKE ALLES



Mudel: HS BRAVO STD -
HS BRAVO LED PTC - HS BRAVO LED IHT

www.gamaprofessional.com / info@gama.eu



Täname, et ostsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamisega, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepäraseid tööomadused. GAMA tooted on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes ootavad esmaklassilisi tulemusi nii juuksurisalongist kui ka kodust. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

HOIATUS!

**LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME
KASUTUSELEVÖTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI.
HOIDKE JUHEND ALLES.**

1- Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. **2** - Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. **3** - Kui seadet ei kasutata, tõmmake selle pistik pesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud. Olge eriti ettevaatlik, kui

kasutate seadet vannitoas. **4-** Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe pesast välja ja viige seade klienditeeninduskeskusesse. **5-** Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. **6 -** Vältige töötava seadme kokkupuudet nahaga: kõrgel temperatuuril töötav seade võib põhjustada põletushaavu. **7-** Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). **8-** Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Ärge painutage juhet ega keerake seda sõlme. Vastasel juhul mõjutab see seadme tööd ja seade võib saada kahjustada. Eespool toodud hoiatuste ja juhiste tähelepanuta jätmisel võib tekkida elektrilühis ja sellest tulenevalt võib seade saada kahjustada. Samuti võib tekkida kasutajale ohtlik olukord. **9 -** Kui toitejuhtmel on mis tahes

märke kahjustusest või kulumisest, peab vastava kvalifikatsiooniga spetsialist selle välja vahetama. Ärge kasutage lisaseadmeid ja/või tarvikuid, mida on ümber seadistatud või mida tootja ei ole heaks kiitnud. **10** - Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, ühendage see vooluvõrgust lahti ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pesast välja. **11**- Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. **12** - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. **13- Täiendavaks kaitseks soovitatakse** paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

Seadet ei tohi kasutada isikut, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, motoorsed või vaimsed võimed (sealhulgas lapsed) või kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kohta, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid õpetanud

seadet kasutama või tagab seadme kasutamise ajal järelevalve. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.



Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topelt-isolatsioonisüsteem.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti.

Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

PIIRATUD GARANTII Meie juuksesirgendajate **standardgarantii** on vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ kaks aastat.

Juuksurisalongides ja muudes kohtades professionaalsel otstarbel kasutatavate juuksesirgendajate **garantii** on üks aasta alates ostukuupäevast.

Mõlemal juhul kehtib garantii ostu tõendava dokumendi esitamisel (ostuarve või -tšeki originaal), kus on märgitud ostukuupäev ja toote tüüp. Ostu tõendav teave peab olema loetav, täielik ja kahjustamata.

TÄHELEPANU!

Seadme kuumutusspiraalide ümber on kaitsekate. Seadme esmakordsel sisselülitamisel võib sellest eralduda veidi kõrbelõhna. Selle põhjus on kütteelemendi katte esmakordne kuumutamine. See ei ole kasutajale ohtlik ega kujuta endast seadme defekti. Seadme esimesel kasutuskorral laske sel töötada niikaua, kuni suits kaob. Selleks kulub ligikaudu 30 sekundit.

LED-MUDEL

KASUTUSJUHEND:

- Ühendage seadme pistik seinapistikupessa.
- Seadme sisse lülitamiseks vajutage mõne sekundi jooksul sisse-välja lülitamise nuppu .
- Seade saavutab töötemperatuuri kõigest mõne sekundiga.
- Valige nuppude (+) ja (-) abil soovitud töötemperatuur, maksimum 250 °C ja miinimum 170 °C. Elektroonilisel ekraanil kuvatakse hetketemperatuur. Temperatuuri saab tõsta ja langetada 20-kraadiste sammude kaupa.

- Seadme välja lülitamiseks vajutage mõne sekundi jooksul nuppu .
- Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
- Laske seadmel enne ümbrisesse tagasipanekut jahtuda.

SISSE-VÄLJA LÜLITATAV MUDEL

KASUTUSJUHE:

- Ühendage seadme pistik seinapistikupesasse.
- Seadme sisse lülitamiseks vajutage nuppu I/O.
- Seade soojeneb mõne hetkega temperatuurini 230 °C.
- Seadme välja lülitamiseks vajutage I/O nuppu.
- Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
- Laske seadmel enne ümbrisesse tagasipanekut jahtuda.

ULTRAKUUMUSE TEHNOLOOGIA: (AINULT LED-MUDELIL)

Selle tehnoloogiaga saavutab seade maksimumtemperatuuri 250 °C ja sirgendab täiuslikult ka kahjustatud juukseid. Ideaalne paksudele juustele ja salongikvaliteediga sirgendamiseks.

IHT-TEHNOLOOGIA

See tehnoloogia võimaldab sirgendada juukseid vaid ühe tõmbega, tagades nende minimaalse kokkupuute kuumusega. Saavutab ideaalse temperatuuri vaid mõne sekundiga.

TEHNOLOOGIA OXY ACTIVE:

Uue tehnoloogia OXY ACTIVE kombineeritud omadused tagavas juustel parimad võimalikud tulemused: esiteks puhastab see sügavalt peanahka ja taastab juuste välispinna, aidates vältida nende kahusust ning jättes juuksed pehmeks ja säravaks. Lisaks kestab juuste värv kauem ja püsib säravam.

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS

Seadme juhuslikul sisselülitamisel lülitub see 60 minuti pärast automaatselt välja.

SEADME SULGEMISE NUPP:

Oodake, kuni seade on jahtunud. Hoidke seade suletuna ja lükake seadme tagaküljel asuv nupp suletud tabaluku sümbolile. Nii on seade täiesti suletud ning seda on hõlpsam karpi tagasi panna. Avamiseks lükake nuppu avatud tabaluku sümboli suunas.

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Hoidke seadet korras, sest nii on tagatud selle parimad tööomadused ja pikem eluiga. Korralikult puhastatud seadme plaadid libisevad sujuvalt läbi juuste. Kuumuse mõjul võivad juustes olevad keemilised elemendid (värvid, hooldusvahendid, soenguvahud, spreid, vahad jms) kanduda üle plaatidesse. Pärast igat kasutuskorda soovitame tõmmata seadme pistiku seinapistikupesast välja, lasta seadmel jahtuda ning eemaldada niiske lapiga plaadidelt kõik jäägid. Ärge kasutage väga tugevatoimelisi aineid, mis võivad juuksesirgendaja korpust ja plaate kriimustada ning neilt värvi maha võtta. Veenduge enne kasutamist, et seade on täiesti kuiv.

Külastage veebisaiti **www.gamaprofessional.com**



Via Sant'Alberto, 1714-40018 San Pietro in Casale
(BO) Italy Tel+39 051 6668811 - Fax+39 051 6668822
www.gamaprofessional.com

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

Selle juhendi viimane ülevaatamine on tehtud 07.05.24

ENTRA NELLA NUOVA COMMUNITY GAMA
ÜHINEGE UUE GAMA KOGUKONNAGA

Jälgige meid

