

Föön-koolutaja GH0120

KASUTUSJUHEND -
LUGEGE LÄBI JA HOIDKE ALLES

GAMA | ITALY



Mudel:

GOLD ION 3D

www.gamaprofessional.com /
info@gama.eu

 **GAMA**[®] | ITALY

Täname, et ostsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamisega, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepäraseid tööomadused. See GAMA tootesari on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes ootavad esmaklassilisi tulemusi nii juuksurisalongist kui ka kodust. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

HOIATUS!

LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÕTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI. HOIDKE JUHEND ALLES.

1- Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. **2** - Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. **3** - Kui seadet ei kasutata, tõmmake selle pistik pesast välja, sest vee lähedus on

ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet vannitoas. **4-** Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe pesast välja ja viige seade klienditeeninduskeskusesse. **5-** Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. **6-** Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). **7-** Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Ärge painutage juhet ega keerake seda sõlme. Vastasel juhul mõjutab see seadme tööd ja seade võib saada kahjustada. Eespool toodud hoiatuste ja juhiste tähelepanuta jätmisel võib tekkida elektrilühis ja sellest tulenevalt võib seade saada kasutada. Samuti võib tekkida kasutajale ohtlik olukord. **8** - Kui toitejuhtmel on mis tahes märke kahjustusest või

kulumisest, peab vastava kvalifikatsiooniga spetsialist selle välja vahetama. Ärge kasutage lisaseadmeid ja/või tarvikuid, mida on ümber seadistatud või mida tootja ei ole heaks kiitnud. **9** - Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, ühendage see vooluvõrgust lahti ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pesast välja. **10**- Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. **11** - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. **12- Täiendavaks kaitseks soovitatakse** paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

Seadet ei tohi kasutada isikut, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, motoorsed või vaimsed võimed (sealhulgas lapsed) või kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kohta, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid õpetanud

seadet kasutama või tagab seadme kasutamise ajal järelevalve. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.



Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topeltisolatsioonisüsteem.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti.

Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

PIIRATUD GARANTII

Meie foonide **standardgarantii** on vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ. Juuksurisalongides ja muudes kohtades professionaalsel otstarbel kasutatavate foonide **garantii** on kuus kuud alates ostukuupäevast.

Mõlemal juhul kehtib garantii ostu tõendava dokumendi esitamisel (ostuarve või -tšeki originaal), kus on märgitud ostukuupäev ja toote tüüp. Ostu tõendav teave peab olema loetav, täielik ja kahjustamata. Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärse või võrdväärse või parema toote vastu.

TÄHELEPANU!

Seadme kuumutusspiraalide ümber on kaitsekate. Seadme esmakordsel sisselülitamisel võib sellest eralduda veidi suitsu. Selle põhjus on kuumutuselemendi katte esmakordne kuumutamine. See ei ole kasutajale ohtlik ega kujuta endast seadme defekti. Seadme esimesel kasutuskorral laske sel töötada niikaua, kuni suits kaob. Selleks kulub ligikaudu 30 sekundit.

KASUTUSJUHISED

1. Ühendage seadme pistik seinapistikupessa.
2. Paigaldage soovitud tarvik (lugege tarviku õigesti paigaldamiseks juhiseid)..
3. Valige soovitud temperatuur: (Joonis 1).
4. 0: väljas
 - 1: maksimumkiirus ja toatemperatuur
 - 2: miinimumkiirus ja keskmine temperatuur
 - 3: maksimumkiirus ja keskmine temperatuur
 - 4: maksimumkiirus ja maksimumtemperatuur
4. Pärast kasutamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
5. Kui seade on jahtunud, pange see oma karpi. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.

TARVIKUTE PAIGALDAMINE / EEMALDAMINE

- Iga tarviku põhjas on lukustusriiv ja kolmnurga sümbol. (Joonis 2).
- Seadme põhjas on kaks sümbolit: suletud tabalukk ja avatud tabalukk. Samuti on seal kuldne liugnupp. (Joonis 3).
- Enne tarviku paigaldamist lükake nupp alla, nagu on näidatud selle all asuval noolel. (Joonis 4).
- Järgmisena asetage tarvikul asuv kolmnurga sümbol kohakuti avatud tabaluku sümboliga seadmel, hoides nuppu allavajutatuna. (Joonis 5).
- Seejärel keerake tarvikut suletud tabaluku sümboli poole ja laske nupp lahti. Tarkvik on nüüd paigaldatud. (Joonis 6).

Tarvikute eemaldamiseks lükake nupp, nagu eespool kirjeldatud, keerake tarvikut avatud tabaluku sümboli poole, tõmmake tarvik välja ja laske nupp lahti.

HOIATUS! ENNE TARVIKUTE EEMALDAMIST VEENDUGE, ET SEADE ON JAHTUNUD.

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Kõigil seadmetel on innovaatiline süsteem, mis lükkab juukse eemale, nii et need ei puutu vastu mootori osi. Seadme nõuetekohasel hooldamisel töötab see tulemuslikult ja kestab kaua. Enne seadme puhastamist tõmmake pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda. Korralikult hoitud ja hooldatud toote eluiga on märkimisväärselt pikem.

Oluline on hoida õhu sissevõtuava puhas. Puhastage tagavõre tolmuimejaga mustusest. Puhastage seadme korpust pehme, niiske lapiga. Veenduge enne kasutamist, et seade on täiesti kuiv.

Kasutusjuhendid ja hoiatused leiate veebilehelt **www.gamaprofessional.com**.



Joonis 1



Joonis 2



Joonis 3



Joonis 4



Joonis 5



Joonis 6



Via Sant'Alberto, 1714-40018 San Pietro in
Casale (BO) Italy Tel+39 051 6668811 -
Fax+39 051 6668822
www.gamaprofessional.com

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

Selle juhendi viimane ülevaatamine on tehtud 14.07.25

ÜHINEGE UUE GAMA KOGUKONNAGA

Jälgige meid

