






MUSE

M-058 R



LT Naudojimo instrukcija

LT Prieš pradėdami naudoti įrenginį atidžiai perskaitykite instrukciją.

LT FM/MW NEŠIOJAMAS RADIJO IMTUVAS

VALDIKLIŲ VIETA IR APRAŠYMAS

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Dažnių skalė | 7. AUX IN lizdas |
| 2. Garsiakalbiai | 8. Ausinių lizdas |
| 3. VOLUME garso valdiklis | 9. FM teleskopinė antena |
| 4. ON/OFF mygtukas: Įjungti / išjungti įrenginį | 10. Nešimo rankena |
| 5. FM/MW diapazono parinkiklis | 11. Baterijų ir AC laido skyrius |
| 6. TUNING valdiklis | 12. AC maitinimo laidas |

MAITINIMAS

Kintamoji srovė (AC): 230V ~ 50Hz

Pastovioji srovė (DC): 4x1.5V, baterijų tipas R14 / UM-2 / „C“ dydžio (nepridedamos).

Optimaliam veikimui rekomenduojamos šarminės (Alkaline) baterijos. Šias baterijas reikia keisti kas šešis mėnesius.

- Įkiškite maitinimo laido kištuką į standartinį sieninį elektros lizdą.
- Įdėkite baterijas į joms skirtą skyrelį. Naudokite tik nurodyto dydžio ir tipo baterijas. Atkreipkite dėmesį į baterijų skyrelyje nurodytą poliškumą. Netinkamas poliškumas gali sugadinti įrenginį. Nebandykite pakartotinai įkrauti baterijų, nes jos gali užsidegti arba sprogti. Baterijas reikia pakeisti, kai: Sumažėja garsumas arba garsas iškraipomas veikimo metu.

DĖMESIO: Neteisingai pakeitus baterijas, kyla sprogimo pavojus. Baterijas pakeiskite tik tokio paties arba lygiavertio tipo baterijomis.

Pastaba:

- Kad įrenginys veiktų su baterijomis, kintamosios srovės (AC) laidą reikia atjungti iš elektros lizdo.
- Kai įrenginys prijungtas prie elektros tinklo, maitinimo šaltinis automatiškai persijungia į kintamąją srovę (AC).

ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

Paspauskite mygtuką **ON/OFF**, kad įjungtumėte įrenginį. Dar kartą paspauskite mygtuką **ON/OFF**, kad išjungtumėte įrenginį.

RADIJO KLAUSYMAS

- Paspauskite mygtuką **ON/OFF**, kad įjungtumėte įrenginį.
- Norėdami pasirinkti diapazoną, naudokite **FM/MW** diapazono parinkiklį.
- Norėdami nustatyti pageidaujamą radijo stotį, naudokite derinimo (tuning) valdiklį.
- Sureguliuokite garsumo lygį.

Norėdami pagerinti radijo signalo priėmimą:

FM: Ištieskite teleskopinę anteną.

MW: Optimaliam priėmimui pasukite įrenginį horizontaliai.

PAGALBINIO ŠALTINIO PRIJUNGIMAS

- Prijunkite pagalbinį šaltinį (pvz., mp3 grotuvą) prie įrenginyje esančio **AUX IN** lizdo (kabelis nepridedamas). Įrenginys automatiškai persijungs į AUX režimą.
- Pradėkite grojimą iš pagalbinio šaltinio.

3. Sureguliuokite garsumą iki norimo lygio.
4. Norėdami sustabdyti grojimą, atjunkite pagalbinį šaltinį nuo **AUX IN** lizdo.

AUSINIŲ / AUSINUKŲ NAUDOJIMAS (NEPRIDEDAMOS)

Didžiausia išvesties įtampa $\leq 150\text{mV}$

AUSINIŲ GARSUMO ĮSPĖJIMAS

Prijunkite ausines prie mažo nustatyto garsumo ir, jei reikia, padidinkite jį. Ilgalais klausymasis per kai kurias ausines dideliu garsumu gali sukelti klausos pažeidimus. Jei prijungtos ausinės / ausinukai, per įrenginio garsiakalbį garsas neskleidžiamas.

Dėmesio: Venkite klausymosi tokiu garsumu, kuris gali būti žalingas jūsų ausims.



Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite muzikos dideliu garsumu ilgą laiką.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

MAITINIMAS:

AC 230V ~50Hz, 6 W sąnaudos

DC 6V  4x1.5V, baterijų tipas: R14 / UM-2 / „C“ dydžio (nepriedamos)

RADIJAS:

FM 88-108 MHz

MW 540-1 600 kHz

Įrenginio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Šiuo dokumentu „NEW ONE S.A.S.“ pareiškia, kad šis M-058 R radijo imtuvas atitinka Direktyvos 2014/53/ES esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas. Atitikties deklaracija gali būti peržiūrėta adresu www.muse-europe.com.

SAUGOS INSTRUKCIJOS



DĖMESIO: Kad sumažintumėte elektros smūgio riziką, neatidarinėkite įrenginio. Jo viduje nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti naudotojas. Visus techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotam personalui.



Žaibo blykstės su strėlės smaigaliu trikampyje simbolis yra įspėjamasis ženklas, įspėjantis naudotoją apie „pavojingą įtampą“ įrenginio viduje.



Šauktukas trikampyje yra įspėjamasis ženklas, įspėjantis naudotoją apie svarbias instrukcijas, pateiktas kartu su gaminiu.

Įspėjamasis ženklas yra įrenginio gale.

ĮSPĖJIMAS: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELAIKYKITE ŠIO ĮRENGINIO LIETUJE AR DRĖGMĖJE.

SVARBU

- Prietaisas turi būti naudojamas vidutinio klimato sąlygomis.
- Ženklavimo plokštelė yra įrenginio gale.
- Užtikrinkite, kad aplink įrenginį būtų bent 5 cm atstumas, kad būtų užtikrinta pakankama ventilacija.
- Įsitikinkite, kad ventiliacijos angos neuždengtos tokiais daiktais kaip laikraščiai, staltiesės, užuolaidos ir pan.
- Ant prietaiso negalima statyti atviros liepsnos šaltinių, tokių kaip uždegtos žvakės.
- Prietaisas neturi būti veikiamas vandens lašėjimo ar pusrų.
- Ant įrenginio negalima statyti skysčiais užpildytų daiktų, pvz., stiklinės, vazos.
- Nemeskite baterijų į ugnį! Gerbkite aplinką utilizuodami panaudotas baterijas.
- Baterijos neturi būti veikiamos per didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar kitų panašių šilumos šaltinių.
- Maitinimo kištukas yra naudojamas kaip atjungimo įrenginys ir jis turi būti lengvai pasiekiamas. Kad įrenginį būtų galima visiškai atjungti nuo elektros tinklo, įrenginio kištukas turi būti visiškai atjungtas. Kištukinis lizdas neturi būti užblokuotas ir turi būti lengvai pasiekiamas naudojimo pagal paskirtį metu.
- Per didelis garso slėgis iš ausinukų ir ausinių gali sukelti klausos praradimą.
- Dėl greitų elektros trumpalaikių iškrovų ir (arba) elektrostatiinių reiškinių gaminys gali sugesti ir naudotojui reikia jį paleisti iš naujo.
- Įprastas gaminio veikimas gali būti sutrikdytas stiprių elektromagnetinių trukdžių. Jei taip atsitiktų, tiesiog atstatykite normalų įrenginio veikimą, vadovaudamiesi naudojimo instrukcija. Jei veikimas negali būti atkurtas, naudokite gaminį kitoje vietoje.



Jei ateityje jums reikės išmesti šį gaminį, atkreipkite dėmesį, kad elektros prietaisų atliekų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Tam yra skirtos perdirbimo įmonės. Pasikonsultuokite su savo savivaldybe arba įrenginio pardavėju (Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva).

/Vertimas iš anglų kalbos/

Išvertė Ingrida Kaplun, vertimų biuras UAB „Tarptautinių vertimų biuras“, Kareivių g. 19-196, Vilnius, Lietuvos Respublika. Versta iš anglų kalbos.

Man, vertėjai Ingridai Kaplun, yra žinomas Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnio turinys, numatantis baudžiamąją atsakomybę už neteisingą vertimą.

