

JBL BATTERY 600
SU ĮKRAUNAMU DĖKLU




KAS YRA DĖŽĖJE




*Prieš pirmą naudojimą įkraukite bateriją.

ĮKROVIMAS (BATTERY 600)



IŠORINĖ BATERIJA



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Baterijos tipas:	Ličio jonų baterija
Elemento talpa:	29400mAh (4900mAhx6)
Baterijos talpa:	21.6V/4584mAh, 99.02Wh
USB-C įkraunamas*:	5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 3A
Baterijos įkrovimo laikas:	4h
USB-C įkrovimo išvestis:	5V ⎓ 3A 9V ⎓ 3A 12V ⎓ 3A 15V ⎓ 3A 20V ⎓ 2.25A 5-11V ⎓ 3A

Maks. išvesties galia:	45W
Darbinė temperatūra:	0~45°C
Gaminio matmenys (PxAxG):	103 x 43.6 x 137 mm
Svoris Neto (g)	690g
Pakuotės matmenys (PxAxG):	152 x 57 x 118 mm
Svoris Bruto (g):	790g

***USB-C įkraunamas:**	**Minimaliai 5V** Rekomenduojama PD 60W

⚠ DĖMESIO!

NEBANDYKITE ATIDARYTI, REMONTUOTI AR ARDYTI BATERIJOS I NEUŽTRUMPINKITE JOS I ĮMETUS Į UGNĮ GALI SPROGTI I PAKEITUS Į NETINKAMO TIPO BATERIJĄ GALIMAS SPROG IMO PAVOJUS I NAUDOTAS BATERIJAS UTILIZUOKITE PAGAL GALIOJANČIUS REIKALAVIMUS

- Prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus) turintys ribotą fizinę, jutiminę ar protinę negalią ar asmenys neturintys pakankamai patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi ar būtų tinkamai instruktuoti.

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.

- Prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais ar asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba jie buvo tinkamai instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą ir jiems yra suprantamas su naudojimu susijęs galimas pavojus.

- Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

- Be priežiūros vaikai negali atlikti prietaiso aptarnavimo ar valymo darbų.

Kad prailgintumėte baterijos veikimo laiką, pilnai įkraukite bent kartą per 3 menesius. Baterijos veikimo laikas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo būdo ir aplinkos sąlygų. Stebekite, kad į "JBL Battery 400" su įkrovimo dėklu nepatektų skysčiai kai jis yra prijungtas. Sekite, kad įkrovimo metu ant "BL Battery 600" su įkrovimo dėklu nepatektų vanduo. Tai gali negrįžtamai sugadinti įrenginį ar maitinimo šaltinį.
Cheminės medžiagos, druska ar "pašalinės daleles" esančios jūsų baseine ar vandenyje, gali pažeisti vandeniui atsparias tarpines arba jungčių paviršių, jei po naudojimo nenuplausite. Išsiliejus skysčiui ar nuplovus, neįkraukite įrenginio, kol jis visiškai neišdžius ir nebus švarus. Įkraunant drėgną ar šlapią įrenginį, galite jį sugadinti.

FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr