




Refrigerator

User manual



B3RCSO255XB

B3RCSO256XB

B3RCSO255W

B3RCSO255S

B3RCNO256XB

KG220

B1RCSO264W

B1RCSO264S



OHUTUSJUHISED

Enne seadme kasutamist lugege need ohutusjuhised läbi. Hoidke juhised käepärast tulevaseks kasutamiseks.

Juhistes ja seadmel on olulisi ohutuslaseid hoiatusi, mida tuleb alati järgida. Tootja ei vastuta ohutusjuhiste eiramisest, seadme ebaõigest kasutamise ega vale häälestamise tagajärgede eest.

⚠ Vvääkelapsed (0–3 aastat) tuleb hoida seadmest eemal. Lapsed (3–8 aastat) peavad olema seadmest eemal, välja arvatud ajal, kui nad on pideva järelevalve all. Lapsed alates 8. eluaastast ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puudub kogemus ja teadmised, võivad seda seadet kasutada ainult siis, kui nad on järelevalve all või neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise asjus ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lastele ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma järelevalveta.

Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat võivad külmutusseadmeid täita ja tühjendada.

LUBATUD KASUTUS

⚠ TÄHELEPANU. Seadet ei ole mõeldud käitamiseks välise lülitusseadme, näiteks taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.

⚠ Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes tingimustes, näiteks personaliköögid kauplustes, kontorites ja teistes töökeskkondades; talumajapidamises; klientidele hotellides, motellides, jms majutusasutustes ning olmeruumides.

⚠ Seade ei ole mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes.

⚠ Seadmes on lamp, mis on spetsiaalselt mõeldud kodumasinade jaoks, see ei sobi üldiseks ruumivalgustuseks kodus (EL määrus 244/2009).

⚠ Seade on mõeldud kasutamiseks keskkonnas, kus õhutemperatuur jääb sõltuvalt seadme andmesildil märgitud kliimaklassist ühte järgmistest vahemikest. Seade ei pruugi korralikult töötada, kui seda hoitakse pikka aega temperatuuril, mis jääb väljapoole määratud vahemikku.

Kliimaklassi õhutemperatuurid:

SN: 10 °C kuni 32 °C;

N: 16 °C kuni 32 °C;

ST: 16 °C kuni 38 °C;

T: 16 °C kuni 43 °C.

OLULINE LUGEDA JA JÄLGIDA



Seade ei sisalda CFC-sid. Seadme jahutussüsteemis on R600a (HC). Seadmed, milles on kasutusel isobutaan (R600a): isobutaan on looduslik gaas, millel puudub keskkonnamõju, kuid see on süttiv. Seetõttu veenduge, et jahutussüsteemi torud ei saask kahjustada, eriti jahutussüsteemi tühjendamise ajal.

⚠ HOIATUS. Ärge kahjustage seadme jahutussüsteemi torusid.

⚠ HOIATUS. Veenduge, et seadme korpuse või konstruktsiooni ventilatsiooniavad oleksid vabad.

⚠ HOIATUS. Ärge kasutage sulatise kiirendamiseks mehaanilisi, elektrilisi ega keemilisi vahendeid, välja arvatud need, mida soovitab tootja.

⚠ HOIATUS. Ärge kasutage seadmes ega pange sinna selliseid elektriseadmeid, mida tootja pole selgesõnaliselt lubanud.

⚠ HOIATUS. Jäämasinad ja/või veedosaatorid, mis ei ole otse ühendatud veevärgiga, tuleb täita ainult joogiveega.

⚠ HOIATUS. Automaatseid jäämasinaid ja/või veedosaatorid tuleb ühendada ainult joogiveetorustikuga, milles veerõhk on vahemikus 0,17 kuni 0,81 MPa (1,7 kuni 8,1 bar).

⚠ Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, nagu aerosoolipudeleid, ning ärge hoidke ega kasutage bensiini või muid kergsüttivaid materjale seadme sees ega selle läheduses.

⚠ Seadmega võib olla kaasas jääpakend, mille sisu (mitte-mürgine) ei tohi alla neelata. Ärge sööge jääkuubikuid ega jääpulki kohe pärast nende sügavkülmast väljavõtmist, kuna need võivad põhjustada külmakahjustusi.

⚠ Kui toote juurdepääsetava ventilaatori katte sees on õhufilter, peab see filter olema alati paigas, kui külmik töötab.

⚠ Ärge hoidke sügavkülmikus klaasanumaid vedelikega, kuna need võivad puruneda. Ärge tõkestage ventilaatorit (kui see on olemas) toiduga. Pärast toidu paigutamist kontrollige, et sektsioonide uksed sulguksid korralikult, eriti sügavkülmiku uks.

⚠ Kahjustatud tihendid tuleb esimesel võimalusel välja vahetada.

 Kasutage külmikuosa ainult värske toidu säilitamiseks ning sügavkülmikuosa ainult külmutatud toidu hoidmiseks, värske toidu külmutamiseks ja jääkuubikute valmistamiseks.

 Ärge hoidke külmikus ega sügavkülmikus lahtist toitu, et vältida selle otsest kontakti sisepindadega. Seadmetel võivad olla spetsiaalsed lahtrid (värske toidu sektsioon, nullkraadi kast jne). Kui toote konkreetses brošüüris ei ole sätestatud teisiti, võib need eemaldada, säilitades samaväärse jõudluse.

 C-pentaani kasutatakse isolatsioonivahu paisutava ainaena, see on tuleohtlik gaas. Seadme kõige sobivamad kambrid, kus tuleks hoida teatud tüüpi toite, võttes arvesse erinevat temperatuurijaotust seadme kambrites, on järgmised:

- Külmiku lahtrid:

1) Külmikupoole ülemine osa ja uks – temperatuuritsoon: säilitage troopilisi puuvilju, purke, jooke, mune, kastmeid, marineeritud tooteid, võid, moosi.

2) Külmikupoole keskosa - jahe tsoon: säilitage juustu, piima, piimatooteid, valmistoite, jogurtit.

3) Külmikupoole alumine osa - kõige külmem tsoon: säilitage sinki, magustoite, liha ja kala, juustukooki, värsket pastat, hapukoort, pestot/salsat, kodust toitu, kreemi, pudingit ja toorjuustu.

4) Puu- ja köögivilja külmikupoole allosas: säilitage köögi- ja puuvilju (välja arvatud troopilised puuviljad).

5) Jahekamber: hoidke liha ja kala ainult kõige külmemas sahtlis - Sügavkülmiku pool:

4 tärniga tsoon (****) sobib toatemperatuuriga toiduainete külmutamiseks ning külmutatud toidu säilitamiseks, kuna temperatuur on kogu kambris ühtlaselt jaotunud.

Ostetud külmutatud toidu säilivusaeg on märgitud pakendile. See kuupäev sõltub säilitatava toidu tüübist ja seda tuleb järgida. Värske toidu soovitatavad säilitamisaegad on järgmised: 1–3 kuud: juust, merekarbid, jäätis, sink/vorst, piim, värsked vedelikud; 4 kuud: lihalõigud ja kotletid (veiseliha, lambaliha, sealiha); 6 kuud: või ja margariin, linnuliha (kana, kalkun); 8–12 kuud: puuviljad (v.a tsitruselised), preaetud liha (veiseliha, sealiha, lambaliha), köögiviljad. Toiduainete pakenditel olevaid aegumiskuupäevi tuleb 2 tärniga tsooni puhul järgida.

Toidu saastumise vältimiseks pidage kinni järgmistest juhistest:

- Kaane pikaajaline lahtihoidmine võib põhjustada temperatuuri märkimisväärset tõusu seadmes.

- Puhastage regulaarselt pindu, mis võivad toiduga kokku puutuda, ja ligipääsetavaid äravoolusüsteeme.

- Puhastage veeanumaid, kui neid pole 48 tundi kasutatud; loputage veevärgiga ühendatud veesüsteem, kui vett ei ole võetud 5 päeva jooksul.

- Säilitage toorest liha ja kala sobivates anumates külmkapis, nii et see ei puutuks kokku muude toitudega ega tilkuks nende peale.

- Kahe tärniga külmutatud toidu kambrid sobivad eelnevalt külmutatud toidu säilitamiseks ning jäätise ja jääkuubikute valmistamiseks või hoidmiseks.

- Ärge külmutage värsket toitu ühe, kahe ega kolme tärniga kambris.

- Kui seade jäetakse pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage üles, puhastage, kuivatage ning jätke uks hallituse tekkimise vältimiseks avatuks.

PAIGALDAMINE

 Seadet peavad käsitsema ja selle paigaldama vähemalt kaks inimest – vigastusoht. Kasutage pakendi avamisel ja paigaldamisel kaitsekindaid – sisselõikeoht.

 Paigaldustööd, ühendamine veevärgiga (vajaduse korral), elektriühendused ja remonditööd peab tegema kvalifitseeritud tehnik. Ärge parandage ega vahetage seadme ühtegi osa, välja arvatud juhul, kui kasutusjuhendis on see konkreetselt lubatud.

Hoidke lapsed paigalduskohast eemal. Pärast seadme lahtipakkimist veenduge, et see poleks transpordi käigus kahjustada saanud. Probleemide korral võtke ühendust müüja või lähima hooldusfirmaga. Pärast paigaldamist tuleb pakendijäätmed (plast, vahtpolüstürool jne) hoida laste käeulatuses eemal – lämbumisoht. Seade tuleb enne paigaldustööd vooluvõrgust eemaldada – elektrilöögioht.

Paigaldamise ajal veenduge, et seade ei kahjustaks toitekaablit – tule- või elektrilöögioht. Seadme võib sisse lülitada ainult pärast paigaldustööde lõpetamist.

 Olge ettevaatlik, et seadme liigutamisel põrandat (nt parketti) mitte kahjustada. Paigaldage seade põrandale või alusele, mis on piisavalt tugev seadme massi jaoks; paigaldage seade kohta, mis sobib seadme suuruse ja kasutusotstarbega. Veenduge, et seade ei asuks soojusallika lähedal ning et seadme neli jalga toetuksid stabiilselt põrandale; vajadusel reguleerige jalgu ja kontrollige, et seade oleks täiesti horisontaalne, kasutades selleks vesiloodi. Oodake enne seadme sisselülitamist vähemalt kaks tundi, et oleks tagatud jahutussüsteemi tõhusus.

 HOIATUS. Seadet paigutades veenduge, et toitekaabel ei jääks kuhugi kinni ega saaks kahjustada.

 HOIATUS. Ebastabiilsusest tingitud ohtude vältimiseks tuleb seade paigutada või kinnitada vastavalt tootja juhistele.

Külmikut ei tohi paigutada nii, et gaasipliidi metallvoolik, metallist gaasi- või veetorud või elektrikaablid puutuvad kokku külmiku tagaseinaga (kondensaatoriga).

⚠ Piisava ventilatsiooni kindlustamiseks jätke seadme mõlemale küljele ja kohale vaba ruumi. Seadme tagakülje ja seina vaheline kaugus peab olema 50 mm, et vältida juurdepääsu kuumadele pindadele. Kui see vahemaa on väiksem, suureneb toote energiatarbimine.

Paigaldamise ajal eemaldage enne seadme toiteallikaga ühendamist toitejuhe kondensaatori konsult.

ELEKTRIALASED HOIATUSED

⚠ Seadme elektrivõrgust isoleerimine peab olema võimalik pistiku eemaldamise teel pesast, kui pistik on ligipääsetav, või mitmepooluselise lüliti abil, mis on paigaldatud pistikupesa suhtes ülesvoolu vastavalt elektriala standarditele, ning seade peab olema maandatud vastavalt riiklikele elektriohutuse standarditele.

⚠ Ärge kasutage pikenduskaableid, hargpistikupesi ega adaptereid. Elektrisüsteemi osad ei tohi olla pärast paigaldust kasutajale ligipääsetavad. Ärge kasutage seadet, kui olete märg või paljajalu. Ärge kasutage seadet, kui selle toitekaabel või -pistik on kahjustatud, kui seade ei tööta korralikult või kui see on saanud kahjustada või kukkunud.

⚠ Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see ohutuse tagamiseks ja elektrilöögiohu vältimiseks vahetada, mida peab tegema tootja, tema hooldusesindaja või samaväärne kvalifitseeritud isik, kasutades algsega identset toitekaablit.

⚠ HOIATUS. Ärge paigutage seadme taha mitme pistikupesaga pikenduskaablit ega toiteplokki.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

⚠ HOIATUS. Veenduge, et seade oleks enne hooldustööde tegemist välja lülitatud ja vooluvõrgust isoleeritud. Vigastuste vältimiseks kasutage kaitsekindaid (sisselõikeoht) ja turvajalatseid (muljumisoht); käsitsege seadet ainult kahekesi (koormuse vähendamiseks); ärge kunagi kasutage aurupesureid (elektrilöögioht). Mitteprofessionaalne remontimine, mida tootja ei ole heaks kiitnud, võib

põhjustada tervise- ja ohutusrisiki, mille eest tootja ei vastuta. Mitteprofessionaalse remondi- või hooldustööd tõttu tekkinud vead või kahjustused ei kuulu garantii alla; garantiitingimused on sätestatud seadmega kaasasolevas dokumendis.

⚠ Ärge kasutage plastosade, sisemuse ja ukse sisepinna või tihendite puhastamiseks abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusaineid, nagu klaasipesuained, küürimisained, kergsüttivad vedelikud, puhastusvahad, kontsentreeritud pesuained, pleegitajad ning petrooleumisaadusi sisaldavaid puhastusaineid. Ärge kasutage paberrätikuid, abrasiivseid lappe ega muid karedaid puhastusvahendeid.

Külmutusseade ei ole kavandatud kasutamiseks integreeritud seadmena.

Külmiku uks ja kaaned tuleb enne prügimäele saatmist eemaldada, et lapsed või loomad ei jääks külmiku sisse lõksu.

Soovitav seadistus:

- Külmiku lahtrid: +4 °C või keskmine
- Sügavkülmik: -18 °C või -20 °C

Külmutuskiiruse optimeerimiseks ja suurema hoiuruumi saamiseks võib sügavkülmikut kasutada ilma sahtliteta, paigutades toidu otse sügavkülmiku põhja. Värske toidu kogus, mida saab kindla ajavahemiku jooksul külmutada, on märgitud andmesildil.

Koormuspiirangud määratakse korvide, klappide, sahtlite, riulite jne. järgi. Veenduge, et need osad sulguvad kergesti ka pärast täitmist. Toidu raiskamise vältimiseks järgige veebikasutusjuhendis toodud soovitatavaid seadistusi ja säilitusaegu.

Täitke jääalus 2/3 ulatuses veega ja asetage tagasi sügavkülmikusse. Ärge mingil juhul kasutage jää eemaldamiseks teravaid esemeid. Mudeliteabe saamiseks kasutage QR-koodi energiamärgisel. Märgis sisaldab ka mudeli identifikaatorit, mida saab kasutada andmebaasiportaalis aadressil <https://eprel.ec.europa.eu>.

Poliitika, standarddokumentatsioon, varuosade tellimine ja täiendav tooteteave on kättesaadavad aadressil:

<https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

PAKENDI HÄVITAMINE

Pakend on 100% taaskasutatav ja märgitud taaskasutussümboliga . Pakendi erinevad osad tuleb utiliseerida vastutustundlikult ja täielikus kooskõlas kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlusnõuetega.

KODUMASINATE KASUTUSEST

KÕRVALDAMINE

Seade on valmistatud ringlussevõetavatest või korduskasutatavatest materjalidest. Kõrvaldage seade vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele.

Lisateabe saamiseks kodumasinade käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, olmejäätmete kogumisfirma või seadme müünud kauplusega. Seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EU, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete määrustele 2013 (muudetud). Õige jäätmekäitluse tagamisega aitate vältida keskkonnale ja inimeste tervisele kahjulikke tagajärgi.

Tootel või sellega kaasasolevas dokumentatsioonis olev sümbol  näitab, et toodet ei tohi kääridelda tavalise olmejäätmena, vaid see tuleb viia sobivasse kogumiskeskusesse elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks.

NÕUANDED ENERGIA SÄÄSTMISEKS

Paigaldage seade kuiva, hästi ventileeritud ruumi, eemale võimalikest soojusallikatest (radiaator, pliit jne) ning kohta, mis ei ole otseselt päikese käes. Vajadusel paigaldage isoleeriv plaat.

Piisava ventilatsiooni tagamiseks järgige paigaldusjuhiseid. Kui ventilatsioon toote taga on ebapiisav, suureneb energiatarbimine ja väheneb jahutustõhusus.

Ukse sagedane avamine võib põhjustada energiatarbimise suurenemist.

Seadme sisetemperatuuri ja energiatarbimist võivad mõjutada ka ümbruse õhutemperatuur ja seadme asukoht. Temperatuuri seadmisel tuleks arvestada järgmiste teguritega: Avage ust nii vähe kui võimalik. Külmutatud toitu sulatades asetage see külmkappi. Külmutatud toodete madal temperatuur jahutab toitu külmkapis. Laske soojadel toitudel ja jookidel enne seadmesse panemist jahtuda.


Riiulite paigutus külmikus ei mõjuta energia kasutamise tõhusust. Toit tuleb riiulitele paigutada nii, et korrektne õhuringlus oleks tagatud (tooted ei tohiks üksteisega kokku puutuda ning toodete ja tagaseina vahele peaks jääma piisav vahekaugus). Saate külmutatud toidu hoiuruumi suurendada, eemaldades korvid järvõimaliku Stop Frost riiuli. Ärge muretsege kompressori tekitatava müra pärast, see on normaalne tööheli.



Toote omadused

- Elektrooniline temperatuuri juhtimine
- Vahetatava poolega uks

Osa nimetus:



Ei	Kirjeldus
1	Termostaat
2	Klaasriulid
3	Värske toidu kate
4	Värske toit
5	Sügavkülmikusahtlid
6	Reguleeritavad jalad
7	Pudelihoijjad

Selle juhendi tootekirjeldus ei pruugi teie külmkapiga täielikult ühtida. Üksikasjad vastavad reaalsele esemele.

Enne kasutamist

Paigalduskoht:

1. Ventilatsioonitingimused

Külmiku paigalduskoht peab olema hästi ventileeritud ja seal peab olema vähem kuuma õhku. Ärge paigutage külmikut soojusallika, näiteks pliidi või katla lähedusse ning vältige otsest päikesevalgust, tagamaks külmutusefekti ja säästes energiatarbimist. Ärge paigutage külmikku niiskesse kohta, et vältida selle roostetamist ja lühisesse minekut. **Külmiku külmaainekoguse ja külmiku paigaldusruumi kogupindala jagatis peab olema alla 8 g/m³.**


Märkus: Külmikus sisalduva külmaaine kogus on toodud andmesildil.

2. Soojusjuhtivusruum


Töö ajal eraldab külmik ümbruskonda soojust. Seetõttu tuleb külmiku kohale jätta vähemalt 30 mm, mõlemale küljele üle 100 mm ja taha üle 50 mm vaba ruumi (see aitab vältida ka toitekaabli pitsumist seina ja külmiku tagaseina vahele).

Mõõtmed (mm):

W	D	H	A	B	°C	E	F
540	550	1760	910	1055	130±5	50	100



Joonis 1



Joonis 2

Märkus: joonised 1 ja 2 on esitatud ainult toote ruumivajaduse skemaatilise illustratsioonina.

3. Tasane aluspind

Paigutage külmik kindlale ja tasasele pinnale (põrandale), et see oleks stabiilne, muidu tekitab see vibratsiooni ja müra. Kui külmik paigaldatakse sellistele põrandakatetele nagu näiteks vaip, õlgnatt või polüvinüülkloriid, tuleb külmiku alla paigaldada tugevad alusplaadid, et vältida värvimuutusi soojuse hajumise tõttu.



Seadme ümber või integreeritud konstruktsioonis tuleb tagada takistusteta ventilatsioon.

Enne kasutamist

1. Seisuaeg

Pärast külmiku nõuetekohast paigaldamist ja põhjalikku puhastamist ärge lülitage seda kohe sisse. Laske külmikul seista rohkem kui 1 tund ja lülitage alles siis vool sisse, et tagada seadme normaalne töö.

2. Puhastamine

Veenduge, et lisatarvikud on külmikus olemas, ja pühkige sisemust pehme lapiga.

3. Sisselülitamine

Ühendage pistik kindlasse pistikupessa, et käivitada kompressor. Pärast 1 tunni möödumist avage sügavkülmiku uks; kui sügavkülmiku sisetemperatuur on märgatavalt langenud, näitab see, et jahutussüsteem töötab normaalselt.

4. Toidu säilitamine

Kui külmik on mõnda aega töötanud, reguleeritakse selle sisetemperatuuri automaatselt vastavalt kasutaja määratud temperatuurile. Paigutage toidud külmikusse pärast seda, kui see on täielikult maha jahutatud, milleks tavaliselt kulub 2-3 tundi. Suvel, kui temperatuur on kõrge, võib toitude täielik jahenemine võtta üle 4 tunni. (Kuni sisetemperatuur jahtub, püüdke külmiku ust võimalikult harva avada).


 Kui külmik on paigaldatud niiskesse kohta, kontrollige kindlasti, kas maandusjuhe ja lekkevoolukaitse on töökorras. Kui külmik puutub vastu seina ja tekitab sellega vibratsioonimüra või kui sein värvub kompressori ümber tekkiva õhu konvektsooni tõttu mustaks, nihutage külmik seina juurest eemale. Külmiku paigaldamisel võib see tekitada segamisheli või pildikatkestusi lähedalasuvates mobiiltelefonides, lauatelefonides, raadiovastuvõtjates ja telerites; sellisel juhul püüdke hoida külmikust nii kaugele kui võimalik.

Funktsioonid

Temperatuuri seadmine.

Külmikapi temperatuuri juhib külmikuosas paiknev juhtpaneel.

- Külmiku temperatuuri seadistussükkel on järgnev: 5→4→3→2→1→→5,

	5	Külmema temperatuuri vajamise korral.
	4	
	3	Tavapärasel kasutamisel.
	2	Kui külmema temperatuur ei ole vajalik.
	1	

- Soovitav on kasutada 3. režiimi, toidu külmumise vältimiseks ei ole soovitatav kasutada 5. režiimi.
- Saate määrata funktsiooni „“, et toiduaineid kiiresti jahutada või külmutada. „“-funktsioon lülitub pärast 26 tundi automaatselt välja või selle saab käsitsi välja lülitada.



Märkus: kui indikaatorituli „5“, „3“ või „1“ vilgub, tähendab see, et külmik on katki läinud. Võtke kohapealse teeninduseks esimesel võimalusel ühendust järelmüügipersonaliga.

Toidu säilitamise juhised

Kasutusjuhised

- Seade ei pruugi töötada ühtlaselt (on võimalik, et sügavkülmikus hakkab toit sulama või temperatuur tõuseb liiga kõrgele), kui seda hoitakse pikemat aega temperatuuril alla külmutusseadme jaoks ette nähtud temperatuurivahemiku alampiiri.
- Seadme kliimatüübi teave on toodud andmesildil.
- Sisetemperatuuri võivad mõjutada näiteks külmutusseadme asukoht, ümbritsev temperatuur ja ukse avamise sagedus jne ning vajadusel tuleks hoiatada, et nende teguritega arvestamiseks võib olla vaja muuta temperatuuri reguleerimisest seadeid.
- Vahutavaid jooke ei tohi hoida sügavkülmikus ega madala temperatuuri sahtlis ning mõnda toodet, näiteks jäävett, ei tohiks tarbida liiga külmalt.

Toidukaupade hoiukoht

Kuna külm õhk ringleb külmikus, on külmiku eri alade temperatuurid erinevad, mistõttu tuleks eri toiduliike paigutada eri kohtadesse. Värske toidu kamber sobib selliste toitude säilitamiseks, mida ei ole vaja külmutada: küpsetatud toit, õlu, munad, teatud jahedas säilitamist nõudvad kastmed, piim, puuviljamahl jms. Kõogiviljasahtel sobib kõogi- ja puuviljade jms säilitamiseks. Sügavkülmik sobib jäätise, külmutatud toitude ja pikaajaliselt säilitatavate toitude hoiustamiseks.

Värske toidu kambri kasutamine

Seadke värske toidu kambri temperatuur vahemikku 2°C-8°C ning hoidke selles kambri toitu, mis on mõeldud lühiajaliseks säilitamiseks või mida soovitakse igal ajal süüa.

Külmikapi riul: Riuli eemaldamisel tõstke see esmalt üles ja seejärel tõmmake välja; riuli paigaldamisel asetage see paika ja vajutage siis alla. (Kahesektsioonilise riuli puhul lükake esimene sektsioon taha ja seejärel tõmmake teine sektsioon välja). Hoidke riuli tagumine äär üles keeratult, et toit ei puutuks kokku siseseinaga. Riulit välja võttes või sisse pannes hoidke seda kindlalt ja käsitsege ettevaatlikult, et vältida kahjustusi.

Kõogiviljasahtel: toidule ligi pääsemiseks tõmmake kõogiviljasahtel välja. Pärast kõogiviljasahtli kaane kasutamist või puhastamist asetage see kindlasti tagasi, et sahtli sisetemperatuur ei muutuks.

Jääkuubikualuse kasutamine

Paigutage jääkuubikualus sügavkülmiku ülaossa, et see külmuks võimalikult kiiresti.

Ettevaatusabinõud toidu säilitamisel

Enne toiduainete külmikusse panemist on soovitatav need puhastada ja kuivatada. Enne toiduainete külmikusse panemist on soovitatav need korralikult sulgeda, et säilitada puu- ja köögiviljade värskus vee aurustumist takistades ning vältida lõhnade segunemist.

Ärge pange külmikusse liiga palju ega liiga raskeid toite. Jätke toitade vahele piisavalt ruumi; kui need on liiga lähestikku, tõkestab see külma õhu voolu, mõjutades jahutustulemust. Ärge ladustage liiga palju ega liiga raskeid toiduaineid, et vältida riikli purunemist. Toiduainete hoiustamisel hoidke neid siseseinast eemal; ärge asetage veerikkaid toiduaineid külmiku tagaseinale liiga lähedale, et need ei külmuks siseseina külge.

Toiduainete säilitamine liigiti: toitu tuleks hoiustada liikide kaupa, paigutades iga päev söödavad toidud ettepoole, et lühendada ukse avamise aega ja vältida toidu riknemist säilivusaja ületamise tõttu.

Soovitused energia säästmiseks: enne külmikusse panekut laske kuumal toidul jahtuda toatemperatuurini. Pange külmutatud toit sulama värske toidu kambris, kasutades külmutatud toidu madalat temperatuuri värske toidu jahutamiseks ja säästes nii energiat.

Puu- ja köögiviljade säilitamine

Jahutusosaga külmikute puhul tuleb rõhutada, et osad värsked köögi- ja puuviljad on külmatundlikud ning seetõttu ei ole soovitatav hoida neid sellistes kambrites.

Sügavkülmiku kasutamine

Sügavkülmiku temperatuur on reguleeritud alla -18 °C ning soovitatav on hoida pikaajaliseks säilitamiseks mõeldud toitu sügavkülmikus, ent järgides pakendil märgitud säilitusaega.

Sügavkülmiku sahtlid on mõeldud külmutamist vajavate toiduainete hoidmiseks. Suured kala- ja lihatükid tuleks lõigata väikesteks tükkideks, pakkida säilituskottidesse ja jaotada ühtlaselt sügavkülmiku sahtlitesse.

- Kuumadel toitudel laske enne sügavkülmikusse panemist jahtuda toatemperatuurini.
- Ärge asetage sügavkülmikuossa vedelikuga täidetud klaasanumat ega suletud konservikarpi, et vältida vedeliku külmumisel mahu suurenemisest tingitud purunemist.
- Jaotage toit sobivalt väikesteks portsjoniteks.
- Enne toidu külmutamist on soovitatav pakkida see säilituskottidesse, mis peaksid olema kuivad, et need kokku ei külmuks. Toit tuleks pakendada või katta sobivate materjalidega, mis on tugevad, maitsetud, õhu- ja veekindlad, mürgi- ja saastevabad, et vältida ristsaastumist ja lõhnade sisseimbumist.

Nõuanded külmutatud toiduainete ostmiseks

1. Külmutatud toite ostes lugege pakendil olevaid säilitusjuhiseid. Iga külmutatud toodet saate säilitada tärnide juures näidatud aja. Tavaliselt on see periood, mis on märgitud kirjaga „Parim enne“ pakendi esiküljel.
2. Kontrollige poes, kust te külmutatud toitu ostate, külmutatud toidu vitriini temperatuuri.
3. Veenduge, et külmutatud toidu pakend oleks laitmatu seisukorras.
4. Ostke külmutatud tooteid alati ostlemise või toidupoel külastuse lõpus.
5. Püüdke hoida külmutatud toidud koos nii ostlemise ajal kui ka koduteel, sest see aitab neid jahedamana hoida.
6. Ärge ostke külmutatud toitu, kui te ei saa seda kohe külmutada. Enamike supermarketitest ja ehituspoodidest saab osta spetsiaalseid külmakotte. Need hoiavad külmutatud toite kauem külmana.
7. Mõne toidu puhul ei ole enne küpsetamist sulatamine vajalik. Köögivilju ja makarone võib lisada otse keevasse vette või aurutada. Külmutatud kastmed ja supid võib panna potti ning soojendada tasasel tulel kuni sulamiseni.
8. Kasutage kvaliteetset toitu ja käsitsege seda võimalikult vähe. Kui toitu külmutatakse väikestes kogustes, võtab nende külmumine ja sulamine vähem aega.
9. Hinnake külmutamiseks mõeldud toidu kogust. Kui külmutate suures koguses värsket toitu, reguleerige temperatuurinupp madalale režiimile, langetades sügavkülmiku temperatuuri. Nii saab toitu kiiresti külmutada, säilitades selle värskuse.

Erinõuded

Külmik-sügavkülmiku liigutamine

• Asukoht

Ärge paigutage oma külmik-sügavkülmikut soojusallika, nt pliidi, katla või radiaatori lähedusse. Vältige otsest päikesevalgust abihoonetes või puhketubades.

• Tasakaalustamine

Tasakaalustage oma külmik-sügavkülmik esiosa reguleerivate jalgadega. Kui külmik-sügavkülmik ei ole tasakaalus, mõjutab see uksetihendi töökindlust ning võib isegi põhjustada tõrkeid seadme töös.

Pärast külmik-sügavkülmiku paigaldamist oodake enne selle kasutamist neli tundi, et külmaaine stabiliseeruks.

• Paigaldamine

Ärge katke ega blokeerige seadme õhuavasid ega võresid.

Pikk äraolek

- Kui seadet ei kasutata mitu kuud, lülitage see esmalt välja ja seejärel tõmmake pistik seinakontaktist välja.
- Võtke kõik toidud välja.
- Puhastage ja kuivatage sisemus põhjalikult. Selleks, et vältida lõhna ja hallituse teket, jätke uks veidi lahti: vajadusel fikseerige see avatuna või eemaldage uks.
- Hoidke puhastatud seadet kuivas, ventileeritud kohas ja soojusallikatest eemal, paigutage seade ühtlaselt ning ärge asetage selle peale raskeid esemeid.
- Lastel ei tohi lasta seadmega mängida.

Hooldus ja puhastamine



Enne puhastamist tõmmake toitepistik välja; ärge ühendage ega eemaldage pistikut märgade kätega, kuna see võib põhjustada elektrilöögi ja vigastuse ohtu. Ärge valage külmikule otse vett, et vältida rooste tekkimist, lühist ja õnnetusi. Ärge pistke käsi külmikapi põhja, sest teravad metallnurgad võivad teid kriimustada.

Sisemine ja väline puhastus

Külmikus olevad toidujäägid võivad tekitada ebameeldivat lõhna, seetõttu tuleb külmikut regulaarselt puhastada. Värske toidu kambrit puhastatakse tavaliselt kord kuus.

Eemaldage kõik riidid, köögiviljasahtel, pudeliriidid, katteplaat, sahtlid jne ning puhastage need pehme rätiku või käsna, mis on kastetud sooja vette või neutraalsesse puhastusvahendisse.

Puhastage külmiku tagapaneelilt ja külgl plaatidelt sageli kogunenud tolmu.

Pärast pesuvahendi kasutamist loputage kindlasti puhta veega ja seejärel kuivatage.



Ärge kasutage harjastega harja, terastraatharja, pesuvahendit, seebipulbrit, aluselisi puhastusvahendeid, benseeni, bensini, hapet, kuuma vett ega muid soovitatavaid või lahustuvaid aineid kapipinna, uksetihendi, plastist dekoratiiv osade jms puhastamiseks, et vältida kahjustusi.

Pühkige uksetihend hoolikalt kuivaks ja puhastage soon puidust söögipulgaga, mille ümber on keeratud puuvillane niit.

Puhastamise järel kinnitage esmalt ukse tihendi neli nurka ning sisestage seejärel osakaupa ukse soonde.

Toitekatkestus või jahutussüsteemi tõrge

- Hoolitsege külmutatud toiduainete eest juhul, kui külmik ei tööta pikema aja jooksul (nt elektrikatkestuse või külmutussüsteemi tõrke tõttu).
- Püüdke külmiku ust võimalikult vähe avada, nii säilib toit ohutult ja värskena tundide kaupa isegi kuumal suvel.
- Kui teid teavitatakse elektrikatkestusest ette:

- 1) reguleerige termostaadi nupp tund aega varem kõrgele režiimile, et toidud külmuksid täielikult. (Selle aja jooksul ärge lisage uusi toiduaineid!) Kui elektrivarustus taastub, reguleerige temperatuurirežiim kohe algsele seadistusele.
- 2) Samuti võite veekindlas anumas teha jääd ja paigutada see sügavkülmiku ülaossa, et pikendada värsket toidu säilitamisaega.



Märkus: kui külmikut kasutama hakatakse, on soovitatav kasutada seda pidevalt; tavaoludes ärge selle kasutamist katkestage, et mitte mõjutada seadme kasutusiga.

Sulatamine

Pärast mõningast kasutamist tekib sügavkülmiku siseseinale (või aurustile) õhuke härmatisekiht, mis võib mõjutada jahutustõhusust, kui selle paksus ületab 5 mm. Sellisel juhul eemaldage jää õrnalt jääkaabitsaga, mitte metallist ega teravate tööriistadega. Jääd tuleb eemaldada umbkaudu iga 3 kuu tagant ning kui sahtlite tavapärane kasutamine ja ligipääs toidule on jäätumise tõttu häiritud, tuleb jää kohe eemaldada. Jää eemaldamiseks järgige järgmisi samme:

1. Võtke külmutatud toidud välja, lülitage toide välja, avage külmikuuks ja eemaldage siseseinalt jääkaabitsaga õrnalt jääkirmet. Sulatamisprotsessi kiirendamiseks on soovitatav asetada sügavkülmikusse kauss kuuma veega ning kui tahke jääkiht tuleb lahti, eemaldage see jääkaabitsaga ja võtke välja.
2. Pärast sulatamist puhastage külmik-sügavkülmik seest ning lülitage toide sisse.

Lambi vahetamine

Külmiku valgustamiseks kasutatakse väikese energiatarbimise ja pika kasutuseaga LED-lampi. Probleemide korral kutsuge kohale müügi järgne teenindus. Lambi koos seadme osaga võib asendada ainult tootja.

Lambitüüp: LED-valgusti.

Energiasäästuklass: ei kohaldu

Ohutuskontroll hoolduse järel

Kas toitejuhe on katki või kahjustatud?

Kas pistik on kindlalt pistikupessa ühendatud?

Kas pistik on ebanormaalselt üle kuumenenud?



Märkus: kui toitejuhe ja pistik on kahjustatud või tolmupekkilised, võib see põhjustada elektrilööki ja tulekahju. Igasuguste häirete korral tõmmake pistik välja ja võtke ühendust müüjaga.

Lihtsate tõrgete analüüs ja kõrvaldamine

Järgnevate väiksemate tõrgete korral ei ole iga kord tehniku abi tarvis ja võite püüda probleemi ise lahendada.

Probleem	Kontroll	Lahendused
• Külmik ei jahuta üldse	- Kas pistik on lahti ühendatud? - Kas kaitselülid ja kaitsmed on katki? - Voolu- või faasikatkestust ei ole? - Kuhu külmik on paigaldatud? Kas see asub rõdul, garaažis, hoiuruumis või muus kohas, kus õhutemperatuur on alla 10°C?	- Ühendage pistik uuesti pistikupessa. - Avage uks ja kontrollige, kas lamp põleb. - Voolu- või faasikatkestus? - Paigaldage külmik kohta, mis on kaitstud ja kus õhutemperatuur on üle 10°C. Kui külmiku ümbritsev õhutemperatuur on liiga madal, ei pruugi sisemine jahutussüsteem korralikult töötada.
• Ebanormaalne müra	- Kas külmik seisab stabiilselt? - Kas külmik on vastu seina?	- Reguleerige külmiku reguleeritavaid jalgu. - Liigutage külmik seinast eemale.
• Halb jahutusvõimekus	- Kas panete külmikusse kuuma toitu või liiga palju toitu? - Kas avate ust sageli? - Otsene päikesevalgus või ahju või pliidi lähedus? - Kas ümbritsev ala on hästi ventileeritud? - Kas temperatuuriseadistus on liiga kõrge?	- Pange toit külmikusse, kui kuum toit on jahtunud. - Kontrollige ust ja sulgege see. - Viige külmik soojusallikast eemale. - Tekitage õhuvahed, et tagada hea ventilatsioon. - Seadistage sobilik temperatuur.
• Ebameeldiv lõhn külmkapis	- Kas mõni toit on riknenud? - Kas külmik vajab puhastamist? - Kas panete külmikusse tugeva lõhnaga toitu pakitult?	- Visake riknenud toit ära. - Puhastage külmikut. - Sulgege tugeva lõhnaga toit õhukindlalt.



Märkus: kui ülaltoodud kirjeldused tõrkele ei vasta, ärge võtke seadet ise koost lahti ega püüdke seda parandada. Kogenematute isikute poolt tehtud remonditööd võivad põhjustada vigastusi või tõsiseid tõrkeid. Võtke ühendust kohaliku poega, kust külmik osteti. Seadet peab hooldama volitatud tehnik ja kasutada tohib ainult originaalvaruosi. Kui seadet ei kasutata pikka aega, lülitage toide välja, eemaldage kõik toidud ja puhastage seade, jättes ukse veidi avatuks, et vältida ebameeldivaid lõhnu.

Sertifikaadid

Elektrialased andmed

See elektriseade tuleb maandada.

Seade on varustatud pistikuga, mis sobib kõigile majadele, kus on kehtivatele nõudmistele vastavad pistikupesad.

Kui paigaldatud pistik ei sobi teie pistikupesadega, tuleb see ära lõigata ja utiliseerida vastavalt eeskirjadele. Võimaliku elektrilöögiohu vältimiseks ärge pange äravõetud pistikut pistikupessa.

Toode on kooskõlas EÜ direktiividega.

Juhised turvaliseks ringlussevõtuks

Utiliseerimine

Vanadel seadmetel on endiselt jääkväärtust. Keskkonnasõbralik lähenemine tagab väärtuslike toorainete taaskasutuse.

Teie seadmes kasutatavad külmaained ja isolatsioonimaterjalid nõuavad erilisi käitlemisprotseduure. Enne käsitlemist veenduge, et seadme tagaosas ei oleks torustiku kahjustusi.

Ajakohast teavet vanade seadmete ja vanade seadmete pakendite utiliseerimisvõimaluste kohta saab kohalikust omavalitsusasutusest.

Toote korrektne utiliseerimine



See märgis näitab, et seda toodet ei tohi Euroopa Liidu riikides utiliseerida koos muu olmeprügiga. Et vältida kontrollimatu jäätmete kõrvaldamise võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale või inimeste tervisele, saatke see seade vastutustundlikult ümbertöötlusse, et soodustada materjalide säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust toote müünud jaemüüjaga. Nad saavad toote keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks ära viia.


Hoiatused utiliseerimise korral

Külmikus kasutatav külmaaine ja tsüklopentaanist vahtmaterjal on tuleohtlikud. Seetõttu tuleb külmikut kasutusest kõrvaldamisel hoida eemal igasugusest tuleallikast ning see tuleb üle anda vastava kvalifikatsiooniga spetsiaalsele taaskasutusettevõttele, mitte põletada, et vältida keskkonnakahju või muid kahjusid.


Külmiku kasutusest kõrvaldamisel eemaldage ukсед, uksetihend ning riulid; asetage ukсед ja riulid sobivasse kohta, et vältida laste lõksu jäämist külmiku sisse.

Ukse avamissuuna muutmine


1. Veenduge, et külmik on vooluvõrgust lahti ühendatud.
2. Tõstke üles ja eemaldage hingede kate, eemaldage kolm kruvi, mis kinnitavad ülemise hinge ukse külge, ja eemaldage hing.




3. Eemaldage külmkapiosa uks korpuse küljest.
4. Eemaldage kaks kruvi keskmise hinge küljest.




5. Eemaldage sügavkülmiku uks.
6. Eemaldage kapi vasakul küljel olev reguleeritav jalg ja pange hilisemaks paigaldamiseks kõrvale.




7. Eemaldage kruvid, mis kinnitavad alumist hinge korpuse parema külje külge, ning eemaldage hing.




8. Eemaldage seib ja mutter, mis kinnitavad võlli alumise hinge parempoolsesse avasse, ning eemaldage võlli.




9. Sisestage võlli alumise hinge vasakpoolsesse avasse ning kinnitage seibi ja mutriga.




10. Paigaldage alumine hing korpuse vasakule küljele.
11. Paigaldage eemaldatud reguleeritav jalg korpuse paremale küljele.
12. Eemaldage uksepiirajat kinnitav kruvi sügavkülmiku ukse paremast alumisest nurgast, eemaldage uksepiiraja ja paigaldage see vasakusse alumisse nurka.




13. Paigaldage sügavkülmikuosa uks.
14. Tõstke uksepuks sügavkülmiku ukse parempoolsest ülanurgast vasakpoolsesse ülanurka. Samuti tõstke avakate vasakult paremale poole.




15. Eemaldage keskmise hinge kruviaugu kork korpuse vasakult küljelt ja paigaldage see kruviaukudesse korpuse paremal küljel.



16. Paigaldage keskmine hing vasakule küljele kahe varasemalt eemaldatud kruviga.




17. Eemaldage uksepiirajat kinnitav kruvi külmiku ukse paremast alumisest nurgast, eemaldage uksepiiraja ja paigaldage see vasakusse alumisse nurka.





18. Paigaldage külmikuosa uks.

19. Tõstke uksepuks külmikuukse parempoolsest ülalnurgast vasakpoolsesse ülalnurka. Samuti tõstke avakate vasakult paremale poole.



20. Eemaldage avakate ülemisest vasakust nurgast. (Külmkapi paremal küljel oleva ruudukujulise ava korral tuleb eemaldada ka väikeses tarvikukotis olev avakate ja kruvid ning kinnitada need ülemisse paremasse nurka.)



21. Kinnitage ülemine hing korpuse vasakusse ülalnurka kolme varasemalt eemaldatud kruviga. Enne ülemise hinge kruvide kinnitamist veenduge, et ukse ülaosa oleks korpusega ühel tasapinnal ning et kummist tihend sulguks hermeetiliselt.

22. Paigaldage hinge kate korpuse vasakusse ülalnurka hinge peale.

