SEVERIN



Skrudintuvas

ART.-NO. **AT 009371 / 009386**

LT Naudojimo instrukcija


1
2
3
4
SEVERIN


5
SEVERIN

/ **Techniniai duomenys** /		
Art.nr.	:	AT 009371/ AT 009386
Galia	:	1000 W
Įtampa/dažnis	:	AC 220 – 240 V~ 50 – 60 Hz
Apsaugos klasė	:	1
Svoris	:	1,2 kg
Matmenys	:	300 x 1165 x 194 mm
Duonos riekelių skaičius	:	2
Techninę informaciją apie veikimo būsenas pagal ekologinio projektavimo reikalavimus (ES reglamentas 2023/826), galima rasti nuskaičius QR kodą arba nuorodą „https://severin.com/de-de/oekodesign-richtlinie“.		

Mieli klientai,
Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir pasilikite ateičiai. Prietaisu gali naudotis asmenys, susipažinę su instrukcijoje pateiktais nurodymais.

Prijungimas prie tinklo
Prietaisą junkite tik į įžemintą kištukinį elektros lizdą, įrengtą pagal nustatytus standartus. Tinklo įtampa turi atitikti gamyklinėje lentelėje nurodytą įtampą. Šis prietaisas atitinka nustatytas CE direktyvas ir žymėjimus.

Įrenginys
1. Skrudinimo anga
2. Skrudinimo įjungimo svirtis
3. Maitinimo kabelis su kištuku
4. Valdymo ratukas su nustatymais:
   Skrudinimo lygiai 1 - 7
   Išjungimo mygtukas
   Pašildymo funkcijos mygtukas
   Atitirpinimo funkcijos mygtukas
5. Integruotas bandelių šildymo laikiklis
6. Vardinė lentelė (prietaiso apačioje)
7. Suvynioto maitinimo kabelio laikiklis (apatinėje įrenginio dalyje)
8. Trupinių padėklas
9. Bandelių šildymo grotelių mygtukas

Saugos taisyklės
- **Įspėjimas!** Visada yra pavojus užsidegti duonai skrudintuve, todėl būtina stebėti, kad prietaisas nebūtų dedamas ir naudojamas arti greitai užsiliepsnojančių medžiagų;
- Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, ir užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos taisyklių, šio prietaiso arba jo maitinimo kabelio remontą turi atlikti garantinio aptarnavimo skyrius. Jei prietaisą reikia remontuoti, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių telefonu ar el. paštu (aptarnavimo adresus žr. garantijos knygelėje arba www.severin.com).

- Prietaisas nėra skirtas valdyti išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Norėdami išvalyti prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
- Siekdami išvengti tiesioginio elektros smūgio, neplaukite prietaiso ir nenardinkite jo į skysčius.
- Skrudintuvo korpusą valykite drėgna šluoste.
- Norėdami ištuštinti trupinių padėklą, ištraukite jį. Nepamirškite įstatyti padėklą atgal.
- Nenaudokite prietaiso be trupinių padėklo.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buitinėje ar panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
  - Parduotuvių, įstaigų, biurų personalui, darbinėse virtuvėlėse;
  - Žemės ūkio darbo vietose;
  - Svečių namuose, moteliuose ar kitose panašiose įstaigose;
  - Nakvynę ir pusryčius teikiančiuose įstaigose.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų. Neturintys patirties ar protinių įgūdžių turi būti prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudotis prietaisu.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Vaikai neturi valyti prietaiso ar atlikti bendrosios priežiūros darbų, nebent jie būtų prižiūrimi.
- Prietaisą ir jo maitinimo laidą visada reikia laikyti atokiau nuo vaikų iki 8 metų.
- **Įspėjimas!** Pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes joje esančiomis detalėmis galima užspringti.
- Prietaisą statykite ant lygaus, karščiui atsparaus paviršiaus.
- Siekdami išvengti prietaiso korpuso ir maitinimo kabelio pažeidimų, nedėkite jo ant karštų paviršių ar ant atviros ugnies šaltinių (pvz., elektrinės ar dujinės viryklės).
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- BŪKITE ATSARGŪS! Veikdamas prietaisas įkaista, todėl liesdami karštas dalis galite nusideginti.
- Kiekvieną kartą prieš naudojant prietaisą patikrinkite ar korpusas, maitinimo kabelis ir kiti priedai nėra pažeisti. Jei numetėte prietaisą ant kieto paviršiaus arba per stipriai patraukėte už maitinimo kabelio, šio prietaiso naudoti negalima, net jei pažeidimai nematomi; visa tai gali neigiamai paveikti prietaiso veikimą.
- Prieš prietaiso naudojimą, pilnai išvyniokite maitinimo kabelį.
- Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis neliečia karštų paviršių.
- Neleiskite, kad maitinimo kabelis laisvai kabėtų.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Veikimo metu, neuždenkite skrudinimo angos. Tai gali neigiamai paveikti prietaiso veikimą.
- Nebandykite išimti duonos iš skrudintuvo pirštais ir nekiškite į skrudintuvo angą jokių kitų daiktų (pvz., peilių, šakučių), nes kaitinimo elementais teka elektros srovė.

- Neguldykite prietaiso ant šono, statykite tik tiesiai.
- **Visada ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo:**
  - pasinaudojus prietaisu;
  - prietaisui sugedus;
  - prieš prietaiso valymą.
- Ištraukdami kištuką iš lizdo, netraukite už kabelio, o traukite už kištuko.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą atsiradusią dėl netinkamo naudojimo arba šių nurodymų nesilaikymo.

Naudojimas

- Prietaisas skirtas skrudinti duonos riekes tam skirtose skrudinimo angose , o bandeles skrudinti ant skrudinimo laikiklio.
- Negalima skrudinti kelių duonos riekių vienoje angoje ar kitų maisto produktų.
- Neskrudinkite duonos su įdaru ar užteptais produktasisu (pvz., sviestu ar uogiene).
- Nedėkite duonos riekių, suktinukų ar kitų panašių gaminių ant skrudinimo angos.
- Nedėkite duonos riekelių tiesiai ant bandelių šildymo grotelių! To nepaisydami galite sugadinti prietaisą.
- Kitoks naudojimas, nei aprašytas yra laikomas netinkamu ir gali sužaloti ar pridaryti žalos.

Veikimas

Bendra informacija

- **Įspėjimas! Įjungimo svirtis užsifiksuoja tik įjungus prietaisą į elektros lizdą.**
- Nenaudokite labai storų ar didelių riekių. Jos gali įstrigti skrudintuve. Duonos riekės storis turi būti ne didesnis nei 14 mm.
- **Jei naudojimo metu iškilo problemos ar triktys arba ketinate valyti prietaisą, visada ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo.**
- Norėdami išimti skrudintuve įstrigusius skrebučius, naudokite buką medinį daiktą, (pvz., teptuko kotą. Niekada nelieskite metalinių kaitinimo elementų.

Prieš naudodami pirmą kartą

- Atidžiai išvalykite skrudintuvą (*žr. sk. Valymas ir priežiūra*).
- Įjunkite skrudintuvą be duonos ir bent 3 kartus pakaitinkite jį pasirinkę aukščiausią temperatūrą.
- Po kiekvieno tokio kaitinimo leiskite skrudintuvui atvėsti.
- Pirmą kartą įjungus skrudintuvą, gali būti juntamas silpnas kvapas (arba net lengvas dūmų kvapas), kuris netrukus išnyks. Tokiu atveju pasirūpinkite tinkama ventiliacija; atidarykite langus arba balkono duris.

Automatinis išjungimas

Šiame prietaise yra įrengta automatinio išjungimo funkcija. Jei paskrudinta duonos riekė įstrigo angoje ir jos nepavyktų iškelti, skrudintuvas automatiškai išsijungs. Jei taip atsitiktų, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir išimkite skrebutį, kaip aprašyta skyriuje *"Bendroji informacija"*.

Skrudinimo laipsnio reguliavimas

- Norimą skrudinimo laipsnį galima keisti pasukant valdymo rankenėlę. Norėdami sumažinti skrudinimą: pasukite valdymo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę. Norėdami padidinti skrudinimą: pasukite rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi.
- Jei naudojate skrudinimui skirtą duoną, rekomenduojame skrudinimo lygio rankenėlę nustatyti į **4 padėtį.**

Naudojimas

- Įkiškite kabelio kištuką į elektros lizdą.
- Pasirinkę skrudinimo lygį, įdėkite duoną į skrebučiui skirtą angą ir nuspauskite svirtį žemyn.
- Ant išjungimo mygtuko ( ) pradeda šviesti indikatorius.
- Pasiekus pageidaujamą apskrudimo laipsnį, skrudintuvas automatiškai išsijungia ir skrebučiai iškeliami aukštyn. Indikatorius užgęsta.
  ATSARGIAI: nudegimo pavojus! Paskrudintos duonos riekelės yra karštos.
- Norėdami vienodai paskrudinti keletą riekių iš eilės, leiskite po kiekvieno ciklo skrudintuvui atvėsti bent 30 sekundžių.

Atitirpinimo funkcija
Skrudinant užšaldytą duoną papildomai galima naudoti ir atitirpinimo funkciją (❄). Šios funkcijos naudojimas gali prailginti skrudinimo procesą.

Pašildymo funkcija
Pašildymo funkcija (▥) naudojama norint pakartotinai pašildyti duoną. **Įspėjimas:** nešildykite sviestu pateptos duonos.
Aktyvavus skrudinimo funkciją, kartu galima naudoti ir pašildymo funkciją. Įjungus šią funkciją pradeda šviesti indikatorius.

Skrudinimo ciklo nutraukimas
Jei norite nutraukti skrudinimo ciklą, paspauskite išjungimo mygtuką (⏻) . Skrudintuvas išsijungs ir duonos riekelės pakils. Indikatorius užges.

Bandelių ir kitų kepinių pašildymas
- · Norėdami pašildyti bandeles ar kitus kepinius, iki galo nuspauskite viršutinio šildytuvo valdymo svirtį – taip pakelsite šildymo laikiklį.
- Padėkite bandeles, skrudinimo valdiklį nustatykite į vidutinę temperatūrą ir nuspauskite įjungimo mygtuką žemyn, kad įjungtumėte skrudintuvą.
- Kai skrudinimo ciklas baigsis ir prietaisas automatiškai išsijungs, bandelę ar duonos riekelę apverskite ir vėl pakartokite ciklą.
- Baigę naudoti, grąžinkite bandelių pašildymo laikiklį pradinę padėtį, pastumdami slankiklį atgal į viršų.

Valymas ir priežiūra
- Prieš valydami, įsitikinkite , kad prietaisas yra išjungtas iš maitinimo tinkle ir pilnai atvėsęs.
- Siekdami išvengti elektros smūgio pavojaus, neplaukite prietaiso ir nenardinkite jo į skysčius.
- Nenaudokite šiurkščių valymo priemonių.
- Korpusą galima nušluostyti sausa arba drėgna šluoste.

Trupinių padėklas
Naudojimo metu, visi nukritę trupiniai surenkami į trupinių padėklą. Ištraukite padėklą ir jį ištuštinkite. Nepamirškite įdėti padėklą į vietą.

Maitinimo kabelio saugojimas
Prieš naudodami, pilnai išvyniokite maitinimo kabelį ir įsitikinkite, kad jis laikomas toliau nuo prietaiso. Leiskite prietaisui atvėsti ir tik tuomet suvyniokite maitinimo kabelį.

Utilizavimas

Prietaisai, pažymėti šiuo simboliu, turi būti utilizuojami atskirai nuo buitinių atliekų, nes juose yra naudingų medžiagų, kurios gali būti perdirbtos. Tinkama utilizacija saugo aplinką ir žmonių sveikatą. Informacijos, kaip atsikratyti seno prietaiso, teiraukitės vietos komunalinėje tarnyboje ar pas pardavėją.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH
Röhre 27
D-59846 Sundern
Tel. +492933982-0
Fax +49 2933 982-1333
information@severin.com

SEVERIN

Platintojas:
"**Sandmani Grupi AS**", Laki põik 6,
12919 Talinas, Estija
www.sandman.ee

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA AT 009371 / 009386 04/26.
Modelio techniniai duomenys gali būti keičiami.

ww.severin.com

