

GA.MA®
ITALY

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE ATEIČIAI

Modelis:
uniQ Flux

www.gamaprofessional.com / info@gama.eu

GA.MA®

ITALY

KITOS KALBOS

LIETUVIŲ KALBA

Dėkojame, kad įsigijote šį GA.MA gaminį. Esame tikri, kad įvertinsite visas pastangas, įdėtas kuriant ir gaminant šį produktą. GAMA tyrimų metu nuolat derinamos naujovės ir technologijos, kad būtų sukurti aukščiausios kokybės produktus. Garantuojamos puikios eksploatacinės savybės, nes taikome pažangiausias technologijas ir naudojame geriausias medžiagas. Todėl, kaip ir šiame GAMA plaukų džiovintuvų asortimente, skirtame išrankiausiems klientams, norintiems pasiekti puikių rezultatų tiek salone, tiek namuose, garantuojame puikias veikimo charakteristikas. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.

SVARBU:
PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE.
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

1 - Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis, drėgnoje aplinkoje arba ant šlapių paviršių. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. **2 -** Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, kuriuose yra vanduo. **3 -** Kai gaminys naudojamas vonioje arba šalia vandens, po naudojimo atjunkite jį nuo elektros lizdo, nes jo laikymas arti vandens gali būti pavojingas net tada, kai prietaisas išjungtas. **4 -** Nenaudokite šio prietaiso, jei buvo susilietęs su skysčiais, pažeistas jo maitinimo laidas arba jo korpusas ir (arba) priedai turi akivaizdžių pažeidimo požymių. Jei prietaisas veikia netinkamai, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo ir nuneškite į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. **5 -** Jei elektros laidas pažeistas, gamintojas, įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmuo turi nedelsdami jį pakeisti, kad būtų išvengta pavojaus. **6 -** Prietaisą ir jo elektros laidą laikykite toliau nuo šilumos šaltinių ir karščiui jautrių paviršių (plastikų, vinilo audinių ir kt.). **7 -** Nelaikykite ir neimkite prietaiso už elektros laido. Nevyniokite elektros laido aplink prietaisą, nelenkite ir nesukite jo, kad nepakenktumėte jo tinkamam veikimui ir nesugadintumėte plaukų garbanojimo žnyplių. Jei nesilaikysite aukščiau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali įvykti trumpasis jungimas ir nepataisomai sugadinti plaukų garbanojimo žnyples, taip pat gali kilti pavojus naudotojo saugumui. **8 -** Jei elektros laidas turi pažeidimo ar susidėvėjimo požymių, jį gali pakeisti tik kvalifikuotas personalas. Nenaudokite jungiamųjų detalių ir (arba) priedų, kurie buvo modifikuoti arba kurių nepatvirtino gamintojas. **9 -** Atjunkite prietaisą, kai nenaudojate, ir leiskite jam atvėsti prieš padėdami jį į saugią vietą. Norėdami išjungti prietaisą, ištraukite maitinimo laidą iš sieninio maitinimo lizdo. **10 -** Norėdami išvalyti prietaisą, visada pirmiausia išjunkite jį iš maitinimo lizdo ir leiskite jam visiškai atvėsti. Valydami nenaudokite agresyvių produktų, kurių sudėtyje yra fenilfenolio. **11 -** Šis prietaisas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį. **12 -** Papildomai apsaugai vonios kambarį maitinančioje elektros grandinėje patartina įrengti liekamosios srovės įtaisą (rcd), kurio vardinė diferencinė išjungimo srovė yra ne didesnė kaip 30 ma. Pasikonsultuokite su montuotoju.

Šio prietaiso negali naudoti asmenys su ribotomis fizinėmis, motorinėmis ar protinėmis galimybėmis (įskaitant vaikus) arba ribotai išmanantys apie patį prietaisą, nebent tokie asmenys būtų išmokyti juo naudotis arba yra tinkamai prižiūrimi, siekiant užtikrinti jų saugumą. Būtina visada prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.



Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušų, kriauklių ar kitų indų su vandeniu.

Jūsų saugumui šis prietaisas sukurtas su dviguba izoliacijos sistema. CE



Simbolis ant gaminio arba pakuotės rodo, kad gaminys neturėtų būti laikomas įprastomis buitinėmis atliekomis; nusprendę jį išmesti, nuneškite jį į atitinkamą elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir sveikatai, kurios gali kilti dėl netinkamo elgesio su produktu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į savivaldybės įstaigą, vietinę atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje jį įsigijote.

RIBOTA GARANTIJA:
Pagal Europos 1999/44/EB direktyvą, standartinis mūsų parduodamų plaukų džiovintuvų **standartinės garantijos laikotarpis** yra 24 mėnesiai. Plaukų džiovintuvų, naudojamų grožio salonuose ar kitais **profesionaliais tikslais, garantinis laikotarpis** yra 12 mėnesių nuo įsigijimo datos. Abiem atvejais garantija galioja tik pateikus pirkimo dokumentą – originalią sąskaitą faktūrą arba pirkimo kvitą, kuriame nurodyta pirkimo data ir gaminio tipas. Pirkimo dokumentas turi būti įskaitomas, visas ir nepažeistas.
Norėdami pasinaudoti garantiniu aptarnavimu ir sutrumpinti laukimo laiką, pateikite prašymą užpildydami šią formą: **www.gamaprofessional.com/new-refund-return.** Taip pat galite kreiptis į parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį, ir pateikti originalų pirkimo dokumentą.

ĮSPĖJIMAS
Šis prietaisas turi apsauginę danga aplink šildymo elemantą. Įjungus prietaisą pirmą kartą, iš jo trumpam gali sklisti nedidelis kiekis dūmų. Tai atsitinka, kai danga aplink kaitinimo elementą yra kaitinama pirmą kartą. Tai ne pavojinga vartotojui ir tai nėra įrenginio gedimas. Naudodami prietaisą pirmą kartą, palaikykite jį įjungtą kol dūmai nebesklis. Dūmai išsisklaido apytikriai per 30 sekundžių.

Gaminio išvaizda ir sudedamosios dalys (1 pav.)
1. Oro srauto antgalis
2. Korpusas
3. Rankena
4. LED indikatorius
5. Greičio jungiklis (0–1–2)
6. Temperatūros nustatymo mygtukas
7. Oro įsiurbimo grotelės

Gaminio savybės

Didelės spartops variklis be šepetėlių

Džiovintuve įrengtas didelės spartos variklis be šepetėlių, kurio sukimosi greitis siekia 110 000 aps./min. Jis užtikrina stiprų oro srautą ir leidžia greitai išdžiovinti plaukus. (Pastaba. Variklio sukimosi greičio paklaida – ± 5 000 aps./min.)

Plaukus puoselėjanti šimto milijonų neigiamųjų jonų technologija

Didžiulė, neigiamųjų jonų koncentracija padeda sumažinti plaukų elektrinimąsi ir suteikia plaukams glotnumo.

Nuimamas magnetinis oro įsiurbimo grotelių dangtelis

Dangtelį lengva nuimti, todėl galima patogiai pašalinti susikaupusius plaukus, pūkus ir kitus nešvarumus bei užtikrinti sklandų oro patekimą į džiovintuvą.

Išmanioji NTC temperatūros kontrolės sistema

NTC sistema automatiškai nustato oro temperatūrą ir padeda palaikyti pastovią šilumą, taip apsaugodama plaukus nuo perkaitimo.

Keturi oro srauto ir temperatūros režimai

Galimybė pasirinkti karšto oro režimą greitam plaukų džiovinimui, pastovios temperatūros režimą plaukų priežiūrai, šalto oro režimą šukuosenai formuoti arba kintamo karšto ir šalto oro režimą. Režimus galima laisvai perjungti.

Ergonomiškas, subalansuotas dizainas

Integruota rankenos konstrukcija padeda optimaliai paskirstyti svorį, todėl džiovintuvą patogu laikyti rankoje, o naudojant jis atrodo lengvas ir gerai subalansuotas.

Plaukų džiovintuvo naudojimas

1. Pirmiausia įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis yra padėtyje „0“. Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą, tada, maitinimo jungikliu įjunkite džiovintuvą.

2. Pirmą kartą įjungus džiovintuvą, automatiškai įsijungia šalto oro režimas. Vėliau, įjungus džiovintuvą iš naujo, automatiškai įsijungs paskutinį kartą naudotas režimas. Spauskite temperatūros nustatymo mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš šių režimų: šalto oro, pastovios temperatūros, karšto oro arba kintamo karšto ir šalto oro režimą. Režimai persijungia vienas po kito (2 pav.).

Mėlyna šviesa – šalto oro režimas.
Oranžinė šviesa – pastovios temperatūros režimas.
Raudona šviesa – karšto oro režimas.
Besikeičianti raudona, oranžinė ir mėlyna šviesa – kintamo karšto ir šalto oro režimas.

3. Norėdami pasirinkti mažą oro srauto greitį, nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį "**I**“. Norėdami pasirinkti didelį oro srauto greitį, nustatykite jungiklį į padėtį "**II**“.

4. Naudodami džiovintuvą, saugokite plaukus atokiau nuo oro įsiurbimo grotelių, kad jie nebūtų įtraukti į ventiliatoriaus sparnuotę. Laikykitės bent 3 cm atstumo nuo oro išleidimo angos, kad apsaugotumėte juos nuo per didelio karščio.
5. Baigę naudoti džiovintuvą, išjunkite jį maitinimo jungikliu ir ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.


Valymas ir priežiūra

Reguliariai valykite oro įsiurbimo angos filtro dangtelį, kad jame nesikauptų nešvarumai ir nebūtų trukdoma oro srautui.
1. Prieš valydami įsitikinkite, kad džiovintuvas yra išjungtas, o maitinimo kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
2. Oro įsiurbimo grotelių dangtelis tvirtinamas magneto paglba. Laikydami už džiovintuvo rankenos, patraukite dangtelį tiesiai žemyn ir nuimkite jį nuo rankenos.
3. Šepetėliu nuvalykite vidinę ir išorinę oro įsiurbimo grotelių dangtelio puses.
(Neplaukite oro įsiurbimo grotelių dangtelio vandeniu, nes tai gali sukelti džiovintuvo gedimą).
4. Baigę valyti, sulygiuokite filtro dangtelį su rankena ir pritvirtinkite jį. Išgirdę spragtelėjimą, žinosite, kad dangtelis tinkamai užfiksuotas.

Galimų gedimų šalinimas

Problema	Priežąstis	Galimas sprendimas
Prietaisas neįsijungia	Elektros lizdas, į kurį įjungtas prietaisas, gali būti pažeistas.	Patikrinkite, ar maitinimo kištukas tinkamai įkištas į elektros lizdą. Patikrinkite namų elektros instaliacijos saugiklius.
	Prietaisas gali perkaisti ir dėl to automatiškai išsijungti.	Ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo ir palikite prietaisą kelioms minutėms atvėsti. Prieš vėl įjungdami prietaisą, patikrinkite oro įsiurbimo ir išleidimo angas. Įsitikinkite, kad jų neužkimšo plaukai ar kiti pašaliniai daiktai.
	Elektros tinklo įtampa gali neatitikti prietaisui reikalingos įtampos.	Patikrinkite, ar gaminio vardinėje lentelėje nurodyta įtampa atitinka elektros tinklo įtampą.
Nešviečia prietaiso veikimo LED indikatoriaus žiedas.	Prietaisas išjungtas	Patikrinkite, ar maitinimo kištukas tinkamai įkištas į elektros lizdą ir ar prietaisas įjungtas.
	Pažeista indikatoriaus žiedo plokštė.	Jei indikatoriaus žiedo plokštė pažeista, kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

Gaminio naudojimo instrukciją ir saugos įspėjimus rasite svetainėje **www.gamaprofessional.com.**



Pav.1



Pav.2

MPAKM0000004944-REV00

GA.MA S.R.L.
Via Sant'Alberto, 1714I40018 San Pietro in Casale (BO) Italija
Tel. +39 051 6668811 I Faks. +39 051 6668822
www.gamaprofessional.com

PRISIJUNGTI PRIE NAUJOS GAMA BENDRUOMENĖS

Sekite mus

Distributorius: "Sandmani Grupi AS", Laki põik 6, 12919 Tallinn, Estija; www.sandman.ee