Machine Translated by Google

70mai videoreģistrators 4K A810 sērija

Lietotāja rokasgrāmata

Noskenējiet QR kodu un rakstiet mums uz e-pastu

help@70mai.com

Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai iepazītos ar

produkta funkcijām un bieži uzdotajiem jautājumiem.

Machine Translated by Google

Saturs

Šī lietotāja rokasgrāmata ir tulkota arī portugāļu, ungāru, ukraiņu, korejiešu un Vjetnamiešu.


Noskenējiet QR kodu, lai lasītu lietotāja rokasgrāmatu visās atbalstītajās valodās.

Angļu valoda.....01 Spāņu
valoda.....08
Vācu 14
Franču 20
Itāļu valoda.....26
Krievu 32
Poļu valoda.....38
Čehu valoda.....44
Rumāņu 50
Taju valoda.....56
Indonēziešu valoda.....61
Tradicionālā ķīniešu valoda.....66

Machine Translated by Google


Produkta pārskats

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un glabājiet to drošā vietā.




1 Displejs

2 Funkciju pogas




3 Indikators

4 Stiprinājuma slots



5 Aizmugurējās kameras ports


6 Barošanas ports



7 Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga

8 Mikrofons


9 Ventilācijas atveres



10 Kamera

11 Skaļrunis

12 Atmiņas kartes slots



13 Līmlente


Mount

Piezīme. Produkta, piederumu un lietotāja saskarnes attēli lietotāja rokasgrāmatā ir paredzēti tikai uzziņai. Faktiskais produkts un funkcijas var atšķirties produkta uzlabojumu dēļ.

Machine Translated by Google

Uzstādīšana

1. Elektrostatiskās uzlīmes uzstādīšana




Uzlīmējiet elektrostatisko uzlīmi uz ieteicamās vietas uz priekšējā vējstikla. Piespiediet uzlīmi, lai izvadītu gaisa burbuļus.
ārā.

Izvairieties no vējstikla malas un uzstādīšanai izvēlieties līdzenu un gludu virsmu.


Piezīme: Lai uzlīme nezaudētu saķeri un videoreģistrators nenokristu, turiet vējstiklu tīru un sausu, bez šķidruma atlikumiem.

2. Stiprinājuma uzstādīšana




Piestipriniet stiprinājumu stiprinājuma slotā un pabīdiet uz augšu.

3. Atmiņas kartes instalēšana




Ievietojiet atmiņas karti kartes slotā.

4. Videoreģistratora uzstādīšana



Uzlīmējiet videoreģistratoru uz elektrostatiskās uzlīmes.

5. Kabeļa ievilkšana




Izvadiet strāvas vadu uz cigarešu šķiltavu un pievienojiet strāvas padevi.

Piezīmes:

• Izmantojiet komplektā iekļauto vadu apgriešanas instrumentu, lai paslēptu strāvas vadu zem transportlīdzekļa griestu apdares un gumijas blīvējuma gar A statni.

• Atkarībā no transportlīdzekļa cigarešu šķiltavas ligzda var atrasties citā pozīcijā. Iepriekš redzamais attēls ir tikai informatīvs.

6. Kameras leņķa regulēšana



Ieslēdziet videoreģistratoru un pielāgojiet kameras leņķi, pamatojoties uz priekšskatījumu.
ekrāns.

Machine Translated by Google

Piederumi (pēc izvēles)

Šī produkta aizmugures ierakstīšanas funkcija ir jāizmanto kopā ar aizmugurējām kamerām.

Noskenējiet QR kodu, lai iegūtu aizmugurējās kameras lietošanas pamācību.

Piezīme: Lai izvairītos no aizmugurējās kameras darbības traucējumiem ierīču nesaderības dēļ, ieteicams izmantot 70mai zīmola aizmugurējo kameru.

Lejupielādējiet lietotni 70mai

Šo produktu var lietot kopā ar lietotni 70mai. Lietotni var lejupielādēt un instalēt, skenējot QR kodu vai atrodot “70mai” lietotņu veikalā.

Piezīme. Lai izveidotu savienojumu ar videoreģistratora Wi-Fi tīklāju, izmantojot mobilo tālruni, nepieciešama operētājsistēma Android 5.0 un iOS 11.0 vai jaunāka.

Tiešsaistes ceļvedis

Lai uzzinātu vairāk par produkta funkcijām un bieži uzdotajiem jautājumiem, lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu, skenējot QR kodu.

Iepakojuma saturs

Ja iegādājāties tikai videoreģistratoru, pārbaudiet iepakojumā sekojošo:

1. Videoreģistrators × 1
2. Stiprinājums × 1
3. Strāvas vads × 1
4. Automašīnas lādētājs × 1
5. Vadu apgriešanas instruments × 1
6. Elektrostatiskā uzlīme × 1
7. Lietotāja rokasgrāmata × 1

Ja iegādājāties videoreģistratora komplektu, pārbaudiet iepakojumā esošos priekšmetus:

1. Videoreģistrators × 1
2. Stiprinājums × 1
3. Strāvas vads × 1
4. Automašīnas lādētājs × 1
5. Vadu apgriešanas instruments × 1
6. Elektrostatiskā uzlīme × 1
7. Lietotāja rokasgrāmata ×1
8. Atpakaļskata kameras komplekts* × 1

* Šajā komplektā ietilpst aizmugurējā kamera (integrēta ar vadu), signāla vads un citi aizmugurējās kameras piederumi. Lai iegūtu plašāku informāciju par aizmugurējo kameru, lūdzu, skatiet aizmugurējās kameras lietotāja rokasgrāmatu.

Machine Translated by Google

Specifikācijas

Produkts: Videoreģistrators

Modelis: A810, A810-2

Ieeja: 5 V 2 A ⎓

Akumulatora ietilpība: 500 mAh

Izšķirtspēja: 3840 × 2160

Objektīvs: redzes leņķis 150°/ F1.8

Akumulatora tips: Litija jonu akumulators

Barošanas avots: automašīnas cigarešu šķiltavas

Bezvadu savienojums: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth® 4.2

Bluetooth/Wi-Fi darbības frekvence: 2400–2483,5 MHz

GPS/GLONASS darbības frekvence: 1559–1610 MHz

Bluetooth maksimālā izejas jauda: < 13 dBm

Wi-Fi maksimālā izejas jauda: < 20 dBm

Atmiņas kartes instrukcijas

• Pirms lietošanas videoreģistratorā jāievieto atmiņas karte (nopērkama atsevišķi).

• Videoreģistrators atbalsta standarta MicroSD kartes. Lūdzu, izmantojiet atmiņas kartes ar minimālo ietilpību 32 GB un jaudu U3 (UHS-3) vai augstāka līmeņa.

• Atmiņas kartes noklusējuma failu nodalījuma formāts var neatbilst videoreģistratora atbalstītajam formātam. Ievietojot atmiņas karti pirmo reizi, pirms lietošanas formatējiet to videoreģistratorā. Atmiņas kartes formatēšana izdzēsīs visus kartē esošos failus. Lūdzu, iepriekš dublējiet svarīgos datus citā ierīcē.

• Atmiņas karte var tikt bojāta vai nolietota pēc atkārtotiem pārrakstīšanas cikliem, un tas var ietekmēt tās spēju saglabāt video un attēlu failus. Ja tas notiek, nekavējoties nomainiet to ar jaunu atmiņas karti.

• Lūdzu, izmantojiet augstas kvalitātes atmiņas karti, kas iegādāta no cienījama pārdevēja. Zemākas kvalitātes atmiņas kartēm var būt problēmas, piemēram, faktiskais lasīšanas/rakstīšanas ātrums neatbilst norādītajam ātrumam un faktiskā atmiņas ietilpība neatbilst norādītajai atmiņas ietilpībai.
Mēs neuzņemamies atbildību par pazaudētiem vai bojātiem video, kas radušies zemas kvalitātes atmiņas kartes lietošanas rezultātā.

• Neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti, kamēr videoreģistrators ir ieslēgts.

Piesardzības pasākumi

Pirms šī videoreģistratora lietošanas, lūdzu, izlasiet visus piesardzības pasākumus un tiešsaistes rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu lietošanu.

• Šis videoreģistrators ir paredzēts, lai palīdzētu autovadītājiem ierakstīt vidi ārpus transportlīdzekļa. Videoreģistrators negarantē lietotāja braukšanas drošību. Mēs neuzņemamies atbildību par negadījumiem, bojājumiem vai informācijas zudumu, kas radies, lietojot videoreģistratoru braukšanas laikā.

Machine Translated by Google

• Transportlīdzekļa stāvokļa, braukšanas stila, braukšanas vides u. c. atšķirību dēļ dažas funkcijas var nedarboties pareizi. Strāvas padeves pārtraukums, lietošana vidē ārpus parastās darba temperatūras vai mitruma diapazona, sadursme vai bojāta atmiņas karte var izraisīt videoreģistratora darbības traucējumus. Nav garantijas, ka šis videoreģistrators darbosies normāli visos apstākļos. Ar šo videoreģistratoru ierakstītie video ir tikai informatīvi.

• Lūdzu, pareizi uzstādiet šo videoreģistratoru un neaizsedziet vadītāja redzeslauku, kā arī transportlīdzekļa drošības spilvenu, lai izvairītos no produkta bojājumu vai miesas bojājumu.

• Lūdzu, izmantojiet komplektā iekļauto automašīnas lādētāju, strāvas vadu un citus piederumus, lai izvairītos no produkta bojājumiem neatbilstības dēļ. Mēs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies neoriģināla automašīnas lādētāja vai strāvas vada lietošanas rezultātā.

• Ja lietošanas vai uzglabāšanas laikā akumulators deformējas, pietūkst vai sāk tecēt, nekavējoties pārtrauciet videoreģistratora lietošanu, lai izvairieties no drošības problēmām un sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.

• Lūdzu, turiet šo videoreģistratoru tālāk no spēcīgiem magnētiskajiem laukiem, jo tie var sabojāt videoreģistratoru.

• Nelietojiet šo videoreģistratoru vidē, kur temperatūra pārsniedz 60 °C vai ir zemāka par -10 °C.

• Lūdzu, izmantojiet šo videoreģistratoru tikai likumā atļautajā apmērā.

Informācija par atbilstību normatīvajiem aktiem

Informācija par EEIA



Visi produkti, kas apzīmēti ar šo simbolu, ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA saskaņā ar direktīvu 2012/19/ES), kurus nedrīkst jaukt ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tā vietā jums vajadzētu aizsargāt cilvēku veselību un vidi, nododot savas iekārtas atkritumu pārstrādei paredzētā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā, ko noteikusi valdība vai vietējās pašvaldības. Pareiza utilizācija un pārstrāde palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi.

vidi un cilvēku veselību. Lai iegūtu plašāku informāciju par atrašanās vietu, lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējām varas iestādēm.

kā šādu savākšanas punktu noteikumi un nosacījumi.

ES atbilstības deklarācija



Ar šo ražotājs apliecina, ka šī iekārta atbilst piemērojamajām direktīvām un Eiropas standartiem, kā arī to grozījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: https://help.70mai.asia/1193.html

Machine Translated by Google

Ar šo 70mai Co.,Ltd. deklarē, ka A810 un A810-2 tipa radioiekārtas atbilst 2017. gada Radioiekārtu noteikumiem. Pilns UKCA atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: https://help.70mai.asia/2145.html

Brīdinājumi

- Baterijas izmešana ugunī vai karstā krāsnī, vai baterijas mehāniska saspiešana vai griešana, kas var izraisīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru ārkārtīgi augstā temperatūrā, kas var izraisīt sprādzienu vai elektrolīta noplūdi.
  viegli uzliesmojošs šķidrums vai gāze.
- Akumulators, kas pakļauts ārkārtīgi zemam gaisa spiedienam, kas var izraisīt sprādzienu vai viegli uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Šī ierīce ir aprīkota ar iebūvētu akumulatoru, ko nevar izņemt vai nomainīt. Neizjauciet un nepārveidojiet akumulatoru,
  pats.
- Baterijas nomaiņa ar nepareiza tipa bateriju var sabojāt drošības funkciju (piemēram, dažu litija bateriju veidu gadījumā).

FCC

Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības izmantot iekārtu.

Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu.
Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās instalācijās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus radio sakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētā instalācijā.
Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:
- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztveršanas antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē, nevis tajā, kurai ir pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir atļauta, ievērojot šādus divus nosacījumus: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Šī iekārta atbilst FCC noteiktajām radiācijas iedarbības robežvērtībām nekontrolētai videi. Šī iekārta jāuzstāda un jādarbina, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp radiatoru un jūsu ķermeni. Šo raidītāju nedrīkst novietot vai darbināt kopā ar citu antenu vai raidītāju.

FCC ID: 2AOK9-A810

Machine Translated by Google

ISED atbilstības paziņojums

Šī ierīce satur nelicencējamus raidītājus/uztvērējus, kas atbilst Kanādas Inovāciju, zinātnes un ekonomiskās attīstības departamenta licences neiekļaušanas RSS standartiem. Darbība ir atļauta, ievērojot šādus divus nosacījumus: (1) Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus.

(2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

Šajā ierīcē iekļautais bezlicencētais raidītājs-uztvērējs atbilst Kanādas Inovāciju, zinātnes un ekonomiskās attīstības departamenta RSS standartiem, kas piemērojami bezlicencētām radioiekārtām. Darbība ir atļauta saskaņā ar abiem noteikumiem.
Ir spēkā šādi nosacījumi:

(1) Ierīce nedrīkst radīt traucējumus;

(2) Ierīcei ir jāuztver jebkādi saņemtie radiotraucējumi, pat ja traucējumi var pasliktināt tās darbību.
funkcionēšana.

ISED starojuma iedarbības paziņojums Šī iekārta

atbilst IC RSS-102 starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Šī iekārta jāuzstāda un jādarbina, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp radiatoru un ķermeni.

Šī iekārta atbilst IC CNR-102 starojuma iedarbības robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Šī iekārta jāuzstāda un jāizmanto, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp sildītāju un ķermeni.

Integrētā shēma: 28033-A810


Vārdiskā preču zīme “Bluetooth®” un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un jebkāda šo preču zīmju izmantošana no “70mai Co., Ltd.” puses ir saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.


Apkalpošana: help@70mai.com
Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni www.70mai.com.
Ražotājs: 70mai Co., Ltd.
Adrese: 2220. istaba, 2. ēka, Zixing Road 588, Minhangas rajons, Šanhaja, Ķīna


Machine Translated by Google


Produkta pārskats


Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un glabājiet to drošā vietā.














Vidējs

Ekrāns
Funkciju pogas
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Mikrofons
Ventilācijas atveres
Indikators
Montāžas slots
Kamera
Skaļrunis
Aizmugurējās kameras ports
Barošanas ports
Kartes slots atmiņa
5. Līmējošā etiķete


Piezīme. Lietotāja rokasgrāmatā redzamās produkta ilustrācijas, piederumi un lietotāja saskarne ir paredzētas tikai uzziņai. Faktiskais produkts un tā funkcijas var atšķirties produkta uzlabojumu dēļ.

Machine Translated by Google

Uzstādīšana

1. Uzklājiet elektrostatisko līmi

Novietojiet elektrostatisko uzlīmi ieteicamajā vējstikla vietā. Piespiediet līmi, lai izvadītu gaisa burbuļus.




Uzstādīšanas vietai jābūt līdzenai un gludai, izvairoties no stikla malas.

Piezīme: Lai novērstu līmes lipīguma zudumu un videoreģistratora nokrišanu, turiet vējstiklu tīru un sausu, bez šķidruma atlikumiem.


2. Atbalsta uzstādīšana

Ievietojiet kronšteinu montāžas slotā un pabīdiet to uz augšu.




3. Ievietojiet atmiņas karti

Ievietojiet atmiņas karti kartes slotā.




4. Videoreģistratora uzstādīšana

Novietojiet videoreģistratoru uz elektrostatiskās līmes.



5. Kabeļa izvietošana

Pievienojiet strāvas vadu cigarešu šķiltavas ligzdai un pievienojiet strāvas kontaktu.



Piezīmes:


• Izmantojiet stiepļu griešanas instrumentu, lai paslēptu strāvas kabeli zem transportlīdzekļa griestu apdares un gumijas blīvējuma gar A statni. • Atkarībā no transportlīdzekļa

cigarešu šķiltavas ligzda

Automašīnas cigarešu šķiltavas var atrasties citā vietā. Iepriekš redzamais attēls ir tikai informatīvs.

6. Kameras leņķa regulēšana

Pielāgojiet kameras leņķi, pamatojoties uz priekšskatījuma ekrānu.



Machine Translated by Google

Piederumi (pēc izvēles)

Šī produkta aizmugurējās ierakstīšanas funkcija jāizmanto ar aizmugurējām kamerām. Noskenējiet QR kodu, lai skatītu aizmugurējās kameras lietotāja rokasgrāmatu.

Piezīme: Lai izvairītos no aizmugurējās kameras darbības traucējumiem ierīču nesaderības dēļ, ieteicams izmantot 70mai zīmola aizmugurējo kameru.

Lejupielādējiet lietotni 70mai

Šo produktu var izmantot ar lietotni 70mai. Lietotni var lejupielādēt un instalēt, skenējot QR kodu vai meklējot "70mai" lietotņu veikalā.

Piezīme. Lai iespējotu savienojumu ar Wi-Fi piekļuves punktu,
Nepieciešams Fi savienojums no automašīnas kameras ar mobilo tālruni
Android 5.0 un iOS 11.0 vai jaunāka versija.

Tiešsaistes ceļvedis

Lai iegūtu plašāku informāciju par produkta funkcijām un bieži uzdotajiem jautājumiem, izmantojiet lietotāja rokasgrāmatu, skenējot QR kodu.

Iepakojuma saturs

Ja iegādājāties tikai videoreģistratoru, pārbaudiet, vai produkta komplektācijā ir iekļauti šādi priekšmeti:

1. Videoreģistrators × 1

2. Statīvs × 1 3.
Strāvas kabelis × 1

4. Automašīnas lādētājs × 1 5.
Vadu griešanas instruments × 1

6. Elektrostatiskā līme × 1

7. Lietotāja rokasgrāmata × 1

Ja esat iegādājies videoreģistratora komplektu, lūdzu, pārbaudiet, vai produkta komplektācijā ir iekļauti šādi priekšmeti: 1.
Videoreģistrators × 1

2. Statīvs × 1 3.
Strāvas kabelis × 1

4. Automašīnas lādētājs × 1 5.
Kabeļu griešanas instruments × 1 6. Elektrostatiskā
līme × 1

7. Lietotāja rokasgrāmata × 1 8.

Atpakaļskata kameras komplekts* × 1 * Šajā komplektā
ietilpst aizmugurējā kamera (integrēta ar draivera kabeli), signāla kabelis un citi aizmugurējās kameras piederumi. Lai iegūtu plašāku informāciju par kameru

Informāciju par aizmugurējo kameru skatiet aizmugurējās kameras lietotāja rokasgrāmatā.

Machine Translated by Google

Specifikācijas

Produkts: Videoreģistrators

Modelis: A810, A810-2

Ieeja: 5 V 2 A ⎓

Akumulatora ietilpība: 500 mAh

Izšķirtspēja: 3840 × 2160

Objektīvs: redzes leņķis 150° / F1.8

Akumulatora tips: litija jonu akumulators

Barošanas avots: automašīnas cigarešu šķiltavas

ligzda. Bezvadu savienojums: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth® 4.2

Bluetooth/Wi-Fi darba frekvence: 2400–2483,5 MHz

GPS/GLONASS darbības frekvence: 1559–1610 MHz

Maksimālā Bluetooth izejas jauda: < 13 dBm

Maksimālā Wi-Fi izejas jauda: < 20 dBm

Atmiņas kartes instrukcijas

• Pirms videoreģistratora lietošanas jāievieto atmiņas karte (nopērkama atsevišķi). • Videoreģistrators ir saderīgs ar standarta microSD kartēm. Izmantojiet atmiņas kartes ar minimālo ietilpību 32 GB un U3 (UHS-3) reitings vai augstāks.

- Atmiņas kartes noklusējuma failu nodalījuma formāts var nebūt saderīgs ar videoreģistratora atbalstīto formātu. Ievietojot atmiņas karti pirmo reizi, pirms lietošanas tā ir jāformatē videoreģistratorā. Atmiņas kartes formatēšana izdzēsīs visus kartē esošos failus. Pirms tam dublējiet visus svarīgos datus citā ierīcē. Atkārtoti pārrakstīšanas cikli var sabojāt vai pasliktināt atmiņas kartes kvalitāti, kas var ietekmēt tās spēju saglabāt video un attēlu failus. Ja tas notiek, nekavējoties nomainiet atmiņas karti ar jaunu.

Izmantojiet augstas kvalitātes atmiņas karti no cienījama piegādātāja. Zemākas kvalitātes atmiņas kartes var radīt problēmas, piemēram, lasīšanas/rakstīšanas ātrumu un faktisko atmiņas ietilpību, kas neatbilst reklamētajām specifikācijām. Mēs neesam atbildīgi par video zudumiem vai bojājumiem zemas kvalitātes atmiņas kartes lietošanas dēļ.

• Neievietojiet un neizņemiet microSD karti, kamēr videoreģistrators ir ieslēgts.

Piesardzības pasākumi

Pirms šī videoreģistratora lietošanas, lūdzu, izlasiet visus piesardzības pasākumus un tiešsaistes rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu lietošanu.

- Šī videoreģistratora mērķis ir palīdzēt autovadītājiem ierakstīt apkārtni transportlīdzekļa ārpusē. Videoreģistrators negarantē lietotāja braukšanas drošību. Mēs neesam atbildīgi par negadījumiem, bojājumiem vai datu zudumu, ko izraisījusi videoreģistratora lietošana braukšanas laikā.

Machine Translated by Google

Transportlīdzekļa stāvokļa, braukšanas stila vai vides u. c. atšķirību dēļ dažas funkcijas var nedarboties pareizi. Strāvas padeves pārtraukums, lietošana vidē ārpus parastās darba temperatūras vai mitruma diapazona, sadursme vai bojāta atmiņas karte var izraisīt videoreģistratora darbības traucējumus. Nav garantijas, ka šis videoreģistrators darbosies normāli visos apstākļos. Ar šo videoreģistratoru ierakstītie video ir tikai informatīvi.

• Pareizi uzstādiet šo videoreģistratoru un neaizsedziet vadītāja redzeslauku vai transportlīdzekļa drošības spilvenu, lai izvairītos no darbības traucējumiem. produkta vai miesas bojājumu
risku. • Izmantojiet komplektā iekļauto automašīnas lādētāju, strāvas vadu un citus piederumus, lai izvairītos no produkta bojājumiem nesaderības dēļ. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies neoriģināla automašīnas lādētāja vai strāvas vada lietošanas rezultātā.
• Ja lietošanas vai uzglabāšanas laikā akumulators deformējas, pietūkst vai noplūst, nekavējoties pārtrauciet videoreģistratora lietošanu. Lai izvairītos no drošības problēmām, lūdzu, sazinieties ar pēcpārdošanas
apkalpošanas dienestu. • Turiet šo videoreģistratoru prom no spēcīgiem magnētiskajiem laukiem, jo tie var
sabojāt kameru. • Nelietojiet šo videoreģistratoru vidē, kur temperatūra ir virs 60 °C vai zem -10
°C. • Izmantojiet šo videoreģistratoru tikai likumā atļautajā apmērā.

Informācija par atbilstību normatīvajiem aktiem

Informācija par EEIA



Visi produkti, uz kuriem ir šis simbols, ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES), un tos nedrīkst jaukt ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tā vietā jums ir jāaizsargā cilvēku veselība un vide, nogādājot nolietoto aprīkojumu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes savākšanas punktā, ko noteikusi valdība vai vietējās pašvaldības. Pareiza utilizācija un pārstrāde palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām videi un cilvēku veselībai. Sazinieties ar uzstādītāju vai
vietējām varas iestādēm, lai iegūtu plašāku informāciju par šo savākšanas punktu atrašanās vietu un apstākļiem.

ES atbilstības deklarācija



Ar šo ražotājs deklarē, ka iekārta atbilst piemērojamajām Eiropas direktīvām un standartiem un to grozījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams šajā tīmekļa adresē: https://help.70mai.asia/1193.html

Machine Translated by Google

Vārdiskā preču zīme “Bluetooth®” un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un jebkāda šo preču zīmju izmantošana no “70mai Co., Ltd.” puses ir saskaņā ar licenci. Visas pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Apkalpošana: help@70mai.com

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni www.70mai.com

Ražotājs: 70mai Co., Ltd.

Adrese: 2220. istaba, 2. ēka, Zixing Road 588, Minhangas rajons, Šanhaja, Ķīna