

# SEVERIN

TASTEFUL TECHNOLOGY

## Kannmikser Mix & Go

SM3737

### Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

### Vooluvõrku ühendamine

Kontrollige, et vooluvõrgu pinge ühilduks seadme etiketil näidatud pingega. Toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.

### Tutvustus



- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Kork koos mõõtetopsiga            | 8. Lõiketerade osa - kannmikser    |
| 2. Kannmikseri kannu kaas            | 9. Toitejuhtme hoidik (seadme all) |
| 3. Kannmikseri kann koos käepidemega | 10. Etikett (seadme all)           |
| 4. Kannmikseri lõiketera             | 11. Joogianuma kaas                |
| 5. Mootoriosa                        | 12. Lõiketerade osa - joogianum    |
| 6. Pöördlüüti                        | 13. Joogianum                      |
| 7. Pistikuga toitejuhe               |                                    |

### Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seadet on vaja parandada, toimetage see meie klienditeenindusosakonda (aadressi leiate lisast).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Kannmikseri kannu, joogianumat, lõiketerade osa ja kaasi võib pesta sooja seebiveega. Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta vt „Puhastamine ja hooldamine“.
- **Ettevaatust!** Kannmikseri ja joogianuma lõiketerad on äärmiselt teravad. Vigastuste vältimiseks olge seadme puhastamisel ja kannu tühjendamisel ülimalt ettevaatlik.
- **Ettevaatust!** Ärge valage kannu kuuma vedelikku. Kuuma vedeliku valamisel kannu olge väga ettevaatlik, sest see võib äkilise aurujõu mõjul kannust välja pritsida.
- **Ettevaatust!** Seadme vale kasutamine võib põhjustada raskeid isikuvigastusi.
- Lülitage seade alati välja ja tõmmake pistik pistikupesast - kui seade jääb järelevalveta;

- enne kaane avamist;
- enne kannmikseri kannu või joogianuma eemaldamist või paigaldamist;
- tõrgete korral seadme töös;
- enne puhastamist;
- pärast kasutamist.

- Pistiku eemaldamisel seinapistikupesast ärge tõmmake juhtmet, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
  - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
  - maaeluasutused,
  - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
  - külalistemajad.
- Väiksemate füüsiliste, aistinguliste või vaimsete võimete või vähesel kogemuse või teadmistega isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalvel
- või juhul, kui neid on seadme kasutamiseks juhendatud ning nad mõistavad täielikult kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohte ning on teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada. Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Ettevaatust! Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad vähendada seadme tööohutust.
- Seadet tohib kasutada ja hoida ainult stabiilsel pinnal. Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses lahtise tule või mis tahes soojusallikatega nagu pliidiplaadid.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.
- Ärge puudutage seadme töötamise ajal ühtegi liikuvat osa – see võib olla äärmiselt ohtlik.
- Seadme tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis tulenevad seadme valesti kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

### Enne esimest kasutuskorda

Enne seadme esimest kasutuskorda tuleb kannmikseri kannu, joogianumat ja kaasi põhjalikult puhastada peatükis „Üldine hooldus ja puhastamine“ toodud viisil.

### Lülitiseaded

Valida saab järgmiseid seadeid:

- P** Seade on sisse lülitatud nii kaua, kui pöördlüüti on selles asendis
- 0** Seade on välja lülitatud
- I** Väike võimsus
- II** Maksimaalne võimsus

### Lühiajaline kasutamine

Seade on mõeldud tavaliste kodumajapidamistes kasutatavate toidukoguste töötlemiseks ning seda tohib järjest kasutada kuni kolm minutit, pärast mida tuleb seadmel lasta toatemperatuurini jahtuda.

### Ohutuslüüti

Mootoriosas asuv spetsiaalne ohutuslüüti tagab, et seadet saab kasutada ainult siis, kui kannmikseri kann on korralikult oma kohale lukustatud.

Enne kannmikseri kannu äravõtmist veenduge, et pöördlüüti on asendis 0. Sama kehtib ka kannmikseri kannu paigaldamisel mootoriosale. Kui lüüti ei ole väljalülitatud asendis (0), käivitub mootor kohe.

### Multimikseri kasutamine

- Kinnitage kannmikseri kann mootoriosale.
- Kannu käepide peab olema paremal, nii et kaks kolmnurga sümbolit on kohakuti.
- Valage vedelad koostisained kannmikseri kannu. Kannu maksimaalne maht on 1000 ml. Vahtu tekitavate või väga vedelate koostisainete nagu piim töötlemisel ärge täitke kannu rohkem kui 700 ml ulatuses, sest vastasel juhul võib vaht või vedelik kannust välja pritsida.
- Pange kannule kaas peale, nii et kannu tila on täielikult kaetud.
- Koostisainete lisamiseks seadme töötamise ajal võtke ära kaane keskel olev kork. Ärge pange seadme töötamise ajal kannu mingeid esemeid.
- Sisestage pistik pistikupesast ja valige pöördlülitist soovitud võimsusaste.

- Ettevaatust! Ärge pange seadet tööle, kui kann on tühi. Ärge täitke kannu ainult kuivade koostisainetega (päklid, mandlid jne).
- Lülitage seade pärast kasutamist välja ja tõmmake pistik pistikupesast.  
Oodake enne kannu eemaldamist, kuni mootor on täielikult seiskunud.

### Multimikseri kasutamine jää purustamiseks

Kannmikseri kannus saab hõlpsalt purustada jääkuubikuid: Täitke kann veerandi ulatuses jääkuubikutega ja paigaldage see mootoriosale, nagu on kirjeldatud peatükis "Multimikseri kasutamine". Asetage kannule kaas peale (kaanes olev ava peab olema korgiga suletud) ja lülitage seade pulseerimisfunktsiooni (P) kasutades kaheks sekundiks tööle. Oodake, kuni jääkuubikud on uuesti kogunenud kannu põhja, ja korrake seda toimingut, kuni jääkuubikud on töödeldud soovitud mõõtmeteni.

### Smuuti valmistamise seadme kasutamine

- Lõigake koostisained ligikaudu 15 mm kuubikuteks ja pange need joogianuma kannu (vt pilt A).
- Parima tulemuse saavutamiseks lisage koostisained kannu järgmises järjekorras:
  1. vedelikud
  2. värsked koostisained
  3. külmutatud koostisained
  4. jogurt / jäätis
- Kannu maksimaalne maht on 600 ml.
- Krüvige lõiketerade osa päripäeva joogianumale.
- Keerake anum tagurpidi ja paigaldage mootoriosa, nii et kaks kolmnurga sümbolit on kohakuti. Lukustage anum, keerates seda päripäeva.
- Sisestage pistik sobivasse pistikupesasse ja valige pöördlülitist soovitud kiiruseseade või pulseerimisfunktsioon (P).
- Ettevaatust! Ärge lülitage tööle tühja seadet. Ärge täitke kannu ainult kuivade koostisainetega (päklid, mandlid jne).
- Kui koostisained kogunevad kannu seintele, eemaldage kann, raputage seda ja käivitage pärast kannu seadmesse tagasipanekut veel üks pulseerimistsükkel.
- Pärast kasutamist tõmmake seadme pistik pistikupesast. Oodake enne kannu eemaldamist ja lõiketerade osa lahtikeeramist, kuni mootor on täielikult seiskunud.
- Pange kannule kaas peale.



A

### Toitejuhtme hoiukoht

Toitejuhtme saab kerida seadme all olevasse hoiukohta. Enne seadme käivitamist kerige toitejuhe täielikult lahti.

Teave katseasutustele:

võib kasutada järgmist retsepti:

Töödelge 400 g leotatud porgandeid ja 600 g vett kolm minutit.

### Puhastamine ja hooldamine

- Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pistikupesast.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage mootoriosa ega toitejuhet veega ega pange neid vette. Mootoriosa võib puhastada veidi niiske, ebamevaba lapiga.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega karedaid harju.
- Seadme puhastamiseks kohe pärast kasutamist täitke kannmikseri kann kuni 700 ml või joogianum kuni 400 ml sooja vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga. Laske seadmel lühikest aega töötada (vt „Kasutamine“). Seejärel loputage kannmikseri kannu või joogianumat koos lõiketerade osaga, kaasi ja korki puhta veega. Kõik seadme osad tuleb korralikult kuivatada.
- Joogianumat ja kaasi tohib pesta ka nõudepesumasinas. Teisi seadme osi nõudepesumasinas pesta ei tohi.
- Vajadusel saab kannmikseri kannu kaane tihendi puhastamiseks ära võtta. Enne seadme uuesti kasutamist tuleb tihend oma kohale tagasi panna.
- Vajadusel saab kannmikseri kannu lõiketerade osa puhastamiseks ära võtta: kõigepealt võtke ära selle all olev muhv, keerates seda päripäeva (vt pilt B), ja tõstke lõiketerade osa välja (pilt C). **Ettevaatust!** Lõiketerad on äärmiselt teravad. Joogianuma muhvi ei ole võimalik eemaldada. Puhastage lõiketerade osa sobiva harjaga. Pühkige muhvi niiske lapiga. Tagasipanekuks asetage lõiketerade osa muhvi peale, paigaldage muhv ja lukustage see vastupäeva keerates, järgides muhvil olevaid märke).



B



C

### Retseptid

#### Jääkohv

200 ml külma kohvi  
100 ml piima (1,5%)  
2 tl tumedat mõru šokolaadi, riivitud  
1 tl karamellkastet  
3 jääkuubikut  
1 vanillijäätise pall  
Pange koostisained kannmikseri kannu ja käivitage seade kiiruseseadel II. Vastavalt maitsele võib lisada suhkrut.

#### Banaani-šokolaadi piimakokteil

1 banaan  
400 ml jahutatud piima  
2-3 EL šokolaadikastet  
4 šokolaadjäätise palli  
Koorige banaan, lõigake väikesteks tükkideks ja püreestage hoolikalt koos piimaga. Lisage šokolaadikaste ja jäätis ja segage lühiajaliselt.

#### Smuutiretseptid

##### Maasika-banaanismuuti

175 g maasikaid  
Pool banaan  
250 ml apelsinimahla  
½ spl mett  
Lõigake banaan väikesteks tükkideks, pange koos ülejäänud koostisainetega joogianumasse ja valmistage smuuti.

##### Troopiliste viljade smuuti

65 g sellerit  
65 g kurki  
25 g rukolat  
35 g tomatit  
100 g banaan  
55 g ananassi  
40 g jogurtit  
1 spl oliiviõli  
10 g linaseemneid  
1 spl mett  
80 ml vett  
Lõigake puu- ja köögiviljad väikesteks tükkideks, pange need koos ülejäänud koostisainetega joogianumasse ja valmistage smuuti.

Veel retsepte: või [www.severin.de/Service/Rezepte](http://www.severin.de/Service/Rezepte)



### Kasutuselt kõrvaldamine

Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende kasutusea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida on võimalik ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

Garantii alla ei kuulu seadme kulumine ning klaasist ja keraamiliste osade, hõõgpirnide jm purunemine. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui seadme töös esineb häireid ja seadet on vaja parandada, pakkige see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantiiajal, lisage palun garantiitalong ja ostutšekk.

### Garantii

Seadmel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantii ajal on tootja kohustatud parandama või vahetama kõik seadme defektseid osad, tingimusel, et seade on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhiste ja tingimusele, et seadet ei ole muuten ega parandanud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu. Garantii ei hõlma kuluosade loomuliku kulumise ega klaasist ja keraamiliste osade, elektripirnide jms purunemist.

**Hooldustöökoode:** Renerki Teenindus, Tammsaare tee 134B, Tel. 60 50 319, klienditeenindus@renerk.ee, Tööajad E-R 10:00-17:00

**Maaletooja:** Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 12918.