

# beurer FC 45



BEURER GmbH • Soflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Vokietija) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 • Faks. +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com • El. paštas kd@beurer.de



**Prieš prietaiso naudojimą, atidžiai perskaitykite instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai. Laikykite ją vartotojams prieinamoje vietoje.**

## 1. Įvadas

FC 45 veido šveitiklis užtikrina švelnų, gilių porų veido valymą. Veido šveitiklis net tik valo, bet taip pat skatina veido kraujo apytaką.

## 2. Rinkinį sudaro

- 1 vnt. veido šveitiklis FC 45
- 1 vnt. šveitiklis
- 1 vnt. naudojimo instrukcija
- 2 vnt. AAA (1,5 V) maitinimo elementai

## 3. Ženkliai ir simboliai

Šie simboliai yra naudojami naudojimo instrukcijoje, ant pakuočių ir prietaiso bei priedų gamintojo lentelės:

	<b>DĖMESIO</b>	DĖMESIO reiškia vidutinio lygio pavojų, kurio nepaisant, vartotojas gali mirti arba stipriai susižeisti.
	<b>ISPĖJIMAS</b>	ISPĖJIMAS reiškia žemo lygio pavojų, kurio nepaisant, vartotojas nespėsi susižeisti.
<b>PASTABA</b>		Pastaba apie svarbią informaciją
		Laikykitės šių naudojimo instrukcijų
		Prietaisą šalinkite pagal Elektros ir elektroninės įrangos atliekų EB direktyvą - WEEE
		Gamintojas
		Šis gaminytis atitinka galiojančius Europos ir šalies direktyvų reikalavimus.

## 4. Naudojimo paskirtis

Šiuo prietaisu galima šveisti tik žmogaus veidą (išskyrus akių sritį). Nenaudokite šio šveitiklio ant gyvūnų. Šiuo prietaisu draudžiama naudotis jaunesniems nei 8 metų vaikams. Šis prietaisas skirtas naudoti tik pagal naudojimo instrukcijoje nurodytą paskirtį. Gamintojas neatsako už žalą, atsirandančią dėl netinkamo ir neatsargaus naudojimo.

## 5. Saugos rekomendacijos

### DĖMESIO

- Pavojus uždusti pakuotės medžiagomis. Laikykite atokiau nuo vaikų.
- Prieš naudojimą, patikrinkite, ar prietaisas ir jo priedai nepažeisti. Jeigu abejojate, nenaudokite šio prietaiso ir susisiekiate su pardavėju ar konkrečių klientų aptarnavimo centru.
- Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje
- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai, asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar protinių sutrikimų arba tie, kuriems trūksta patirties ir žinių dėl prietaiso naudojimo tik tuo atveju, jeigu šie asmenys yra prižiūrimi ir apmokomi atitinkamų asmenų dėl saugaus prietaiso naudojimo ir yra susipažinę su galimais pavojais.

### Informacija apie maitinimo elementus

- Jeigu ant odos arba į akis patenka skystis, nutekėjusio iš maitinimo elementų, pažeistas vietas skalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

- **Uždusimo pavojus!** Maži vaikai gali praryti maitinimo elementą ir uždusti. Maitinimo elementus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, atkreipkite dėmesį į poliškumą – (+) ir (-).
- Jeigu iš maitinimo elemento ištekėjo skystis, užsimaukite apsaugines pirštines ir sausa šluoste išvalykite maitinimo elementų skyrių.
- Saugokite maitinimo elementus nuo aukštos temperatūros.

### Sprogimo pavojus! Nemeskite maitinimo elementų į ugnį.

- Nemėginkite įkrauti maitinimo elementų ir saugokite nuo trumpo sujungimo.
- Jeigu prietaisu ketinate nesinaudoti ilgesnį laiką, išimkite maitinimo elementus.
- Naudokite tik tokius pačius arba atitinkamus maitinimo elementus.
- Maitinimo elementus keiskite vienu metu.
- Nenaudokite įkraunamų maitinimo elementų.
- Nemėginkite maitinimo elementų išardyti, atskirti arba sutraiškyti.

## DĖMESIO

### Susižeidimo pavojus

Nesilaikant šios informacijos, galite susižeisti arba sugadinti turą. NENAUDOKITE prietaiso

- ant pažeistos odos,
- ant žaizdų,
- jeigu sergate odos liga arba oda yra sudirginta,
- po deginimosi,
- jeigu vartojate vaistus, kurių sudėtyje yra steroidų.

Elektros prietaisus turi teisę remontuoti tik kvalifikuoti specialistai. Netinkamas prietaiso remontas kelia rimtą pavojų vartotojui. Jeigu prietaisas yra sugedęs arba pažeistas, dėl jo remonto kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.

## 6. Prietaiso aprašymas



## 7. Pradinis naudojimas

### 7.1 Šepetėlio montavimas

- Šepetėlį montuokite ant prietaiso viršutinės dalies.
- Jeigu po naudojimo šepetėlį norite nuimti, patraukite jį viršų.

### PASTABA

Norėdami užtikrinti optimalius rezultatus, šepetėlius keiskite kas 4 mėn.

### 7.2 Maitinimo elementų įdėjimas

- Nuimkite maitinimo elementų skyrelio dangtelį, esantį ant prietaiso nugarėlės.
- Įdėkite rinkinyje esančius maitinimo elementus į skyrelį. Atkreipkite dėmesį į nurodytą poliškumą.
- Paskui uždėkite maitinimo elementų skyrelio dangtelį.

## 8. Naudojimas

1. Sudrėkinkite šepetėlį vandeniu. Niekada nemėginkite naudoti sauso šepetėlio, nes galite sudirginti odą.
2. Ant veido užtepkite valomojo pienelio.
3. Norėdami prietaisą išjungti, nuspauskite ir vieną sekundę palaikykite On / Off mygtuką. Nuspaudus – šepetėlis pradės sukstis.
4. Prietaisas gali veikti lėtu ir greitu režimais. Įjungus prietaisą, šepetėlis pradeda sukstis lėtesniu greičiu. Norėdami pasirinkti kitą greitį, spustelėkite On / Off mygtuką.
5. Dabar atsargiai priglauskite šveitiklį prie veido ir tolygiais judesiais valykite veido odą ir pašalinkite makiažo likučius, nešvarumus ir negyvasias ląsteles. Norėdami užtikrinti neprikaišingą valymą, nespauskite šveitiklio prie odos pernelyg stipriai. Kiekvieną odos plotą valykite ilgiausiai 20 sek.
6. Po naudojimo, prietaisą išjunkite. Norėdami prietaisą išjungti, nuspauskite ir vieną sekundę palaikykite On / Off mygtuką.
7. Norėdami pašalinti makiažo likučius, kruopščiai nuvalykite veidą vandeniu.
8. Nuvalykite veidą sausu rankšluosčiu ir tolygiais sukamaisiais judesiais, užtepkite drėkinamojo kremo.
9. Rekomenduojamas naudojimo laikas – 1 min. Po 1 min. prietaisas išsijungia savaime.

## 9. Priežiūra ir valymas

### DĖMESIO

- Prieš prietaiso valymą, patraukite šepetėlį į viršų ir nuimkite nuo prietaiso. Po kiekvieno naudojimo, kruopščiai nuvalykite šepetėlį.
- Saugokite, kad į rankoje laikantį prietaisą nepatektų vandens. Jeigu taip atsitinka, prietaisu naudokitės tik tada, kai vanduo visiškai išdžius.
- Saugokite, kad prietaisas nenukristų, nesudrėktų, į jį nepatektų cheminės medžiagos, taip pat saugokite nuo nurodytų temperatūros skirtumų ir greta esančių šilumos šaltinių (orkaičių, šildytuvų).
- Po naudojimo, prietaisą valykite minkšta, šiek tiek sudrėkinta šluoste. Jeigu prietaisas yra labai ištemptas, sudrėkinkite šluostę lengva valymo priemone ir vandeniu. Nenaudokite jokių šveičiamųjų valymo priemonių.

## 10. Keičiamosios dalys ir susidėvinčios dalys

Keičiamasis ir susidėvinčias dalis galima įsigyti nurodytu adresu (pagal aptarnavimo vietos adresų sąrašą). Nurodykite atitinkamą užsakymo numerį. Atsarginiai šepetėliai: 605.51

## 11. Šalinimas

Norėdami apsaugoti aplinką, nemeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite prietaisą į atitinkamą surinkimo ar perdavimo punktą. Prietaisą šalinkite pagal EB direktyvą – WEEE (Elektros ir elektroninės įrangos atliekų). Kilus klausimams, kreipkitės į vietos atliekų tvarkymo centrus. Išsikrovusius maitinimo elementus reikia mesti į tam skirtus konteinerius, pristatyti į perdavimo centrus ar elektroninių prekių parduotuves. Teisiškai turite teisę kreiptis dėl maitinimo elementų šalinimo. Apačioje nurodyti kodai įspėja apie sudėtyje esančius pavojingus medžiagas:



Pb = sudėtyje yra švino,  
Cd = sudėtyje yra kadmio,  
Hg = sudėtyje gyvsidabrio.

