



00111727 Katlakivi eemaldamise vahend triikraudadele

Tõmmake pistik pistikupesast ja tühjendage triikraud veest. Täitke veepaak 1/3 pudeli sisuga. Asetage triikraud horisontaalselt platanuma kohale, nii et soojendusplaat on suunaga alla ja auruavad on lahti.

Laske lahusel ligikaudu 30 minuti jooksul triikrauast välja tilkuda. Loputage auruavasid hoolikalt kaks korda veega ja kuivatage, reguleerides aurueraldust. Lugege seadme tootja juhiseid! Toode tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt kehtivatele eeskirjadele!

Palun pidage meeles, et see katlakivi eemaldamise vahend ei sobi triikraudadele, millel on sisseehitatud katlakivi eemaldamise funktsioon.

Sellise funktsiooniga triikraudadel on sees pruun aine, mis on mõeldud kasutamiseks automaatse katlakivi eemaldamise funktsiooniga. Katlakivi eemaldamise vedelik võib selle aine hävitada.